

Frühlingssemester 2022 Roger Weber Klasse E2a

Übung 4

Musterlösung

Aufgabe 4.1 Cache

Siehe Code Musterlösung auf Moodle.

Aufgabe 4.2 Kurzfragen zu Kapitel 1

- Aus welchen Funktionseinheiten besteht ein Microcomputer? CPU, Bus, Speicher, Peripherie
- 2) Welche Aufgabe hat das Bussystem? Kommunikation CPU / Speicher / Peripherie
- 3) Aus welchen Teilen setzt sich das Bussystem zusammen? Adressbus, Datenbus, Controlbus
- 4) Warum möchte man Zugriffe auf externe Einheiten (Speicher, Peripherie) via Bussystem auf ein Minimum beschränken?
 - Der externe Zugriff ist langsamer. Zudem ist ein externer Bus aufwändiger (Pins am IC, Print) und dadurch teuer.
- 5) Welche Funktionseinheiten enthält eine CPU notwendigerweise? Steuerwerk und Rechenwerk
- 6) Was sind die Aufgaben dieser Funktionseinheiten? Steuerwerk: Programmablauf

Rechenwerk: Verarbeitung der Daten

- 7) Was ist die Aufgabe der Memory-Map? Adressbereiche von Speicher und Peripherie festlegen
- 8) Wie viele Bits muss ein Adressbus enthalten, damit er folgende Adressbereiche adressieren kann:
 - a) 64k Adressen mit 16 Bit Datenbreite 16 Bit
 - b) 64k Adressen mit 8 Bit Datenbreite 16 Bit
 - c) 16M Adressraum 24 Bit
- 9) Was ist die Aufgabe eines Adressdecoders? Generierung der CS, Selektion der korrekten Bauelemente
- 10) Wieso müssen Programmspeicher nichtflüchtig sein? Ein Power down darf das Programm nicht löschen
- 11) Wieso speichert man Daten normalerweise in flüchtigen Speichern? Flüchtige Speicher sind schneller als nichtflüchtige Speicher. Dadurch ergibt sich ein zeitlicher Vorteil.
- 12) Was ist speziell an einem CPU-internen Register im Vergleich zu einem externen RAM?

 Der Zugriff auf CPU-Register ist wesentlich schneller als der Zugriff auf ein RAM. Ein Unterschied besteht auch in der Adressierung (Register über die Assembler-Instruktionen, RAM über Adressund Datenbus).
- 13) Welche Speichertechnologie verwenden Sie für folgende Aufgaben?

- a) Programmcode ROM
- b) Array von Konstanten ROM, ev. RAM
- c) Array von Variablen RAM
- d) Produktionsdaten **EEPROM**
- 14) Wieso braucht ein RAM-Baustein zusätzlich zu den Adressleitungen noch ein Chip-Select Signal? Die Adressleitungen selektieren nur die Speicherzellen innerhalb der Memory-Matrix, nicht aber den RAM-Baustein selbst.
- 15) Wieso werden für Embedded Systeme mehrheitlich Microcontroller und nicht Mikroprozessoren verwendet?
 - Microcontroller sind billiger und ein ganzes System aus CPU, Speicher und Peripherie benötigen weniger Platz wenn möglichst viele Komponenten auf demselben Silizium integriert sind.
- 16) Was ist die Aufgabe des Caches?

 Der Cache ist ein schneller Zwischenspeicher zwischen CPU und Hauptspeicher, in welchem häufig verwendete Daten und Programminstruktionen gespeichert werden.
- 17) Was ist ein "Cache-Miss"?

 Die Daten sind nicht im Cache vorhanden und müssen aus dem Hauptspeicher gelesen werden.
- 18) Was ist die Aufgabe der MMU?

 Die MMU wird für die Speicherverwaltung eingesetzt. Sie rechnet virtuelle in physikalische Adressen um. Weiter wird sie für den Speicherschutz eingesetzt.
- 19) Wozu wird die Page-Table verwendet? Für die Umrechnung der virtuellen in die physikalische Adressen verwendet die MMU eine Page-Table. Jeder Eintrag der Page-Table enthält Angaben für die Umrechnung einer Page.
- 20) Welche Vorteile bietet eine DMA?
 Schneller Datentransfer zwischen Speicher und Peripherie oder zwischen zwei Speichern ohne Auslastung der CPU.
- 21) Welche Funktionseinheiten enthält ein Microcontroller im Vergleich zu einem Mikroprozessor zusätzlich zur CPU? Speicher, Peripherie