
# 瑞萨 RA4M2 模板使用说明

### 目录


1	开发板引脚使用与接线2
2	模板代码功能4
	2.1 LED 与按键功能4
	2.2 定时器功能4
	2.3 片内温度传感器功能4
	2.4 ADC 功能4
	2.5 串口功能4
	2.6 外部中断功能5
3	代码介绍及函数实现6
	3.1 bsp_system6
	3.2 scheduler
	3.3 hal_entry8
	3.4 key_app9
	3.5 led_app11
	3.6 uart_app12
	3.7 adc_app
	3.8 tsn_app
	3.9 tim_app
	3 10 external ann

## 1 开发板引脚使用与接线



\*注:本文提到的板上器件都会以板上丝印标注为准 如按键 K2、K3、K3, LED D2、

#### D3、D6等。




Flash Download 配置

\*注:开发板下载代码以后无论是否勾选"Reset and Run"都需要按下 K1 进行复位 后代码才可以正常运行

## 2 模板代码功能


#### 2.1 LED 与按键功能

当 K2 按下时, LED 会在 D2 与 D3 之间切换点亮



## 2.2 定时器功能

定时器设置为 1ms 定时器, 当定时器计满 500ms 时 D6 取反, 实现 LED 以 1s 为周期闪烁



## 2.3 片内温度传感器功能

读取 CPU 内部温度

### 2.4 ADC 功能

读取 P100 上电压

### 2.5 串口功能

上电时会发送:

/\*system init\*/

之后每隔 2s 发送如下格式的数据:

\*\*\*\*\*BEGIN\*\*\*\*

CPU Temperature: 00.00

ADC data: 0.00V

\*\*\*\*\*\*END\*\*\*\*\*

CPU 温度与 ADC 采样值均保留小数点后 2 位

### 2.6 外部中断功能

当 P015 接收到上升沿时发送:

P015 interrupt!

## 2.7 PWM 功能

P000 上电后会输出 1K 50%占空比的正弦波



### 3 代码介绍及函数实现

### 3.1 bsp system



#### 项目的配置头文件,包含全局类型定义和函数声明,方便各模块引用。

结构体 system\_parameter 用来声明在整个工程里都需要用到的全局变量,添加新的变量仅需在结构体中继续声明即可。

#### 3.2 scheduler



裸机调度器,通过数组创建伪多线程,读取单片机的滴答定时器来实现功能函数定期执行的效果。**添加新的线程(即需要定期执行的功能)需要在数组** scheduler 中创建新的元素。

格式: {需要执行的函数名,每隔多少时间执行一次(单位 ms),第一次执行的时间(单位 ms)}。

例: {uart\_proc, 250, 0}, 意思是 uart\_proc 函数, 从 scheduler\_run 函数开始执行的第 0ms 开始, 每 250ms 执行一次。

#### 函数功能:

scheduler\_init: 读取需要运行的线程数。

scheduler\_run: 用于遍历任务调度器中的任务列表,并根据当前时间判断是 否需要执行任务。如果当前时间已超过任务的上次运行时间加上任务的运行间 隔,则更新任务的上次运行时间并调用对应的任务函数。

### 3.3 hal entry



#### 主程序入口,实现系统初始化和主循环调度功能。

初始化系统全局参数结构 sp (定义 system\_parameter sp 并设置初始值)。 初始化完成后,主函数打印系统初始化完成信息,然后进入 while (1) 死循环调用 scheduler\_run()。调度器将以设定的周期反复调用各任务,实现主循环的功能。

### 3.4 key\_app

```
⊟ 🍪 Project: renesas_prj
                                         #include "bsp_system.h"
   □ 🔊 Target_1
                                     extern system_parameter sp;

uint8_t key_val = 0; // 当前按键状态

uint8_t key_old = 0; // 前一按键状态

uint8_t key_down = 0; // 按下的按键
       Source Group 1
     Renesas RA Smart Conf
          hal_entry.c
          scheduler.c
                                                                         // 释放的按键
                                        uint8_t key_up = 0;
          key_app.c
          led_app.c
                                        uint32_t Key_Scan(bsp_io_port_pin_t key)
                                     8
          uart_app.c
                                     9
          adc_app.c
                                          bsp_io_level_t state;
//读取按键引脚电平
R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, key, &state);
                                    10
          tsn_app.c
                                    11
          tim_app.c
                                    12
          external_app.c
                                               if (BSP IO LEVEL HIGH == state)
          bsp_system.h
                                    13
          key_app.h
                                    14
          led_app.h
                                                    return 0;//按键没有被按下
                                    15
          uart_app.h
                                    16
          tsn_app.h
                                    17
                                                else
          adc_app.h
                                    18
          tim_app.h
                                    19
                                                    do //等待按键释放
                                   20
21
22
          acternal_app.h
     ⊕ ♦ Flex Software
                                                          R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, key, &state);
                                                    } while (BSP_IO_LEVEL_LOW== state);
                                    23
                                   24
25
26
                                                return 1; //按键被按下了
                                   27
28
                                         uint8_t key_read()
                                    29
                                               uint8_t temp = 0;
                                               if (Key_Scan(BSP_IO_PORT_01_PIN_11) == 1) temp = 2;
if (Key_Scan(BSP_IO_PORT_01_PIN_12) == 1) temp = 3;
if (Key_Scan(BSP_IO_PORT_00_PIN_13) == 1) temp = 4;
                                    30
                                    31
                                    32
                                    33
                                               return temp;
```


#### 负责按键扫描和模式切换。

硬件有三个按键(K2、K3、K4)接入特定引脚并配置上拉,按下时输出低电平。该模块通过定期扫描按键引脚电平,实现对按键按下、释放和长按的检测,并据此触发系统模式的改变等操作。

#### 函数功能:

key\_proc: 100ms 由调度器执行一次。在本工程中,按键采集的是**松开沿事件**,通过 K2、K3、K4 的弹起返回 2,3,4 来对按下的按键进行判断并进行对应的处理。使用时通过修改 switch 函数后对应的 case 2,3,4 的内容来修改按键事件。


### 3.5 led\_app



负责板上 LED 指示灯的控制逻辑 函数功能:

**led\_proc:** 100ms 由调度器执行一次。全局数组 ucLed[3]用于**更改三个 LED 的目标状态**。从左到右分别为 D2 D3 D6 通过更改 ucLed[3]中的元素来控制 LED 的状态。例如 ucLed[0]=0 设置 D2 为灭, ucLed[0]=1 设置 D2 为亮。

#### 3.6 uart app



负责串行通信 UART 的初始化和收发处理。串口 USB 接口为板子右上角的 USB 口,波特率为 115200。


#### 函数功能:

uart\_proc: 250ms 由调度器执行一次。UART 接收处理函数,被调度器周期性调用,用于处理收到的完整命令或数据。在实现中,它简单地判断 UART 缓冲是(sp. uart\_buffer[0]!= 0),如果有数据则调用 printf 将该缓冲内容发送回串口(实现回显或将收到的信息打印出来)。然后清空 sp. uart\_buffer 并重置计数索引 uart\_num。这样,每当有新串口数据到达,uart\_proc()会在下一个周期将其打印输出,清除缓冲以待下一次接收。

uart\_print: 2000ms 由调度器执行一次。用于定时发送系统状态,。其功能是读取当前系统参数中的 CPU 温度和 ADC 电压值,然后通过多次 printf 将这些信息格式化输出到串口终端。比如按顺序打印 "CPU Temperature: xx.xx"和 "ADC data: yy.yyV"等内容。

printf: 重定向后的串口发送函数。

### 3.7 adc app




负责模数转换初始化和数据采集。

#### 函数功能:

ADC Init: 用于配置并启动模数转换器 ADCO。

get\_adcdata: 通过 R\_ADC\_ScanStart() 启动一次 ADC 扫描转换,然后等待转换 完成标志 scan\_complete\_flag 置位。该标志为全局 volatile bool 变量,在 ADC 转换结束的中断回调中被置为 true。当标志变为 true 时,函数清除标志并调用 R\_ADC\_Read()读取指定通道(如通道 1)的 ADC 结果。代码将返回的原始数字量(0-4095 的 12 位值)转换为 0~3.3V 的实际电压。


#### 3.8 tsn app



用于读取芯片内部温度传感器的数据,并转换为摄氏温度值。 函数功能:

temperature\_get: 获取当前芯片温度。内部先调 Read\_temper\_data()执行一次温度采样:启动 ADC 转换并等待完成标志,然后调用 R\_ADC\_Read()读取 ADC 的温度通道原始数据(通常 ADC\_CHANNEL\_TEMPERATURE)。获得原始数据后,temperature\_get()再根据芯片的标定值计算实际温度。具体而言,RA4 系列 MCU 通常在生产时于  $127^{\circ}$  C 有一个校准基准值。代码通过 R\_ADC\_InfoGet()获取 ADC 校准数据,即  $127^{\circ}$ C 时的 ADC 读数 calibration\_data。然后按公式计算温度: 先计算出校准温度下的电压 v1=3.3\*call27/4096,再计算当前读数对应电压 vs=3.3\*value/4096(4096代表 ADC 全量程)。已知传感器输出电压随温度变化斜率约为 4.0 mV/C(即 slope=4.0f/1000),于是温度= (vs-v1)/slope+127。函数最终返回计算出的摄氏温度值。

### 3.9 tim app



封装了 GPT 定时器的使用,包括一个定时中断定时器和一个 PWM 输出定时器的配置与控制。

#### 函数功能:

GPT\_Timing\_Init: 初始化基本定时器 GPT0,使其产生周期性中断。该函数调用 R\_GPT\_Open() 打开 GPT0 通道(利用全局控制结构 g\_timer0\_ctrl 和配置 g\_timer0\_cfg),然后调用 R\_GPT\_Start() 启动定时器 GitHub。按照配置,GPT0 被设置为 1 毫秒周期中断。

gpt0\_cal1back: GPT0 的中断回调函数。在每次定时器周期结束(溢出)时,该回调执行:代码使用一个静态计数器 timer\_500ms 累加每毫秒触发次数,当计数达到 500(即 500ms)时,将数组 ucLed[2]对应的 LED 状态取反。

**GPT\_PWM\_Init:** 初始化 GPT5: 调用 R\_GPT\_Open()配置 GPT5 定时器(如设定初始频率 1kHz,占空比 50%输出到指定引脚,例如 P1.00),然后 R\_GPT\_Start()启动 PWM 输出。

GPT PWM SetDuty: 用于设置 PWM 占空比 (0-100%)。

GPT PWM SetPeriod: 用于调整 PWM 频率。

## 3.10 external\_app

```
☐ <sup>1</sup> Project: renesas_prj
                                  #include "external_app.h"
  ☐ 🔊 Target_1
                               2
     Source Group 1
    Renesas RA Smart Conf
        hal_entry.c
                                       fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
/* Open ICU module */
err = R_ICU_ExternalIrqOpen(&g_external_irqO_ctrl, &g_external_irqO_cfg);
/* 允许中断 */
                               56
        scheduler.c
        key_app.c
        led_app.c
        uart_app.c
adc_app.c
                                       err = R_ICU_ExternalIrqEnable(&g_external_irq0_ctrl);
                             tsn_app.c
tim_app.c
external_app.c
bsp_system.h
        kev app.h
        led_app.h
        uart_app.h
        tsn_app.h
        adc_app.h
        itim_app.h
        external_app.h
    ⊕ ❖ Flex Software
```

负责配置和处理外部引脚中断。

#### 函数功能:

P015\_IRQ\_Init: 用于初始化该外部中断。

P015\_interrupt: 当 P015 引脚发生设定的中断事件(上升沿)时,调用此回

调,调用 printf("P015 interrupt!\r\n")输出一条消息提示。