







นี่คือชั้น 1 (Laver 0) – ไฟ LED ขึ้นหนึ่งดวง

หมุนซ้าย - TO(3) - ถอยหลังไปที่ชั้น 4
หมุนไปทางขวา - TO(1) - ไปชั้นที่ 2
(กดตัวหมุน) - RGB Toggle - ปิด/เปิดไฟ rgb
F15 ถึง F20 และ ctrl + c / ctrl + v

ชั้นที่ **2** (Layer 1) - ไฟ LED ขึ้น<mark>สอง</mark>ดวง

หมุนซ้าย - TO(0) - กลับไปที่ชั้น 1
หมุนไปทางขวา - TO(2) - ไปชั้นที่ 3
(กดตัวหมุน) - RGB Toggle - ปิด/เปิดไฟ rgb
F21 ถึง F24 และ ctrl + c / ctrl + v
*สามเหลี่ยม - หมายถึงไม่ได้ตั้งค่าไว้

ชั้นที่ <mark>3 (Layer 2) - ไฟ LED ขึ้นสาม</mark>ดวง

หมุนซ้าย - TO(1) - กลับไปชั้นที่ 2

หมุนไปทางขวา - TO(3) - ไปชั้นที่ 4

(กดตัวหมุน) - RGB Toggle - ปิด/เปิดไฟ rgb

และ ปรับค่าไฟ rgb – (โหมด/ความสว่าง/ความเร็ว/สี)

ชั้นที่ 4 (Layer 3) - ไฟ LED ขึ้น<mark>สี่</mark>ดวง

หมุนซ้าย - TO(2) - กลับไปที่ชั้น 3
หมุนไปทางขวา - TO(0) - วนกลับไปชั้นที่ 1
(กดตัวหมุน) - RGB Toggle - ปิด/เปิดไฟ rgb
Mouse 1 – คลิกซ้าย, Mouse 2 – คลิกขวา
Mouse Up/Down etc. – เลื่อนเมาส์ขึ้น/ลง ฯลฯ
Mouse Wheel Up/Down - หมุนล้อเลื่อนเมาส์ขึ้น/ลง ฯลฯ