自定义知识库配置指南

1. 安装并打开 Xftp 工具，连接机器人




图 1 Xftp 连接设置

2. 进入指定目录

打开 FTP，连接上 IP，进入目录：/root/asset/data




图 2 /root/asset/data 目录下的文件

3. 相关文件说明

- Knowledge_zh-Hans.json:中文版知识库
- Knowledge_en.json:英文版知识库
- Knowledge_de.json:德文版知识库
- embedding_zh-Hans.json:中文版向量库
- embedding_en.json:英文版向量库
- embedding_de.json:德文版向量库

其中：Knowledge 文件中的知识库需要我们填充内容，而向量库则是程序由知识库转化加工而成；上述文件在机器中的路径为：/root/asset/data/

4. 知识库格式

知识库是一个 JSON 文件：

```
{
  "quetion": [("answer1", 1), ("answer2", 1), ("answer3", 1)],
  "quetion": [("answer1", 1)]
}
```

举例如下：

```
{
  "I'm so tired from work today.": [("You've had a long day, take a
good rest.", 1), ("A full day of work really wears you out.", 1), ("How
about taking it easy for a bit?", 1)],
  "I'm so bored.": [("Let's just chat about whatever.", 1)]
}
```

您可以根据自己的需求填充知识库，该文件可空，但是文件格式不可调整；

5. 生成向量库

我们提供了知识库生成向量库的代码程序，可以直接执行；

命令如下：

```
python3 /root/tm_mini/src/brain/brain/generate_robot_intents.py
```




图 3 运行向量库生成命令

执行完成后会自动覆盖 /root/asset/data/ 下的旧版向量库；

6. 重启机器人