

Rockchip Thermal 开发指南

发布版本:1.01

日期:2017.04

前言

概述

本文档主要介绍 RK 平台 Thermal 配置的调试方法。

产品版本

产品名称	内核版本
RK3399	Linux4.4

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2016-07-01	V1.0	XF,HYZ	初始发布
2017-04-29	2017-04-28 V1.0.1 XF,HYZ	增加了 IPA 参数调试方法和解除频率	
2017-04-20		۸۲٬Π۱۷	的方法介绍

目录

前	吉 	I
目	录	II
1	概述	. 1-1
2	重要概念	. 2-1
3	配置方法	. 3-1
	3.1 Tsadc 配置	. 3-1
	3.1.1 Menuconfig 配置	. 3-1
	3.1.2 DTS 配置	. 3-1
	3.2 power_allocator 策略配置	
	3.2.1 默认使用 power_allocator 策略	
	3.2.2 CPU 开启温控	. 3-4
	3.2.3 GPU 开启温控	
	3.2.4 thermal_zone 配置	
	3.2.5 参数调试方法总结	. 3-8
4	调试接口	
	4.1 关温控	
	4.2 获取当前温度	. 4-1

1 概述

本章主要描述 Thermal 的相关的重要概念、配置方法和调试接口。

2 重要概念

在 Linux 内核中,定义一套温控框架 linux Generic Thermal Sysfs Drivers,它可以通过不同的策略控制系统的温度,目前常用的有以下几种策略:

- power_allocator:引入 PID(比例-积分-微分)控制,根据当前温度,动态给各模块分配 power,并将 power 转换为频率,从而达到根据温度限制频率的效果。
- step_wise:根据当前温度,逐级限制频率。
- userspace: 不限制频率。

3 配置方法

3.1 Tsadc 配置

3.1.1 Menuconfig 配置

make ARCH=arm64 menuconfig

```
[*] Networking support --->
    Device Drivers --->
    Firmware Drivers --->
[*] Hardware Monitoring support --->
[*] Generic Thermal sysfs driver --->
[ ] Watchdog Timer Support ----
[ ] Thermal emulation mode support
[ ] Temperature sensor driver for Freescale i.MX SoCs
[*] Rockchip thermal driver
```

3.1.2 DTS 配置

如下是芯片级的 DTSI 的配置:

```
tsadc: tsadc@ff260000 {
       compatible = "rockchip,rk3399-tsadc";
       reg = <0x0 \ 0xff260000 \ 0x0 \ 0x100>;
       interrupts = <GIC SPI 97 IRQ TYPE LEVEL HIGH>;
       rockchip,grf = <&grf>;
       clocks = <&cru SCLK_TSADC>, <&cru PCLK_TSADC>;
       clock-names = "tsadc", "apb_pclk";
       assigned-clocks = <&cru SCLK_TSADC>;
       assigned-clock-rates = <750000>;
       resets = <&cru SRST_TSADC>;
       reset-names = "tsadc-apb";
       pinctrl-names = "init", "default", "sleep";
       pinctrl-0 = < &otp qpio>;
       pinctrl-1 = <&otp_out>;
       pinctrl-2 = <&otp_gpio>;
       #thermal-sensor-cells = <1>;
       rockchip,hw-tshut-temp = <95000>;
       status = "disabled";
   };
```

```
interrupts = <GIC_SPI 97 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
```

Tsadc 中断号

```
rockchip,grf = <&grf>;
```

Tsadc 引用 grf 模块, 驱动会操作配置 grf

```
clocks = <&cru SCLK_TSADC>, <&cru PCLK_TSADC>;
clock-names = "tsadc", "apb_pclk";
```

Tsadc 模块的两个 clock,其中"tsadc"是 Tsadc 的工作时钟,"apb_pclk"是 Tsadc 的配置时钟

```
assigned-clocks = <&cru SCLK_TSADC>;
assigned-clock-rates = <750000>;
```

配置 Tsadc 的工作时钟是 750000, Tsadc 的配置时间周期,是以这个时钟为基准的。

```
resets = <&cru SRST_TSADC>;
reset-names = "tsadc-apb";
```

Tsadc 的 reset 控制,用于 resett Tsadc 模块

```
pinctrl-names = "init", "default", "sleep";
pinctrl-0 = <&otp_gpio>;
pinctrl-1 = <&otp_out>;
pinctrl-2 = <&otp_gpio>;
```

Tsadc工作的 GPIO 口配置,这个配置与下面的配置对应。初始化 Init 和休眠 Sleep 的时候,是 GPIO 口功能,默认 Default 的时候,是输出 Out 功能。

```
tsadc {
    otp_gpio: otp-gpio {
        rockchip,pins = <1 6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
    };
    otp_out: otp-out {
        rockchip,pins = <1 6 RK_FUNC_1 &pcfg_pull_none>;
    };
};
#thermal-sensor-cells = <1>;
```

表示 Tsadc 可以向 Thermal Zone 注册,而且对应的 Thermal Zone 引用 Tsadc 的时候,带有一个参数。

注:


1. Tsadc 模块,默认在 DTSI 中是 Disabled 状态,要启用的时候,需要在板级的 DTS 中配置,如:

```
361 &tsadc {
362     rockchip,hw-tshut-mode = <1>; /* tshut mode 0:CRU 1:GPIO */
363     rockchip,hw-tshut-polarity = <1>; /* tshut polarity 0:LOW 1:HIGH */
364     status = "okay";
365 };
```

2. rockchip,hw-tshut-mode = <1>

配置温度超过关机温度的复位方式,配置 0 是通过复位 SoC 的 CRU 模块,配置 1 是通过配置

上文提到的 pinctrl-1 = <&otp_out>;来实现,这个引脚功能 otp_out 一般会接入 pmic 的 reset 引脚(如下图),至于这个引脚是高有效还是低有效,需要配置 rockchip,hw-tshut-polarity 来实现。




另外,不管配置 0 还是配置 1,这个复位方式都是硬件行为,这与下文介绍的 Thermal 配置的 soc_crit 节点不同。下文 soc_crit 节点表示温度超过 95 度,会自动重启系统,这种重启系统是软件行为,会走内核系统重启的标准流程。为防止系统重启丢失数据,rockchip,hw-tshut-temp 建议配置高于 soc_crit 节点配置的温度。

3.2 power_allocator 策略配置

3.2.1 默认使用 power_allocator 策略

make ARCH=arm64 menuconfig



3.2.2 CPU 开启温控

3.2.2.1 menuconfig 配置

```
--- Generic Thermal sysfs driver
     Expose thermal sensors as hwmon device
     APIs to parse thermal data out of device tree
     Enable writable trip points
    Default Thermal governor (power_allocator) --->
    Fair-share thermal governor
     Step_wise thermal governor
     Bang Bang thermal governor
   User_space thermal governor
      ower allocator thermal gover
     generic cpu cooling support
     Generic clock cooling support
     Generic device cooling support
     Thermal emulation mode support
     Temperature sensor driver for Freescale i.MX SoCs
    Rockchip thermal driver
```

3.2.2.2 DTS 配置

```
cpu_l0: cpu@0 {
          device type = "cpu";
          compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
          req = <0x0 0x0>;
          enable-method = "psci";
          #cooling-cells = <2>; /* min followed by max */
          dynamic-power-coefficient = <121>;
          clocks = <&cru ARMCLKL>;
          cpu-idle-states = <&cpu_sleep>;
          operating-points-v2 = <&cluster0_opp>;
          sched-energy-costs = <&CPU COST A53 &CLUSTER COST A53>;
       };
cpu_b0: cpu@100 {
          device_type = "cpu";
          compatible = "arm,cortex-a72", "arm,armv8";
          reg = <0x0 0x100>;
          enable-method = "psci";
          #cooling-cells = <2>; /* min followed by max */
          dynamic-power-coefficient = <1068>;
          clocks = <&cru ARMCLKB>;
          cpu-idle-states = <&cpu_sleep>;
          operating-points-v2 = <&cluster1_opp>;
          sched-energy-costs = <&CPU_COST_A72 &CLUSTER_COST_A72>;
       };
```

#cooling-cells

表示该设备可以作为一个 cooling 设备;频率随温度变化时,会限制在最大值和最小值之间。 dynamic-power-coefficient

动态功耗公式为 $P=c*v^2*f/1000000$,dynamic-power-coefficient 是其中的参数 c,这个值跟芯片相关,由模块负责人实验数据得来,客户一般不需要修改。

3.2.3 GPU 开启温控

3.2.3.1 menuconfig 配置

```
--- Generic Thermal sysfs driver
     Expose thermal sensors as hwmon device
     APIs to parse thermal data out of device tree
     Enable writable trip points
     Default Thermal governor (power_allocator) --->
     Fair-share thermal governor
     Step_wise thermal governor
     Bang Bang thermal governor
     User_space thermal governor
     Power allocator thermal governor
     generic cpu cooling support
     Generic clock cooling support
     Generic device cooling support
      Thermal emulation mode support
     Temperature sensor driver for Freescale i.MX SoCs
     Rockchip thermal driver
```

3.2.3.2 配置

```
gpu: gpu@ff9a0000 {
   compatible = "arm,malit860",
       "arm, malit86x",
       "arm, malit8xx",
       "arm, mali-midgard";
   reg = <0x0 \ 0xff9a0000 \ 0x0 \ 0x10000>;
   interrupts = <GIC_SPI 19 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
       <GIC SPI 20 IRQ TYPE LEVEL HIGH>,
       <GIC_SPI 21 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
   interrupt-names = "GPU", "JOB", "MMU";
   clocks = <&cru ACLK GPU>;
   clock-names = "clk mali";
   #cooling-cells = <2>; /* min followed by max */
   operating-points-v2 = <&gpu_opp_table>;
   power-domains = <&power RK3399_PD_GPU>;
   power-off-delay-ms = \langle 200 \rangle;
   status = "disabled";
   power_model {
       compatible = "arm,mali-simple-power-model";
       voltage = <900>;
       frequency = <500>;
       static-power = <300>;
       dynamic-power = <1780>;
       ts = <32000 4700 (-80) 2>;
       thermal-zone = "gpu-thermal";
   };
};
```

- #cooling-cells 属性表示该设备可以作为一个 cooling 设备;频率随温度变化时,会限制在最大值和最小值之间。
- voltage、frequency、static-power、dynamic-power 属性,这四个参数表示 GPU 在 频率为 500MHz, 电压为 900mv 下, 全速运行时, 静态功耗 300mW, 动态功耗 1780mW, 由模块负责人的实验实测所得, 用于求出计算静态功耗和动态功耗所需的参数 c。客户一般不需要修改

```
动态功耗公式: P(d) = c * v^2 * f / 1000000
静态功耗公式: t_scale = (2*t^3) + (-80*t^2) + (4700*t) + 32000
v_scale = v^3 / 1000000
P(s) = c * t_scale * v_scale / 1000000
```

- TS 属性,公式 t_scale = $(2*t^3)$ + $(-80*t^2)$ + (4700*t) + 32000 中的常数。
- Thermal-Zone 属性,指导 GPU 通过 gpu-thermal 获取温度,在 RK3399 上是 tsadc 1。

3.2.4 thermal_zone 配置

以 RK3399 的配置为例

```
thermal-zones {
       soc_thermal: soc-thermal {
           polling-delay-passive = <20>; /* milliseconds */
           polling-delay = <1000>; /* milliseconds */
           sustainable-power = <1600>; /* milliwatts */
           thermal-sensors = <&tsadc 0>;
           trips {
               threshold: trip-point@0 {
                   temperature = <70000>; /* millicelsius */
                   hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
                   type = "passive";
               };
               target: trip-point@1 {
                   temperature = <85000>; /* millicelsius */
                   hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
                   type = "passive";
               };
               soc_crit: soc-crit {
                   temperature = <95000>; /* millicelsius */
                   hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
                   type = "critical";
               };
           };
```

```
cooling-maps {
          map0 {
              trip = <&target>;
              cooling-device =
                  <&cpu_IO THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
              contribution = <4080>;
          };
          map1 {
              trip = <&target>;
              cooling-device =
                  <&cpu_b0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
              contribution = <1024>;
          };
          map2 {
              trip = <&target>;
              cooling-device =
                  <&gpu THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>;
              contribution = <4080>;
          };
       };
   };
   gpu_thermal: gpu-thermal {
       polling-delay-passive = <100>; /* milliseconds */
       polling-delay = <1000>; /* milliseconds */
       thermal-sensors = <&tsadc 1>;
   };
};
```

Thermal-Zones 下的第一级子节点,对应的是不同的 Tsadc,RK3399 上有两个 Tsadc,一个在 CPU 旁边,一个在 GPU 旁边,所以我们可以看到两个子节点。

```
polling-delay-passive = <20>;
```

温度超过阀值时,每隔 20ms 查询温度,并限制频率。

```
polling-delay = <1000>;
```

温度未超过阀值时,每隔 1000ms 查询温度。

sustainable-power = <1600>;

当前温度到达预设的最高值时,系统能分配给 cooling 设备的能量。

thermal-sensors = <&tsadc 0>;

当前 thermal zone 的温度是通过 tsadc0 获取的。

- trips
 - threshold 节点表示温度超过 70 度温控策略开始工作,但不一定马上限制频率,power 小到一定程度才开始限制频率,type 要设置成"passive";
 - target 节点表示系统期望的最高温度为 85 度,虑到芯片的寿命和可靠性,建议不超过 85, type 要设置成"passive";
 - soc_crit 节点表示温度超过 95 度,自动重启系统,type 要设置成"critical"。
- cooling-maps

- 子节点 map0、map1、map2 表示有 3 个设备作为 cooling 设备,即会根据温度被限制频率的设备。
 - ◆ cooling-device 属性

以 RK3399 为例,子节点的 cooling-device 属性分别引用了&cpu_b0、 &cpu_l0、&gpu,表示小核 A53、大核 A72 和 GPU 会根据温度限制频率。后 面两个参数表示该设备允许被限制的最低频率和最高频率,填 THERMAL NO LIMIT表示按最小最大值是频率电压表中的最小值和最大值。

◆ trip 属性

对与 power_allocater 策略子节点的 trip 属性都设置 target。

注:

如果板子出现过温重启的情况,首先采集过温时候的温度,然后可以通过2种方式调整参数:

- 1. 调整 threshold 和 target 的温度参数,如由 70,85 度,同步调整为 65,80 度,建议 threshold 和 target 的温度保持 10-15 度的范围。
- 2. 调整 soc_{crit} 和上文中的 rockchip,hw-tshut-temp,如由 95 度调整为 100 度。 方法 1 会损失一些性能,方法 2 的芯片温度会较高

3.2.5 参数调试方法总结

温控有关的参数: thermal 配置里面的 polling-delay-passive, polling-delay, sustainable-power, threshold, target, soc_crit, rockchip,hw-tshut-temp, gpu 配置里面的 voltage, frequency, static-power, dynamic-power, ts, cpu 的 dynamic-power-coefficient;

根据产品要调试的参数: threshold, target, soc_crit, rockchip,hw-tshut-temp, sustainable-power, contribution。具体步骤如下:

- (1)根据产品形态,确定 target 温度,考虑到芯片的寿命和可靠性,建议该值不高于 85 度。
- (2) soc_crit = target + 5 度左右。
- (3) rockchip,hw-tshut-temp = soc_crit + 5 度左右,并且要小于最高温度 120 度。
- (4) sustainable-power 需要根据板子的实际情况调试获得。假设 sustainable-power=800,芯片运行的最高温度是 76 度(target 是 80 度),增加 sustainable-power 到 1000,可以抬高芯片运行的最高温度到 78 度或者更高,微调 sustainable-power 直到最高温度满足性能需求。
 - (5) 可以修改 contribution,调整 power 的分配比例,到达改变降频优先级的作用。以 rk3399 evb 为例子:
 - (1)确定目标温度。

假设我们希望,70 度以上温控开始工作,最高温度不超过85 度,超过95 度系统重启。于是要做如下配置:

trips {

```
threshold: trip-point@0 {
    temperature = <70000>; /* millicelsius */
    hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
    type = "passive";
};
target: trip-point@1 {
    temperature = <85000>; /* millicelsius */
    hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
    type = "passive";
};
```

```
soc_crit: soc-crit {
                  temperature = <95000>; /* millicelsius */
                  hysteresis = <2000>; /* millicelsius */
                  type = "critical";
               };
  };
  tsadc: tsadc@ff260000 {
         rockchip,hw-tshut-temp = <95000>;
  };
   (2) 配置 sustainable-power。
   以上设置了一个 70 度到 85 度的范围,表示系统在 70 度的时候会提供一个比较大的 power
值,随着温度的升高,power 逐渐减小,但并不意味着 70 度的时候就一定会降频,范围越小,温
度每升高一度,power 降的越多。该什么时候降频可以通过修改 sustainable 的值,进行调整。
  假如我们希望 80 度的时候才开始限制频率,那么可以先让 80 度时的 power 值等于 A72 的最
大功耗,A53 的最大功耗,和 GPU 的最大功耗之和,然后适当减小调试,直到满足我们的需求。
  A72 1800MHz 的最大功耗: 436*1200*1200*1800*2/1000000000=2260
  A53 1416MHz 的最大功耗: 100*1125*1125*1416*4/1000000000=716
  GPU 800MHz 的最大功耗: 944 + 502 (动态功耗+静态功耗,见 3.2.7 中的公式)
  Power(80) = 2260 + 716 + 944 + 502 = 4422
  Target = 85
  Threshold = 70
  通过以下公式
  sustainable + 2 * sustainable / (target- threshold) * (target- 80) = power(80)
  sustainable = 2653
  假如实测发现,超过 85 度才开始限制频率,不符合预期。于是减小 Power(80)继续调试,如:
  Power(80) = 3526
  经公式转换得到
  sustainable = 2116
  实测发现,80度开始温控,最高到83度,符合预期。
  那么 sustainable 最终确定为 2116。
   (3) contribution 调测。
  默认情况(即使不填) contribution 为 1024:
  A53: contribution = <1024>;
  A72: contribution = <1024>;
  GPU: contribution = <1024>;
  假如在高温下, A53 和 A72 都满负载运行, 发现 A53 更容易被降频, 这时如果想让 A72 优先
降频,可以增大 A53 的 contribution, 比如修改为:
  A53: contribution = <1536>;
  A72: contribution = <1024>;
  GPU: contribution = <1536>;
  不建议调试的参数: gpu 配置里面的 voltage, frequency, static-power, dynamic-power,
ts,cpu的 dynamic-power-coefficient,这些参数是根据 soc 内部 gpu 和 cpu的动静态功耗,
```

一般不需要调试的参数: polling-delay-passive, polling-delay。

如果 soc 的功耗很大,如果轮询的间隔太大,soc 的温度会飙升,这种情况需要微调

计算出来的系数

polling-delay-passive,polling-delay。一般情况不需要调试这个参数。

4 调试接口

4.1 关温控

一般来说,关温控其实是把策略切换到 user_space,并解除频率限制。以 RK3399 为例,策略切换到 user_space:

echo user_space > /sys/class/thermal/thermal_zone0/policy 解除频率限制:

echo 0 > /sys/class/thermal/thermal_zone0/cdev0/cur_state

echo 0 > /sys/class/thermal/thermal_zone0/cdev1/cur_state

echo 0 > /sys/class/thermal/thermal_zone0/cdev2/cur_state

4.2 获取当前温度

以 RK3399 为例, 获取 CPU 温度, 在串口中输入如下命令:

cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp

获取 GPU 温度,在串口中输入如下命令:

cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp