

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开(√)

# 瑞芯微 KeyWrite 使用指南

(技术部,底层平台)

文件状态:	当前版本:	V1.4
[]正在修改	作 者:	张伟
[√] 正式发布	完成日期:	2019-06-18
	审核:	
	完成日期:	2019-06-18

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Electronics Co., Ltd (版本所有,翻版必究)



## 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	刘翊	2017-12-12	发布初版	
V1.1	张伟	2018-01-29	整合 rk3328 芯片	
V1.2	张伟	2018-03-19	整合 widevine	
V1.3	张伟	2018-05-08	整合 playready	
V1.4	张伟	2019-06-18	整合 playready root key	



### 目录

1	概述	. 1
	1.1 支持产品	1
	1.2 读者对象	1
_	ATTECTATION KEYPOY & A	
2	ATTESTATION KEYBOX 生成	. 1
3	WIDEVINE KEYBOX 生成	2
1	PLAYREADY 证书生成	7
4	PLATREAUT 证节生风	• 2
5	PLAYREADY ROOT KEY 介绍	2
6	工具使用	7
	6.1 KEYBOX 批量烧录	. 2
7	常见烧录问题	4
	7.1 获取随机秘钥失败	4
	7.2 KEY 超过分配空间	. 5
	7.3 写 KEY 到 MISC 分区失败	. 5
	<b>7.4</b> 效验 Key 失败	
	/ i	٠ ر



#### 1 概述

本文介绍瑞芯微平台的 KeyWrite 工具的使用,包括如何生成 attestation keybox、widevine keybox、playready 证书、烧录工具使用和常见问题处理。

### 1.1 支持产品

	芯片名称
RK3126C	
RK3368	
RK3328	
RK3329	
RK3399	

#### 1.2 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

1. 生产技术人员

## 2 Attestation Keybox 生成

使用 rk 提供的 rkpacker\_attestation 工具将 Google 提供的一组 keybox 转换成可烧录的.kdb 数据文件:

rkpacker\_attestation test\_keybox.xml

test\_keybox.xml 为指定待转换的 keybox 数据文件, 执行之后生成 out/XXX.kdb 文件



## 3 WideVine Keybox 生成

使用 rk 提供的 rkpacker\_widevine 工具将 Google 提供的一组 keybox 转换成可烧录的.kdb 数据文件:

rkpacker\_widevine test\_keybox.xml -o keybox.kdb

第一个参数: test\_keybox.xml 指定待转换的 keybox 数据文件;

第二个参数: -o 参数指定转换后输出的文件路径,如果不指定会在当前目录下生成一个文件 名为 result.kdb 的数据文件,最终得到的.kdb 文件供 Keybox 秘钥烧写工具使用。

## 4 PlayReady 证书生成

按照微软的要求生成对应证书,详情可参考 rockchip playready 开发指南

## 5 PlayReady Root Key 介绍

PlayReadyKey 是一个 16bit 的秘钥 key 文件

## 6 工具使用

## 6.1 Keybox 批量烧录

#### 注意:

烧录类型通过界面下拉框选定:

**Attestation Key** 

烧写 attestation key

**Widevin Key** 

烧写 widevine key



**PlayReady Certification** 

烧写 playready 证书

PlayReady SL3000 Root Key


烧写 SL3000 Root Key

PlayReady SL2000 Root Key

烧写 SL2000 Root Key

Old key

烧写旧的 vendor 分区(android4.4)






#### 使用步骤:

- 1. 点击"密钥文件",选择 keybox 文件或者 playready 证书或者 key 文件
- 2. 点击"开始",自动检测 Loader 设备
- 3. 工具检测到后,根据文件进行烧录
- 4. 可以同时接入多个 loader 设备,并行烧录

## 7 常见烧录问题

#### 7.1 获取随机秘钥失败



#### 原因:

1. Keybox 文件中的 key 全部用完




#### 7.2 Key 超过分配空间



#### 原因:

1. Key 的大小超过 64k

### **7.3** 写 Key 到 Misc 分区失败



#### 原因:

1. 设备不应答,检查 loader 是不是支持 key 烧录



## 7.4 效验 Key 失败



#### 原因:

回读比较 key 数据失败,确认 loader 是不是支持 keybox 烧录