RK808 开发指南

发布版本: 1.0

作者邮箱: zhangqing@rock-chips.com

日期: 2019.11

文档密级: 公开资料

前言

概述

本文档主要介绍 RK808 的各个子模块,介绍相关概念、功能、dts 配置和一些常见问题的分析定位。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK808	3.10、 4.4、 4.19

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019.11.25	V1.0	张晴	初始版本

RK808 开发指南

- 1基础
 - 1.1 概述
 - 1.2 功能
 - 1.3 芯片引脚功能
 - 1.4 重要概念
 - 1.5 上电条件和时序
- 2 配置
 - 2.1 驱动和 menuconfig
 - 3.10 内核配置
 - 4.4 内核配置
 - 4.19 内核配置
 - 2.2 DTS 配置
 - 3.10 内核 DTS 配置
 - 4.4 内核 DTS 配置
 - 4.19 内核 DTS 配置
 - 2.3 函数接口
- 3 Debug

1 基础

1.1 概述

RK808 是一款高性能 PMIC,RK808 集成 4 个大电流 DCDC、8 个 LDO、2个开关SWITCH、1 个 RTC、可调上电时序等功能。

系统中各路电源总体分为两种: DCDC 和 LDO。两种电源的总体特性如下(详细资料请自行搜索):


- 1. DCDC:输入输出压差大时,效率高,但是存在纹波比较大的问题,成本高,所以大压差,大电流负载时使用。一般有两种工作模式。PWM模式:纹波瞬态响应好,效率低; PFM模式:效率高,但是负载能力差。
- 2. LDO:输入输出压差大时,效率低,成本低,为了提高 LDO 的转换效率,系统上会进行相关优化如: LDO 输出电压为 1.1V,为了提高效率,其输入电压可以从 VCCIO_3.3V 的 DCDC 给出。所以电路上如果允许尽量将 LDO 接到 DCDC 输出回路,但是要注意上电时序。

1.2 功能

从使用者的角度看, RK808 的功能概况起来可以分为 4 个部分:

- 1. regulator 功能:控制各路 DCDC、LDO 电源状态;
- 2. rtc 功能: 提供时钟计时、定时等功能;
- 3. clk 功能:有两个32.768KHZ时钟输出,一个不可以控常开,一个是软件可控。

1.3 芯片引脚功能



下面描述中, SLEEP 和 INT 引脚需要重点关注:

NO	NAME	SUPPLIES	FUNCTIONAL BLOCK	TYPE	I/O	DESCRIPTION	PU/PD
			BLOCK	_			
9	VCCRTC	VCCRTC		Power	0	RTC power supply	NO
		/AGND					
65	OSC32KIN	VCCRTC		Analog	1	32KHz crystal oscillator	NO
		/DGND				input	
66	OSC32KOUT	VCCRTC		Analog	1	32KHz crystal oscillator	NO
		/DGND	RTC			output	
68	CLK32KOUT1	VCCRTC		Digital	0	32KHz clock output 1,OD	NO
		/DGND				output	
						(always on)	
67	CLK32KOUT2	VCCRTC		Digital	0	32KHz clock output 2,OD	PD
		/DGND				output	
37	VREF	VCCA		Analog	0	bandgap voltage	PD
		/REFGND	REFERENCE				
64	VREFGND	REFGND		Analog	Gnd	reference ground	NO
36	VCCA	VCCA	Analog Power	Power	- 1	power supply for	NO
		/GNDA					
6	VPPOTP	VPPOTP	Analog Power	Power	- 1	OTP power supply	NO
		/GNDA					
45	VCC1	VCC1		Power	I/O	buck1 dc-dc power	NO
		/GND1				supply	
44	VCC1	VCC1		Power	I/O	buck1 dc-dc power	NO
		/GND1				supply	
43	SW1	VCC1		Power	I/O	buck1 dc-dc switch	PD
		/GND1				output	
42	SW1	VCC1					
		/GND1	BUCK1				
41	GND1	VCC1		Power	Gnd	buck1 dc-dc switch	NO
		/GND1				ground	
40	GND1	VCC1					
		/GND1					
39	VFB1	VCC1		Analog	1	buck1 dc-dc switch	PD
		/REFGND				feedback voltage	
	VCC2	VCC2		Power	1	buck2 dc-dc power	NO
23		/GND2	BUCK2			supply	

rower management system

VCC2								
Power I/O buck2 do-dc switch PD		VCC2	VCC2		Power	- 1	buck2 dc-dc power	NO
SW2 VCC2 Fower I/O buck2 dc-dc switch PD	24		/GND2				supply	
SW2	25	SW2	VCC2		Power	I/O	buck2 dc-dc switch	PD
26			/GND2				output	
GND2		SW2	VCC2		Power	I/O	buck2 dc-dc switch	PD
27	26		/GND2				output	
SND VCC2		GND2	VCC2		Power	Gnd	buck2 dc-dc switch	NO
28	27		/GND2				ground	
VFB2		GND2	VCC2		Power	Gnd	buck2 dc-dc switch	NO
Power Decided Decide	28		/GND2				ground	
VCC3		VFB2	VCC2		Analog	- 1	buck2 dc-dc switch	PD
SW3	29		/REFGND				feedback voltage	
SW3		VCC3	VCC3		Power	- 1	buck3 dc-dc power	NO
Section Sect	59		/GND3				supply	
SND3		SW3	VCC3		Power	I/O	buck3 dc-dc switch	PD
SND3	58		/GND3	BLICKS			output	
VFB3		GND3	VCC3	BUCKS	Power	Gnd	buck3 dc-dc switch	NO
Telegraph Feedback voltage	57		/GND3				ground	
VCC4		VFB3	VCC3		Analog	- 1	buck3 dc-dc switch	PD
SW4	56		/REFGND				feedback voltage	
SW4		VCC4	VCC4		Power	- 1	buck4 dc-dc power	NO
61	60		/GND4				supply	
GND4		SW4	VCC4		Power	I/O	buck4 dc-dc switch	PD
GND4	61		/GND4	BUCKA			output	
VFB4		GND4	VCC4	BUCK4	Power	Gnd	buck4 dc-dc switch	NO
63	62		/GND4				ground	
NC		VFB4	VCC4		Analog	- 1	buck4 dc-dc switch	PD
47	63		/REFGND				feedback voltage	
Solution Solution		NC						
46 /GND5 NC NC 48 VCC6 VCC6 VCC6 /AGND Power I LDO1,LDO2 power supply NO supply NO SWITCH1,2 Power I LDO3,LDO7 power NO supply Power I SWITCH1 power NO	47							
NC		GND5	VCCA		Power	Gnd	ground	NO
48 VCC6 VCC6 Power I LDO1,LDO2 power supply NO supply 32 /AGND LDO 1~8, SWITCH1,2 Power I LDO3,LDO7 power supply NO supply 8 VCC8 VCC8 Power I SWITCH1 power NO	46		/GND5					
VCC6 VCC6 /AGND Power I LDO1,LDO2 power supply NO 4 VCC7 VCC7 /AGND LDO 1~8, SWITCH1,2 Power I LDO3,LDO7 power supply NO 8 VCC8 VCC8 Power I SWITCH1 power NO		NC						
32 /AGND LDO 1~8, SWITCH1,2 Power I SwiTCH1 power LDO3,LDO7 power supply NO 8 VCC8 VCC8 Power I SWITCH1 power NO	48							
4 VCC7 VCC7 LDO 1~8, SWITCH1,2 Power I LDO3,LDO7 power supply NO 8 VCC8 VCC8 Power I SWITCH1 power NO		VCC6	VCC6		Power	- 1	LDO1,LDO2 power	NO
/AGND SWITCH1,2 supply 8 VCC8 VCC8 Power I SWITCH1 power NO	32		/AGND				supply	
8 VCC8 VCC8 Power I SWITCH1 power NO	4	VCC7	VCC7	LDO 1~8,	Power	- 1	LDO3,LDO7 power	NO
			/AGND	SWITCH1,2			supply	
/AGND supply	8	VCC8	VCC8		Power	- 1	SWITCH1 power	NO
	<u> </u>		/AGND				supply	

	VCC9	VCC9		Power		LDO4 LDO5 power	NO
40	VCC9			Power	l '	LDO4,LDO5 power	NO
13		/AGND		_		supply	
1	VCC10	VCC11		Power		LDO6 power supply	NO
		/AGND					
	VCC11	VCC11		Power	1	LDO8 power supply	NO
16		/AGND					
	VCC12	VCC12		Power	'	SWITCH2 power	NO
10		/AGND				supply	
	VLDO1	VCC7		Power	0	LDO1 regulator output	PD
31		/AGND					
	VLDO2	VCC7		Power	0	LDO2 regulator output	PD
33		/AGND					
3	VLDO3	VCC8		Power	0	LDO3 regulator output	PD
		/AGND					
	VLDO4	VCC9		Power	0	LDO4 regulator output	PD
12		/AGND					
	VLDO5	VCC10		Power	0	LDO5 regulator output	PD
14		/AGND					
2	VLDO6	VCC9		Power	0	LDO6 regulator output	PD
		/AGND					
5	VLDO7	VCC1		Power	0	LDO7 regulator output	PD
		1/AGND					
	VLDO8	VCC11		Power	0	LDO8 regulator output	PD
15		/AGND					
7	VSWOUT1	VCC8		Power	0	Switch 1 output	PD
		/AGND				·	
	VSWOUT2	VCC12		Power	0	Switch 2 output	PD
11		/AGND					
	AGND	POWER	Analog ground	Power	Gnd	Analog ground	NO
30		PAD					
	VLDOA	POWER	LDOA	Power	1/0	supply for internal analog	NO
35		PAD			"-	circuit	
	DGND	POWER	Digital ground	Power	Gnd	Digital ground	NO
38	DONE	PAD	Digital ground	1 Ower	Ond	Digital ground	
	VDDIO	VDDIO		Power	I/O	Digital I/O power supply	NO
17	1000	/DGND		I OWEI	,,,	Digital I/O power supply	
"	SLEEP	VDDIO		Digital	1	Active-Sleep state	NO
50	SLEEP	/DGND	10	Digital	'	transition control signal	NO
30	NDESDWOOT			Dietal	1/0		DD in
00	NRESPWRON	VDDIO		Digital	I/O	Power off reset for AP/	PD in
20		/DGND				External reset digital	power-off
						core(excludes RTC)	state

INT VDDIO Digital O Interrupt flag (pole is I2C product default active high pole is I2C product active high pwron VCCRTC Digital I External switch-or control signal (ON SDA VDDIO Digital I/O I2C data signal I/O I2C data sign	ogrammable, mable h) PU/PD on NO
PWRON VCCRTC Digital I External switch-or control signal (ON	h) PU/PD
PWRON VCCRTC 51 Digital External switch-or control signal (ON)	n NO
51 /DGND IO control signal(ON	
	I button)
SDA VDDIO Digital I/O I2C data signal	· ballony
I James I wo like out a signal	NO
18 /DGND	
SCL VDDIO Digital I/O I2C clock signal	NO
19 /DGND	
BOOT0 VCCRTC Digital I Power-up	sequence NO
52 /DGND selection	
BOOT1 VCCRTC Digital I Power-up	sequence NO
53 /DGND selection	
EXT_EN VCCRTC Digital O Output enable for	r PD
55 /DGND external BU	UCK in
two-battery-cells	
application	
DVS1 VDDIO Digital I BUCK1 DVS volta	age NO
22 /DGND /normal voltage	transition
control signal(pole	arity is
IO I2C programmat	ble,
default active high	h)
DVS2 VDDIO Digital I BUCK2 DVS volta	age NO
21 /DGND /normal voltage	transition
control signal(pole	arity is
I2C programmal	ble, default
active high)	
DVSOK VDDIO Digital O BUCK1 and BU	ICK2 power PD
54 /DGND good flag afte	er dynamic
voltage setting	
VDC VDC Digital I Adapter voltage d	detect NO
34 /AGND input	

1.4 重要概念

• I2C 地址

7 位从机地址: 0x1b

- PMIC 有 3 种工作模式
 - 1. PMIC normal 模式

系统正常运行时 PMIC 处于 normal 模式,此时 pmic_sleep 为低电平。

2. PMIC sleep 模式

系统休眠时需要待机功耗尽量低,PMIC 会切到 sleep 模式减低自身功耗,这时候一般会降低某些路的输出电压,或者直接关闭输出,这可以根据实际产品需求进行配置。系统待机时拉高pmic_sleep 即可让 PMIC 进入 sleep 状态; 当 SoC 唤醒时 pmic_sleep 恢复为低电平,PMIC 退出休眠模式。

3. PMIC shutdown 模式

当系统进入关机流程的时候,PMIC 需要完成整个系统的电源下电操作。AP 通过 I2C 指令把 pmic_sleep 配置成 shutdown 模式,然后拉高 pmic_sleep 即可让 PMIC 进入 shutdown 状态。

• pmic_sleep 引脚

常态为低电平,PMIC 处于 normal 模式。当引脚拉高的时候会切换到 sleep 或者 shutdown 的模式。

pmic_int 引脚

常态为高电平,当有中断产生的时候变为低电平。如果中断没有被处理,则会一直维持低电平。

• pmic_pwron 引脚

pwrkey 的功能需要硬件上将 power 按键接到这个引脚,驱动通过这个引脚来判断按下/释放。

• 各路 DCDC 的工作模式

DCDC 有 PWM (也叫 force PWM) 、PFM 模式,但是 PMIC 有一种模式会动态切换 PWM、PFM,这就是我们通常所说的 AUTO 模式。PMIC 支持 PWM、AUTO PWM/PFM 两种模式,AUTO 模式效率高但是纹波瞬态响应会差。出于系统稳定性考虑,运行时都是设置为 PWM 模式,系统进入休眠时会选择切换到 AUTO PWM/PFM。

DCDC3 电压调节

DCDC3 这路电源比较特殊,不能通过寄存器修改电压,只能通过外部电路的分压电阻进行调节,所以如果需要修改电压请修改外围硬件,在 Rockchip 的方案上一般作为 VCC_DDR 使用。

- DCDC 和 LDO 的运行时电压调节范围
 - 1. DCDC 电压范围连续:

电压范围(V)	步进值(mV)	具体档位值(V)
0.7125 ~ 1.45	12.5	0.7125、0.725、0.737.5、、1.45
1.8 ~ 3.3	100	1.8、1.9、2.0、2.2、3.3

2. LDO 电压连续:

电压范围(V)	步进值(mV)	具体档位值(V)
0.8 ~ 3.4	100	0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、3.4

1.5 上电条件和时序

1. 上电条件

只要满足下面任意一个条件即可以实现 PMIC 上电:

- EN 信号从低电平变高电平触发
- EN 信号保持高电平, 且 RTC 闹钟中断触发
- EN 信号保持高电平,按 PWRON 键触发
- 2. 上电时序

每款 SOC 平台对各路电源上电时序要求可能不一样,目前上电时序有如下情况,具体请参考最新的 datasheet:

9 POWER SEQUENCE

	Power On	Preset	Power On	Preset	Power On	Preset	Power On	Preset
	Sequence	Voltage	Sequence	Voltage	Sequence	Voltage	Sequence	Voltage
Boot1,	0	0	0	1	1	0	11	
Boot0	0	U	0	ı	'	U	''	
BUCK1	4	1.1V/ON	4	1.2V/ON	4	1.0V/ON	OTP	OTP
BUCK2	5	1.1V/ON	5	1.2V/ON	4	1.0V/ON	OTP	OTP
BUCK3	2	1.2V/ON	2	1.2V/ON	3	1.2VON	OTP	ОТР
BUCK4	1	3.0V/ON	1	3.0V/ON	1	3.0V/ON	OTP	OTP
LDO1		3.3V/OFF		3.3V/OFF	1	3.3v/ON	OTP	OTP
LDO2		3.3V/OFF	2	3.3V/ON		3.3V/OFF	OTP	OTP
LDO3	3	1.1V/ON	3	1.2V/ON	2	1.0V/ON	OTP	OTP
LDO4	3	2.5V/ON		2.5V/OFF	2	1.8V/ON	OTP	OTP
LDO5		2.8V/OFF		2.8V/OFF		2.8V/OFF	OTP	OTP
LDO6		1.2V/OFF		1.2V/OFF		1.2V/OFF	OTP	OTP
LDO7		1.8/OFF		1.8V/OFF		1.8V/OFF	OTP	OTP
LDO8		3.3V/OFF		1.8V/OFF		3.3V/OFF	OTP	OTP

Version 0.5 www.rock-chips.com 25



RK808

Power Management System

SWIT	ГСН1	1	3.0V/ON	1	3.0V/ON	5	3.0V/ON	OTP	OTP
SWIT	ГСН2		3.0V/OFF		3.0V/OFF		3.0V/OFF	OTP	OTP

2 配置

2.1 驱动和 menuconfig

3.10 内核配置

RK808 驱动文件:

drivers/mfd/rk808.c
drivers/mfd/rk808-irq.c
drivers/rtc/rtc-rk808.c

RK808 dts文件可参考:

arch/arm/boot/dts/rk808.dtsi
arch/arm/boot/dts/rk3288-evb-android-rk808-edp.dts

menuconfig 里对应的宏配置:

CONFIG_MFD_RK808
CONFIG_RTC_RK808

4.4 内核配置

RK808 驱动文件:

```
drivers/mfd/rk808.c
drivers/rtc-rk808.c
drivers/regulator/rk808-regulator.c
drivers/clk/clk-rk808.c
```

RK808 dts文件可参考:

```
arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-evb-rev3.dtsi
```

menuconfig 里对应的宏配置:

```
CONFIG_MFD_RK808
CONFIG_RTC_RK808
CONFIG_COMMON_CLK_RK808
```

4.19 内核配置

RK808 驱动文件:

```
drivers/mfd/rk808.c
drivers/rtc-rk808.c
drivers/regulator/rk808-regulator.c // 跟4.4内核不同
drivers/clk/clk-rk808.c
```

menuconfig 里对应的宏配置:

```
CONFIG_MFD_RK808
CONFIG_RTC_RK808
CONFIG_COMMON_CLK_RK808
```

2.2 DTS 配置

3.10 内核 DTS 配置

DTS 的配置包括: I2C 挂载、主体、regulator、rtc、poweroff 等部分。

```
rtc {
       status = "disabled";
    };
    regulators {
        rk808_dcdc1_reg: regulator@0 {
           regulator-always-on;
           regulator-boot-on;
           regulator-min-microvolt = <750000>;
           regulator-max-microvolt = <1400000>;
           regulator-init-microvolt = <1300000>;
           regulator-name = "vdd_arm";
           regulator-state-mem {
               regulator-off-in-suspend;
           };
       };
        rk808_dcdc2_reg: regulator@1 {
                   . . . . . . . . . . . . .
        rk808_dcdc3_reg: regulator@2 {
       };
        };
};
```

1. I2C 挂载

整个完整的 rk808 节点挂在对应的 i2c 节点下面,并且配置 status = "okay";

- 2. 主体部分
- 不可修改部分

rk808, system-power-controller: 声明RK808具备管理系统下电的功能;

• 可修改部分

gpios: 指定 pmic_int (第一个) 和 pmic_sleep (第二个) 引脚;

- 3. regulator 部分
- regulator-name: 电源名字,建议和硬件图上保持一致,使用 regulator_get 接口时需要匹配这个名字;
- regulator-min-microvolt: 运行时可调节的最小电压;
- regulator-max-microvolt: 运行时可调节的最大电压;
- regulator-initial-mode: 运行时 DCDC 工作模式,一般配置为 1。 1: force pwm, 2: auto pwm/pfm;
- regulator-state-mode: 休眠时 DCDC 工作模式,一般配置为 2。1: force pwm, 2: auto pwm/pfm;
- regulator-initial-state: suspend 时的模式,必须配置成 3;
- regulator-boot-on:存在这个属性时,在注册 regulator 的时候就会使能这路电源;
- regulator-always-on:存在这个属性时,运行时不允许关闭这路电源且会在注册的时候使能这路电源;
- regulator-state-enabled: 休眠时保持上电状态,想要关闭该路电源,则改成"regulator-state-disabled";

• regulator-state-uv: 休眠不断电情况下的待机电压。

说明:

如果 regulator-min-microvolt 和 regulator-max-microvolt 的电压相等,则在注册这个 regulator 的时候系统框架默认会把这个电压设置下去并使能这路电源,不需要使用者干预。

如果 regulator-boot-on 或者 regulator-always-on 存在,则系统框架在注册这路 regulator 的时候默认会进行 enable,此时的这路 regulator 的电压有 2 种情况:如果 regulator-min-microvolt 和 regulator-max-microvolt 的电压相等,则系统框架会把这路电压设置为当前这个电压值;如果 regulator-min-microvolt 和 regulator-max-microvolt 的电压不相等,则此时的电压 是 PMIC 的本身的硬件默认上电电压。

4. rtc 部分

如果不想使能 RTC 的功能(如 box 产品上),则需要像上面那样增加节点,显式指明为 status = "disabled"。如果需要使能的的话则可以把整个 RTC 节点去掉或者设置状态为 status = "okay"即可。

5. poweroff 部分

因为 RK808 驱动自动拦截关机命令,执行写I2C关闭PMIC输出。

rk808_shutdown是注册syscore shutdown,用于一些准备工作,如打印关机电压,关闭RTC中断等。

```
static void rk808_shutdown(void)
   int ret,i,val;
    u16 \text{ reg} = 0;
    struct rk808 * rk808 = g_rk808;
    printk("%s\n",__func__);
    /**********get dc1\dc2 voltage ************/
    for(i=0;i<2;i++){
    reg = rk808_reg_read(rk808, rk808_BUCK_SET_VOL_REG(i));
    reg &= BUCK_VOL_MASK;
   val = 712500 + reg * 12500;
    printk("%s,line=%d dc[%d]= %d\n", __func__,__LINE__,(i+1),val);
    /*****************/
    ret = rk808\_set\_bits(rk808, RK808\_INT\_STS\_MSK\_REG1, (0x3<<5), (0x3<<5));
//close rtc int when power off
    ret = rk808_clear_bits(rk808, RK808_RTC_INT_REG,(0x3<<2)); //close rtc int</pre>
when power off
    mutex_lock(&rk808->io_lock);
    mdelay(100);
}
static struct syscore_ops rk808_syscore_ops = {
    .shutdown = rk808_shutdown,
};
```

rk808_device_shutdown是真正写I2C关闭PMIC输出。

```
static void rk808_device_shutdown(void)
{
  int ret,i;
  u8 reg = 0;
```

```
struct rk808 *rk808 = g_rk808;
for(i=0;i < 10;i++){
    printk("%s\n",__func__);
    ret = rk808_i2c_read(rk808,RK808_DEVCTRL_REG,1,&reg);
    if(ret < 0)
        continue;
    ret = rk808_i2c_write(rk808, RK808_DEVCTRL_REG, 1,(reg |(0x1 <<3)));
    if (ret < 0) {
        printk("rk808 power off error!\n");
        continue;
    }
}
while(1)wfi();
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(rk808_device_shutdown);</pre>
```

4.4 内核 DTS 配置

DTS 的配置包括: i2c 挂载、主体、rtc、clk、regulator 等部分。

```
&i2c1 {
    status = "okay";
    rk808: pmic@1b {
        compatible = "rockchip,rk808";
        reg = <0x1b>;
        interrupt-parent = <&gpio1>;
        interrupts = <21 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pmic_int_1 &pmic_dvs2>;
        rockchip,system-power-controller;
        wakeup-source;
        #clock-cells = <1>;
        clock-output-names = "rk808-clkout1", "rk808-clkout2";
        vcc1-supply = <&vcc3v3_sys>;
        vcc2-supply = <&vcc3v3_sys>;
        vcc3-supply = <&vcc3v3\_sys>;
        vcc4-supply = <&vcc3v3_sys>;
        vcc6-supply = <&vcc3v3_sys>;
        vcc7-supply = <&vcc3v3_sys>;
        vcc8-supply = <&vcc3v3\_sys>;
        vcc9-supply = <&vcc3v3_sys>;
        vcc10-supply = <&vcc3v3_sys>;
        vcc11-supply = <&vcc3v3_sys>;
        vcc12-supply = <&vcc3v3_sys>;
        vddio-supply = <&vcc1v8_pmu>;
        regulators {
            vdd_log: DCDC_REG1 {
                regulator-always-on;
                regulator-boot-on;
                regulator-min-microvolt = <750000>;
                regulator-max-microvolt = <1350000>;
                regulator-ramp-delay = <6001>;
                regulator-name = "vdd_log";
                regulator-state-mem {
```

```
regulator-on-in-suspend;
                    regulator-suspend-microvolt = <900000>;
                };
            };
            vdd_cpu_1: DCDC_REG2 {
                regulator-always-on;
                regulator-boot-on;
                regulator-min-microvolt = <750000>;
                regulator-max-microvolt = <1350000>;
                regulator-ramp-delay = <6001>;
                regulator-name = "vdd_cpu_l";
                regulator-state-mem {
                    regulator-off-in-suspend;
                };
            };
            vcc_ddr: DCDC_REG3 {
                . . . . . . . . . . . . . . . . .
            };
            };
   };
};
```

1. i2c 挂载

整个完整的 rk808 节点挂在对应的 i2c 节点下面,并且配置 status = "okay";

- 2. 主体部分
- 不可修改:

```
compatible = "rockchip,rk808";
reg = <0x1b>;
rockchip,system-power-controller;
wakeup-source;
#clock-cells = <1>;
```

• 可修改 (按照 pinctrl 规则)

interrupt-parent: pmic_int 隶属于哪个 gpio;

interrupts: pmic_int 在 interrupt-parent 的 gpio 上的引脚索引编号和极性;

pinctrl-names:不修改,固定为 "default";

pinctrl-0: 引用 pinctrl 里定义好的 pmic_int 引脚;

3. rtc

如果 menuconfig 选中了这个模块,但是实际又不需要使能这几个驱动,那么可以在 dts 里增加 rtc节点,并且显式指明状态为 status = "disabled",这样就不会使能驱动,但是开机信息会有错误 log 报出,可以忽略;如果要使能驱动,则可以去掉相应的节点,或者设置状态为 status = "okay"。

4. regulator

- regulator-compatible: 驱动注册时需要匹配的名字,不能改动,否则会加载失败;
- regulator-name: 电源的名字,建议和硬件图上保持一致,使用 regulator_get 接口时需要匹配这个名字;
- regulator-init-microvolt: u-boot阶段的初始化电压, kernel阶段无效;
- regulator-min-microvolt:运行时可以调节的最小电压;
- regulator-max-microvolt: 运行时可以调节的最大电压;

- regulator-initial-mode: 运行时 DCDC 的工作模式,一般配置为 1。 1: force pwm, 2: auto pwm/pfm;
- regulator-mode: 休眠时 DCDC 的工作模式,一般配置为 2。1: force pwm, 2: auto pwm/pfm;
- regulator-initial-state: suspend 时的模式,必须配置成 3;
- regulator-boot-on: 存在这个属性时,在注册 regulator 的时候就会使能这路电源;
- regulator-always-on: 存在这个属性时,表示运行时不允许关闭这路电源且会在注册的时候使能这路电源;
- regulator-ramp-delay: DCDC 的电压上升时间,固定配置为 12500;
- regulator-on-in-suspend: 休眠时保持上电状态,想要关闭该路电源,则改成"regulator-off-in-suspend";
- regulator-suspend-microvolt: 休眠不断电情况下的待机电压。
- 5. poweroff 部分

4.4上使用pm_power_off_prepare,实现PMIC关机前的准备工作,如关闭RTC中断,配置一些特殊寄存器等。

注册syscore shutdown, 真正用于PMIC关机。

6. clk 部分

如果某个节个需要引用 RK808 的 clk 进行使用,引用格式如下:

clocks = <&rk808 1>;

第一个参数: &rk808 固定, 不可改动;

第二个参数: 引用 rk808 的哪个 clk, 只能是 0 或者 1, 其中 0: rk808-clkout1, 1: rk808-clkout2;

4.19 内核 DTS 配置

请参考4.4内核DTS配置。差异点: 4.19内核的DTS配置不再需要gpio子节点,但其他模块依然使用gpios = <&rk808 0 GPIO_ACTIVE_Low>;的方式引用和使用rk808的pin脚。

2.3 函数接口

如下几个接口基本可以满足日常使用,包括 regulator 开、关、电压设置、电压获取等:

1. 获取 regulator:

struct regulator *regulator_get(struct device *dev, const char *id) dev 默认填写 NULL 即可,id 对应 dts 里的 regulator-name 属性。

2. 释放 regulator

void regulator_put(struct regulator *regulator)

3. 打开 regulator

int regulator_enable(struct regulator *regulator)

4. 关闭 regulator

int regulator_disable(struct regulator *regulator)

5. 获取 regulator 电压

int regulator_get_voltage(struct regulator *regulator)

6. 设置 regulator 电压

int regulator_set_voltage(struct regulator *regulator, int min_uv, int max_uv)

传入的参数时保证 min_uV = max_uV, 由调用者保证。

7. 范例

说明: 4.4或者4.19内核还提供了 devm_ 开头的regulator接口帮开发者管理要申请的资源。

3 Debug

3.10 内核

因为 PMIC 涉及的驱动在使用逻辑上都不复杂,重点都体现在最后的寄存器设置上。所以目前常用的 debug 方式就是直接查看 rk808 的寄存器,通过如下节点:

```
/sys/rk808/rk808_test
```

读寄存器:

```
echo r [addr] > /sys/rk808/rk808_test
```

写寄存器:

```
echo w [addr] [value] > /sys/rk808/rk808_test
```

一般写操作执行完之后最好再读一遍确认是否写成功。

4.4 内核

命令格式同 3.10 内核一样,只是节点路径不同,4.4 内核上的 debug 节点路径是:

/sys/rk8xx/rk8xx_dbg

4.19 内核

请参考4.4内核命令。