

RKDevInfoWriteTool 工具指南



公司名称	福州瑞芯微电子
日期	2019-10-11
联系人	LSH
部门	产品 2 部
Email	lsh@rock-chips.com
文档接收人签字	



文档修改记录:

日期	修订版本	修订内容	修改人	核定人
2018-10-17	V1.0.1	初始版本	LSH	
2019-10-11	V1.2.3	增加 HDCP Key 烧写部分	WD	
2019-10-15	V1.2.4	增加安全 Key 烧写部分	ZW	



该工具用于在 VENDOR 分区写入用户定义数据,如机器的 SN、WiFi、IMEI、用户自定义等信息,这些信息在设备恢复出厂设置后,不会丢失。

两种设备模式: maskrom 和 loader 模式


maskrom 进入方式: 短接 FLASH CLK 引脚,在改模式下面写号,必须要选择正确的 MiniLoader All.bin loader 进入方式: 开机时候按住"音量+"或者 adb reboot loader 命令,在该模式下面写号,设备必须是已经有烧写过固件。

目前 uboot 基于 next-dev 分支下面的版本,只支持 RPMB 写号,且只能在 loader 模式写号。 其他 uboot 可以在 MASKROM 下面写号,也可以在 loader 模式下面写号。早期 3.10 内核的需要使用兼容模式写号,现在用到的很少。

三种写号模式:

- 1、通用模式: loader 和 maskrom 下面都能写号;
- 2、RPMB 模式: uboot 基于 next-dev 分支版本, 改版本只支持在 loader 模式下面写号;
- 3、兼容模式:用于早期 3.10 的内核版本,现在用到得很少;如果用户不清楚使用哪种模式,请从上面三种模式逐一尝试

写号工具主界面



- 1、**单次读写** 勾选"单次读写",每次接入设备之后,需要再次按"读取"或者"写入"才能读号或者写号:
- **2、连续读写** 不勾选"单次读写",接入新设备自动触发读写操作。写号时候,在手动输入模式下面,全部项都输完之后,敲回车键,也会触发写入操作,这个操作,方便用户使用扫描枪写号,注意要设置扫描枪末尾自动回车功能;

Tools ues guide	3 of 9	Friday, November 22, 2019



3、LOADER: 选择 MiniLoader 文件,设备在 mskrom 下面的话,必须选择正确的 MiniLoader 文件 **写号配置**



一、通用配置

- 1、兼容模式:选择"兼容模式"下面写号,这种模式下面,可以选择"强制 MASKROM"强制机器到 maskrom 下面写号,或者不选择"强制 MASKROM",那么机器需要先切换到 loader 模式写号。(这种模式现在一般不用了);
- 2、通用模式: "兼容模式"与"RPMB"都不勾选;
- 3、RPMB:选择RPMB模式写号;

二、写号配置

写号工具支持同时写入 7 个项,其中五个是预定义的(ID 是固定的,不能修改),剩下两个可以用户通过修改 ID 自定义写入。uboot、内核是通过 ID 来区别用户写入的内容的。每个项的配置:

- 1、选择:用户选择是否写入,选择后,用户可以选择"自增"、"手动"、"文件"方式写号,稍后会解释
- 2、ID:用于区分不同的项,其中"SN"、"LAN MAC"、"WIFI MAC"、"BT MAC"、"IMEI"的 ID 固定不变,剩下两个是可以用户自己修改的,但是不能与前面预定义的重复。

Tools ues guide 4 of 9 Friday, November 22, 2019




三、 HDCP Key 烧写方法



以烧写 HDCP1.4 HDMI key 为例:

- 1、如图箭头所示,先勾选 HDCP1.4 HDMI 所在行的复选框。
- 2、点击红色箭头所指按钮,选择 HDCP1.4 HDMI key 文件。此时将自动加载该文件含有的 key 个数,以及当前 key 的序号,显示在按钮右侧的编辑框内。如图所示,1/3 表示当前文件共有 3 个 key,目前烧写的 key 序号是 1。加载成功后,下方会显示相关信息。
- 3、点击右上方"写入"按钮,成功写入对应 key, key 序号自增 1,变为 2/3。







4、当烧写最后一个 key 的时候,将弹窗提示,这个是最后一个 key,需要更换对应的 key 文件。



4、如果烧写错了,可以手动编辑 key 序号,方法是直接编辑,如图 2/ 表示写第二个 key。(1/表示第一个 key,以此类推)



5、这个是 key 用完时候的状态





- 6、可以同时勾选 HDCP1.4 HDMI 、HDCP1.4 DP、HDCP2.X WFD 三个复选框,并设置好对应的文件,一次同时烧写对应的 key
- 7、Android 9.0 需要在工具设置界面中,勾选 RPMB 复选框,才可以正常烧写。
- 8、擦除 按钮,可以擦除已经烧写的 HDCP key。
- 9、需要注意的是,在与 SN、MAC 地址等同时烧写时,如果 key 文件即将用完,请及时留意,避免 key 文件不足。工具 log 目录下会记录每一次烧写情况可以提供参考。

四、 Attention Key 烧写方法

Tools ues guide	6 of 9	Friday, November 22, 2019









- 1、勾选 attention key 的复选框,随后选择 key 文件,点击写入,则进行 attention key 的烧写;
- 2、如果 key 写入的位置为 rpmb,那么需要到设置中勾选 rpmb 的复选框;
- 注: uboot develop 分支,attention key 不能烧写到 rpmb,只有 next 分支(Android 9.0 之后)才支持。


五、 Widevine Key 烧写方法




- 1、同上选择 key 文件,点击写入进行 widevine key 烧写;
- 2、如果 key 写入的位置为 rpmb, 那么需要到设置中勾选 rpmb 的复选框;

注: uboot next 分支(android 9.0 后) 统一写入 rpmb

六、 Playready cert 烧写方法








- 1、同上选择 playready cert 文件,进行烧写;
- 2、如果 cert 写入位置为 rpmb, 那么需要到设置中勾选 rpmb 复选框;

注: uboot develop 分支,playready cert 不能烧写到 rpmb,只有 next 分支(Android 9.0 之后)才支持。

七、 Playready SL3000/SL2000 烧写方法



- 1、同上选择 playready SL3000/SL2000 文件,该文件大小为 16bit;
- 2、如果 root key 写入位置为 rpmb, 那么需要到设置中勾选 rpmb 复选框;

注: uboot develop 分支,SL2000 key 不能烧写到 rpmb,只有 next 分支(Android 9.0 之后)才支持。