Rockchip RK3588M Android12 SDK Developer Guide

文件标识: RK-YH-YF-725

发布版本: V0.2

日期: 2022-09-15

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

该文档主要是对RK3588M车载产品方案进行简单介绍,并主要说明了与RK3588M新增的驱动支持和功能支持,公共操作的部分参考平板SDK文档即可,同时附带RK3588车载产品的常见问题解决方法说明,从而提高车载产品开发的效率。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3588M	Kernel 5.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V0.2	罗伟	2022-09-15	BETA版本发布

目录

```
RK3588M Anroid12 车载SDK代码下载和编译
代码下载地址
代码编译
RK3588M车载方案介绍
硬件方案简介
车载SDK新增设备驱动
显示模块
Camera模块
网络模块
音频模块
车载SDK新增功能
六屏异显功能
AVM环视功能
快速倒车功能
支持GOOGLE车载UI
```

RK3588M Anroid12 车载SDK代码下载和编译

代码下载地址

开发者代码下载

```
repo init --repo-url=ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/repo-
release/tools/repo.git -u ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/Android_S/rk3588-
manifests.git -m Android12-rk3588m.xml
```

服务器镜像代码下载

```
repo init --repo-url=ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/repo-
release/tools/repo.git -u ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/Android_S/rk3588-
manifests.git -m Android12-rk3588m.xml --mirror
```

车载SDK和平板SDK相比,已做好兼容并共用一套代码,差别仅仅是XML部分的区别,本文档重在突出差异,在repo使用、仓库搭建、代码管理、新增lunch等方面的方法与平板SDK完全相同,在此不在赘述,读者可以参阅平板SDK的文档。

代码编译

采用GOOGLE平板界面的整体编译命令如下:

采用GOOGLE车载界面的整体编译命令如下:

\$source build/envsetup.sh & lunch rk3588m_car-userdebug && ./build.sh -AUCKu

选用哪套界面,由客户自行选择,其中后者主要是移植了谷歌车载界面及其相关服务,目前RK3588M对两套目前都将进行维护,待RK3588M正式SDK发布后可能会做调整。

如果仅仅是需要对内核部分开发,可以单独编译boot.img即可,节约时间,编译命令如下:

- \$ cd kernel-5.10/
 \$ export PATH=../prebuilts/clang/host/linux-x86/clang-r416183b/bin:\$PATH
 \$ alias msk='make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- LLVM=1 LLVM_IAS=1'
 \$ msk ARCH=arm64 rockchip_defconfig android-11.config && msk ARCH=arm64
 BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3588m_s/boot.img rk3588-vehicle-evb-v10.img -j32&&
- 固件说明、烧录方法、分区修改等方法与平板SDK一致,在此不赘述,参考平板SDK的文档即可。其中,和平板SDK相比,车载SDK支持多个开机LOGO且将有更多新增功能,所以BOOT分区有所增大。平板SDK的文档请参阅RK3588 Android12 SDK Developer Guide CN.pdf。


RK3588M车载方案介绍

本章节旨在对RK3588M的车载总体方案(硬件框图、软件驱动)进行简单介绍,重点强调与平板方案的差异部分,突出重点从而提高车载类产品的开发效率。

硬件方案简介

sz boot.img

为了提高RK3588M车载方案的可扩展性,RK3588M车载EVB采用了底板加小板的方案,即外围设备都是通过小板插入底板的方法实现,当前车载EVB V1.0有支持6块SERDES显示小板、一块AHD CAMERA小板、两块SERDES CAMERA小板、一块PCIE WIFI小板、一块PCIE MODEM小板/PCIE以太网小板,不排除后续新的EVB会对硬件做修改,从而调整相关功能支持。



车载SDK新增设备驱动

RK3588M的车载方案采用底板+小板的方案,对于外围设备整体开放,目前已经支持部分模块,且在逐渐增加中。

显示模块

车载显示模块均采用SERDES方案,目前已调试好MAXIM和ROHM两个方案。

1、maxim方案

美信的六屏显示方案驱动如下,其中rk3588 2个dsi接口输出给max96755f,2个edp接口输出给max96745,2个dp接口输出给max96745。

```
/*Maxim max96755f GMSL2 Serializer with MIPI-DSI Input*/
kernel/drivers/gpu/drm/bridge/maxim-max96755f.c
/*Maxim MAX96745 GMSL2 Serializer with eDP1.4a/DP1.4 Input*/
kernel/drivers/gpu/drm/bridge/maxim-max96745.c
```

2、rohm方案

罗姆的六屏显示方案驱动如下,其中rk3588 2个dsi接口输出给bu18tl82,2个edp接口通过LT7911转LVDS再输出给bu18tl82,2个dp接口通过LT7911转LVDS输出给bu18tl82。

```
kernel/drivers/gpu/drm/bridge/rohm-bu18tl82.c
kernel/drivers/gpu/drm/bridge/rohm-bu18rl82.c
```

Camera模块

RK3588M车载的CAMERA模块既支持AHD的CAMERA方案,也支持SERDES的CAEMRA方案,前者目前支持了NVP6188,后者支持了THINE和MAXIM方案。

1、AHD方案

AHD的CAMERA方案采用NVP6188方案,实现四路1080P@30的输入,驱动如下:

```
kernel/drivers/media/i2c/nvp6188.c
```

2、thine方案

THINE的SERDES CAMERA方案采用thcv244/thcv241,支持四路1080P@30的输入,驱动如下:

```
kernel/drivers/media/i2c/thcv244.c
```

3、maxim方案

maxim的SERDES CAMERA支持max96714, max96712还在调试中,下一版本支持,驱动如下:

```
drivers/media/i2c/max96714.c
```

注意事项: RK3588M EVB采用底板+小板的方案,如果硬件上缺少部分小板,相关模块的DTS需要默认屏蔽。例如,假如没有接THINE的小板,DTS中需要屏蔽这个模块。

```
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-vehicle-evb-v10.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-vehicle-evb-v10.dts
@@ -8,7 +8,7 @@

#include "rk3588-vehicle-evb.dtsi"
#include "rk3588-vehicle-evb-mipi-nvp6188.dtsi"
-#include "rk3588-vehicle-evb-thine_thcv244.dtsi"
+//#include "rk3588-vehicle-evb-thine_thcv244.dtsi"
```

网络模块

1、WIFI/BT模块

WIFI/BT模块目前支持了车规的WIFI方案CYW89459,驱动路径如下:

drivers/net/wireless/rockchip_wlan/infineon/

2、PCIE 4G/5G模块

待选型和软件支持

3、PCIE 转以太网方案

待硬件和软件支持

音频模块

RK3588M车载方案音频模块支持RK3308,目前软件调试中,软件待正式SDK版本时发布。

车载SDK新增功能

六屏异显功能

1、开机时的多LOGO显示

RK3588M SDK的UBOOT已支持DP/EDP的SPLIT模式,从而可以支持6屏异显和6屏LOGO,分别是LOGO1/LOGO2/LOGO3/LOGO4/LOGO5/LOGO6,但为了降低开机速度,SDK默认只开了两个LOGO,需要的客户可以自行DTS中开启。

2、应用时的多屏异显

RK3588M SDK中已修改内核DTS和ANDROID的HWC部分使之能支持多屏异显,在使用时安装RK提供的muti-display.apk,然后使用该APK分别启动6个应用即可做到6屏异显功能。在产品使用中需要对此APK DEMO进一步优化,做成产品化。

注意事项:对于车载产品需要支持多屏异显,需要根据实际情况配置下面的XML文档即可。

```
device/rockchip/rk3588/rk3588m_s/HwComposerEnv-multidisplay.xml
device/rockchip/rk3588/rk3588m_car/HwComposerEnv-multidisplay.xml
```

AVM环视功能

RK3588M SDK已默认支持4路或8路Camera环视功能,主要代码路径如下:

```
packages/apps/Camera360/
device/rockchip/common/
device/rockchip/rk3588/
```

```
packages/apps/Camera360$ cat ./AppData_rk/avm_settings.xml
<?xml version="1.0"?>
<rk_avm_algo>
        <camera>
                <camera_number>4</camera_number>
<car_model>/data/AppData_rk/Content/models/ferrari.dae</car_model>
                <calib_result>/data/AppData_rk/output</calib_result>
                <file_content>/data/AppData_rk/Content</file_content>
                <camera1>
                        <dev_id>0</dev_id>
                </camera1>
                <camera2>
                        <dev_id>1</dev_id>
                </camera2>
                <camera3>
                        <dev_id>2</dev_id>
                </camera3>
                <camera4>
                        <dev_id>3</dev_id>
                </camera4>
        </camera>
</rk_avm_algo>
```

注意事项: RK3588M SDK BETA版本的AVM功能还存在一个问题,需要打以下临时补丁修复,该问题正式版本将解决。

```
diff --git a/libutils/Android.bp b/libutils/Android.bp
index 13e4c02de..17d61e3d7 100644
--- a/libutils/Android.bp
+++ b/libutils/Android.bp
@@ -137,6 +137,8 @@ cc_library {
     defaults: ["libutils_defaults"],
     native_bridge_supported: true,
    rtti: true,
     srcs: [
         "Errors.cpp",
         "FileMap.cpp",
diff --git a/trusty/coverage/Android.bp b/trusty/coverage/Android.bp
index 0453f3f51..49285e02f 100644
--- a/trusty/coverage/Android.bp
+++ b/trusty/coverage/Android.bp
@@ -19,6 +19,7 @@ package {
 cc_library {
     name: "libtrusty_coverage",
     vendor_available: true,
     rtti: true,
     srcs: [
```

可以通过以下宏定义开启和关闭Camera的环视功能。

```
BOARD_CAMERA360_SUPPORT := true
```

快速倒车功能

RK3588M SDK支持CAMERA的快速倒车功能,在ANDROID启动之前默认先进入快速倒车模式后退出(在实际产品中由场景触发),相关代码在以下目录中。

```
kernel/drivers/video/rockchip/vehicle/
kernel/drivers/phy/rockchip/
kernel/drivers/gpu/drm/rockchip/
```

需要打开如下config使用快速倒车功能:

```
CONFIG_ROCKCHIP_DRM_DIRECT_SHOW=y
CONFIG_VIDEO_REVERSE_IMAGE=y
```

目前快速倒车仅支持YUV的摄像头,不支持RAW摄像头,支持DVP接口和MIPI接口。

快速倒车在dts配置需要显示的video_port和图层:

```
vehicle,crtc_name = "video_port3";
vehicle,plane_name = "Esmart3-win0";
```

具体可以参考文档 Rockchip_Android_Fast_Reverse_Image_System_Developer_Guide_CN.pdf

支持GOOGLE车载UI

RK3588M SDK当前采用的是AOSP代码,但移植了AAOS代码中的车载UI,后续正式版本会继续新增更多AAOS版本的车载元素,相关代码在以下目录中。

```
packages/services/Car/
device/rockchip/common/
device/rockchip/rk3588/
```

注意事项: 默认SDK未支持GMS, 所以未安装地图时, 界面有个地图安装提示。