

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

RK3399_BOX 双屏异显音频说明

(技术部, 第二系统产品部)

文件状态:	当前版本:	V1.1
[]正在修改	作 者:	郑应航、刘兴亮
[√] 正式发布	完成日期:	2017-12-20
	审核:	
	完成日期:	

福州瑞芯微电子股份有限公司
Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd (版本所有,翻版必究)



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	刘兴亮	2017.10.23	发布初始版本	
V1.1	郑应航	2017.12.20	增加相关说明	



目录

1	简介		.1
2	系统原	頁理	.1
	2.1	Android 系统音频框架	.1
	2.2	异显音频方案	.3
		2.2.1 双路触发	.3
		2.2.2 切换策略	.4
		2.2.3 循环播放策略	.5
3	HAL 酉	7置	.5
	3.1	audio_policy.conf 修改	.5
	3.2	增加 dgtl 库	.6
4	补丁		.7

1 简介


本文主要介绍了 RockChip(以下简称 RK) SDK 平台上支持的异显音频方案,包括系统原理、补丁以及配置方法等,适用于以下 SDK 平台:

RK 3399_BOX

2 系统原理

关于双屏异显两路音频目前还没有通用的方法,音频方案思路是借鉴 A2DP(蓝牙音频传输协议);A2DP的场景是: 铃声 触摸声等系统声音从 speaker 直接输出,音乐通过 bt 输出;这种模式和异显的需求是类似的,异显要求主屏的声音从主屏对应的声卡输出、副屏的声音从副屏对应声卡输出,不能有混音。

2.1 Android 系统音频框架



整个框架包括应用层、framework 层、lib 层、hal 层、驱动以及硬件。

APP

这是整个音频体系的最上层,因此并不是 Android 系统实现异显两路音频输出的重点。比如 厂商根据特定需求自己写的一个音乐播放器,游戏中使用到声音,或者调节音频的一类软件等等。

Framework

Android 提供了两个功能类,AudioTrack 和 AudioRecorder;除此以外,Android 系统还为我们控制音频系统提供了 AudioManager 'AudioService 及 AudioSystem 类 。这些都是 framework 为便利上层应用开发所设计的。


Libraries

Framework 层的很多类,实际上只是应用程序使用 Android 库文件的"中介"而已。因为上层应用采用 java 语言编写,它们需要最直接的 java 接口的支持,这就是 framework 层存在的意义之一。而作为"中介",它们并不会真正去实现具体的功能,或者只实现其中的一部分功能,而把主要重心放在库中来完成。比如上面的 AudioTrack `AudioRecorder 等等在库中都能找到相对应的类,这些库多数是 C++语言编写的。除了上面的类库实现外,音频系统还需要一个"核心中控",或者用Android 中通用的实现来讲,需要一个系统服务,这就是 AudioFlinger 和 AudioPolicyService。

HAL

从设计上来看,硬件抽象层是 AudioFlinger 直接访问的对象。这说明了两个问题,一方面 AudioFlinger 并不直接调用底层的驱动程序;另一方面,AudioFlinge 上层(包括和它同一层的 MediaPlayerService)的模块只需要与它进行交互就可以实现音频相关的功能了。因而我们可以认为 AudioFlinger 是 Android 音频系统中真正的"隔离板",无论下面如何变化,上层的实现都可以 保持兼容。音频方面的硬件抽象层主要分为两部分,即 AudioFlinger 和 AudioPolicyService。实际上后者并不是一个真实的设备,只是采用虚拟设备的方式来让厂商可以方便地定制出自己的策略。 抽象层的任务是将 AudioFlinger/AudioPolicyService 真正地与硬件设备关联起来,但又必须提供 灵活的结构来应对变化——特别是对于 Android 这个更新相当频繁的系统。比如以前 Android 系统中的 Audio 系统依赖于 alsa-lib,但后期就变为了 tinyalsa,这样的转变不应该对上层造成破坏。 因而 Audio HAL 提供了统一的接口来定义它与 AudioFlinger/AudioPolicyService 之间的通信方式,这就是 audio_hw_device `audio_stream_in 及 audio_stream_out 等等存在的目的,这些 Struct 数 据类型内部大多只是函数指针的定义,是一些"壳"。当 AudioFlinger/AudioPolicyService 初始化时,它们会去寻找系统中最匹配的实现(这些实现驻留在以 audio.primary.*,audio.a2dp.*为名的各种库中)来填充这些"壳"。根据产品的不同,音频设备存在很大差异,在 Android 的音频架构中,这 些问题都是由 HAL 层的 audio.primary 等等库来解决的,而不需要大规模地修改上层实现。换句

话说,厂商在定制时的重点就是如何提供这部分库的高效实现了。



2.2 异显音频方案

2.2.1 双路触发

在 PhoneWindow.java 的 superDispatchKeyEvent 里面包含异显触发事件,在里面添加 force_speaker 广播,并设置 media.audio.device_policy.db 的属性,异显状态下设置为 "speaker",否则设置为"hdmi"。

```
try {
    if (WindowManagerHolder.sWindowManager.isShowDualScreen()) {
        trigerSyncScreen();
        Log.i("DualScreen","====== is ctrl down false======sethdmi======");
        Intent broadcast = new Intent("com.android.server.input.force_speaker");
        broadcast.putExtra("force_speaker", false);
        getContext().sendBroadcast(broadcast);
        SystemProperties.set("media.audio.device_policy.db", "hdmi");
} else {
        trigerDualScreen();
        Log.i("DualScreen","====== is ctrl down true=====setspeaker=====");
        Intent broadcast = new Intent("com.android.server.input.force_speaker");
        broadcast.putExtra("force_speaker", true);
        getContext().sendBroadcast(broadcast);
        SystemProperties.set("media.audio.device_policy.db", "speaker");
}
```

在 InputManagerService.java 的 start 里面接收广播,收到广播后,触发耳机线控事件。

2.2.2 切换策略

系统默认从 hdmi 输出,同屏时声音也从 hdmi 输出,异显时,副屏的声音从 speaker 输出,主屏的声音从 hdmi 输出。

首先获取副屏上 activity 的 pid,并设置为"media.audio.activity.pid"属性的值,同屏时,属性值设置为 -1。

在 moveTransitionToSecondDisplay 中添加

SystemProperties.set("media.audio.activity.pid", String.valueOf(win.mSession.mPid));

在 updateDisplayShowSynchronization 中添加

SystemProperties.set("media.audio.activity.pid", String.valueOf(-1));

返回 AUDIO_DEVICE_OUT_WIRED_HEADSET 表示声音最终从 speaker 输出;

返回 AUDIO DEVICE OUT AUX DIGITAL 表示声音最终从 hdmi 输出。

2.2.3 循环播放策略

测试发现,当副屏当前视频播放结束并开始播放视频时,声音会跑到主屏,即 speaker 的声音跑到 hdmi。软件的流程是对的,因为此时 media.audio.device_policy.db 的属性值时 hdmi,循环相关的策略还没有完成。

Android 音频播放之前会先调用 MediaFocusControl.java 中的 requestAudioFocus,在其中获取之前 media.audio.activity.pid 的属性值,进行策略安排。如下:

```
int pidToUse = Integer.parseInt(SystemProperties.get("media.audio.activity.pid"));
Log.i(TAG,"======pidToUse:" + pidToUse);
if(pidToUse > 0){
    if(pidToUse == Binder.getCallingPid()){
        Log.i(TAG, "=====setspeaker=====");
        SystemProperties.set("media.audio.device_policy.db", "speaker");
    }else{
        Log.i(TAG, "=====sethdmi=====");
        SystemProperties.set("media.audio.device_policy.db", "hdmi");
    }
}else{
        Log.i(TAG, "======OutOfDualScreen====setspeaker=====");
        SystemProperties.set("media.audio.device_policy.db", "speaker");
}
```

3 HAL 配置

3.1 audio_policy.conf 修改

文件路径: /device/rockchip/common/audio_policy_rk30board.conf 修改的内容如下:

● 更改全局配置里的输出设备 (默认输出设备)

由 AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER 改为 AUDIO_DEVICE_OUT_AUX_DIGITAL

```
global_configuration {
  attached_output_devices AUDIO_DEVICE_OUT_AUX_DIGITAL
  default_output_device AUDIO_DEVICE_OUT_AUX_DIGITAL
  attached_input_devices AUDIO_DEVICE_IN_BUILTIN_MIC|AUDIO_DEVICE_IN_REMOTE_SUBMIX
```

更改 primary 默认输出设备

```
primary {
  outputs {
    primary {
        sampling_rates 44100|48000
        channel_masks AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO
        formats AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT
        devices AUDIO_DEVICE_OUT_AUX_DIGITAL AUDIO_DEVICE_OUT_ALL_SCO|AUDIO_DEVICE_OUT_SPDIF
        flags AUDIO_OUTPUT_FLAG_PRIMARY
    }
}
```

● 添加 dgtl 输出

3.2 增加 dgtl 库

复制 hardware/rockchip/audio/tinyalsa_hal 到 hardware/rockchip/audio/tinyalsa_hal_dgtl, 并修改 Android.mk,如下:

```
LOCAL_PATH := $(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE := audio.dgtl.$(TARGET_BOARD_HARDWARE)
```

将 audio_hw.c 中 connect_hdmi 的值改为 false,屏蔽 hdmi。

```
connect_hdmi = false;
    route_pcm_open(getKouteFromDevice(out->device));

if (out->device & AUDIO_DEVICE_OUT_AUX_DIGITAL) {
    if (connect_hdmi) {

#ifdef BOX_HAL
#ifdef RK3399

    int ret = 0;
    ret = mixer_mode_set(out);

    if (ret!=0) {
        ALOGE("mixer mode set error, ret=%d!", ret);
    }
#endif
```

编译生成 audio.dgtl.rk30board.so

最终,如果输出要求是 hdmi, AudioFlinger 会调用 audio.dgtl.primary.so; 如果输出要求是

speaker,AudioFlinger 会调用 audio.dgtl.rk30board.so。

4 补丁

在 framework/base/下打上补丁 Dual_Audio_framework_base.patch

在 framework/av/下打上补丁 Dual_audio_framework_av.patch

在 hardware/libhardware/下打上补丁 Dual_audio_hardware_libhardware.patch