历史旧接线图 / OBSOLETE PINOUT - 不适用于 2026-10-14 新接线

改用 ACG720-AT8236-wiring-2026-10-14.pdf；下方旧管脚和供电分支不能继续照接。

暂不接回 FPGA 3.3 V 到外部板。原图字节在 archive/2026-10-10/ 保留供追溯。

按你的截图摆放：完整 P7 与电源板排针同图连线

R 在左、L 在右；上排各 8 针接 FPGA，下方各 6 针接电机。方形焊盘均为 1 脚，向右递增。

FPGA ACG720 / P7：完整 40 针

正面：HDMI 在左，DC 电源在右上

上排靠板边：2、4、6……40

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
					GND									GND					

摄像头原有接线保留

29 / 30 脚供电线需分支，不拔掉摄像头

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
					5V 勿接 IO									3.3V					

下排靠 FPGA：1、3、5……39

电源板

按截图摆放

R

1	2	3	4	5	6	7	8
RF_ENB	RF_ENA	3.3V	GND	RAIN1	RAIN2	RBIN1	RBIN2
编码 B	编码 A	供电	公共地	控制 1	控制 2	未用 B1	未用 B2

L

1	2	3	4	5	6	7	8
LAIN1	LAIN2	LBIN1	LBIN2	GND	3.3V	LF_ENA	LF_ENB
控制 1	控制 2	未用 B1	未用 B2	公共地	供电	编码 A	编码 B

右电机插座 • 6 针

1	2	3	4	5	6
RAOUT2	3.3V	RF_ENA	RF_ENB	GND	RAOUT1
电机线	供电	编码 A	编码 B	公共地	电机线

保持已接好的电机线束

左电机插座 • 6 针

1	2	3	4	5	6
LAOUT2	3.3V	LF_ENA	LF_ENB	GND	LAOUT1
电机线	供电	编码 A	编码 B	公共地	电机线

保持已接好的电机线束

连线核对：实线接上排 R / L 的 8 针，未连接下方电机功率输出。交叉处不相连。

- P7-1 → L-1　左驱动 1
- P7-2 → L-2　左驱动 2
- P7-3 → L-7　左编码器 A
- P7-4 → L-8　左编码器 B
- P7-31 → R-5　右驱动 1
- P7-32 → R-6　右驱动 2
- P7-33 → R-2　右编码器 A
- P7-34 → R-1　右编码器 B

红 / 黑虚线：P7-29 / 30 分线 → L-6 / 5，也可使用 P8-7 / 8；已有独立 3.3 V 时只共地。

黑色短线：L-3 / 4 接 L-5，R-7 / 8 接 R-4，需分线接头或焊短线。

先断电接线；编码器接口为 3.3 V。图示保持截图相对位置，不按实物尺寸比例绘制。