Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

PERAWATAN MESIN



Disusun Oleh:

Nama: Haris Murniyadi Putrad

NPM :11.6.212.01.C.463

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN SEKOLAHTINGGI TEKNIKWIWOROTOMO PURWOKERTO

2014

KETERANGAN SERVIS

UMUM

- Pompa minyak pelumas dapat diservis tanpa menurunkan mesin.
- Prosedur servis pada bagian ini harus dilaksanakan dalam keadaan tanpa oli mesin.
- Ketika mengganti dan memasang pompa oli, jangan sampai debu dan kotoran masuk ke dalam mesin.
- Jika ada bagian dari pompa oli yang aus di luar batas servis gantilah pompa oli utuh.
- Setelah pompa oli terpasang, periksalah bahwa tidak ada minyak pelumas yang tersisa

		STANDAR	BATAS SERVIS
		Pada penggantian periodik	-
		0,7 liter	
		Pada pembongkaran	-
		mesin 0,9 lite	
	Minyak pelumas yang	Federal Oil Superior	
	dianjurkan	Formulation	
		DEMO 40 atau SAE 20	
		W-50 w	
Pompa minyak	Celah pada ujung rotor dalam		0.20 mm
Pelumas	Celah antara rotor dan rumah	pompa 0,10 - 0,15 mm	0.20 mm
	Celah samping rotor	pompa 0,02 - 0,07 mm	0.15 mm

TORSI PENGENCANGAN

Baut pembuangan oli 2,5 kg-m

Sekrup pompa oli 0,8 kg-m

Sekrup tutup pompa oli 0,5 kg-m

CARA MENGATASI KESUKARAN

Permukaan minyak pelumas terlalu rendah

- Kebutuhan minyak secara normal
- Kebocoran minyak pelumas pada mesin
- Cincin torak aus atau salah pasang
- Keausan bos klep atau sil klep

Tekanan minyak yang rendah

- Pompa oli aus atau rusak
- Minyak pelumas tidak sering diganti
- Sproket penggerak pompa oli rusak

Pengotoran minyak pelumas

- Kebocoran minyak pelumas
- Cincin torak aus atau salah pasang
- Keausan bos klep atau sil klep
- Kasa saringan oli tersumbat

Aktivita s	Kemajuan tugas yang direncanakan	Kemajuan tugas yang terjadi	Keterangan
A	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
В	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
С	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
D	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
E	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
F	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
G	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
Н	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
I	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
J	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
K	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
L	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
M	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
N	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
0	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
P	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
Q	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
R	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
S	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
T	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
U	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
V	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
W	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
X	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
Y	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat
Z	Harus selesai	Selesai	Lebih cepat

_																		
Waktu	HARI																	
Aktivitas	<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A																		
В																		
С																		
D																		
E																		
F																		
G																		
Н																		
I																		
J																		
K																		
L																		
M																		
N																		
O																		
P																		
Q																		
R																		
S																		
T																		
U																		
V																		
W	<u> </u>																	
X	<u> </u>																	
Y																		
Z																		

KETERANGAN KOMPONEN/PART YANG DIKERJAKAN :

HURU F	KOMPONEN	PART
A	Baut tutup minyak pelumas	Sistem pelumasan
В	Tutup Bak Mesin	
С	Tromol kopling	
D	Sekrup penahan pompa oli	
E	Gasket dan Collar Poros	
F	Pompa oli	
G	Poros pompa oli	
Н		
I	Rotor Rumah Pompa	
J		
K		
L		
M		
N		
0		
P		
Q		
R		
S		
T		
U		
V		
W		
X		
Y		
Z		

Daftar Aktivitas Perawatan Sistem Pelumas Honda Supra 110 cc :

HURUF	AKTIFITAS	KODE	WAKTU YANG	WAKTU
		URUTAN	DIBUTUHKAN	AKTIFITAS HARI
	P)	ELEPASAN		
A	Buang minyak pelumas mesin			
В	Lepaskan Tutup bak mesin			
	sebelah kanan			
С	Lepaskan			
	Teromol kopling			
D	Lepaskan ketiga sekrup			
	pemasangan pompa oli dan			

	susunan pompa oli.			
E	Lepaskan gasket dan collar			
	poros rotor.	MDONGKAD	ANT	
F	Lepaskan ketiga sekrup dan	MBONGKAR	AAN	
F	tutup pompa oli serta			
	gasket.			
G	Lepaskan poros pompa oli,			
	kemudian keluarkan			
	rotor dalam dan rotor luar dari			
	badan pompa oli		1	
TT		EMERIKSAA	<u>\N</u>	
H	Periksa keausan rotor Pasang rotor dalam dan rotor			
*	luar pada rumah pompa			
	oli.			
	Pasang poros pompa oli.			
J	Ukur celah antara ujung rotor			
	dalam dan rotor luar.			
T.C	BATAS SERVIS: 0,20 mm		+	
K	Ukur celah antara rumah pompa oli dan rotor luar.	l		
	BATAS SERVIS: 0,20 mm PEN	MASANGAN	1	
ML	Pasaugketongdalankdannpitor			
	lu dengad an renggh nakan			
	p dnepar gh iyge.			
	P&AT&PSEBYBinBd5Mm			
	tepatkan bagian datar pada			
	poros dengan bagian datar			
	pada rotor dalam.			
N	Isi pompa oli dengan 0,5 - 1			
	ml minyak pelumas			
	mesin.			
	Decome goalest have Jan			
O	Pasang gasket baru dan penutup pompa oli.			
P	Kencangkan sekrup dengan			
r	torsi spesifik.			
	TORSI: 0, 5			
Q	Pasang collar poros rotor			
٠,	pada bak mesin.			
R	Pasang gasket baru pada			
	rumah pompa oli.			
S	Pasang pompa oli dengan			
	menepatkan alur pada			
	poros penggerak dengan			
	tonjolan pada poros			
	pembimbing rantai mesin.			
T	Pasang dan kencangkan			
	ketiga sekrup dengan torsi			
	pengencangan yang			
	ditentukan			
U	Pasang saringan kasa ol			
V	Pasang kopling			
W	Pasang baut kopling			
X	Pasang tutup mesin kanan			
Y	Pasang baut tutup bak mesin			
Z	Setelah pemasangan, isi bak			
	mesin dengan minyak			
	pelumas yang dianjurkan (hal			
	3-10) dan periksa			
	bahwa tidak ada kebocoran.			