# Alienware Alpha




**Quick Start Guide** 

Snelstartgids | Guide d'information rapide | Guía de inicio rápido

**ALIENWARE** 


### Connect the Xbox receiver

Sluit de Xbox-ontvanger aan Connectez le récepteur Xbox Conecte el receptor Xbox




### 2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel) Connectez le câble réseau (facultatif) Conecte el cable de red (opcional)




## 3 Connect the display


Sluit het beeldscherm aan Connectez l'écran Conecte la pantalla



## 4 Connect the power cable and press the power button


Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido





## 5 Insert batteries in the Xbox controller

Plaats de batterijen in de Xbox-controller Insérez les batteries dans la manette Xbox Introduzca las pilas en el controlador Xbox



#### NOTE: For more information, see the documentation that shipped with the controller.

**N.B.:** Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de controller.

**REMARQUE**: pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec

NOTA: Para obtener más información, consulte la documentación entregada con el controlador.

### 6 Turn on the Xbox controller

Zet de controller van de Xbox aan Allumez la manette Xbox Encienda el controlador Xbox



### NOTE: The drivers for the controller are already installed on your computer.

N.B.: De drivers voor de controller zijn al op uw computer geïnstalleerd.

REMARQUE : les pilotes de la manette sont déjà installés sur l'ordinateur.

**NOTA:** Los controladores para el controlador ya están instalados en el equipo.





Printed in China.

2014-08

### 7 Pair the Xbox controller and receiver


Koppel de controller van de Xbox en de ontvanger Associez la manette Xbox au récepteur Empareje el controlador Xbox y el receptor

#### Press the button on the receiver till the light starts blinking and then press the pairing button on the controller.

Druk op de ontvanger op de knop totdat het lampje begint te knipperen en druk vervolgens op de controller op de knop voor het koppelen.

Appuyez sur le bouton du récepteur jusqu'à ce que le voyant clignote, puis appuyez sur le bouton d'association sur la manette.

Pulse el botón del receptor hasta que la luz empiece a parpadear y, a continuación, pulse el botón de emparejar del controlador.





### 8 Finish Alienware Alpha setup

Voltooi de installatie van Alienware Alpha Terminez l'installation d'Alienware Alpha Termine la instalación de Alienware Alpha

# Select Console Mode and follow the instructions on the screen to set up

Selecteer Console-modus en volg de scherminstructies om de controller in te stellen

Sélectionnez le mode Console et suivez les instructions à l'écran pour configurer la manette

Seleccione el modo de consola y siga las instrucciones de la pantalla para configurar el controlador

#### NOTE: For more information, see dell.com/support/manuals

**N.B.:** Ga voor meer informatie naar dell.com/support/manuals

REMARQUE: pour plus d'informations, rendez-vous sur dell.com/support/manuals

NOTA: Para obtener más información, consulte dell.com/support/manuals

#### Create vour Alienware Alpha account

Maak uw account aan voor Alienware Alpha Créez votre compte Alienware Alpha Cree su cuenta de Alienware Alpha

Connect to your wireless network

Maak verbinding met uw draadloze netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conéctese a su red inalámbrica

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE: si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- NOTA: Si está conectado a una red inalámbrica con seguridad, escriba la contraseña de acceso de la red inalámbrica cuando se le indigue.


#### Download latest updates for Alienware Alpha

Download de nieuwste updates voor Alienware Alpha Téléchargez les dernières mises à jour pour Alienware Alpha Descargue las últimas actualizaciones de Alienware Alpha

#### Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones





1.	Power button	7.	Network port	Product support and manuals Productondersteuning en handleidingen Support produits et manuels Soporte técnico de productos y manuales Contact Dell Neem contact op met Dell   Contacter Dell
2.	USB 2.0 ports (2)	8.	USB 3.0 ports (2)	
3.	Power-adapter port	9.	Hard-drive activity light	
4.	HDMI-in port	10.	Service Tag and regulatory labels	
5.	HDMI-out port			
6.	S/PDIF port			Póngase en contacto con Dell
1.	Aan-uitknop	7.	Netwerkpoort	Regulatory and safety Regelgeving en veiligheid   Réglementatior Normativa y seguridad
2.	USB 2.0-poorten (2)	8.	USB 3.0-poorten (2)	
3.	Poort voor netadapter	9.	Activiteitenlampje harde schijf	Regulatory model Wettelijk model   Modèle réglementaire Modelo normativo
4.	HDMI-in-poort	10.	Servicetag en labels met	
5.	HDMI-uit-poort		voorschriften	
6.	S/PDIF-poort			Regulatory type Wettelijk type   Type réglementaire Tipo normativo
1.	Bouton d'alimentation	7.	Port réseau	Computer model Computer model   Modèle de l'ordinateur Modelo de equipo
2.	Ports USB 2.0 (2)	8.	Ports USB 3.0 (2)	
3.	Port de l'adaptateur d'alimentation	9.	Voyant d'activité du disque dur	
4.	Port d'entrée HDMI	10.	Numéro de série et étiquettes de conformité aux normes	
5.	Port de sortie HDMI			
6.	Port S/PDIF			

7. Puerto de red

3. Puerto de adaptador de alimentación 9. Indicador luminoso de la actividad

8. Puertos USB 3.0 (2)

normativas

de la unidad de disco duro

Botón de encendido

4. Puerto HDMI de entrada

5. Puerto HDMI de salida

6. Puerto S/PDIF

2. Puertos USB 2.0 (2)

#### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

alienware.com

D07U

D07U001

Alienware Alpha

dell.com/support/manuals

dell.com/regulatory compliance

dell.com/contactdell

Importador: Dell Mexico S.A. de C.V.

Modelo

10. Etiqueta de servicio y etiquetas AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS MEXICO DF CP 11950

Voltaie de alimentación 19.5 V CC Consumo de corriente de entrada 6,70 A

Réglementations et sécurité

País de origen Hecho en China y India