敦煌 A'can 主機回函卡


	7.:	2. 年間	;
3.性 5.開	名:	4.電話: 月_日 6.購買價	格:
二、順質	遊戲機的店家名稱		
口银	由何種來源得知」 元店 □展覽會場 法(名稱:	A'can 訊息的? B 口朋友介紹) 口其他	□宣傳海報
D ST F	6室購買的軟體類 6 口射撃 口動 5 口桌上 口角	別: 5作 口益智 口5 1色扮演 口其1	策略 □運動 也
	主機及軟體最大	原因:	
五、購買才	A AVE PROBLEM	VARIOUS TOTAL SERVICE SERVICES	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
口朋友	介紹 口雜誌推 設計 口包裝文	薦 □宣傳海報 案 □價格便宜	□公司信費□經銷商介

參加辦法:將您的個人資料及回面卡問題填寫好寄回(兒 贴郵票)即可成為 A'can 榮譽會員,並能不定期收到本公司精美禮品及最新軟體目錄。

榮譽會員服務專練: 9 1 0 - 2 4 5 9

MAGAM16000








廣告回信 台灣北區郵政管理局 登 紀 超 北台字第 8805 號

(発貼郵票)

地姓名

新店市寶橋路二三五巷1弄2號8樓

收



購	地址:			
買				
者	姓名:	TEL		
購	店名:			(店章
賈	地址:			
商				
店	購買日期:	年	月	B
機種	:	製造	編號:	HAM

- ●在正常使用的狀態下,萬一發生故障情形時,以購買 之日算起,六個月內,按內頁所載之保證規定免費修 理。
- 萬一發生故障情形,請與原購買商店進行聯絡。
- ■請在本保證書上記下購買商號、日期,之後再行收下 安舊保管。
- ●本保證書不再補發。
- ●本保證書保證範圍不含「遊戲卡匣」。


ITGAM 16000

敦煌科技榮譽出品


台北縣新店市寶橋路235巷1弄2號8F TEL:(02)9186732

A'can組合與組裝方法

一、搖桿部份:請將A'can專用之搖桿插入主機前端之搖桿插座即可使用。



二、AC 電源變壓器:請將 A'can 專用標準 (110/120V)AC 電源器一端先插入主機背面 POWER 孔,再將另一端插入電源插座即完成動作。




※注意:請使用A'can專用AC電源器以免使主機燒毀,在遊戲結束後,請將電源器從插座 拔出,以免因過熱損壞。


三、影音部份按裝方式:

()A'can主機本體

※請參閱〇〇圖標示將影像與聲音訊號線從A'can 主機機體接至電視機信號輸入端子。



(二)電視機輸入端子



意視機輸入端子

※倘若電視機聲音信號輸入僅有單聲部份(一個輸入端子),請選擇聲音部份(白/紅)其中 一條信號線即可。

四、RF頻道按裝:

倘若電視是使用RF頻道,請於按裝後選擇CH13位置

A'can簡介說明

感謝您購買敦煌公司所自製A'can F-16主機, 這是個獨立的16位元,所有的軟硬體,完全是由 台灣本土業者自行開發,具有左右聲道的立體音 效,超強超快的處理速度,更可作出五層背景的 華麗效果,本A'can F-16系統,包括控制主機台 ,高靈敏度搖桿,AC電源變壓器,影像/聲音(L /R)連接線。

目 録 A'can組合與組裝方法·············2 專用卡匣使用注意事項 ……5 使用上的注意事項 6 其他(規格明細)……7 故障排除-----8 保證書及售後服務……9


售後諮詢服務中心

1.請洽全省電玩專賣店(保證書上有店章)

2 或敦煌公司 電話: (02)918-6732

星期一一五(上午9時~18時)

請參閱本使用說明書安裝至您府上的電視,若仍 無法順利使用您的系統,請洽上列之服務中心詢 問,謝謝。



A'can操作說明

當您順利組合完成 A'can 主機與您的電視機後。 歡迎您將進入 A'can 遊樂天堂,在進行遊戲前請 參閱本節使用說明

(一)進行遊戲

將 A'can 主機與 TV 組合後

打開您的電視機

選擇設置適當頻道(VIDEO或TVCH-13)

將 A'can 遊戲卡匣置入卡匣槽 (請確認 POWER OFF)

將主機開關移至ON位置 (此時左邊指示燈會亮起)

準備 OK 進行遊戲

(二)結束遊戲

將主機電源移至 OFF 位置

按下EJECT鍵取出卡匣


將電源器取下

結束 END

專用卡匣使用注意事項

一、插入卡匣

- 1 請使用A'can專用卡匣
- 2.請將卡匣插入卡匣槽內 ,再將主機開闊移至ON 的位置。
- 3 遊戲進行時,請勿將卡 匣直接取出,以免損壞。



二、取出卡匣

- 1.請確認主機開關是否於 OFF位置。
- 2.請先按EJECT鍵,再輕取卡匣即可。

