INVASORES Do

ESPAÇO

Modelo CX-2632



VASORES DOES

9


Use seu controle do pino para este cartucho Programa. Esteja certo que o controles estilo firmemente plugados nas tomadas na traseira do Console. Conserve o controle com o botão vermelho no alto em directão à tela do TV.

Para jogos de um só jogador, use o controle plugado de esquarda.

NOTA. Ao inserir ou retirer o cartucho programa do Console, o mesmo deverá estar com o botão FORÇA na posição "DESLIGADO" a fim de evitar que o aperelho sofre "AVARIA", NÃO COBERTA PELA GARANTIA

OBJETIVO DO JOGO

Cade vez que este cartucho for usedo, você estará em guerra contra inimigos do espaço, que querem invadir a Terra. Sua missão, é distruir esses invasores atirando com seu esmão de raio leaer. Você tem que destruí-los antes que pousem na Terra, ou antes ainda que eleo a triún por três vega com suas inombas.



Seu objetivo è o de conseguir o maior número de pontos possível. Os pontos são conseguidos, cada vez que você acerta um dos invasores. Os valores dos pontos são diferentes, de acordo com a posición iniciai dos invasores na tela (Veia (tem resultados).

Se você conseguir destruir os 36 invasores, antes que eles pousem na Terra, outros aparecerão a seguir. Sempire que os invasores aparecerem na tela, estado no alto, e descendo em directo à Terra. Os invasores continuado aparecendo indefinidamente, enquento você os for eliminando de tela.

AÇÃO DOS CONTROLES


Mova seu carhillo para a direita ou para a esquerda, movendo o pino de controle para a esquerda ou direita. Faca estes movimentos para evitar que alguma bomba inimiga o atinia bem como, para perseguir os invasores. Cada vez que seu canhão for atingido, o gloro para por segundos, o canhão volta à sua posição original (à esquerda), e o número de tiros que lho são de directo, aparacesem no fundo da tela.

Para atirar, besta pressionar o botão vermetho. A cada tiro disparado, você não poderá mais atirar, enquanto seu primeiro tiro atinair o alvo, ou desparacer de tela.

PARA INICIAR O JOGO Controles do Console

Acione o botão seletor para escolher o jogo desejado. O número de cada variação, aparece no alto do lado esquerdo da tela. O número do lado oposto, representa o número de jogadores.

Os invasores se movem mais repidemente conforme vão diminuindo de número. A velocidade maior ocorre com o último invasor que sobre ne tele.



Desde que são 112 variações de jogo, sugerimos que seja dada uma olhada no mapa da página central, para localizar e escolher o jogo de sau agrado.

NOTA: Se o botão seletor for mantido pressionado, os jogos mudarão continuamente.

Entretanto, se os botões seletor e partida, forem mantidos pressionados, os jogos mudarão continuamente porém com maior rapidez. Quando estiver chegando próximo do número do jogo desejado, solte os botões, e passe a pressionar somente o botão weletor atá o número excolhido.

Pressione então o botão Partida, e comece a josar.

Botões Dificuldade

Os botões dificuldade, controlam o tamanho dos canhões. Na posição "bi" o canhão à menor, dificultando assim a ação do inimigo. Na posição "ai", o canhão tem o dobro des dimensões do "bi", facilitando ao inimigo um tiro certeiro.

Em jogos de um jogodor, o botão da esquerda tem a característica acima. Em jogos de dois jodadores, o da esquerda usa o botão da esquerda a o da direita usa o botão da direita para diminuir ou aumentar o canhão.

INVASORES

DO

ESPAÇO

											_	_	_	•		•	7
		UM JOGADOR															
Jogo Básico	A	1	2	3	4	5		7	•	•	10	11	12	13	14	15	16
	DOIS JORADORES (OPOSITORES)																
Alternado Vezes	₿.	17	18	19	*	21	22	23	24	26	26	27	28	29	30	31	32
Competindo ao Mesmo Tempo	C.	33	34	35	34	37	38	30	40							~	
Competindo ao Mesmo Tempo	D.	49		1	_				-	41	42	43	44	45	46	47	48
c/ Tiros Alternados	-		50		62	63	54	55	58	57	58	50	60	61	62	63	64
Um Jogador Move à Direita																	
Um Jogedor Move à Esquerda	E.	65	66	67		L.	70	71	72	73	74	76	76	77	78	79	ao
Alternando Tiros e Controle	F.	81	82	83	1	Γ									′"	~	80
Um Jogador Move	G.			-	1	١		87	88	80	90	91		93	94	96	96
Outro Atira		97	98	90	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	1112
MOVENDO PROTEÇ	ÃO	L	,													Г	
ZIGUEZAGUEANDO BOMBAS			Γ		3		Г		æ				E	-			
		-	╁	F		777	111	- //	1111	┝-	-			L,	L.,		
Bombas Rápid	AS	1	_	_	L	Will	1.7	6/1		L		L			13		e de la companya della companya dell
INVASORES INVISIVEIS			L		l	١	l	1		×	×	×	×	×	I M	T.	T

INFORMAÇÕES GERAIS


Agora vocă sabe que deve acertar e eliminar os invasores, antes que pousem na Terra. Vocă sabe também que tem que desviar seu canhão da linha de tiros dos invasores, para se salvar e continuar o jogo.

Eis mais algumas informações, para ajudá-los neste programa.

Periodicamente a NAVE COMANDO, cruza o espaco, vezes pela direita, outras pela esquerda

a A NAVE COMANDO, vale 200 pontos, em caso de ser abar de vocá ficará contenta em saber que a NAVE COMANDO não atira, de someme supervisiona seus comandos. Trata-se de um bônus caso consiga abatir-la Não se concentra muito na nave, poir há perigo de ser atingido por uma bomba.

Nos jogos "C" e "D", a NAVE COMANDO vale somente 100 pontos.



Entre seu carhillo e os invasores, existem 3 escudos protestores, Enquanto seu canhillo estruer debalso dos escudos estará a selva. Entretanto, cede tiro, tanto seu como o do inimigo, que stringir e escudo, uá rompá-lo, bem como, quando os invasores estreveren bem per to deles, os mesmos desparacerálo.

Lembre-se quando o primeiro invasor pouser sobre a Terra, o jogo termina.

No fundo da tela, de ambos os lados, existem dues pequenas barras, que determinam o limíte do campo de movimento do canhão.

VARIAÇÕES DE JOGO

As 112 variações incluem:

ESCUDOS MÓVEIS - Escudos se movem para os lados.

BOMBAS EM ZIG-ZAG - As bombes vem ziguezagueando, tornando difícil saber se vão cair.

BOMBAS RÁPIDAS - As bombas vem caindo rapidamente como chuva. INVABORES INVISÍVEIS - Os invasores são invisíveis, e cada vez que um á acertado, os outros aparecem momentaneamente para depois desaparecerem novementa.

NOTA: Quando você estiver com disposição para um desafio sério, tente o Jose n.º 16.

OPÇÕES P/ UM E DOIS JOGADORES

Somades as veriações já citades, existem várias maneiras de se jogar com 1 ou 2 jogadores.

- A. O jogo básico, ou normal, para 1 jogador (de 1 a 16) sempre igeando contra o computador.
- 8. Dois oponentes atleando cada um por sua vez (de 17 a 32). O jogador inucia, sendo seguido peso da direita. O display, no alto à direita comunica de quem à a vez de atuar, e cada jogador sem seus próprios invesores. Os escudos tembém são restaurados a cada jogador. A neve comendo vale 200 pontos Ganha quem no film tiber alcançado maior número de pontos.
- C. Deis eponentes competindo so mesmo tempo (de 33 a 48). Ambos es logadores atiram so mesmo tempo, e competem para maior resultado.

A nave comando vale somente 100 pontos. Entretanto, se algum for acertado, o oponente genha 200 pontos. O jogo termina quando ambos tiverem sido atingidos 3 vezes ou se os invasores elcancarem a Terra.

- D. Dois oponentes competindo so masmo tempa, perém atirando atienadamente (de 49 a 64). Nessa versão, se vecê demora muito para atirar, seu canhão dispara automaticamente, passando a vaz a seu oponente. De resto, tem as mesmas características do "C".
- E. Doli Jopadores parceiros (de 66 a 89). Ambas es jagadores controlam o memo canhaño. Cade jagador meve e canhão en uma só direção. O de expuerde poderá neseer o canhão somente para e expuede e o de dierista, para e directa. Ambas podem atirar. Esas versão é jagad so jaga normet de um josador (um só resultado e neve comando = 200 sontes.)
- F. Dois jogadores perceiros com timo atrevando e exeminte seda de combio (de 81 a 68). O jogador de escuerde finide o jogador de expuede finide o jogador de expuede a commissión de la dela como jogador de expueda, os contratos de seráficio e tride passam ao jogador de direites que por sue vez del UM timo. Um of seutrido para simbo, como ne veza del "C".
- G. Dois jogadores parceiros com um controlando o canhão o outro atirando (de 97 a 112). O jogador de sequenda controla o canhão e o de direita os tiros. De resto acompanhe as outras versões dos parceiros.

RESULTADO

Cada fileira abatida tem um certo número de pontos (vide tabela a seguir). Cada derrubada total dos invasores vale 630 pontos.

		- •			_			Pontos por fileira
Fileira	1	Ä	Ħ	Ħ	×	Ħ	¥	30
Fileira	2	雨	(A)	m	R	R	R	25
Fileira	3	ሧ	ሧ	쌏	፟	ሂ	ሧ	20
Fileira	4	大	九	大	九	九	九	15
Fileira	5	77	#	#	77	#	77	10
Fileira	6	**	41	44	#	44	4	5

Considerando que o resultado pode ser Infinito, e o marcador somente possui 4 dígitos, o máximo de pontos que será visto na tela é o 9999. Este total não representa o máximo de pontos que pode-se conseguir, mas é o máximo que poderá aparecer na tela.

Nos jogos de um jogador, o resultado aparece do lado esquerdo no alto. Em versões de dois jogadores, o resultado do jogador da esquerda aparecerá do lado esquerdo e do jogador da direita, do lado direito, sempre no alto. Os resultados desaparecerão sempre que a nave comando estiver de passagem, aparecendo a seguir, quando a nave sumir do vídeo.