TAITO



Service Instructions

<仕 様>

このゲームはペアコンパネ (1 P、2 P同時プレイ)を使用して下さい。 ①コントロールレバースイッチ 1 (8方向)×2 ②ボタンスイッチ 2×2

③モニター方向

OPC BOARD サイズ

PC BOARD 供給電圧

- PLAYER --

縦290×横270mm

+ 5 V 5 A

1. コネクター銀子組括

- 5 V 0. 5 A

+12V 1A

(+13V)

注) +5 V電圧は、PC BOARDのコネクター端子部で+5.0 Vに 設定して下さい。」意味のオールフリムーやトーはアルセコ展開の前の手会 尚、-5 V電圧は必ず配線して下さい。

TAITO CORPORATION

1. コネクター端子規格



☆エッジコネクターは、 JAMMA規格です。

・コネクター AMP 28P 583637-1 (アンブリーフコンタクト が必要)

E u t CR7E-56DA-3.96E


(MAIN PC BOARD ASSY)

2. コントロールパネルの配線方法



<配 線表>


信号名	コネクター 端子 No.	信号名	コネクター 端子 No.
IP UP DOWN LEFT RIGHT 攻撃 ジャンプ	1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3	2P UP DOWN LEFT RIGHT 攻 撃 ジャンプ	V W X Y Z



☆その他の配線については、「ゲームPCポードの調整」を参照して下さい。

3. テストモードについて

・電源を切り、DIP-SW Aの3番をONにして電源を投入すると、 画面上にクロスハッチ及びカラーバーが表示されます。




・クロスハッチ及びカラーバーで、下記の調整を行なう事が出来ます。

①画面上の表示位置調整

画面上のクロスハッチが全て有効画面 上に映り、画面の中心にくる様に調整 して下さい。

2P WARPLOFF




②色、輝度調整

カラーバーの各色が鮮明に出る様に 調整します。

(白色を鮮明に出る様に調整すると、 他の色も鮮明に出ます)

但し、カラーバーは各段階に上がっ て行くに従って薄く暗い色が出る様 に測整して下さい。 はれる 中間 人名のはれた



③フォーカス (焦点)調整

クロスハッチ及びカラーバーの焦点を調整します。焦点が合っていな いと、クロスハッチ及びカラーバーが正確に映し出されません。 尚、フォーカス調整については、通常は調整しなくてもかまいません。 · クロスハッチ表示中に、1 Pセレクト S Wを押すとテストモード画面にな ります。

尚、テストモードの解除は、DIP-SWAの3番をOFFにして電源を 再投入して下さい。

2021 No F

<テストモード画面>

1 P

TEST MODE

COINA: OFF

COINB: OFF

SERVICE: OFF TILT: OFF

SELECT: OFF 2P SELECT: OFF 1 P

1 P FIRE: OFF 2 P FIRE: OFF

1 P L H U: OFF 2P WARP: OFF 2P LH U: OFF

D: OFF

D: OFF

L:OFF

WARP: OFF

出版政府了全场专 L OFFOLLIN

电边色位置机工出来率

可得出海, 少?

R: OFF

DIPSW

87654321 A: H H H H H L H H L : O N B: H H H H H H H H : O F F

SOUND 00

RAM OK

ROM OK

・各SWをONにすると、表示がOFFからONに変わります。

· DIP-SWは、OFF=H, ON=Lで表示されます。

見る出位書の職と願い者が出る見 ・RAM表示は、異常がなければOK、異常があればERRORで表示されます。


SOUNDはコントロールレバーを上下に動かすと、OOの表示が変り、 攻撃ボタンをを押すと各々のサウンドが鳴ります。

意識(造造)犬カーキマの クロスハッチ及びカラーバーの組合を誘導します。最高が合っている

いと、グロスハッチ及びカラーバーが正備に映し出されません。 荷、フォーカス熱変については、消官は開意しなくてもかまいません。

ゲームPCボードの調整

コネクター端子図 (JAMMA)



☆木機のゲーム操作は8方向レバーと 2ポタンです。 (ペアコンパネ)

半 田 面			部品面
GND	٨	1	GND
GND	B	2	GND
+5Y	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
-5Y	E	5	-5V
+12V	F	6	+12V (+13V)
POST	Н	7	POST
COIN COUNTER B	J	8	COIN COUNTER A
COIN LOCKOUT B	K	9	COIN LOCKOUT A
SPEAKER (-)	L	10	SPEAKER (+)
	M	11	
VIDEO G	N	12	VIDEO R
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO B
SERVICE ST	R	14	VIDEO GND
TILT SW	S	15	dille and the state of the state
(COIN B)	T	16	COIN A
2P SELECT	U	17	IP SELECT
2P UP 2P DOWN	V	18	IP UP
2P DOWN		19	IP DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	IP RIGHT
2P攻撃ポタン	2	22	1P攻撃ポタン
2Pジャンプポタン	a	23	IPジャンプボタ:
	b	24	
	C	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

注意)DIP-SWを切り換える時は、電源はOFFの状態で行って下さい。

ODIP-SW A

(*):工場出荷時設定

1 1 - 2	W A		* * 1.1.1.1.1							1.7		工場面何時改及	
項	1		内		8	1	2	3	4	5	6	7	8
× - 4-	and sect and des	*	通	常	3-1-1-	1	OFF	7					37
モニフー	-画面反転		反	転	5 6 6		ON	1.56	1				
テストモード	*	通常	4-	4		5331	OFF		1		100		
7 7 7 7			テス	1 €	- k	100		ON				1	
デモサウンド	*		有	(Base 7.0)	13			OFF					
	, , ,		- 1	M		OFF	100 E		ON	1			-
		* 1	コイ	ン	1プレイ					OFF	000		
プレイギ	全	1	コイ	×	2プレイ					ON	OFF	-	
COIN A	2	コイ	>	1プレイ		1			OFF	0.11			
	2	コイ	>	3プレイ					ON	ON			
ブレイ料金 COIN B	* 1	コイ	ン	1プレイ									
	1	コイ	>	2プレイ		_					ON	OFF	
	2	21	>	1プレイ							OFF		
	2	21	ン	3プレイ							ON	ON	

ODIP-SW B

項目	内	每	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度設定	* ランク	В	OFF	ore				1		
	ランク	A	ON	OFF	1337					
指 (A) →	ランク	C	OFF	OFF CH						
難 (D)	ランク	D	ON	ON						
タイマー (初類設定)	* 7 分				OFF OFF	177		AFF		
	8 分				ON OFF					
	6 分			OFF ON			OFF			
	5 分	1 1 TO 1			ON ON					
面クリア時の 追加タイマー数	* \$						OFF OFF			
	☆ +1:	食+1分					ON	UFF		
	☆-1分						OFF	ON		
	☆ - 2 :	9					ON	l on		- 6

☆1面クリア8分、2面クリア10分、3面クリア8分、4面クリア7分、5面クリア9分

カダッシュ。TAIT

TAITO CORP. 1989

Game Manual

TAITO CORPORATION

G20 01126A

【ストーリー】

時代は中世ヨーロッパ。まだ魔物と人間が共存していた頃の物語。かつて、ここディルザール国は平和で自然にあふれた豊かな国だった。しかし、ある日どこからか邪悪なる悪魔バーログがあらわれ、世界を滅ぼし始めた。そしてディルザール国の王女であるサラサ姫をさらってしまったのだ。平和の象徴であるサラサ姫を失った王国は不安と恐怖につつまれ、人々は希望を失ってしまった。王女奪回の為、ディルザール国王は国民の中から勇気ある者を募った。そしてそこに2人の勇者が立ち上がった。

【ゲーム概要】

- ・このゲームは2人同時プレイ可能のアクション・ロールプレイング・ゲームです。
- ・プレイヤーは4人の勇者(戦士、魔法使い、僧侶、忍者)の中から1人を選んで さらわれた王女の奪回を目指してゲームを進めて下さい。
- ゲーム序盤は、パーログの居所はもちろん、ゲームの進め方さえも見えませんが、 人々の話に耳を傾けているうちに、ゲーム全体の進め方が分かる様になります。

【操作方法】

(基本操作)

- ・8 方向ジョイスティック:左右の移動の他、階段や蔦を上ったり下りたり、 しゃがんだりする事が出来ます。
- ・2ボタン: Aボタンが攻撃、Bボタンがシャンプをします。又、ゲームをスタートする際にも使用します。(A、Bどちらでもスタート可能)

(特殊操作)

 ・上記の基本操作の他に、ジョイスティックとボタンを同時に使用する事により、 プレイヤーの選択したキャラクターに応じて様々な攻撃を行う事が出来ます。 魔法使いと僧侶はAボタンを押しっぱなしにして難した時の魔法を使う事が出来ます。

MENTERS CONTINUES OF THE

【ルール】

- ゲームスタート時に自分の名前をひらがなで4文字まで登録する事が出来ます。 ジョイスティックで文字を選択し、Aボタンで決定して下さい。
- 2 Pの場合、勇者の選択時に同じキャラクターを選ぶ事は出来ません。
- ・街中の人々にヒントを聞いたり、モンスターを倒したりしてお金を集め、各所に点 在している店でより強い武器や防具を買いながらゲームを進めて下さい。
- ・魔法は、魔法使い、僧侶の2人のみが使う事が出来、戦士と忍者は使えません。
- ・アイテムは合計50種類以上あり、ゲームクリア迄に全てが手に入るわけではあり ません。又、プレイヤーの選択した勇者によって手に入るアイテムとそうでない アイテムがあります。

【各シーンについて】

地下 植物の洞窟

・全部で5シーンあり、最後のバーログ城を除く全てのシーンにそれぞれ地上・地下 世界があります。

シーン1 地上 城下町ディルザール :美しい緑と山に囲まれた城下町。

ゲームのスタート地点です。

: 初めてモンスターと会う洞窟です。 地下 岩の洞窟

ブラックブディング"を倒して祠の

賢者に会って下さい。

シーン2 地上 マリネードの村 : 水が豊かな村です。この村の人々は

大ダコ"クラーケン"に困っています。

地下 レンガの洞窟 : たくさんの仕掛けやポスキャラが

います。ここでは"人魚のうろこ"を

入手して下さい。

シーン3 地上 ノームの森・迷いの森:小人達が住む森です。左手には不思議

な迷いの森があります。

そしてその先には……?

: たくさんの蔦が不気味なシーンです。 ポスキャラも2体いて、ここでは迷い

の森の向こうに通じる抜け道があると

シーン4 地上 死の街グレイブヤード: 盗賊に滅ぼされた死の街です。まずは

木にぶら下がったガイコツに話し掛け

てみましょう。

地下 屍の洞窟 : ここでは盗賊の正体を暴き、倒す事が

目的です。犬の話に耳を傾けて下さい。

そしていよいよバーログ城に乗り込む

"あるアイテム"を手に入れて下さい。

: いよいよ最終ステージです。

バーログ城 シーン5

(最終ステージ) とらわれの"サラサ姫"を救い出し、 悪魔バーログとの対決がメインです。

この後物語は意外な方向へ展開していきます。

【ゲームオーバーについて】

- ・プレイヤーのヒットポイントが0になるとゲームオーバーとなります。
- タイムが0になっても死ぬ事はありませんが、無敵キャラが登場するので注意して下さい。

【その他について】

- ・敵の種類によっては、攻撃した時に毒を受ける物があります。プレイヤーが毒を受けると肌の色が変化し、一定時間毎に少しずつヒットポイントが減って行きます。中和剤を買うか、アンチドートの魔法(僧侶のみ使用可)で解毒されます。
- ・ゲームを進めて行くと、宝箱が落ちている事があります。宝は近付くと中身が現われ、取る事が出来ます。中身は物によって異なりますが、場所によって決まっています。
- 何もない所を攻撃すると、金属音が鳴る事があります。そこを5回攻撃すると隠し アイテムが現われます。

【コンティニューについて】

・ゲームオーバーになると画面がコンティニューモードになります。画面上に "INSERT TO CONTINUE" と表示され10から1へと数字が減算 されていきます。コインを投入し、0になるまでの間にボタンを押すとコンティニューとなります。

職権不りはそれ、アラ森の影体系人小・森の河北・森の山一人 上田 エッニリ

マオケンーに必要素素が高の水を含まっ 田様の単値 年齢 写象は変ながっていれた水を大きた地

BYA TEMONORSHENNING TOWN TO BE A LOOK

NOTE BOOKS CHEEN CHEEN CHEEN THE

の品で使じ継ぐロールエルスパアリキ しなるスプログロボル (A T) T A A T

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

ごままを分とり開展と呼びれる日本日報の申収と