Problème Lecteur

- 1) Eteignez le logiciel.
- 2) Débranchez le lecteur 5 secondes.
- 3) Rebranchez le lecteur et patientez 5 secondes.
- 4) Lancez le logiciel.
- 5) Le logiciel va vous informez qu'il ne trouve pas le lecteur.
- 6) Acceptez de lancer la recherche.
- 7) Gestion d'alimentation > désactiver la suspension sélective.
- 8) Gestionnaire de périphériques > USB > Décocher la case.
- 9) Configuration galss
- 10) Feuille vérification des lecteurs.
- 11) Tuer le galss
- 12) Aller dans le panneau de config -> Désinstaller un programme
- 12) Désinstaller les GIE SESAM-Vitale
- 13) Désinstaller aussi les Composants cryptographiques
- 13) Supprimer tous les santé-sociale
- 14) Réinstaller la cryptolib avec le lien ameli (ATSAM)

Installation lecteur PCSC

