

# 一. 模块结构





## 二. 功能说明

- 1. 本模块为蓝牙4. 0传输模块,输出四路十六位PWM, 两路10口的TTL电平信号, PWM频率为244HZ, 信号电平3. 3伏, 最大电流20MA。
- 2. 电源供电为3. 3伏, 纹波要求低于30mV。
- 3. 通信波特率115200, 8位模式, 1停止位。
- 4. 模块功耗, 待测定。

#### 三. 协议格式

1. 本协议采用17个字节一包,分协议头+命令字+校验字模式:

协议头: 0X55 0XAA 2个字节

命令字: 0X00-0XFF 14个字节(\*当命令字不足14个时需要补齐14个)

校验字: C 1个字节(暂时不启用)

2. 校验字由数据包前16个字节相加后取低8位的一个字节。

## 四. 命令字功能说明

## A, 模块初始设定

1. 设备操作密码设定 每个蓝牙单品设备具有一个操作密码,用于防劫持功能,设备初始密码为"888888", APP端可以用0×01指令进行更新设定。

指令格式 0x55 0xAA 0x01 [\*][\*][\*][\*][\*][\*]

\*为0-9的二进制数字, 共6位

返回55 AA 01

2. 返回设备操作密码 用户可以在手机APP端查询此操作密码,方便其他用户使用。

指令格式 0x55 0XAA 0x02

返回 0x55 0xAA 0x02 [\*][\*][\*][\*][\*][\*],\*为六位设备密码

3. 设备定时操作 每个蓝牙单品设备具有一个延时关机功能, 当接收到延时关机指令后, 设备开始自计时, 达到预定时间后关闭设备.

指令格式 0×55 0×AA 0×04 [TIME] TIME为分钟数,5-120分钟 返回0×55 0×AA 0×04 [TIME],不对则重发。

4. 产品ID读取 每个设备具有一个10位字节的编码,由两位产品编号+两位UI编号+四位客户编号+两位 生产日期构成,此ID用于UI界面及功能等,用0×05指令询问.

产品编号: 0x0000-0xFFFF,用于区分每种产品类型的唯一编码,由九虹编制。

UI编号: 0x0000-0xFFFF,用于每个产品对应不同UI界面的唯一编码,由九虹和APP建立对应关系. 四位客户编号:0x0000000-0xFFFFFFFF,定位产品售给哪个客户。

生产日期: 06/15, 第一个字节月份, 第二个字节年份

返回数据包格式: 17个字节

指令格式0x55 0xAA, 0x05

返回0x55 0xAA 0x05 [\*][\*][\*][\*][\*][\*][\*][\*][\*][\*][\*]]

5. 设备状态返回, 每个设备具有四个PWM口输出, 一个I0口输出, 此指令用于返回设备的输出状态和参数指令格式 0x55, 0xAA, 0x06

返回 0x55 0xAA 0x06, [PWM1][PWM2][PWM3][PWM4][BRT][I01]

PWM1-4:PWM值, 0-255

BRT: 亮度值 0-255

101: 开关值, 1为0N, 0为0FF

## B. 模块工作参数设置

1.设备状态输出,命令字0x07

0x55, 0xAA, 0x07, [R][G][B][W][BRT][I01]

RGBW为四路PWM数据,0-255,分别控制四路灯具,BRT为RGBW的灰度参数,0-255,

正确返回 55 AA 07

#### 2. 星空灯亮度输出指令0x0F

0x55 0xAA 0x0F [][][][BRT];

正确返回 55 AA Of

3. 星空板状态设定, 命令字0x09-0x0E,

0: 关闭星空, 0x55 0xAA 0x09

1: 皓月星空 0x55 0xAA 0x0A

2: 静弈星空 0x55 0xAA 0x0B

3: 幻影星空 0x55 0xAA 0x0C

4: 星空暂停变化 0x55 0xAA 0x0D

正确返回55 AA 09-0D

4. 蓝牙风扇操作指令, 命令字0x10,

0x55,0xAA,0x10 风扇关

0x55,0xAA,0x11 风扇低速

0x55, 0xAA, 0x12 风扇中速

0x55,0xAA,0x13 风扇高速

0x55,0xAA,0x14 照明灯开

0x55, 0xAA, 0x15 照明灯关

正确返回 55 AA 0x10-0x15

5. 蓝牙风扇状态返回指令, 命令字0x16

0x55 0xAA 0x16

返回55 AA 10-15

6. 蓝牙风扇延时定时, 命令字0x17

0x55 0xAA 0x17 [TIME] 5-240分钟

返回55 AA 0x17

7. 蓝牙风扇灯延时关灯设定, 命令字0x18

0x55 0xAA 0x13 [TIME] 5-240分钟

返回55 AA 0x13

## 8. 内部动画调取

三色和四色产品内置六种颜色和三种动画

指令55 AA 20-29

设备返回: 55 AA 20-29

20红色 21绿色 22蓝色 23 黄色 24青色 25紫色 26三色跳变 27 七色跳变 28 渐变 29 动画暂停

#### 8. 音乐模式操作指令 0x2A

三色和四色产品内置特有的音乐律动模式,指令格式55 AA 2A [X] [R] [G] [B] [BRT]

X为音乐律动模式: 1-3

[R][G][B]:三种频率的能量值,0-255

[BRT]:三种颜色的亮度值

## 六. 产品防劫持机制

每个产品在出厂时均有一个6位的密码,初始值为888888,APP在连接上产品时,需要发送 0x30+六位密码 指令激活产品,在产品再次掉电重启后,需再次发送0x30指令激活. 指令格式 55 AA 30 [\*][\*][\*][\*][\*][\*], \*为设备的六位密码,正确返回 55 AA 30. \*强制更改密码指令 55 AA 31[][][][][][][],返回55 AA 31.

## 七. 更改产品UUID指令

模块在生产时统一预设一产品ID, 当配置错误时可以用此指令更新, 命令格式为: 55 AA 2F[][][][][][][][][][], 更新后返回 55 AA 2F