







INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ŘPS – úloha MODBUS MR2S

Ing. Josef Grosman

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247 **Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření**, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Řídicí počítačové systémy

Úloha pro samostatná cvičení - MR2S

Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady '51 pro uzly Slave (Server) na PC, Master (Klient) na mikropočítači.

Požadované implementované funkce:

- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
- čtení 16 bitového vnitřního registru (Holding) z uzlu Slave.

Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2

- 1. část: propojení PC PC (C# MSVS)
- 2. část: propojení PC mikropočítač

Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2

3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač

Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:

- v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
- v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač







MASTER (klient)

V pravidelných časových intervalech generuje 1bitovou informaci a předává požadavek na zápis do uzlu SLAVE

V pravidelných časových intervalech generuje požadavek na čtení 16bitové hodnoty z uzlu SLAVE a zobrazuje ji

SLAVE (server)

kód fukce: 05 + data

potvrzení

Po příjmu informaci zobrazí a odešle potvrzovací odpověď

kód fukce: 03


data

Po příjmu požadavku hodnotu odešle






1.část: PC-PC (varianta C#)











Podpora pro PC Modbus.dll (zdrojový kód Modbus.cs)

C:\PRS_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\

modbus.dll

Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe


C:\PRS_podklady\modbus\sharp\exe\ N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\exe\ ModbusMaster.exe ModbusSlave.exe







Zařazení Modbus.dll do aplikace





Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs Podpora pro PC

```
namespace Modbus;
class ModbusRTU
// metody pro Modbus RTU
  ushort RdWord(byte[] bf,int n);
  int WrWord(ushort val,byte[] bf,int n);
  ushort Crc(byte[] bf,int len);
  int WrCrc(ushort crc,byte[] bf,int n);
  ushort RdCrc(byte[] bf,int n);
  int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort nbr,byte[] bf);
  int Wr(byte adr,byte fce,ushort reg,int nbr,byte[] vals,byte[] bf);
  int AnsRd(byte adr,byte fce,int bytes,byte[] vals,byte[] bf);
  int AnsWr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int AnsErr(byte adr,byte fce,byte err,byte[] bf);
```







Užité metody třídy ModbusRTU v aplikaci z Modbus.dll		
aplikační	pomocné	
WrOne	RdWord	
Rd	WrWord	
AnsWr	Crc	
AnsRd	WrCrc	
AnsErr	RdCrc	
Poznámka: v hlavním programu v sekci using přidat Modbus		

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce čtení registru	FCE_RREG	3
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Adresa čteného registru	REG_RD	0
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0







```
byte []bfin = new byte[256];
byte []bfout = new byte[256];
```

bfout[0] adresa slavu bfout[1] kód funkce

.





Slave – implementace na PC (server)

Konfigurace:

Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi

- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5, stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu metoda AnsRd třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce

Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah

metoda AnsErr třídy ModbusRTU s upraveným kódem funkce a typem chyby Skupinové vysílání ignorovat .

Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku










Slave – zjednodušený stavový diagram









Slave- počáteční stav

Click (Open)


```
stav = Tstav.stPocatek;
Timer3_5.Enabled=true;
```

DataReceived

timer3_5.Enabled=true;

```
Tick 3_5
```

Tstav stav;








Slave – příjem požadavku

DataReceived

```
Tstav.stKlid:
    stav=Tstav.stPrijem;
    bfin[0]=b;
    ix=0;
    break;
Tstav.stPrijem:
    bfin[++ix]=b;
    break;
```



Tick 3_5





Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

```
1. CRC
```

```
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
      .. možná informace o chybné CRC
}
else {
```

2. adresa

```
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S)
{
```

3. kód funkce





Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

FCE_RREG:

```
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
pocet=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=REG_RD || pocet!=1) er=2;
else .. MSB -> vals[0] a LSB -> vals[1]
if(er==0) n= Mr.AnsRd(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
```

FCE_WBIT:

```
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if (reg!=BIT_WR) er=2;
else switch (val) {
  case 0xFF00: .. žlutá
  case 0x0000: .. bílá
  default: er=3;
}
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
```

byte []vals = byte[2];



4. chyba

```
if(er>0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
```

odeslání odpovědi


```
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
```

```
stav=Tstav.stKlid;
```





2.část: PC – mikropočítač







pro mikropočítač (2. část)



Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h

C:\RPS_podklady\modbus\C\ N:\RPS\cviceni_04_modbus\C\ MODBUS.C MODBUS.H MAIN.C ADC.C LCD.C LEDBAR.C TYPY.H







Podpora pro mikropočítač

prototypy fukcí **Modbus.H** – zdrojový kód **Modbus.C**

```
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
word MrtuRdCrc(byte *bf);
byte MrtuWrCrc(word crc.byte *bf):
byte MrtuWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MrtuAnsRd(byte adr,byte fce,byte reg,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
word MrtuCrc(byte *bf, byte len);
```








Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C		
aplikační	pomocné	
MrtuWrOne	RdWord	
MrtuRd	WrWord	
MrtuAnsWr	MrtuCrc	
MrtuAnsRd	MrtuWrCrc	
MrtuAnsErr	MrtuRdCrc	
Poznámka: v hlavním programu	#include "Modbus.H"	

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce čtení registru	FCE_RREG	3
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Adresa čteného registru	REG_RD	0
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0







//globální
xbyte bfin[256],bfout[256];

bfout[0] adresa slavu bfout[1] kód funkce

.

funkce pro vyslání zprávy:

- bf: pointer na pole znaků
- len: počet bytů k vyslání

```
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
  byte byteOut=*bf++;
  TI=0;
  SBUF=byteOut;
  while(--len)
  {
      byteOut=*bf++;
      while(!TI);
      SBUF=byteOut;
      TI=0;
  }
}
```





Časový interval 3,5 znaku – generování časovačem T1 v režimu 1

Formát UART: $8,N,2 \rightarrow 11 \text{ bit}\mathring{\text{u}}$, $f_{\text{bit}} = 19200 \text{ bit/s} \rightarrow t_{\text{bit}} = 1/f_{\text{bit}}$

 $t_{3,5} = 3.5 \cdot 11 \cdot t_{bit} \approx 2 \text{ ms tik}$

pro časovač T1 : $t_{3,5} = N3_5 \cdot 12/f_{osc}$

pro sériový kanál řízený časovačem T2 je t_{bit} = 32·NBIT/f_{osc}

 $t3.5 = 3.5 \cdot 11 \cdot 32 \cdot NBIT/fosc = N3 5 \cdot 12/fosc$

 $N3_5 = NBIT \cdot 109 \rightarrow \#define N3_5 \cdot 109*NBIT$

(re)start t3,5

```
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5);
TF1=0`
TR1=1;
```

čas uplynul: přerušení nebo 1 → TF1

Poznámka: oba časovače T0 a T1 budou nastaveny v režimu 1: TMOD = 0x11;





Master – implementace na mikropočítači (klient)

Konfigurace:

Realizuje funkce (požadavky na server)

- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5 aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru funkční kód 3 aplikační funkce MrtuRd s kodem funkce 3 (FCE_RREG)

Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms, jen když je Master ve stavu **klidu** realizace časovačem T0

Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave Zjednodušený příjem odpovědi


příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG) informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec

Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1 Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku





Master – zjednodušený stavový diagram








Master – počáteční stav

```
void main(void)
   .. // inicializace
  do
     RI=0;
     TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
     TL1=(byte)(-N3_5);
     TR1=1;
     while(!TF1);
     TF1=0;
     TR1=0;
  } while(RI);
  stav=stKlid;
  while(1)
}
```







Master – vyslání požadavku

střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení bitu) a 5 (zápis registru)

#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;

```
časovač T0
```

```
if(++cnt_ticks==N_TICKS && stav==stKlid)
{
  cnt_ticks=0;
  DIR485=1;  /* na vysílání */
  prep=!prep;
  if(prep){ val= ...;
    itx=MrtuWrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);}
  else itx=MrtuRd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
  itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
  sendBuf(bfout,itx);
  stav=stCekani;
  DIR485=0;  /* zpět na příjem */
}
```

1 2 3 A 4 5 6 B 7 6 0 C

TimeOut


```
if(cnt_ticks==TIMEOUT)
{
   cnt_ticks=0;
   LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
   stav=stKlid;
}
```





Master – příjem odpovědi

```
if (RI)
   byteIn=SBUF;
   RI=0;
   switch(stav)
      case stCekani:
          ix=0:
          bfin[ix++]=byteIn;
          stav=stPrijem;
          TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
          TL1=(byte)(-N3_5);
          TF1=0;
          TR1=1;
          break;
      case stPrijem:
          bfin[ix++]=byteIn;
          TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
          TL1=(byte)(-N3_5);
          TF1=0;
          break;
if(TF1){
```







Master – zpracování odpovědi

CRC

kód funkce

reakce na odpověď

```
if(TF1)
  TR1=0;
  if(stav==stPrijem)
    if(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))
      if ((kod_r=bfin[1]) == FCE_RREG)
          val=RdWord(bfin+3);
          printf(...);
    stav=stKlid;
```







3.část: mikropočítač – mikropočítač






čtení jednoho registru (funkce 3) MrtuRd

zápis stavu tlačítka (funkce 5) MrtuWrOne

RTU Slave



potvrzení požadavku MrtuAnsWr

hodnota potenciometru MrtuAnsRd







Pro 3.část: mikropočítač – mikropočítač

je nezbytné

- 1. správně nastavit propojky pro modul UART buď přenos konektorem USB nebo přenos konektory RS232/485
- 2. správně přepínat budič RS485 pro příjem nebo pro vysílání







Propojky volby pro modul UART

USB x RS

Pro nahrávání programu : **USB**

Aplikace: RS

Propojky volby RS RS232 x RS485

Aplikace : **RS85**




RS485 konektory









DIR485	směr
0	Rx (příjem)
1	Tx (vysílání)

- 1. Nastavit na příjem (0)
- Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1) a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)