







INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ŘPS – úloha MODBUS MR4S

Ing. Josef Grosman

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247 **Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření**, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR







Řídicí počítačové systémy

Úloha pro samostatná cvičení - MR4S

Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady '51 pro uzly Slave (Server) na PC, Master (Klient) na mikropočítači.

Požadované implementované funkce:

- zápis jediného vnitřního registru (Holding) do uzlu Slave,
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave.

Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2

- 1. část: propojení PC PC (C# MSVS)
- 2. část: propojení PC mikropočítač

Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2

3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač

Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:

- v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
- v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač







MASTER (klient)

V pravidelných časových intervalech generuje 16 bitovou hodnotu a předává požadavek na zápis do uzlu SLAVE

V pravidelných časových intervalech generuje 1bitovou informaci a předává požadavek na zápis do uzlu SLAVE

SLAVE (server) kód fukce: 06 + data

potvrzení

kód fukce: 05 + data


potvrzení

Po příjmu hodnotu zobrazí a odešle potvrzovací odpověď

Po příjmu informaci zobrazí a odešle potvrzovací odpověď








1.část: PC-PC (varianta C#)











Podpora pro PC Modbus.dll (zdrojový kód Modbus.cs)

C:\PRS_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\

modbus.dll

Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe


C:\PRS_podklady\modbus\sharp\exe\ N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\exe\

ModbusMaster.exe ModbusSlave.exe





Zařazení Modbus.dll do aplikace





Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs Podpora pro PC

```
namespace Modbus;
class ModbusRTU
// metody pro Modbus RTU
  ushort RdWord(byte[] bf,int n);
  int WrWord(ushort val,byte[] bf,int n);
  ushort Crc(byte[] bf,int len);
  int WrCrc(ushort crc,byte[] bf,int n);
  ushort RdCrc(byte[] bf,int n);
  int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort nbr,byte[] bf);
  int Wr(byte adr,byte fce,ushort reg,int nbr,byte[] vals,byte[] bf);
  int AnsRd(byte adr,byte fce,int bytes,byte[] vals,byte[] bf);
  int AnsWr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int AnsErr(byte adr,byte fce,byte err,byte[] bf);
```








Užité metody třídy ModbusRTU v aplikaci z Modbus.dll		
aplikační	pomocné	
WrOne	RdWord	
AnsWr	WrWord	
AnsErr	Crc	
	WrCrc	
	RdCrc	
Poznámka: v hlavním prog	ramu v sekci using přidat Modbus	

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce zápis registru	FCE_WREG	6
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Adresa zapisovaného registru	REG_WR	0
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0







```
byte []bfin = new byte[256];
byte []bfout = new byte[256];
```

bfout[0] adresa slavu bfout[1] kód funkce

.





Slave – implementace na PC (server)

Konfigurace:

Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi

 požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6, hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku

metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce

 požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5, stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku

metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce

Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah

metoda AnsErr třídy ModbusRTU s upraveným kódem funkce a typem chyby Skupinové vysílání ignorovat .

Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku










Slave – zjednodušený stavový diagram









Slave- počáteční stav

Click (Open)


```
stav = Tstav.stPocatek;
Timer3_5.Enabled=true;
```

DataReceived

timer3_5.Enabled=true;

```
Tick 3_5
```

Tstav stav;








Slave – příjem požadavku

DataReceived

```
Tstav.stKlid:
    stav=Tstav.stPrijem;
    bfin[0]=b;
    ix=0;
    break;
Tstav.stPrijem:
    bfin[++ix]=b;
    break;
```



Tick 3_5





Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

```
1. CRC
```

```
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
     .. možná informace o chybné CRC
}
else {
```

2. adresa

```
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S)
{
```

3. kód funkce





Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

FCE_WREG:

```
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=REG_WR) er=2;
else if(val>1023) er=3;
else .. zobrazení hodnoty
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
```



FCE_WBIT:

```
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if (reg!=BIT_WR) er=2;
else switch (val) {
  case 0xFF00: .. žlutá
  case 0x0000: .. bílá
  default: er=3;
}
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
```

4. chyba

```
if(er>0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
```

odeslání odpovědi


```
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
stav=Tstav.stKlid;
```







2.část: PC – mikropočítač







pro mikropočítač (2. část)



Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h

C:\RPS_podklady\modbus\C\ N:\RPS\cviceni_04_modbus\C\ MODBUS.C MODBUS.H MAIN.C ADC.C LCD.C LEDBAR.C TYPY.H







Podpora pro mikropočítač

prototypy fukcí **Modbus.H** – zdrojový kód **Modbus.C**

```
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
word MrtuRdCrc(byte *bf);
byte MrtuWrCrc(word crc.byte *bf):
byte MrtuWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MrtuAnsRd(byte adr,byte fce,byte reg,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
word MrtuCrc(byte *bf, byte len);
```








Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C		
aplikační	pomocné	
MrtuWrOne	RdWord	
MrtuAnsWr	WrWord	
MrtuAnsErr	MrtuCrc	
	MrtuWrCrc	
	MrtuRdCrc	
Poznámka: v hlavním programu	#include "Modbus.H"	

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce zápis registru	FCE_WREG	6
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Adresa zapisovaného registru	REG_WR	0
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0







//globální
xbyte bfin[256],bfout[256];

bfout[0] adresa slavu bfout[1] kód funkce

.

funkce pro vyslání zprávy:

- bf: pointer na pole znaků
- len: počet bytů k vyslání

```
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
  byte byteOut=*bf++;
  TI=0;
  SBUF=byteOut;
  while(--len)
  {
      byteOut=*bf++;
      while(!TI);
      SBUF=byteOut;
      TI=0;
  }
}
```





Časový interval 3,5 znaku – generování časovačem T1 v režimu 1

Formát UART: $8,N,2 \rightarrow 11$ bitů , $f_{bit} = 19200$ bit/s $\rightarrow t_{bit} = 1/f_{bit}$

 $t_{3.5} = 3.5 \cdot 11 \cdot t_{bit} \approx 2 \text{ ms tik}$

pro časovač T1 : $t_{3,5} = N3_5 \cdot 12/f_{osc}$

pro sériový kanál řízený časovačem T2 je t_{bit} = 32·NBIT/f_{osc}

 $t_{3,5} = 3.5 \cdot 11 \cdot 32 \cdot NBIT/f_{osc} = N3_5 \cdot 12/f_{osc}$

 $N3_5 = NBIT \cdot 109 \rightarrow \#define N3_5 \cdot 109*NBIT$

(re)start t3,5

```
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5);
TF1=0`
TR1=1;
```

čas uplynul: přerušení nebo 1 → TF1

Poznámka: oba časovače T0 a T1 budou nastaveny v režimu 1: TMOD = 0x11;





Master – implementace na mikropočítači (klient)

Konfigurace:

Realizuje funkce (požadavky na server)

- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) funkční kód 6 aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5 aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)

Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms, jen když je Master ve stavu **klidu** realizace časovačem T0


Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave Zjednodušený příjem odpovědi

příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC zpracovat jen informace o chybě Slave: jen omezeně (žlutá LED), nebo vůbec Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1 Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku





Master – zjednodušený stavový diagram








Master – počáteční stav

```
void main(void)
   .. // inicializace
  do
     RI=0;
     TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
     TL1=(byte)(-N3_5);
     TR1=1;
     while(!TF1);
     TF1=0;
     TR1=0;
  } while(RI);
  stav=stKlid;
  while(1)
}
```







Master – vyslání požadavku

střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 5 (zápis bitu) a 6 (zápis registru)

 5
 6
 5
 6

 1
 1
 1
 1

#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;

časovač T0

TimeOut


```
if(cnt_ticks==TIMEOUT)
{
  cnt=0;
  LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
  stav=stKlid;
}
```





Master – příjem odpovědi

```
if (RI)
   byteIn=SBUF;
   RI=0;
   switch(stav)
      case stCekani:
          ix=0:
          bfin[ix++]=byteIn;
          stav=stPrijem;
          TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
          TL1=(byte)(-N3_5);
          TF1=0;
          TR1=1;
          break;
      case stPrijem:
          bfin[ix++]=byteIn;
          TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
          TL1=(byte)(-N3_5);
          TF1=0;
          break;
if(TF1){
```









Master - zpracování odpovědi

časovač T1

CRC

kód funkce

chybná odpověď

```
if(TF1)
 TR1=0;
  if(stav==stPrijem)
    if(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))
      if ((kod_r=bfin[1]) >= 0x80)
            LED_Y=0;
      else LED_Y=1;
    stav=stKlid;
```





3.část: mikropočítač – mikropočítač





zápis hodnoty potenciometru (funkce 6) MrtuWrOne

> zápis stavu tlačítka (funkce 5) MrtuWrOne

RTU Slave



potvrzení požadavku MrtuAnsWr

potvrzení požadavku MrtuAnsWr







Pro 3.část: mikropočítač – mikropočítač

je nezbytné

- 1. správně nastavit propojky pro modul UART buď přenos konektorem USB nebo přenos konektory RS232/485
- 2. správně přepínat budič RS485 pro příjem nebo pro vysílání







Propojky volby pro modul UART

USB x RS

Pro nahrávání

programu: USB

Aplikace: RS

Propojky volby RS RS232 x RS485


Aplikace: RS85



RS485 konektory







DIR485	směr
0	Rx (příjem)
1	Tx (vysílání)

- 1. Nastavit na příjem (0)
- Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1) a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)