







#### INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ŘPS – úloha MODBUS MA4S

Ing. Josef Grosman

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247 **Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření**, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR







# Řídicí počítačové systémy

## Úloha pro samostatná cvičení - MA4S

Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady '51 pro uzly Slave (Server) na PC, Master (Klient) na mikropočítači.

Požadované implementované funkce:

- zápis jediného vnitřního registru (Holding) do uzlu Slave,
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,

Rozhraní: RS232, standardní rámec 7,N,2

- 1. část: propojení PC PC (C# MSVS)
- 2. část: propojení PC mikropočítač

Rozhraní: RS485, standardní rámec 7,N,2

3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač

Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:

- v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
- v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač







# MASTER (klient)

V pravidelných časových intervalech generuje 16 bitovou hodnotu a předává požadavek na zápis do uzlu SLAVE

V pravidelných časových intervalech generuje 1bitovou informaci a předává požadavek na zápis do uzlu SLAVE



+ data

potvrzení

kód fukce: 05 + data

potvrzení


Po příjmu hodnotu zobrazí a odešle potvrzovací odpověď

Po příjmu informaci zobrazí a odešle potvrzovací odpověď






## 1.část: PC-PC (varianta C#)









Podpora pro PC Modbus.dll (zdrojový kód Modbus.cs)

C:\PRS\_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\sharp\

modbus.dll

Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe

C:\PRS\_podklady\modbus\sharp\exe\
N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\sharp\exe\


ModbusMaster.exe ModbusSlave.exe







#### Zařazení Modbus.dll do aplikace









Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs Podpora pro PC

```
namespace Modbus;
 class ModbusASCII
  byte AHex(byte b);
  byte HexAsc(byte b);
  int WrByte(byte b,byte[] bf,int n);
  int WrWord(ushort w,byte[] bf,int n) ;
  int WrEoT(byte[] bf,int n):;
  int Wrone(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  byte RdByte(byte[] bf,int n);
  ushort RdWord(byte[] bf,int n);
  int
      AnsRd(byte adr,byte fce,byte bytes,byte[] vals,byte[] bf);
       Answr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int
      AnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte[] bf);
  int
  byte Lrc(byte[] bf,int len):byte;
```








Užité metody třídy ModbusASCII v aplikaci z Modbus.dll		
aplikační	pomocné	
WrOne	RdByte	
AnsWr	WrByte	
AnsErr	Lrc	
	WrEoT	
	RdWord	
Poznámka: v hlavním prod	pramu v sekci <b>using</b> přidat Modbus	

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce zápis registru	FCE_WREG	6
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Adresa zapisovaného registru	REG_WR	0
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0









#### bfout

RS232

#### bfin

RS232

```
byte []bfin = new byte[512];
byte []bfout = new byte[512];
```

bfout[0] :

bfout[1],bfout[2] adresa slavu bfout[3],bfout[4] kód funkce

.







#### Slave – implementace na PC (server)

#### Konfigurace:

Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi

- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) funkční kód 6, hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
  - metoda AnsWr třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5, stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku

metoda AnsWr třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce


Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah

metoda AnsErr třídy Modbus ASCII s upraveným kódem funkce a typem chyby Skupinové vysílání ignorovat .





#### Slave – zjednodušený stavový diagram



bool fmsg;
 { false - čekaní na požadavek
 true - příjem,zpracování požadavku
 a vyslaní odpovědi }






## Slave – příjem požadavku

**DataReceived** 

```
while(comPort.BytesToRead > 0)
{
   byte b=(byte)comPort.ReadByte();
   if(b==(byte)':')
   {
      ix=0;
      fmsg=true;
   }
   else if(fmsg) ix++;
   bfin[ix]=b;
```








### Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

```
1. LRC
```

#### 2. adresa

```
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
if(adr_r == ADR_S)
{
```

#### 3. kód funkce









#### Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

#### FCE\_WREG:

#### FCE\_WBIT:

```
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
val=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=BIT_WR) er=2;
else switch(val){
  case 0xFF00: .. Žlutá; break;
  case 0x0000: .. bílá; break;
  default: err=3;
}
if(err==0) n= Ma.AnsWR(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
```

#### 4. chyba

```
if(er>0) n=Ma.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
```


5.odeslání odpovědi

```
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
```





## 2.část: PC – mikropočítač







## pro mikropočítač (2. část)



Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h

C:\RPS\_podklady\modbus\C\ N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\C\ MODBUS.C MODBUS.H MAIN.C ADC.C LCD.C LEDBAR.C TYPY.H







#### Podpora pro mikropočítač

#### prototypy fukcí **Modbus.H** – zdrojový kód **Modbus.C**

```
byte AHex(byte c);
byte HexAsc(byte b);
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
byte MbRdByte(byte *bf);
word MbRdWord(byte *bf);
byte MbWrByte(byte b,byte *bf);
byte MbWrWord(word w,byte *bf);
byte MbRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbAnsRd(byte adr, byte fce, byte bytes, byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MbLrc(byte *bf,byte len);
byte MbWrEoT(byte *bf);
```







Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C		
aplikační pomocné		
MbWrOne	MbRdByte	
MbAnsWr	MbWrByte	
MbAnsErr	MbLrc	
	MbWrEoT	
Poznámka: v hlavním programu	#include "Modbus.H"	

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce zápis registru	FCE_WREG	6
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Adresa zapisovaného registru	REG_WR	0
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0







bfin

Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření



#### xbyte bfin[256],bfout[256];

bfout[0] bfout[1],bfout[2] adresa slavu bfout[3],bfout[4] kód funkce

funkce pro vyslání zprávy:

- bf: pointer na pole znaků
- len: počet bytů k vyslání

```
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
  while(len--)
         SBUF=*bf++ \mid 0x80;
         while(!TI);
         TI=0;
```





#### **Master** – implementace na mikropočítači (klient)

#### Konfigurace:

Realizuje funkce (požadavky na server)

- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) funkční kód 6 aplikační funkce MbWrOne s kódem funkce 6 (FCE\_WREG)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5 aplikační funkce MbWrOne s kódem funkce 5 (FCE\_WBIT)

Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms, jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu **klidu** realizace časovačem T0 se základními tiky 30 ms (30 \* 7 = 210)


Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave (30\*17=510)

Zjednodušený příjem odpovědi příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC zpracovat informaci o chybě Slave: informovat jen omezeně (např žlutá LED, nebo vůbec





## Master – zjednodušený stavový diagram







#### Master – vyslání požadavku

střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 5 (zápis bitu) a 6 (zápis registru)

 5
 6
 5
 6

 1
 1
 1
 1

časovač T0

**TimeOut** 

```
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
    cnt_ticks=0;
    LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
    stav=stKlid;
}
```

#define N\_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;








## Master – příjem odpovědi

```
if (RI)
   byteIn=SBUF&0x7F;
   RI=0:
   if(stav==stCekani && byteIn==':')
      stav=stPrijem;
      bfin[ix=0]=byteIn;
   else if(stav==stPrijem)
      if(byteIn==':')ix=0;
      else ix++;
      bfin[ix]=byteIn;
      if(byteIn=='\n')
          . // zpracování odpovědi
        stav=stKlid;
      }
```









## Master – zpracování odpovědi

1. LRC

```
if(MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
{
```

2. kód funkce a reakce na chybu SLAVE

```
if( (kod_r=MbRdByte(bfin+3))>=0x80)
        LED_Y=0;
else  LED_Y=1;
```







## 3.část: mikropočítač – mikropočítač



1 2 3 A 4 5 B B 7 B C zápis hodnoty potenciometru (funkce 6) MbWrOne

> zápis stavu tlačítka (funkce 5) MbWrOne

#### **ASCII Slave**



potvrzení požadavku MbAnsWr

potvrzení požadavku MbAnsWr





# Pro 3.část : mikropočítač – mikropočítač

## je nezbytné

- 1. správně nastavit propojky pro modul UART buď přenos konektorem USB nebo přenos konektory RS232/485
- 2. správně přepínat budič RS485 pro příjem nebo pro vysílání







# Propojky volby pro modul UART

USB x RS

Pro nahrávání

programu: USB

Aplikace : **RS** 

Propojky volby RS RS232 x RS485


Aplikace : **RS85** 



RS485 konektory







DIR485	směr
0	Rx (příjem)
1	Tx (vysílání)

- 1. Nastavit na příjem (0)
- Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1) a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)