







#### INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# ŘPS – úloha MODBUS MR3M

Ing. Josef Grosman

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247 **Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření**, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR





# Řídicí počítačové systémy

# Úloha pro samostatná cvičení - MR3M

Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady '51 pro uzly Master (Klient) na PC, Slave (Server) na mikropočítači

Požadované implementované funkce:

- čtení 16bitového vnitřního registru (Holding) z uzlu Slave,
- čtení bitového stavu (Coil) z uzlu Slave.

Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2

- 1. část: propojení PC PC (C# MSVS)
- 2. část: propojení PC mikropočítač

Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2

3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač

Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:

- v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
- v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač







# MASTER (klient)

V pravidelných časových intervalech generuje požadavek na čtení 16bitové hodnoty z uzlu SLAVE a zobrazuje ji

V pravidelných časových intervalech generuje požadavek na čtení bitové informace z uzlu SLAVE a zobrazuje ji

### SLAVE (server)

kód fukce: 03

data

kód fukce: 01

data


Po příjmu požadavku hodnotu odešle

Po příjmu požadavku stav bitu odešle






## 1.část: PC-PC (varianta C#)











Podpora pro PC **Modbus.dll** (zdrojový kód **Modbus.cs**)

C:\PRS\_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\sharp\

modbus.dll


Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe

C:\PRS\_podklady\modbus\sharp\exe\ N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\sharp\exe\ ModbusMaster.exe ModbusSlave.exe





#### Zařazení **Modbus.dll** do aplikace









#### Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs Podpora pro PC

```
namespace Modbus;
class ModbusRTU
// metody pro Modbus RTU
  ushort RdWord(byte[] bf,int n);
  int WrWord(ushort val,byte[] bf,int n);
  ushort Crc(byte[] bf,int len);
  int WrCrc(ushort crc,byte[] bf,int n);
  ushort RdCrc(byte[] bf,int n);
  int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort nbr,byte[] bf);
  int Wr(byte adr,byte fce,ushort reg,int nbr,byte[] vals,byte[] bf);
  int AnsRd(byte adr,byte fce,int bytes,byte[] vals,byte[] bf);
  int Answr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int AnsErr(byte adr,byte fce,byte err,byte[] bf);
```








Užité metody třídy ModbusRTU v aplikaci z Modbus.dll		
aplikační	pomocné	
Rd	RdWord	
AnsRd	WrWord	
AnsErr	Crc	
	WrCrc	
	RdCrc	
Poznámka: v hlavním prog	ramu v sekci <b>using</b> přidat Modbus	

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce čtení registru	FCE_RREG	3
Funkce čtení bitu	FCE_RBIT	1
Adresa čteného registru	REG_RD	0
Adresa čteného bitu	BIT_RD	0







```
byte []bfin = new byte[256];
byte []bfout = new byte[256];
```

bfout[0] adresa slavu bfout[1] kód funkce

.





#### **Master** – implementace na PC (klient)

#### Konfigurace:

Realizuje funkce (požadavky na server)

- požadavek na čtení 16bitové hodnoty vnitřního registru funkční kód 3 metoda Rd třídy ModbusRTU s kódem funkce 3 (FCE\_RREG)
  - požadavek na čtení bitové hodnoty funkční kód 1
     metoda Rd třídy ModbusRTU s kodem funkce 1 (FCE\_RBIT)

Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms, jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu **klidu** realizace časovačem intervalu

Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave, po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu **klidu** 

Zjednodušený příjem odpovědi

příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC zpracovat odpovědi na požadavky čtení registru (FCE\_RREG) a čtení bitu (FCE\_RBIT)

informovat o chybové odpovědi od Slave Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku








#### **ŘPS – úloha MODBUS MR3M**

Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření



enum Tstav{stPocatek,stKlid,stVysilani,stCekani,stPrijem,stTimeOut};







#### Master – počáteční stav

Click (Open)


```
stav = Tstav.stPocatek;
Timer3_5.Enabled=true;
```

**DataReceived** 

timer3\_5.Enabled=true;

Tick 3\_5

#### Tstav stav;









#### Master – vyslání požadavku

Časovač Sample

střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 3 (čtení registru)

1 3 1 3 1 3

ModbusRTU Mr;
bool prep;
Tstav stav;

Tick Sample

```
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
    stav=Tstav.stVysilani;
    prep = !prep;
    if (prep) n=Mr.Rd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout)
    else n=Mr.Rd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
    n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
    comPort.Write(bfout,0,n);
    TimerOut.Interval=500;
    TimerOut.Enabled=true;
    stav=Tstav.stCekani;
}
```






### Master - příjem odpovědi

**DataReceived** 

```
Tstav.stCekani:
    stav=Tstav.stPrijem;
    bfin[0]=b;
    ix=0;
    break;


Tstav.stPrijem:
    ix++;
    bfin[ix]=b;
    break;
```



Tick 3\_5







#### Master - zpracování odpovědi

1. LRC

adresaa kód funkce

```
adr_r=bfin[0];
kod_r=bfin[1];
```

3. reakce na odpověď

4. informace o chybě Slavu

```
derautt. if (kod_r>=0x80)
{
    er = bfin[2]);
    switch (er) {
        informace o chybě slavu
    }
}
```

stav=Tstav.stKlid;





### Master – zpracování odpovědi


#### FCE\_RBIT:

```
begin
           pocet=bfin[2];
           val=bfin[3];
           if (adr_r=ADR_S) and (pocet=1) then
           if (val and 1)=1 then žlutá
           else bílá
                                                                                 end
                                                           🔛 MODBUS Master RTU
                                                                          Open
FCE_RREG:
                                                                          Close
                                                                                   TimeOut
      begin
                                                                438
                                                                                    stav
           pocet=bfin[2];
           val=Mr.RdWord(bfin,3);
      end
```





## 2.část: PC-mikropočítač







## pro mikropočítač (2. část)



Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h

C:\RPS\_podklady\modbus\C\ N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\C\ MODBUS.C MODBUS.H MAIN.C ADC.C LCD.C LEDBAR.C TYPY.H







#### Podpora pro mikropočítač

#### prototypy fukcí **Modbus.H** – zdrojový kód **Modbus.C**

```
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
word MrtuRdCrc(byte *bf);
byte MrtuWrCrc(word crc,byte *bf);
byte MrtuWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuRd(byte adr.byte fce.word reg.word val.byte *bf):
byte MrtuAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MrtuAnsRd(byte adr,byte fce,byte reg,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
word MrtuCrc(byte *bf, byte len);
```







Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C		
aplikační	pomocné	
MrtuRd	RdWord	
MrtuAnsRd	WrWord	
MrtuAnsErr	MrtuCrc	
	MrtuWrCrc	
	MrtuRdCrc	
Poznámka: v hlavním programu	#include "Modbus.H"	

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce čtení registru	FCE_RREG	3
Funkce čtení bitu	FCE_RBIT	1
Adresa čteného registru	REG_RD	0
Adresa čteného bitu	BIT_RD	0







```
//globální
xbyte bfin[256],bfout[256];
```

bfout[0] adresa slavu bfout[1] kód funkce

.

funkce pro vyslání zprávy:

- bf: pointer na pole znaků
- len: počet bytů k vyslání

```
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
  byte byteOut=*bf++;
  TI=0;
  SBUF=byteOut;
  while(--len)
  {
      byteOut=*bf++;
      while(!TI);
      SBUF=byteOut;
      TI=0;
  }
}
```





### Časový interval 3,5 znaku – generování časovačem T1 v režimu 1

Formát UART:  $8,N,2 \rightarrow 11$  bitů ,  $f_{bit} = 19200$  bit/s  $\rightarrow t_{bit} = 1/f_{bit}$ 

 $t_{3,5} = 3.5 \cdot 11 \cdot t_{bit} \approx 2 \text{ ms tik}$ 

pro časovač T1 :  $t_{3,5} = N3\_5 \cdot 12/f_{osc}$ 

pro sériový kanál řízený časovačem T2 je t<sub>bit</sub> = 32·NBIT/f<sub>osc</sub>

 $t3.5 = 3.5 \cdot 11 \cdot 32 \cdot NBIT/fosc = N3 5 \cdot 12/fosc$ 

 $N3_5 = NBIT \cdot 109 \rightarrow \#define N3_5 \cdot 109*NBIT$ 

(re)start t3,5

```
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5);
TF1=0`
TR1=1;
```

čas uplynul: přerušení nebo 1 → TF1

Poznámka: oba časovače T0 a T1 budou nastaveny v režimu 1: TMOD = 0x11;





### Slave – implementace na mikropočítači (server)

#### Konfigurace:

Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi

- požadavek na čtení 16bitové hodnoty funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu,
   aplikační funkce MrtuAnsRd s kódem přijaté funkce
  - požadavek na čtení bitové hodnoty funkční kód 1 a vrací stav požadovaného bitu aplikační funkce MrtuAnsRd s kódem přijaté funkce

Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah


aplikační funkce MrtuAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby Skupinové vysílání ignorovat .

Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1 Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku





#### Slave – zjednodušený stavový diagram








#### Slave- počáteční stav

```
void main(void)
{
   .. // inicializace
  do
     RI=0;
     TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
     TL1=(byte)(-N3_5);
     TR1=1;
     while(!TF1);
     TF1=0;
     TR1=0;
  } while(RI);
  ix=0;
  while(1)
}
```








### Slave – příjem požadavku

```
if (RI)
{
    bfin[ix++]=SBUF;
    RI=0;
    TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
    TL1=(byte)(-N3_5);
    TF1=0;
    TR1=1;
}
```

```
if(TF1)
{
   TR1=0;
   . //zpracování požadavku
   .
   ix=0;
}
```







### Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

```
CRC
a adresa
```

```
if((bfin[0]==ADR_S)&&(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2)))
{
```

kód funkce





### Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

#### FCE\_RREG:

```
if((reg=RdWord(bfin+2))!=REG_RD||(pocet=RdWord(bfin+4))!=1)er=2;
else {
   val= ...;
   vals[0]=val>>8;
   vals[1]=val;
   itx=MrtuAnsRd(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
}
break;
```

#### FCE\_RBIT:

```
if((reg=RdWord(bfin+2))!=BIT_RD||(pocet=RdWord(bfin+4))!=1)er=2;
else {
  vals[0]= ... ;
  itx=MrtuAnsRd(ADR_S,kod_r,1,bity,bfout);
}
break;
```

#### chyba


```
if(er)itx=MrtuAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
```

### odeslání odpovědi

```
DIR485=1; /* na vysílání */
itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */
```



## 3.část: mikropočítač – mikropočítač









# Pro 3.část: mikropočítač – mikropočítač

# je nezbytné

- 1. správně nastavit propojky pro modul UART buď přenos konektorem USB nebo přenos konektory RS232/485
- 2. správně přepínat budič RS485 pro příjem nebo pro vysílání







# Propojky volby pro modul UART

USB x RS

Pro nahrávání

programu: USB

Aplikace: **RS** 

Propojky volby RS RS232 x RS485


Aplikace : **RS85** 



RS485 konektory







DIR485	směr
0	Rx (příjem)
1	Tx (vysílání)

- 1. Nastavit na příjem (0)
- Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1) a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)