







### INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## **ŘPS – úloha MODBUS MA2S**

Ing. Josef Grosman

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247 **Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření**, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR





# Řídicí počítačové systémy

## Úloha pro samostatná cvičení - MA2S

Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady '51 pro uzly Slave (Server) na PC, Master (Klient) na mikropočítači.

Požadované implementované funkce:

- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
- čtení 16 bitového vnitřního registru (Holding) z uzlu Slave.

Rozhraní: RS232, standardní rámec 7,N,2

- 1. část: propojení PC PC (C# MSVS)
- 2. část: propojení PC mikropočítač

Rozhraní: RS485, standardní rámec 7,N,2

3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač

Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS: v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#), v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač







# MASTER (klient)

V pravidelných časových intervalech generuje 1bitovou informaci a předává požadavek na zápis do uzlu SLAVE

V pravidelných časových intervalech generuje požadavek na čtení 16bitové hodnoty z uzlu SLAVE a zobrazuje ji

## SLAVE (server)

kód fukce: 05 + data

kód fukce: 03

Po příjmu informaci zobrazí a odešle potvrzovací odpověď


Po příjmu požadavku hodnotu odešle








## 1.část: PC-PC (varianta C#)









Podpora pro PC **Modbus.dll** (zdrojový kód **Modbus.cs**)

C:\PRS\_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\sharp\

modbus.dll

Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe

C:\PRS\_podklady\modbus\sharp\exe\ N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\sharp\exe\


ModbusMaster.exe ModbusSlave.exe







## Zařazení Modbus.dll do aplikace





#### Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs Podpora pro PC

```
namespace Modbus;
 class ModbusASCII
  byte AHex(byte b);
  byte HexAsc(byte b);
  int WrByte(byte b,byte[] bf,int n);
  int WrWord(ushort w,byte[] bf,int n) ;
  int WrEoT(byte[] bf,int n):;
  int Wrone(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  byte RdByte(byte[] bf,int n);
  ushort RdWord(byte[] bf,int n);
  int
      AnsRd(byte adr,byte fce,byte bytes,byte[] vals,byte[] bf);
       Answr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int
      AnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte[] bf);
  int
  byte Lrc(byte[] bf,int len):byte;
```








Užité metody třídy ModbusASCII v aplikaci z Modbus.dll		
aplikační	pomocné	
WrOne	RdByte	
Rd	WrByte	
AnsWr	Lrc	
AnsRd	WrEoT	
AnsErr	RdWord	
Poznámka: v hlavním programu v sekci <b>using</b> přidat Modbus		

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce čtení registru	FCE_RREG	3
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Adresa čteného registru	REG_RD	0
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0









#### bfout

RS232

#### bfin

RS232

```
byte []bfin = new byte[512];
byte []bfout = new byte[512];
```

bfout[0] :

bfout[1],bfout[2] adresa slavu bfout[3],bfout[4] kód funkce

.





### Slave – implementace na PC (server)

### Konfigurace:

Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi

- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5, stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku metoda AnsWr třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu metoda AnsRd třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce

Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah


metoda AnsErr třídy Modbus ASCII s upraveným kódem funkce a typem chyby Skupinové vysílání ignorovat .







### Slave – zjednodušený stavový diagram



bool fmsg; { false - čekaní na požadavek true – příjem, zpracování požadavku a vyslaní odpovědí }






## Slave – příjem požadavku

**DataReceived** 

```
while(comPort.BytesToRead > 0)
{
   byte b=(byte)comPort.ReadByte();
   if(b==(byte)':')
   {
      ix=0;
      fmsg=true;
   }
   else if(fmsg) ix++;
   bfin[ix]=b;
```







## Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

```
1. LRC
```

2. adresa

```
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
if(adr_r == ADR_S)
{
```

3. kód funkce







MODBUS Slave ASCII

## Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

#### FCE\_RREG:

```
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
pocet=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=REG_RD || pocet!=1) er=2;
else .. MSB -> vals[0] a LSB -> vals[1]
if(er==0) n= Ma.AnsRD(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
```

#### FCE\_WBIT:

```
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
val=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=BIT_WR) er=2;
else switch(val){
  case 0xFF00: .. Žlutá; break;
  case 0x0000: .. bílá ; break;
  default: err=3;
}
if(err==0) n= Ma.AnsWR(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
```

#### 4. chyba

```
if(er>0) n=Ma.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
```


5.odeslání odpovědi

```
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
```





## 2.část: PC-mikropočítač







## pro mikropočítač (2. část)



Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h

C:\RPS\_podklady\modbus\C\ N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\C\ MODBUS.C MODBUS.H MAIN.C ADC.C LCD.C LEDBAR.C TYPY.H





### Podpora pro mikropočítač

### prototypy fukcí **Modbus.H** – zdrojový kód **Modbus.C**

```
byte AHex(byte c);
byte HexAsc(byte b);
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
byte MbRdByte(byte *bf);
word MbRdWord(byte *bf);
byte MbWrByte(byte b,byte *bf);
byte MbWrWord(word w,byte *bf);
byte MbRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbAnsRd(byte adr, byte fce, byte bytes, byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MbLrc(byte *bf,byte len);
byte MbWrEoT(byte *bf);
```







Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C		
aplikační	pomocné	
MbWrOne	MbRdByte	
MbRd	MbWrByte	
MbAnsWr	MbLrc	
MbAnsRd	MbWrEoT	
MbAnsErr	MbRdWord	
Poznámka: v hlavním programu	#include "Modbus.H"	

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce čtení registru	FCE_RREG	3
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Adresa čteného registru	REG_RD	0
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0









bfin

**RS232** 

## xbyte bfin[256],bfout[256];

bfout[0] bfout[1],bfout[2] adresa slavu bfout[3],bfout[4] kód funkce

funkce pro vyslání zprávy:

- bf: pointer na pole znaků
- len: počet bytů k vyslání

```
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
  while(len--)
         SBUF=*bf++ \mid 0x80;
         while(!TI);
         TI=0;
```





## **Master** – implementace na mikropočítači (klient)

### Konfigurace:

Realizuje funkce (požadavky na server)

- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5 aplikační funkce MbWrOne s kódem funkce 5 (FCE\_WBIT)
- požadavek čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru funkční kód 3 aplikační funkce MbRd s kodem funkce 3 (FCE\_RREG)

Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms, jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu **klidu** realizace časovačem T0 se základními tiky 30 ms (30 \* 7 = 210)


Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave (30\*17=510)

Zjednodušený příjem odpovědi příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE\_RREG) informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec





## Master – zjednodušený stavový diagram



enum {stKlid,stCekani,stPrijem} stav;





### Master – vyslání požadavku

střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení bitu) a 5 (zápis registru)

3 5 3 5 3 5

časovač T0

```
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid)
 cnt_ticks=0;
 DIR485=1; /* na vysílání - pro RS485*/
 prep=!prep;
 if(prep) {val= ... ;►
    itx=MbWrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);}
 else itx=MbRd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
  itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
  itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
 SendBuf(bfout,itx);
  stav=stCekani:
 DIR485=0; /* zpět na příjem - pro RS485 */
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
 cnt_ticks=0:
  LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
  stav=stKlid;
```

#define N\_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;




**TimeOut** 





## Master – příjímání odpovědi

```
if (RI)
   byteIn=SBUF&0x7F;
   RI=0:
   if(stav==stCekani && byteIn==':')
      stav=stPrijem;
      bfin[ix=0]=byteIn;
   else if(stav==stPrijem)
      if(byteIn==':')ix=0;
      else ix++;
      bfin[ix]=byteIn;
      if(byteIn=='\n')
          . // zpracování odpovědi
        stav=stKlid;
      }
```









## Master - zpracování odpovědi

1. LRC

```
if(MbLrc(bfin+1,ix-4)==(1rc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
{
```

2. kód funkce a reakce na odpověď


```
if( (kod_r=MbRdByte(bfin+3))==FCE_RREG)
{
  pocet=MbRdByte(bfin+5);
  val=MbRdWord(bfin+7);
  printf(...);
```







## 3.část: mikropočítač – mikropočítač









## Pro 3.část: mikropočítač – mikropočítač

## je nezbytné

- 1. správně nastavit propojky pro modul UART buď přenos konektorem USB nebo přenos konektory RS232/485
- 2. správně přepínat budič RS485 pro příjem nebo pro vysílání







# Propojky volby pro modul UART

USB x RS

Pro nahrávání

programu: USB

Aplikace : **RS** 

Propojky volby RS RS232 x RS485


Aplikace : **RS85** 



RS485 konektory







DIR485	směr
0	Rx (příjem)
1	Tx (vysílání)

- 1. Nastavit na příjem (0)
- Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1) a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)