







#### INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## **ŘPS – úloha MODBUS MR6S**

Ing. Josef Grosman

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247 **Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření**, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

# Řídicí počítačové systémy

## Úloha pro samostatná cvičení - MR5S

Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady '51 pro uzly Slave (Server) na PC, Master (Klient) na mikropočítači.

Požadované implementované funkce:

- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
- čtení bitového stavu (Coil) z uzlu Slave.

Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2

- 1. část: propojení PC PC (C# MSVS)
- 2. část: propojení PC mikropočítač

Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2

3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač

Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS: v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#), v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač







# MASTER (klient)

V pravidelných časových intervalech generuje 1bitovou informaci a předává požadavek na zápis do uzlu SLAVE

V pravidelných časových intervalech generuje požadavek na čtení bitové informace z uzlu SLAVE a zobrazuje ji

# SLAVE (server) kód fukce: 05

+ data

potvrzení

kód fukce: 01

data

Po příjmu informaci zobrazí a odešle potvrzovací odpověď


Po příjmu požadavku hodnotu bitu odešle








## 1.část: PC-PC (varianta C#)











Podpora pro PC Modbus.dll (zdrojový kód Modbus.cs)

C:\PRS\_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\sharp\

modbus.dll

Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe

C:\PRS\_podklady\modbus\sharp\exe\
N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\sharp\exe\


ModbusMaster.exe ModbusSlave.exe







## Zařazení Modbus.dll do aplikace



## Podpora pro PC Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs

```
namespace Modbus;
class ModbusRTU
// metody pro Modbus RTU
  ushort RdWord(byte[] bf,int n);
  int WrWord(ushort val,byte[] bf,int n);
  ushort Crc(byte[] bf,int len);
  int WrCrc(ushort crc,byte[] bf,int n);
  ushort RdCrc(byte[] bf,int n);
  int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort nbr,byte[] bf);
  int Wr(byte adr,byte fce,ushort reg,int nbr,byte[] vals,byte[] bf);
  int AnsRd(byte adr,byte fce,int bytes,byte[] vals,byte[] bf);
  int AnsWr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int AnsErr(byte adr,byte fce,byte err,byte[] bf);
```








Užité metody třídy ModbusRTU v aplikaci z Modbus.dll		
aplikační	pomocné	
WrOne	RdWord	
Rd	WrWord	
AnsWr	Crc	
AnsRd	WrCrc	
AnsErr	RdCrc	
Poznámka: v hlavním programu v sekci <b>using</b> přidat Modbus		

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Funkce čtení bitu	FCE_RBIT	1
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0
Adresa čteného bitu	BIT_RD	0







```
byte []bfin = new byte[256];
byte []bfout = new byte[256];
```

bfout[0] adresa slavu bfout[1] kód funkce

.





## Slave – implementace na PC (server)

#### Konfigurace:

Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi

- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5, stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 1 bitové hodnoty funkční kód 1 a vrací požadovanou hodnotu metoda AnsRd třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce

Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah

metoda AnsErr třídy ModbusRTU s upraveným kódem funkce a typem chyby Skupinové vysílání ignorovat .

Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku










## Slave – zjednodušený stavový diagram









## Slave- počáteční stav

Click (Open)

```
stav = Tstav.stPocatek;
Timer3_5.Enabled=true;
```

**DataReceived** 

timer3\_5.Enabled=true;

Tick 3\_5

#### Tstav stav;

```
Otevření COM
           /start t3,5
                    Přijat byte
                    /restart t3,5
Počáteční
   stav
                čas t3,5 uplynul
                 /stop t3,5
   Klid
```






## Slave – příjem požadavku

DataReceived

```
Tstav.stKlid:
    stav=Tstav.stPrijem;
    bfin[0]=b;
    ix=0;
    break;
Tstav.stPrijem:
    bfin[++ix]=b;
    break;
```



Tick 3\_5





## Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

1. CRC

```
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
    .. možná informace o chybné CRC
}
else {
```

2. adresa

```
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S)
{
```

3. kód funkce

```
kod_r=bfin[1];
er=0;
switch(kod_r) {
    case FCE_RBIT:
    .
    case FCE_WBIT:
    .
    default: er=1;
}
```





## Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

#### FCE\_WBIT:

```
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if (reg!=BIT_WR) er=2;
else switch (val) {
   case 0xFF00: .. ž1utá
   case 0x0000: .. bí1á
   default: er=3;
}
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
```

#### FCE\_RBIT:

```
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
pocet=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=BIT_RD || pocet!=1) er=2;
else .. tlacitko -> vals[0] 
if(er==0) n= Mr.AnsRD(ADR_S,kod_r,1,vals,bfout);
byte []vals = byte[1];
```

4. chyba

```
if(er>0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
```

odeslání odpovědi


```
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
```

```
stav=Tstav.stKlid;
```





## 2.část: PC-mikropočítač







## pro mikropočítač (2. část)



Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h

C:\RPS\_podklady\modbus\C\ N:\RPS\cviceni\_04\_modbus\C\ MODBUS.C MODBUS.H MAIN.C ADC.C LCD.C LEDBAR.C TYPY.H







#### Podpora pro mikropočítač

## prototypy fukcí **Modbus.H** – zdrojový kód **Modbus.C**

```
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
word MrtuRdCrc(byte *bf);
byte MrtuWrCrc(word crc.byte *bf):
byte MrtuWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MrtuAnsRd(byte adr,byte fce,byte reg,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
word MrtuCrc(byte *bf, byte len);
```








Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C		
aplikační	pomocné	
MrtuWrOne	RdWord	
MrtuRd	WrWord	
MrtuAnsWr	MrtuCrc	
MrtuAnsRd	MrtuWrCrc	
MrtuAnsErr	MrtuRdCrc	
Poznámka: v hlavním programu	#include "Modbus.H"	

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Funkce čtení bitu	FCE_RBIT	1
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0
Adresa čteného bitu	BIT_RD	0





adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, CRC



//globální xbyte bfin[256],bfout[256];

bfout[0] adresa slavu bfout[1] kód funkce

funkce pro vyslání zprávy:

- bf: pointer na pole znaků
- len: počet bytů k vyslání

```
void SendBuf(byte *bf,byte len)
  byte byteOut=*bf++;
  TI=0;
  SBUF=byteOut;
  while(--len)
        byteOut=*bf++;
        while(!TI);
        SBUF=byteOut;
        TI=0;
```





## Časový interval 3,5 znaku – generování časovačem T1 v režimu 1

Formát UART:  $8,N,2 \rightarrow 11 \text{ bit}\mathring{\text{u}}$ ,  $f_{\text{bit}} = 19200 \text{ bit/s} \rightarrow t_{\text{bit}} = 1/f_{\text{bit}}$ 

 $t_{3,5} = 3.5 \cdot 11 \cdot t_{bit} \approx 2 \text{ ms tik}$ 

pro časovač T1 :  $t_{3,5} = N3\_5 \cdot 12/f_{osc}$ 

pro sériový kanál řízený časovačem T2 je t<sub>bit</sub> = 32·NBIT/f<sub>osc</sub>

 $t3,5 = 3,5 \cdot 11 \cdot 32 \cdot NBIT/fosc = N3_5 \cdot 12/fosc$ 

 $N3_5 = NBIT \cdot 109 \rightarrow \#define N3_5 \cdot 109*NBIT$ 

(re)start t3,5

```
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5);
TF1=0`
TR1=1;
```

čas uplynul: přerušení nebo 1 → TF1

Poznámka: oba časovače T0 a T1 budou nastaveny v režimu 1: TMOD = 0x11;





## **Master** – implementace na mikropočítači (klient)

#### Konfigurace:

Realizuje funkce (požadavky na server)

- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5 aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 5 (FCE\_WBIT)
- požadavek na čtení bitové hodnoty funkční kód 1 aplikační funkce MrtuRd s kodem funkce 1 (FCE\_RBIT)

Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms, jen když je Master ve stavu **klidu** realizace časovačem T0

Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave Zjednodušený příjem odpovědi


příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC zpracovat jen odpověď na požadavek čtení bitu (FCE\_RBIT) informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec

Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1 Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku





## Master – zjednodušený stavový diagram




enum {stKlid,stCekani,stPrijem} stav;





## Master – počáteční stav

```
void main(void)
   .. // inicializace
  do
     RI=0;
     TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
     TL1=(byte)(-N3_5);
     TR1=1;
     while(!TF1);
     TF1=0;
     TR1=0;
  } while(RI);
  stav=stKlid;
  while(1)
}
```







### Master – vyslání požadavku

střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 5 (zápis bitu)

1 5 1 5 1 5

#define N\_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;

časovač T0

**TimeOut** 


```
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
  cnt_ticks=0;
  LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
  stav=stKlid;
}
```





## Master – příjem odpovědi

```
if (RI)
   byteIn=SBUF;
   RI=0;
   switch(stav)
      case stCekani:
          ix=0:
          bfin[ix++]=byteIn;
          stav=stPrijem;
          TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
          TL1=(byte)(-N3_5);
          TF1=0;
          TR1=1;
          break;
      case stPrijem:
          bfin[ix++]=byteIn;
          TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
          TL1=(byte)(-N3_5);
          TF1=0;
          break;
if(TF1){
```







## Master - zpracování odpovědi


časovač T1

**CRC** 

kód funkce

reakce na odpověď


```
if(TF1)
  TR1=0;
  if(stav==stPrijem)
    if(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))
      if ((kod_r=bfin[1]) == FCE_RBIT)
          if (bfin[3] & 1) ...; // LED svítí
          else ...; // LED nesvítí
    stav=stKlid;
```







## 3.část: mikropočítač – mikropočítač









## Pro 3.část: mikropočítač – mikropočítač

## je nezbytné

- 1. správně nastavit propojky pro modul UART buď přenos konektorem USB nebo přenos konektory RS232/485
- 2. správně přepínat budič RS485 pro příjem nebo pro vysílání









# Propojky volby pro modul UART

USB x RS

Pro nahrávání programu : **USB** 


Aplikace: RS

Propojky volby RS RS232 x RS485 Aplikace : RS85

RS485 konektory







DIR485	směr
0	Rx (příjem)
1	Tx (vysílání)

- 1. Nastavit na příjem (0)
- Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1) a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)