

الشبكة  
الإنترنت

الشبكة والإنترنت



ebg WiFi CERTIFIED



Eng:  
AMJAD AWAD ALI

amjad.haj500@gmail.com

(سَلَّمَ اللَّهُ تَحِيلَّهُ وَبَرَّ

قال تعالى :

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا﴾

صدق الله العظيم نصيراً

الآية (٨٠) سورة الإسراء

يهدف هذا الكتاب في محاولة متواضعة الى التعريف ببعض المصطلحات في مجال الشبكات إضافةً الى بعض المتطلبات التي تحتاجها من أدوات وعتاد وملحقات لتركيب شبكتك بالطريقة المثالية .

## علماء لهم الفضل في ما نحن فيه الآن من تواصل وتبادل للمعلومات عبر الشبكات السلكية

### واللاسلكية

في عام ١٨٠٠ اكتشف العالم الفلكي و الموسيقي William Herschel الأشعة تحت الحمراء . و مصطلح الضوء .

جاء بعده العالم James Maxwell و الذي جمع القوانين و النظريات حول الموجات الكهرومغناطيسية مفترضاً أن الضوء صيغة من الموجات الكهرومغناطيسية المضطربة . و الذي ثبت صحته فيما بعد .

ثم جاء العالم الألماني Heinrich Hertz فثبت أن الموجات الكهرومغناطيسية تسير بسرعة الضوء و أن بإمكانها حمل الكهرباء .




Heinrich Hertz



James Maxwell



William Herschel



TISHARLZ KAO

مكتشف ومخترع الكابل الضوئي (Fiber Optic)

والحاائز على جائزة نوبل

## ١. Router .

جهاز يقوم بالربط بين الشبكة المحلية ومزود الانترنت (ISP) أي وصول خدمة الانترنت الى جميع الأجهزة داخل الشبكة . ويتحقق إتصال بين شبكات ذات تصاميم وبروتوكولات مختلفة .

ويعتبر من أهم أجهزة الربط في أنظمة الشبكات ، ويعمل الراوتر على Network layer في نظام (OSI). النوع أدناه يستخدم في الشبكات الكبيرة وهو من منتجات شركة Cisco ويتطلب معرفة جيده بأوامر سisco للعمل عليه .



أما الأنواع التالية أدناه من الراوترات تستخدم للشبكات LAN الصغيرة المنزليه والمكتبيه وهو يعمل ك (Router) و (Access Point) في آن واحد .



**ملحوظة :** يمكن استخدام هذا الراوتر ليعمل ك (Access Point) فقط لتوسيع نطاق الشبكة اللاسلكية في حالة كان لديك راوترتين في الشبكة وذلك من خلال ضبط الإعدادات من خلال نظام تشغيل الراوتر .

## ٢. Switch .

يستخدم لربط الأجهزة الموجودة في الشبكة وهو أفضل من الـ Hub في تسريع أداء الشبكة لأنه يحتفظ بجدول عنوان أي جهاز يتصل عليه ويحتفظ به . وعندما تصل إليه إشارة إرسال من جهاز ما يقوم بإرسالها الى الجهاز المدف مباشرة عن طريق الإرسال الاحادي (Unicast) وذلك بالإعتماد على عنوان الجهاز عبر الـ (MAC address) .

ويوجد منها نوعين :

١. Unmanageable Switch: غير قابل للإدارة يستخدم لربط الأجهزة مع بعضها البعض.
٢. Manageable Switch: قابل للإدارة ويحتوي على نظام تشغيل ويتطلب المعرفة الجيده بأوامر نظام التشغيل الخاص به لإدارته.

٣. وهنالك نوع آخر من السويفتشات يسمى (PoE Switch) وهي سويفتشات قادرة على حمل الكهرباء عبر كابل الشبكة .

## UnManageable Switch




## Manageable Switch

2 Up Link

Console

AUX

SD Card




(Cisco Switch Catalyst 2940 Series )  
8 Interface Ether net  
2 Interface Fiber Optic  
Manageable Switch



## Fiber Optic Switch






PoE Switch


### ٣. Patch Panel .

نقطة تجميع مركبة توجد داخل الـ Rack حيث يتم فيها تجميع أطراف كواكب الشبكة من مقابس الحوافظ ومن ثم توصيلها للسوبيتش عبر كابل الباتش كورد .

Patch Panel (Ethernet Cable)




Rear



Front

Patch Panel (Fiber Optic Cable)



ويوجد أيضاً الـ **Modular** (Patch Panel) : ويتميز عن الـ (Patch Panel) بأن مقابس الكيبل كل على حدا ويمكن تغييرها في حالة التلف ، أما في الـ (Patch Panel) فلا يمكن ذلك .

## Modular




## Access Point .٤

تعمل كجسور بين المحطات اللاسلكية ونظام توزيع الشبكة ، وعند التحرك بالأجهزة اللاسلكية ( - Mobile ) من موقع لأخر تضعف إشارة الد Access Point يُبعُدك عنها ومن هنا يمكنك الإتصال بـ Access Point أخرى قريبة منك وداخل نطاق توزيع الشبكة .



Front



Rear

### Ceiling Access Point



Ceiling Access Point

## Rack .٥

صندوق يتم فيه تركيب الـ (Patch Cord) والـ (Patch Panel) وتوصيلهما عبر كوابيل الـ (Switch) . نوضع فيها أيضاً الـ (Servers) .

Wall Rack



Ground Rack



Wallmount 8U



## Cable Manager .٦

. Rack على الـ (Patch Panel) والـ (Switch) لترتيب وتنظيم الكوابل بين الـ (Patch Panel) والـ (Switch) .



Cable Manager

## Patch Cords .٧

كابلات جاهزة ذات أطوال قصيرة يتم توصيلها من مقبس المائدة (Face Plate) الى جهاز الحاسوب او من الـ (Switch) الى الـ (Patch Panel) او من الـ (Patch Panel) الى الـ (Switch) .



Patch Cord UTP



Patch Cord Fiber

## Face Plate .٨

مقبس الشبكة على الحائط .



## Node (Modular Jack) .٩

هي القطعة التي يتم تركيبها في الـ (Face Plate) وموصله من الخلف بالكابل الموصى بالـ (Patch Cord) ، ومن الأماكن يتم توصيلها مع الحاسوب بواسطة كابل الـ (Panel Patch Cord) .



## Ethernet Coupler .١٠

جزء صغير يتم توظيفه لتمديد الكابل في حالة القصر .



## Ethernet Cable Splitter . ١١

موزع وظيفته يتم توصيله بكابل أو (Face Plate) ليخرج منفذين أو أكثر (RJ45) لربطها بالكابل وله عدة أشكال .



2 Way Splitter



3 Way Splitter



2 Way Splitter



2 Way Splitter

وظيفته ربط جهاز الحاسوب بالشبكة عبر منفذ USB في حالة تعطل منفذ الشبكة ، ويوجد منه نوع آخر لربط الهواتف الذكية مع الشبكة عبر كابل UTP.



تحويل منفذ USB إلى RJ45



توصيل الهاتف الذكي بالشبكة عبر كابل UTP

## Connector casing (Boot) .١٣



## RJ45 (Register Jack) .١٤




## : ١٥. كرت الشبكة (NIC)

يعتبر القطعة الأساسية في تكوين الشبكة ، وكل كرت شبكة يأخذ MAC Address خاص به لا يمكن أن يمنح لكرت آخر حول العالم .




كرت شبكة Wireless

كرت شبكة NIC



كرت شبكة Fiber Optic



MAC Address = a1.c8.44.37.fd.98

٢٤ بت خاصة بالشركة

٢٤ بت خاصة برقم كرت الشبكة

oui = organizational unique identifier - nic = network interface card

في الـ MAC Address أول ٢٤ بت أرقام خاصة بالشركة المصنعة لكرات الشبكة وهي أرقام فريدة وغير مكررة والـ ٢٤ بت الأخرى خاصة بترقيم كرت الشبكة وهو نظام قدمته منظمة IEEE لكي لا يكون هنالك تشابه في أرقام كروت الشبكات المصنعة من قبل الشركات المختلفة.

### الأدوات المستخدمة في تركيب الشبكات (Network Tool Kit)

#### ١. شبكات إل (Ethernet) :



**Network Tool Kit (Ether Net)**

١. Crimping Tool .  
يستخدم للكبس السلك UTP على الـ RJ45 .



## Network Tester .٢

يستخدم للتأكد من كبس الأسانك وعملها قبل التشغيل لتفادي المشاكل قبل التثبيك .



## Punch Down .٣

. Patch Panel على الـ Node والـ



## Wire Striper .٤

. يستخدم لتعريّة كبل الشبكة (الغلاف البلاستيكي الخارجي) ويستخدم لتسوية السلك أيضًا (4 Pairs)



## Cable cutter .٥

. يستخدم لقطع الكابل وتسوية السلك (4 Pairs) مع بعضها لكسها داخل الـ RJ45 .



## Screw Driver .٦

المفكات مهمه سواء كان مفك نجمي أو عادي .





## **Network Tool Kit (Fiber Optic)**

## Jachet Stripper .)

. Core . تستخدّم لإزالة الغلاف الخارجي للكيل لكيّس الـ



Crimp Tool .۲

تستخدم لكبس الكيبل مع ال Connector




Puck . ۳

المثبت ويستخدم لتشبيط الموصل والضبط أثناء عملية التلميع اليدوي وتحتاج المثبتات باختلاف الموصلات إلى . connectors



#### ٤. Cleaver .

تستخدم لقطع الليف البصري بدقة من أجل عملية اللحام الميكانيكي أو الإنصهاري أو عند تركيب الوصلات الـ connectors وتختلف القاطعات من حيث الدقة وسهولة الإستخدام .



#### ٥. Fiber Microscope .

يستخدم لمعاينة الموصل الـ connector بعد تركيب الليف البصري وتلميعه والتأكد من عدم وجود شوائب فيه .



آلي



يدوي

#### ٦. Epoxy .

عبارة عن غراء يستخدم لتشييت الليف البصري بالموصل الـ connector وهو عبارة عن مادتين يتم خلطهما مع بعض وتحريكهما جيداً حتى يتغير اللون .




#### ٧. Film .

الصنفه تستخدم لتلميع نهاية الليف البصري ويوجد منها عدة الوان غالباً (الأبيض والبني) وتختلف بإختلاف النوعية .



## Polishing .<sup>٨</sup>

التلمين ويستخدم لتلمين نهايات الموصلات او connectors وهناك تلميع يدوي وعبر ماكينة التلميع وتميز الأخيرة بالدقة وإمكانية تلميع عدد من الموصلات في نفس الوقت وإمكانية ضبط سرعة الدوران وضبط الوقت.



ماكينة التلميع



تلمين يدوي


## Cleaning Tools .<sup>٩</sup>

الكحول والمناديل تستخدم لإزالة الشوائب عن الليف البصري .



## Splicing Device .<sup>١٠</sup>

جهاز لحام كيبل الـ Fiper Optic



## فصائل او انواع الكابلات المستخدمة في الشبكات (UTP)


الصنف	الاستخدام	اقصى سرعة لنقل البيانات
Cat 1	تستخدم لنقل الصوت فقط ولا تستطيع نقل البيانات	غير متوفر
Cat 2	تستخدم في شبكات التلفون الرقمية والشبكات منخفضة السرعة	4 mb/s
Cat 3	تستخدم في شبكات Ethernet	10 mb/s
Cat 4	تستخدم في شبكات IBM Token Ring	16 mb/s
Cat 5	تستخدم في شبكات Fast Ethernet	100 mb/s
Cat 5e	تستخدم في شبكات Gigabit Ethernet	350 mb/s
Cat 6	تستخدم في شبكات Gigabit Ethernet	1024 mb/s
Cat 7	تستخدم في شبكات Gigabit Ethernet	1024 mb/s فما فوق

### طريقة ترتيب الأسلك على RJ45


#### يسمى Straight Through Cable



#### يسمى Cross Over Cable



#### هناك نوع آخر يسمى Roll Over



## مقارنة بين الكوابل

التكلفة	التدخل	السعة	الكابل
<p>الكابل المحوري الرفيع عالي أكثـر و هو أقل تكلفة وهو الأكثر إستخداماً في الشبكات المبنـية على الكوـابل المحـورية ويصل إلى مسافة ١٨٥ متر .</p> <p>أما السـلك المحـوري الشـخـين فيـتـمـيـز بـإـمـكـانـيـة توـصـيلـهـ إـلـيـ ٥٠٠ مـتـر .</p>	ضئيل	<p>أهم ما يميزها هو أن المدى الترددـي عـالـيـ ما يعـنيـ قـدـرـهـ عـلـىـ نـقـلـ</p> <p>بيانـاتـ أـكـبـرـ - السـعـةـ عـالـيـةـ .</p>	coaxial
رخيصة الشمن وسهلة التركيب والصيانة - تصل إلى ١٠٠ متر	<p>يتـأـلـفـ هـذـاـ كـاـبـيلـ مـنـ ٦ـ فـاتـ كـمـاـ ذـكـرـ سـابـقاـ</p> <p>ثـانـيـةـ أـسـلاـكـ ٤ـ أـزـوـاجـ مجـدـولـهـ وـيـقـلـلـ هـذـاـ الجـدـلـ</p> <p>مـنـ تـأـثـيرـ الأـسـلاـكـ عـلـىـ بعـضـهـاـ عـنـدـ نـقـلـ</p> <p>الـإـشـارـاتـ الـكـرـيـائـيـةـ وـيـفـيدـ</p> <p>فـيـ مـقـاـوـمـةـ التـشـوـيـشـ</p> <p>الـخـارـجـيـ - يـوجـدـ</p> <p>تـدـاخـلـ لـكـهـ بـسـيـطـ .</p>	<p>هـذـاـ النـوـعـ يـتـكـونـ مـنـ ٦ـ</p> <p>فـاتـ كـمـاـ ذـكـرـ سـابـقاـ</p>	Unshielded Twisted Pair (UTP)
تكلفتـهاـ مـرـتفـعـهـ جـداـ مـقـارـنةـ بـالـكـوـابـلـ الـنـحـاسـيـةـ إـضـافـةـ إـلـيـ صـعـوبـةـ التـوـصـيلـ وـالـصـيـانـةـ .	<p>حـمـاـيـةـ عـالـيـةـ ضـدـ التـدـاخـلـ</p> <p>الـكـهـرـوـمـغـناـطـيسـيـ -</p> <p>وـهـنـ الاـشـارـهـ فـيـهـاـ</p> <p>ضـعـيفـ جـداـ - أـمـنـ</p> <p>عـالـيـ جـداـ ضـدـ التـنـصـتـ</p> <p>- التـدـاخـلـ مـعـدـوـمـ .</p>	<p>سـرـعـةـ إـرـسـالـ بـيـانـاتـ</p> <p>مـرـتفـعـهـ جـداـ تـصـلـ إـلـيـ</p> <p>٢ـ٠ـ٠ـ٠ـ٠ـ مـيـجـابـتـ فـيـ</p> <p>الـثـانـيـةـ لـذـلـكـ تـسـتـخـدـمـ</p> <p>فـيـ إـلـتـصـالـ بـيـنـ المـدـنـ فـيـ</p> <p>الـأـنـظـمـةـ الـحـدـيـثـةـ .</p> <p>وـلـكـنـ السـرـعـةـ الـفـعـلـيـةـ</p> <p>- ١ـ٠ـ٠ـ مـيـجـابـتـ</p> <p>٥ـ٠ـ٠ـ مـيـجـابـتـ</p> <p>جـداـ تـقـاسـ بـالـأـمـيـالـ .</p>	Fiber Optic

## مقارنة بين Rack Server, Blade Server, Tower Server

هنا سنتعرف على أنواع السيرفرات المتوفرة وهي Tower Server, Blade Server, Rack Server وأهم الفروقات بينها ومتى نختار السيرفر الأفضل لشبكتنا المستقبلية وخصوصاً أن الفعالية واحدة لكن في مجال العمل(Business) أو المدف الذي أرغب بتقديمه تختلف عملية الاختيار .

### Server Tower

يعتبر ال Tower Server من أكثر السيرفرات المستخدمة فهو من الشكل أو المظهر الخارجي يشبه أجهزة الكمبيوتر العادي ، تم تصميم هذه الخوادم لتقدم مهام لا تستطيع الكمبيوترات العادية القيام بها وعادة ما تحوي كل مكونات الكمبيوتر من هارد ديسك ومنظم كهرباء ومعالج ورامات وقارئه أقراص وكرت شبكة ونظراً لحجمها يحتاج هذا النوع من السيرفرات مساحة أكبر وأوسع من السيرفرات الأخرى Blade, Rack لذلك لابد من التفكير بالمكان قبل شراء هذا السيرفر. يفضل شراء هذا السيرفر عندما تكون حاجتك القيام بمهام متعددة لشبكتك وهو جيد للشبكات الصغيرة .



### Server Rack

سيرفرات مصممة لكي تقف بشكل عامودي داخل راك أو خزانة وهي مناسبة ل توفير المساحة ومناسبة في عملية إدارة عدة سيرفرات بإستخدام Server Managementعكس ال Tower Server الذي لا يسمح لنا بإقتناه عدة من واحد منه في المكان الواحد بسبب حجمه الكبير ، تأتي سيرفرات ال Rack كوسيلة جيدة لإقتناه عدة سيرفرات مثل سيرفر للأتميل وسيرفر للتخزين وسيرفر للددومين والخ ... ونظراً لوضعها العامودي والقريب من بعضها يأْتي التحدي الأهم بالنسبة لهذا النوع من السيرفرات وهو في مسألة التبريد المتاح لها ، لذلك تأمين التبريد الجيد للراك سيرفر هو النقطة الأهم التي لابد من التفكير بها قبل شراء هذه السيرفرات ، يفضل شراء هذا السيرفر عندما تكون مسألة المساحة مهمة بالنسبة لك وعندما تحتاج إلى وجود أكثر من سيرفر منفصل . وهو جيد للشبكات الصغيرة والمتوسطة .



عندما تفكّر ببناء قاعدة متينة لشبكتك تُراعي فيها التطورات المستقبلية الواسعة فال Server Blade هو الحل الأمثل فعالية وأداء أكبر بكثير من السيرفرات التي ذكرت من قبل ، لماذا ؟ الحقيقة إن Blade Server يختلف عن Rack server من ناحية المضمن فال Blade Server لا يحتوي جميع المكونات الموجودة في السيرفرات مثل الـ Power Supply, CD driver, video Card , Network Card في منظومة خاصة ، أما من الناحية الشكلية فالسيرفرات تشبه بعضها نوعاً ما لكن من المؤكد أنها أصغر من الـ Rack Server.


إن Blade Server لا يتميز بمرونة مثل مرونة الـ Rack server فالرام على سبيل المثال لا يمكن استبداله أو الإضافة عليه وأي عملية تحديث للسيرفر تتطلب أحياناً إستبدال الـ Blade Server بالكامل، سعر الـ Blade Server هو الأعلى من بين السيرفرات الأخرى لكن أداؤه أكيد أفضل وهو مصمم لكي يعمل وظيفة واحدة فقط ويعتمد عليه في الشركات الكبيرة .



إذًا كيف اختار السيرفر المناسب ؟ أعتقد أن المسألة أصبحت واضحة من المقارنة السابقة (المساحة ، حجم الشبكة ، الميزانية ، التطورات المستقبلية ، نوعية العمل والمهام التي تريدها للسيرفرات) جميعها لابد أن تؤخذ بالحسبان قبل إتخاذ القرار المناسب بخصوص شراء سيرفر .

## أهمية طبقات الـ (OSI) :

١. أهميتها الأساسية تبع من كونها معيار موحد على مختلف أنظمة التشغيل .
٢. بعد فهمك لطبقات او مراحل الـ OSI وكيف تكون البيانات خلالها تستطيع أن تفهم وتقوم بحل المشاكل التي تصادفك على الشبكة فعندما تعرف كل جهاز أو هاردوير أو حتى تطبيق او بروتوكول أين يعمل وفي أي مرحلة فعندما تستطيع التوصل حل المشكلة بطريقة أسرع فعلى سبيل المثال عندما تقوم بعمل Ping على جهاز آخر على الشبكة فتفشل العملية فعلى أساسها تستطيع أن تصل لسبب المشكلة . فهناك عدة أسباب قد تكون إحداها سبب المشكلة مثل الكابل او كرت الشبكة او بروتوكول tcp/ip فعندما تفهم طبقات osi ستعرف أن كل منهم يعمل في طبقة ولهذا يُصح بالكشف أولاً عن الكابل (الطبقة الأولى) physical ثم كارت الشبكة (الطبقة الثانية) data link ثم Tcp (الطبقة الرابعة) Transport .



رسم يوضح شكل البيانات في كل طبقة

### شرح طبقات OSI :

#### 7- Application layer

- يتعامل فيها المستخدم مع واجهات البرنامج مثل المتصفح وبرنامج نقل الملفات والبريد ..... الخ
- وظيفتها فتح التطبيق المطلوب للمستخدم .
- البروتوكولات المستخدمة http – ftp – tftp – smtp – snmp – dns – telnet
- المنافذ التي تستخدم للدخول والخروج من الناشر في طبقة التطبيقات كما يلي :-

  - الرقم الإجمالي للمنفذ من 0 – 65536
  - المنفذ المخوذه 0 – 1023
  - منفذ العميل المفتوحة 1024 – 65536

ومن أمثلة خدمات الشبكة التي تقدمها طبقة التطبيقات :

Service	Port No
HTTP	80
FTP	21
SMTP	25
TELNET	23
TFTP	69

## 6- Presentation layer

- تم فيها عملية تهيئ البيانات لتأخذ كل منها إمتدادها الخاص بها فمنها الفيديو والصور والنصوص والملفات المضغوطة وبعدها يتم ضغط البيانات وتشفيتها (عند الإرسال) وفك الضغط والتشفير (عند الاستلام) .
- وظيفتها تهيئ البيانات لتأخذ شكلها وامتدادها المناسب – JPEG – BMP – TIFF – MPEG – WMV – AVI
- البروتوكولات المستخدمة ASCII – EBCDIC

## 5- Session layer

- مسؤولة عن فتح قنوات الاتصال بين المستخدم والطرف الآخر وعن إدارة وإغلاق الجلسة . وعند فتح أكثر من تطبيق على جهازك يظهر دور هذه الطبقة حيث تقوم بفتح قناة إتصال خاصة بكل تطبيق على حدا وتحديد نوع الاتصال هل هو ( simplex – half duplex – full duplex )
- البروتوكولات المستخدمة NFS – NETBIOS NAME – SQL – RPC

NFS (Network File System): -

هو بروتوكول إفتراضي لتبادل الملفات على يونكس ويسمح للمستخدم بالوصول للملفات عن بعد.

NetBIOS name : -

هو بروتوكول يستخدم للتواصل بين الأجهزة وكان يعمل مع أنظمة ما قبل ويندوز ٢٠٠٠ ولكن مع بداية ويندوز ٢٠٠٣ تم استخدام .tcp/ip

RPC- Remote Procedure Call : -

هو بروتوكول يسمح بعمل إتصال عن بعد ويستخدم على سبيل المثال مع exchange , outlook

Sql : -


هو بروتوكول يستخدم على أنظمة مايكروسوفت لإنشاء إتصال بين المستخدم وسيفر SQL .

- وظيفتها فتح وإدارة قنوات الاتصال – نوع الاتصال الذي تمر به البيانات simplex–half duplex – full duplex .

## 4-Transport layer

- مسؤولة عن إدارة نقل البيانات (Error Correction) وتصحيح الأخطاء (Flow control) ومن ثم تحديد البروتوكول المستخدم في عملية نقل البيانات .

- وظيفتها تحديد طريقة إرسال البيانات هل ب (TCP – UDP) ، يتم وضع ال Port في هذه المرحلة بالتعاون مع طبقة التطبيقات .



## وأهم البروتوكولات المسؤولة عن نقل البيانات هي :-

- بروتوكول التحكم بالإرسال **Transmission Control Protocol (TCP)**.

- بروتوكول وحدة بيانات المستخدم **User Datagram Protocol (UDP)**.

### مقارنة بين البروتوكولين :

UDP	TCP
لا توفر ضماناً لوصول البيانات	توفر ضماناً لوصول البيانات
غير موثوق فيه	موثوق به
سريع	بطيء
يستخدم البروتوكول رقم 17	يستخدم البروتوكول رقم 6
مثال له : DHCP / TFTP / DNS	مثال له : SMTP / FTP / HTTP

## 3-Network layer

- مسؤولة عن تحديد المسار المستخدم في نقل البيانات وهو ما يسمى بالتوجيه (Routing) وذلك طبقاً

للبروتوكول المستخدم بين الراوترات في الشبكة مثل بروتوكولي (rip / ospf) أو غيرها من البروتوكولات .

- وظيفتها ip addressing / Routing

- البروتوكولات المستخدمة في هذه الطبقة ip / ipx

- . Router . الجهاز الذي يتعامل مع هذه الطبقة

## 2-data link layer

- تسمى هذه الطبقة Frame و سميت بهذا الإسم لأنها تضع لله Packet القادمة من طبقة الشبكة رأس

رأس مكون من برتكول (LLC) . رئيس مكون من برتكول (Header) وذيل مكون من برتكول (FCS) .

. Error Detection . يقوم الذيل بإكتشاف الخطاء فقط

- في هذه الطبقة يتم التأكد من خلو الكيل من البيانات (Data) ليتم الإرسال ويتم ذلك عن طريق بروتوكول

. (CSMA/CD)

- وظيفتها وضع ال MAC Address وإكتشاف الأخطاء Error Detection وتحديد أفضل وقت

لإرسال البيانات وذلك بالتأكد من خلو الكيل من أي بيانات قبل الإرسال عبر الـ (CSMA/CD) .

- البروتوكولات المستخدمة في هذه الطبقة هي :-

- **LAN Protocol** : 802.2(LLC) – 802.3 (Ethernet ) – 802.5 (Token Ring) - 802.11 (Wireless)

- **WAN Protocol** : PPP – Frame Relay – ATM – ISDN – HDLC

- الأجهزة التي تتعامل مع هذه الطبقة (Switch/ Bridge) .

L L C = logical link control

وظيفته ربط طبقة الـ Data Link بالطبقات العليا فهي تقوم بتحديد طريقة مرور البيانات بين الـ MAC والطبقات العليا.

FC S = frame check sequence وظيفة إكتشاف الأخطاء

csma/cd=carrier sense multiple access with collision detection هي تقنية لتجنب تكرار التصادم

## **1-Physical layer**

- هي التي يتم فيها تحويل البيانات (Data) من (Frame) إلى إشارات كهربائية (BIT) ويقوم بهذه الوظيفة كل من كرت الشبكة والمودم .

- وظيفتها تحويل البيانات إلى إشارات كهربائية لتمريرها في السلك .

- البروتوكولات المستخدمة في هذه الطبقة (ARP / COAX / Fiber) .

Cables – Hub – Repeater – NIC – Connector .

### **تصنيف الشبكات حسب العلاقة بين المستخدمين :**

#### **١. شبكة النظير للنظير (Per to Per) :**

في هذا النوع من الشبكات فإن جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة تكون متساوية من حيث الوظيفة التي تؤديها في الشبكة ، بمعنى أنها لا تحتوي على جهاز يعمل كمزود خصص بل كل جهاز في الشبكة يمكن أن يكون Server أو Client ، وتتصل الأجهزة مع بعضها بشكل مباشر بما يمكنها من تبادل المعلومات بحيث يستطيع كل جهاز على الشبكة تزويد غيره بالمعلومات وفي نفس الوقت يطلب المعلومات من غيره من الأجهزة المتصلة بالشبكة . وهذا النوع من الشبكات يطلق عليه أيضاً نموذج مجموعة العمل (Workgroup Model) وهي تنتمي إلى شبكات الإدارة الموزعة .


#### **رسم يوضح شبكة سلكية نظام (Per to Per)**



## ٢. شبكات الزبون/المزود (Server / Client)

في هذا النوع من الشبكات يسمى الجهاز المركزي الذي يوفر البرامج والبيانات لغيره (Server) فيما تسمى بقية الأجهزة التي تتصل به بالزبون (Client) وتتطلب الشبكات من هذا النوع إلى نظام تشغيل شبكي مثل (Windows Server 2003 / 2008 / 2012) وعندما يصبح عدد الأجهزة في شبكات (Server / Client) كبيراً يكون من الممكن إضافة مزود آخر ، أي أن شبكات (Server / Client) قد تحتوي على أكثر من مزود واحد عند الضرورة ، ولكن هذه المزودات لا تعمل أبداً كزبائن وفي هذه الحالة توزع المهام على المزودات المتوفرة مما يزيد من كفاءة الشبكة.

**رسم يوضح شبكة سلكية نظام (Server / Client)**



### مزايا وعيوب الشبكتين (Server / Client) & (Per to Per)


**المزايا :**

<b>Server / Client</b>	<b>Per to Per</b>
تقديم حماية أفضل للشبكة	رخصة الشمن.
سهولة الإدارة إذا كانت الشبكة كبيرة لأن الإدارة مركبة .	لا تحتاج إلى برمجيات خاصة لإدارتها .
نسخ جميع البيانات احتياطياً في موقع واحد.	لا تحتاج إلى مدير شبكات متخصص لإدارتها.

**العيوب :**

<b>Server / Client</b>	<b>Per to Per</b>
تحتاج إلى مدير شبكات محترف لإدارتها.	منخفضة الحماية.
تحتاج إلى أجهزة بمواصفات عالية.	كل مستخدم يحتاج إلى تدريب لإنجاز المهام الإدارية.
سهولة فقدان البيانات في حالة حدوث مشكلة في الجهاز المركزي.	كلما كانت الشبكة كبيرة فإن الإدارة تصبح صعبة.

# الشبكات اللاسلكية




كثيراً منا يرغب أن يجعل شبكته اللاسلكية محطة بث كي يتمكن من الإتصال بها وهو خارج المنزل ليتجول بحاسبه المحمول في المنطقة التي يسكن بها . أو قد يرغب بإنشاء شبكة تتيح له الإتصال وجميع أصدقائه المتواجدين في نفس المنطقة بغض النظر عن المسافة بين النازل . وربما في يوم من الأيام تصبح مهندس شبكات وتطلب منك الجهة التي تعمل بها ربط فروعها المتعددة بالشبكة لاسلكياً وقد تكون المسافة بين كل فرع والآخر لا تقل عن ٧ كلام . من هذا المنطلق سنتحدث عن هوائيات الشبكات اللاسلكية (Antennas) وأنواعها وهوائيات البث الداخلي (Indoor) وهوائيات البث الخارجي (Outdoor) إلا أننا سنتحدث هنا عن النوع الثاني لأهميته .

### وتنقسم هوائيات البث الخارجي (Outdoor) إلى ثلاثة أنواع :-

#### ١. النوع الأول Omni – Directional Antenna

هذا النوع من هوائيات أكثرها شيوعاً وذلك لقدرته على البث بشكل حلقي ٣٦٠° وذلك بتوزيع طاقته على جميع الإتجاهات بشكل متساوي وفي هذه الحالة يكون البث بالإتجاه الأفقي (Horizontal) وأيضاً يمكن تركيز طاقة هذا الموجي في إتجاهين متعاكسيين وذلك عندما يكون البث بالإتجاه العمودي (Vertical) حيث يمكنك التلاعب بالإعدادات من خلال المركب عليه الموجي .

المخطط التالي يظهر البث في الحالتين .



يستخدم هذا الموجي للبث للمباني المجاورة الموزعة في جميع الإتجاهات . ولكن ما يعيق هذا النوع من هوائيات أن قوة البث تتناقص كلما أبعدنا وينعدم في المنطقة السفلية المباشرة . يعطينا هذا الموجي مسافة بث أقل من ١١ كلام إعتماداً على قوة المركب عليه وكذلك العوائق المجاورة من أشجار وغيرها .

## ٢. النوع الثاني Sector Antenna



هذا النوع من الهوائيات يتميز بتركيبيز البث في منطقة معينة وإلى الإتجاه المطلوب وهذا يعني أن هذا الهوائي يعطي مسافة بث بعيدة وذلك إعتماداً على زاوية بشه . فيأتي بزوايا مختلفة وهي  $120^\circ$  و  $90^\circ$  و  $60^\circ$  . فكلما قلت زاوية البث كانت مسافة البث أبعد وسرعة نقل البيانات أكبر كون الإشارة أكثر تركيزاً . فكثيراً ما ترى هذا النوع من الهوائيات يستخدم من قبل شركات الإتصالات لتقوية إشارة الـ GSM . ولكن النوع المستخدم هنا يختلف عن المستخدم في الشبكات اللاسلكية كون التردد المستخدم في الشبكات اللاسلكية إما  $2.4\text{GHz}$  أو  $5\text{GHz}$  .

ما عيب هذا النوع من الهوائيات زاوية بته الضيقه حيث يتطلب منك ٣ أو ٤ هوائيات للبث بجميع الإتجاهات وذلك إعتماداً على زاوية بث كل واحد لتشكل حلقة بث  $360^\circ$  .




## النوع الثالث Directional Antenna

يندرج تحت هذا النوع من الهوائيات عدة أنواع كما هو موضح بالصورة . إن هوائيات البث المباشر Directional Antenna تستخدمن للبث بشكل مباشر ومركز من نقطة الى نقطة (Point to Point) على سبيل المثال (شركة) تبعان عن بعضهما  $10\text{ km}$  مربوطان بشبكة لاسلكية أو في بعض الأحيان من نقطة الى عدة نقاط (Point to Multipoint) مثل (فروع الجامعة مرتبطة بفرع واحد لاسلكياً) . ومن هنا يتضح أننا نستخدم هذا النوع من الرابط للشبكات المتعددة عن بعضها لاسلكياً كما بالصورة أدناه :

حيث تعطيك هذه

الهوائيات مسافة ربط بعيدة تصل الى  $27\text{ km}$  أو أكثر وسرعة نقل بيانات عالية . والجدير بالذكر أن هذه الهوائيات تأخذ أشكالاً متقاربة لبعضها كما أن زوايا بتها ضيقه جداً مما يدل على أنها مركزة الإشارة .

إن من أهم الأشياء للتعامل مع هذه



الهوائيات هو عند التركيب يتوجب عليك أن تضبط المحاذة جيداً بين كل نقطة والأخرى حتى تحصل على مسافة ربط بعيدة وسرعة نقل عالية في نفس الوقت وذلك بسبب ضيق زاوية بث هذه الهوائيات كما ذكرنا سالفاً .

وبعد أن تعرفنا على أنواع الهوائيات إليك بعض النصائح قبل شراء هوائي . ولابد أن تأخذ في الإعتبار الآتي :-

١. لابد من تحديد المسافة المراد تغطيتها .
٢. لابد أن تحدد ما إذا كنت تبث في إتجاه واحد أو عدة إتجاهات .
٣. لابد أن تأخذ في عين الإعتبار ما إذا كان الـ **Access Point** الخاص بك قادر على إعطاء طاقة لهذا الهوائي ليعمل بكفاءة أم لا .
٤. يجب أن تعرف ما إذا كانت أجهزة الإستقبال والـ **Access Point** تدعم تردد **2.4GHz** أم **5GHz** ثم تختار تردد الهوائي .
٥. يجب أن تحدد ما إذا كنت تريده البث في منطقة داخلية أم بحاجة إلى هوائي (**Outdoor**) للبث في منطقة خارجية .
٦. يجب أن تنتبه إلى أن العوائق (الأشجار ، المبني العالية ، الجبال .... الخ) أحد الأسباب الرئيسية التي تقلص مسافة البث ، لذا يجب اختيار نوع هوائي يصل إلى مسافات أبعد إذا كانت المنطقة بها عوائق .

#### التقنيات اللاسلكية :

توجد تقنيات كثيرة جداً في عالم الشبكات اللاسلكية ومن أمثلتها :-

- الأشعة تحت الحمراء (infra-red).
- الترددات الراديوية (RF).
- SATTLITE (SAT).
- BLUTOOTH.
- Wi-Fi.
- Wi-max.

#### ١. تقنية الأشعة تحت الحمراء (IR) :

تستخدم في مسافات قصيرة جداً لا تزيد عن 50 قدم ، حيث يتم الإتصال بين المستخدمين عبر الجزء الخفي للطيف الضوئي ، وهي غير قادرة على إخراق الحواجز ولذلك تعتبر غير مفيدة لإنشاء الشبكات اللاسلكية مقارنة بالأنظمة الأخرى .

## **٢. تقنيات الموجات / الإشارة الراديوية (RF)**

هي موجة كهرومغناطيسية تستخدمها أنظمة الإتصالات لنقل المعلومات بواسطة الهواء من نقطة إلى أخرى إلى مسافات أطول ، وهي قادرة على إحتراق الجدران والوصول إلى كل مستخدم دون الحاجة إلى أن يكون هناك خط مباشر بينهم . وتعتبر الأكثر شيوعاً لحمل البيانات عبر الشبكة اللاسلكية حيث تسير بسرعة 186.000 ميل/الثانية أي بسرعة الضوء.

## **٣. تقنية السن الأزرق (Blue Tooth)**

هي تقنية بديلة للكيبل تستخدم الأمواج الراديوية لنقل البيانات إلى مسافات تصل حتى 30 قدماً . وتسمح تقنية (Bluetooth) بنقل البيانات عبر الجدران والجيوب والحقائب وكان المدخل إلى هذه التقنية في العام 1998م نتيجة لعمل عدة شركات مع بعضها من ضمنها (Intel/ IBM/ Ericsson / Toshiba/ Nokia ) وذلك بهدف توليد حل للوصول اللاسلكي بين أجهزة الحاسوب . وهذه التقنية عبارة عن خصائص وليس معيار وهي مثالية للأجهزة الصغيرة التي ترتبط بمجال مقيد وطاقة منخفضة ووصلات راديوية غير مكلفة وهو ما يجعل هذه التقنية حل جيد لإتصال الأجهزة الصغيرة ضمن مجال شخصي في منطقة عمل .



## **٤. تقنية الواي ماكس (Worldwide interoperability for Access (Microwave (Wi-MAX))**

هي عبارة عن بروتوكول إتصال عن بعد يهدف إلى توفير خدمة الإتصالات عبر مسافات طويلة والربط بين عدة مواقع دون استخدام الكيبلات ، وأكثر التطبيقات التي تستخدم هذه التقنية هي الهاتف النقالة وخدمة الدخول على شبكة الإنترنت العالمية والشراكة في استخدام تطبيقات معينة بين أكثر من موقع ، وهي تقوم بتغطية مساحة دائرة يبلغ نصف قطرها 45 كيلو متراً من بث الإنترنت اللاسلكي وهذا ما يجعلها حللاً مثالياً لإتصال الإنترنت إلى أماكن بعيدة . وتعتمد عليها مدن بأكملها خصوصاً أن نقطة البث الواحدة بإمكانها أن تنقل بيانات بسرعة 70Mb/s .

## أنماط الإرسال في الشبكات اللاسلكية (WLAN Modes Topology)

### ١. (Peer to Peer) أو ما يسمى بالـ (Ad - Hoc Mode)

ربط عدة أجهزة مع بعضها البعض بإستخدام كرت الشبكة اللاسلكي دون استخدام (Access Point).




### ٢. نمط البنية التحتية (Infra Structure)

وهي ربط جميع الأجهزة عبر نقطة مركبة (Access Point).



### ٣. Point to Point Mode

وهو الإتصال من نقطة إلى نقطة واحدة فقط أي مثلاً من سطح عمارة لشركة إلى سطح عمارة آخر على الشارع المقابل ويعتبر إتصال فعال جداً ومفيد للشركات بشكل كبير جداً وغير مكلف . وفي الإعدادات يتم ضبط الأننتين واحدة للإرسال (Transmitter) والثانية للإستقبال (Receiver) .




## ٤. : Point to Multipoint Mode

وهو يشبه إلى حد ما الوضع السابق إلا أنه هنا يكون الإتصال مع أكثر من نقطة أي عدة نقاط وهنا يجب أن نقوم ببرمجة الـ (Access Point) وتمكينه من الإتصال بعدة نقاط عادة تكون من ٤-٦ نقاط إتصال .



## ٥. : Repeater Mode

يستخدم هذا النوع لزيادة المسافة التي من الممكن أن تصل إليها الإشارة ويستخدم عادة في الأماكن التي تكثر فيها العوائق والحواجز الجغرافية .




### المعايير المستخدمة في الشبكات المحلية اللاسلكية :

ان للشبكات اللاسلكية مجموعة من المعايير وكل واحد منها يعرف جزء من معايير الشبكات اللاسلكية ومن هذه المعايير ما يلي :

- 802.11a : معدل نقل البيانات يصل إلى 54MB/ps أما الطيف الترددی فيصل إلى 5GHz.
- 802.11b : معدل نقل البيانات يصل إلى 11 MB/ps أما الطيف الترددی فيصل إلى 2.4 GHz.
- 802.11g : معدل نقل البيانات يصل إلى 54 Mb/ps أما الطيف الترددی فيصل إلى 2.4 GHz.

## رسم يوضح شبكة لاسلكية



## تقسيم الترددات اللاسلكية وفقاً لتقنيات استخدامها

التطبيقات	حدى التردد	اسم الحيز
الإتصالات الإستراتيجية بالغواصات في اعمق المياه الدولية وفي سرعة التحرك الطبيعية .	3 - 300 Hz	التردد المتناهي الإنخفض ELF
تردد الصوت الطبيعي المسموع .	300-3000 Hz	الترددات الصوتية VF
إتصالات البحرية الإستراتيجية .	3 - 30 KHz	الترددات المنخفضة جداً VLF
إتصالات البحرية الإستراتيجية الملاحة .	30 - 300 KHz	الترددات المنخفضة LF
الملاحة – الإذاعة بتعديل التردد .	300 - 3000 KHz	الترددات المتوسطة MF
إذاعة الموجات القصيرة لاسلكي الهواة . رadar خلف الأفق .	3 - 30 MHz	الترددات العالية HF
إذاعة بتعديل التردد . الإرسال التلفزيوني . إتصالات الشرطة . أجهزة اللاسلكي المحمولة في العربات أو الطائرات . الرادارات . شبكات اللاسلكي .	30 - 300 MHz	الترددات العالية جداً VHF
إتصالات الأقمار الصناعية . نظام تحديد الموضع العالمي . الهاتف الخلوي . الإرسال التلفزيوني . الرادار . الملاحة .	300 - 3000 MHz	الترددات فوق العالية UHF
إتصالات الأقمار الصناعية . الإذاعة من خلال الأقمار الصناعية . الرادار . وصلات نقل المعلومات .	3 - 30 GHz	الترددات فائقة الإرتفاع SHF
إتصالات الأقمار الصناعية . الرادارات الملمتية	30 - 300 GHz	الترددات المتناهية الإرتفاع EHF

## بعض الأجهزة المستخدمة في الإتصالات اللاسلكية حاليًا

### Nano Beam 400 M5

#### مواصفات الجهاز :



١. يستخدم لنقل البيانات من كاميرات المراقبة الى مركز التحكم لمسافات تصل الى 8 كلم .
٢. يستخدم لنقل الإنترنت لمسافات تصل الى 10 كلم عبر data rate . 8MB
٣. يستخدم لنقل البيانات العادية لمسافات تصل الى 7 كلم بسرعة تصل الى 70 mb/s .
٤. يستخدم لعمل شبكات توزيع إنترنت بتردد 5.8 GHz والاستقبال بنفس الجهاز ونفس التردد او اقل .
٥. ينقل بسعات تصل الى 150 mb/s .
٦. يعمل بكامل كفاءته في الظروف الجوية وتقل الكفاءة في العوائق والتشویش .
٧. جهاز جيد جداً لشركات البترول والمنشآت الصحراوية لأن الجهاز خارجي مضاد للماء ويتحمل درجات حرارة تصل الى 70 درجة مئوية .
٨. مزود بانتينا 25 DBi .
٩. زاوية عرض الإرسال تصل الى 20 درجة لسهولة التوجيه .
١٠. معالج الجهاز 560 MHz مما يعتبر جهاز جيد لمعالجة البيانات .
١١. يعمل مع أجهزة المولدات والطاقة .

### Nano Bridge M5 Device



١. يستخدم لنقل البيانات من كاميرات المراقبة الى مركز التحكم لمسافات تصل الى 15 كلم .
٢. تردد 5.8 MHz زاوية ٣٠ درجة .
٣. تستطيع بهذا الجهاز البث لمناطق بعيدة وتعديه قرى او مناطق ليس بها أي طرق توسيع إنترنت .
٤. يمكن الاستقبال بنفس الجهاز لمسافة تصل إلى ١٢ كيلو و ١٥ كلم .
٥. ويمكن الاستقبال بجهاز Nano Station M5 لمسافة ٨ كلم .
٦. ويمكن الاستقبال بجهاز Loco Station M5 لمسافة ٥ كلم .
٧. لا يخترق الحواطط والخرصانات والحواجز عامة ( Point To Point ) .
٨. يمكنه الربط عليه ثم إعادة التوزيع بسلك من خلال أجهزه او إعادة التوزيع wireless .

## Nano Station M5 Device



### مواصفات الجهاز :

١. يستخدم لنقل البيانات من كاميرات المراقبة الى مركز التحكم لمسافات تصل الى 5 كيلومتر .
٢. يستخدم لنقل الإنترت لمسافات تصل الى 7 كيلومتر data rate تصل الى 8MB .
٣. يستخدم لنقل البيانات العادية لمسافات تصل الى 5 كيلومتر بسرعة تصل الى 70 mb/s .
٤. يستخدم لعمل شبكات توزيع إنترنت بتردد 5.8 GHz والإستقبال بنفس الجهاز ونفس التردد او أقل .
٥. ينقل بسعات تصل الى 150 mb/s .
٦. يستخدم لنقل البيانات وإنترنت بين الجامعات والكليات والمصانع والمنشآت والمنازل .
٧. يعمل بكامل كفاءته في الظروف الجوية وتقل الكفاءة في العوائق والتشویش .
٨. جهاز جيد جداً لشركات البترول والمنشآت الصحراوية لأن الجهاز خارجي مضاد للماء ويتحمل درجات حرارة تصل الى 70 درجة مئوية .
٩. مزود بـAntenna 16 DBi .
١٠. زاوية عرض الإرسال تصل الى 45 درجة لسهولة التوجيه .
١١. معالج الجهاز 400 MHz مما يعتبر جهاز جيد لمعالجة البيانات .
١٢. يعمل مع أجهزة المولدات والطاقة .

## Nano Station Loco M5 Device



### **مواصفات الجهاز :**

١. يستخدم لنقل البيانات من كاميرات المراقبة الى مركز التحكم لمسافات تصل الى 2 كيلم .
  ٢. يستخدم لنقل الإنترن特 لمسافات تصل الى 4 كيلم عبر data rate تصل الى 8MB .
  ٣. يستخدم لنقل البيانات العادية لمسافات تصل الى 2 كيلم بسرعة تصل الى 70 mb/s .
  ٤. يستخدم لعمل شبكات توزيع إنترنط بتردد 5.8 GHz والإستقبال بنفس الجهاز ونفس التردد او اقل .
  ٥. ينقل بسعات تصل الى 150 mb/s .
  ٦. يستخدم لنقل البيانات والإنترنط بين الجامعات والكليات والمصانع والمنشآت والمنازل .
  ٧. يعمل بكامل كفاءته في الظروف الجوية وتقل الكفاءة في العوائق والتشویش .
  ٨. جهاز جيد جداً لشركات البترول والمنشآت الصحراوية لأن الجهاز خارجي مضاد للماء ويتحمل درجات حرارة تصل الى 70 درجة مئوية .
  ٩. مزود بـAntenna 13 DBi .
  ١٠. زاوية عرض الإرسال تصل الى 45 درجة لسهولة التوجيه .
  ١١. معالج الجهاز 400 MHz مما يعتبر جهاز جيد لمعالجة البيانات .
  ١٢. يعمل مع أجهزة المولدات والطاقة .
- وهناك أجهزة أخرى (Outdoor) لتوسيع نطاق البث اللاسلكي داخل شبكتك المنزلية أو في المكتب للإستفادة من خدمة الإنترنط للأجهزة اللاسلكية (Laptop –Mobile – Hand Device) في أوسع نطاق ممكن وهي تقوم بالبث بزاوية ٣٦٠ درجة . ومن هذه الأجهزة التالي :

## Pico2 hp



- .٤٠٠ MHz معالج الجهاز .١
- . ٢٨ DBi قوة الجهاز .٢
- . Outdoor الجهاز يتحمل درجة حرارة من ٢٠ / ٧٠ .٣
- . AirMax خاصية يدعم .٤
- . يعتبر جهاز البيكو ستيشن من أقوى الأكسسات الموجودة .٥
- . يدعم الـAirMax مما يجعل الجهاز أعلى في قوة نقل وتوزيع DataRate وكذلك الربط على أقل إشاره ممكنه .٦
- . يعمل على الأكسسات TP-Link وغيرها من الأكسسات التي تعمل على تردد ٢٠٤ جيجا هيرتز .٧
- . يدعم العمل على الوضع b/g/n .٨

## Bullet 2hp



- . تصل قوة الجهاز إلى ٣٠ DBi أو ١٠٠٠ ملي واط .١
- . ١٨٠ MHz معالج الجهاز .٢
- . السوفت وير الخاص به من airos وهو سوفت وير معروف بقوه الثبات والتحمل وبه امكانيات متطورة وجديدة .٣
- . الجهاز Outdoor أي أنه يتحمل ظروف الجو الخارجيه (يتحمل من درجة حرارة ٢٠ درجه وحتى ٧٠ درجه مئوية) .٤
- . المدى ومسافة الإرسال تصل إلى ٥٠ كلم وذلك تبعاً لنوع الـantenna التي يتم تركيبها عليه وكذلك الظروف الخارجيه والعوائق الموجودة في المكان .٥
- . من أشهر الـantennas التي تعمل عليه (المایپر لینک) .٦
- . يتحمل عدد عملاء ما بين (٣٠ - ٢٥) عميل اونلاين .٧
- . الجهاز لا يعمل بمفرده من دون انتنا خارجي .٨
- . يمكن أن يعمل الجهاز اومني (توزيع ٣٦٠ درجه) او توجيهي (على حسب زاوية الـantenna) وذلك من خلال الـantenna التي يتم تركيبها عليه .٩
- . يعمل على تردد ٢٠٤ جيجا هيرتز أي أنه نفس التردد الذي يعمل عليه الموبايل واللابتوب لذلك يمكن الربط عليه .١٠
- . لابد ان تكون اشارة الأكسس المستقبل ٣٠ دي بي بما فوق وذلك لتفادي تقطيع الاشارة .١١

مرحلة التقييم قبل الطلب للتعرف على الشبكة وهذه المرحلة ساضعها تحت عنوان NO ADDITIONAL COST لا لطلب مصاريف إضافية من الشركة فكعادة أصحاب رؤوس المال لا يدفعون إلا إذا رأوا النتائج لذا سندفعهم دفعاً لتقديم يد العون والمال والمساعدة عند رؤيتهم للنتائج وجعلهم هم من يطلبون .  
وهذه المرحلة تتلخص في عمل توثيق Documentation حيث سيكون الآتي :

١. لكل جهاز في الشبكة سواء كمبيوتر أو سيرفر أو سوينتش سجل خاص به بثابة شهادة ميلاد ووفاة يسجل فيها كل شيء (اسم الجهاز - موديله - تاريخ وصوله - مكان وجوده - الإعدادات الموجودة عليه - ومن الشخص المسؤول عنه - وأي مشكلة وجدت به - وكيف تم التعامل معها وحلها - والأهم ما هو سبب تلك المشكلة) يقوم بذلك الشخص الذي عاصر المشكلة وحلها ويسمى تقرير عن المشكلة Report . ثم إذا حدث تغيير للإعدادات تسجل وكذلك البرامج الخاصة غير الويندوز والأوفيس التي يحتاجها مستخدم الجهاز وغيرها من المعلومات وهي كثيرة ومتعددة حسب الجهاز وطبيعة وظيفته وسيكون كل ذلك في سجلات مطبوعة ومحفوظة في نماذج موحدة يقوم بتصنيفها العاملين ويتم التناقش فيها للوصول لصورة نهائية لها ولا مانع من تطويرها مستقبلاً .. وطبعاً يوجد من هذه النماذج نسخ إلكترونية معبأة كقاعدة بيانات للشبكة ، مثال : تحديث نظام التشغيل الخاص بالسوينتشات من خلال موقع سيسكو كما هي العادة مع أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر XP ثم vista ثم Win7 . وكذلك أنظمة تشغيل السوينتشات والراوترات تنزل لها تحديثات يجب متابعتها وتسجيل ذلك .
٢. وكذلك يجب أن يكون هناك رسم لتصميم الشبكة ورسم خاص لكل جزء فيها يعلم كل العاملين في الشركة أي داخل قسم الـ IT فيما يعرف بالتوثيق Documentation ثم التعرف على مشاكلها ، كما ننتبه إلى جزئية هامة وهي أنه لابد من تحديد المهام على التصميم فلكل موظف مهام معينة يعني ١٠٠ جهاز مسؤولية الشخص الأول والـ ٥ جهاز الثاني مسؤولية الشخص الثاني ، لكن مع هذا نؤكد على روح الفريق .
٣. نقاط هامة في هذه المرحلة يجب التأكيد عليها :
  - معرفة الجميع بإستراتيجية العمل عن طريق إجتماع يجمع جميع العاملين بالقسم وهذا هام من ناحيتين الأولى أن تلك الإستراتيجية ليست سراً بل هي ما سنقوم به سوياً كفريق عمل ، والثانية أن تتم مناقشة هذه الإستراتيجية مع الجميع صحيح أنها وضعت وأنتها تقريرها ويشعر الجميع أنه من وضع تلك الإستراتيجية وبالتالي التفاني من كل العاملين في تفزيذها لأنهم هم من وضعها ويرجحون لها النجاح وربما ومن خبرة العاملين بحد إضافات أو تعديلات على تلك الخطة تكون هي الأنسب .
  - من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في هذا الإجتماع المبكر أننا في مرحلتنا الأولية سنعمل كفريق عمل (لا أنا ونعم لـ نحن) والتي ستحتاج منها إلى عمل العديد من الإجتماعات ربما تصل في بعض الأحيان إلى إجتماع يومي ثم إسبوعي لكن يجعل لك إجتماع شهري ثابت مع فريق العمل ، والقول بأن أمامنا الكثير من العمل والتنبيه على أن هذه فترة جديدة لا علاقة لها بالماضي وعلى كل شخص أن يثبت فيها نفسه .. لا تنسى محاضر الإجتماعات فلكل إجتماع محضر يدون فيه كل ماتم في هذا الإجتماع ليتابع في الإجتماع الذي يليه .

- لا تأمر بل إقتراح وألق بالإقتراح بين أيديهم ودع لهم التعليق والنقد حتى تستفيد من خبركم فالعاملين أدرى منك في تركيب الشبكة ومشاكلها خصوصاً أنك ستجد من هم أقدم منك بكثير وربما من هم أكثر منك خبره فحاول أن تكسبهم وتحل لهم في صفك وتعترف لهم بحاجتك إليهم وهذا لا عيب فيه فالقسم يحتاج لكل فرد فيه ولا يُستغنى عن أحد . وتناسى كونك مدير بل أنت عضو في الفريق هذا في نطاق قسمك أما على مستوى الأقسام الأخرى فالغخر بكلوك في هذا القسم ثديه ولا تسمح لأحد بتخطي حدوده .. إقتتص الصالحيات فالصالحيات تقتتص ولا تمنح بمعنى لا تنتظر أن يقال لك إفعل بل أجعل كل شيء لا يسير إلا تحت عينك فلا تسمح لأحد غيرك أن يدير قسمك حتى وإن كان مديرك .. وكن على قدر تحمل المسؤولية وواجه أخطاءك بكل شجاعة وحاول تصحيحها .

- حاول أن تجتمع بكل موظف على حدا وإن لم يتيسر ذلك فعليك بملفاتهم ورؤية سيرهم الذاتية والأهم أسأل كل موظف ماهي المشاكل التي تواجهه في العمل حتى وإن كانت وظيفيه أو شخصيه وماهي الحلول المقترحة لتلك المشاكل ؟؟ هل من جديد أو إضافة أو إبتكار ؟؟ ليس هذا للمعرفة وجمع المعلومات ولكن للسعى الجاد على حل تلك المشاكل وخصوصاً الشخصية منها لا تتعجب فمعظم المديرين بعزل عن موظفيهم ومعاناتهم ما يؤثر على نجاة المركب والتي نحن جميعاً على متنها . حيث أن التواصل بينك وبين زملائك من أكبر العوامل على كسر الحاجز النفسي والتي تمنح الحب في الله والذي يدفع الجميع للتلفاني في العمل (لاحظ أنك تجلس مع فريق العمل أحياناً كثيرة أكثر مما تجلس مع أهل بيتك وأولادك فأجعل تلك الأوقات هادئة وسعيدة) .. دافع عن فريق العمل بكل قوة وأعتبر أن مشكلة أحد الزملاء هي مشكلة شخصية ولا تسمح لأحد كائناً من كان بالتعرض لا من قريب ولا من بعيد للقسم ولا لأحد أعضاءه .. حاول ألا تسمع من أحد عن الماضي أو عن أحد الزملاء بل أسمع عن الشبكة ومشاكلها فقط بغض النظر عن الأشخاص .. فمن نقل لك نقل عنك .

- لا تنسى المراقبة والمتابعة .. من المهم جداً إلقاء تحية الصباح بعد أن تستقر في مكتبك لوقت بسيط لأنك حاضر بنشاط وحيوية في بداية عملك فمن فوائدتها متابعة وصول الموظفين ، وكذلك في أثناء اليوم تابع سير العمل ، وفي آخر اليوم أو آخر الإسبوع كحد أقصى أطلب تقرير مختصر عما تم تفويذه من المطلوب أو الخطة لقياسها مع المدة الزمنية للمرحلة حتى تتحكم في عدم إزدياد تلك المدة بسبب أي إستهثار ، أيضاً حاول أن تتغاضى عن بعض الأخطاء الصغيرة وربما هنالك عادات لهم ستحاول تغييرها لكن مع الوقت .

- لا تنسى أنك مسؤول بمعنى غير الذي يفهمه الناس .. مسؤول يعني ستقف بين يدي الله وسؤالك فأعد للسؤال جواب .. فهي أمانة فراغي الله فيها عندها سينزع الخوف من قلبك من أي أحد سوى الله بل وسيعمل كل أحد لك حساب لأنه يعلم أنك تراقب الله وتصون الأمانة وليس عندك إستعداد لخيانة الأمانة .. وهذا ما يُعرف بالرقابة الذاتية حاول تبنيتها بنفسك أولاً وعند كل عضو في فريق عملك .

- إعط الثقة من حولك كلفهم وأثني على عملهم وأشعريهم بأن تثق فيهم فمع الوقت ستجد أن لديك فريق يمكنك الإعتماد عليه . فلا والفت لا لمبدأ التخوين . وهذا هام جداً لحل أكبر الأخطاء الفادحة في الإدارة وهو الإدارة المركزية بمعنى أنك لا تعطي صالحيات لأي أحد وتريد أن تفعل كل شيء بنفسك .

#### ٤. أول إجتماع لك بفريق العمل : من أهم ماتقول فيه :

- بداية يجب أن يعلم الجميع أننا فريق عمل Team Work حاول أن تبرز مثل هذه المعاني على اللوحات الإعلانية الخاصة بالقسم (هذه اللوحات ذات فائدة عظيمة فأستغلها !! أطلق لعنانك الأفكار) فمشكلة أحد الزملاء هي مشكلة للجميع ، فكلنا في قارب واحد وعلى الجميع تقسيم المساعدة .
- لا تنسى الحد و التوثيق .. توثيق كل شيء من الأهمية يمكن في نماذج نقوم بتصميمها سويةً ، فتلك هي زاد المرحلة الثانية وعليها يتوقف كل شيء .
- من هو عميلك . فإننا لسنا قسم من تلك الشركة بل نحن شركة متعاونة مع الشركة ... شركة IT وهذا هام جداً لنعلم أننا لدينا عميل وهم موظفو الشركة هذا العميل رضاه عن مستوى الخدمة أهم شيء في عملنا هو = نجاح أو فشل . فمن أكثر الأشياء تُعطي إنطباع سيء عن الموظف عندنا هو أن يشتكي منه العميل كما هي العادة في أي شركة ، شكوى من تأخير تقديم الخدمة أو عدم تعاون وتحاب الموظف معه أو عدم حل المشكلة .. وما الي ذلك . فلو أننا شركة خاصة لها عقد مع الشركة وكان هذا هو الإنطباع لألغت معنا العقد وبحثت عن شركة أخرى .
- نحن سنطور الشركة وتطور من أنفسنا .. قصة سريعة (شركة ضخمة مات مديرها التنفيذي والذي إستمر في إدارة الشركة لمدة تزيد عن العشرون عاماً وجاء وقت اختيار البديل وكان عدد المتنافسين إثنان الأول نائب المدير التنفيذي والثاني مدير شاب ليس أحد منسوبي الشركة ولكن لديه من الشهادات التي تؤهله لتلك الوظيفة وهنا كانت المفاجأة أن من تقلد المنصب هو الشاب ولما اعترض نائب المدير التنفيذي كانت أحد أقوى وأهم الأسباب لعدم نجاحه أن لديه خبره عام واحد فقط وبافي العشرون عاماً ١٩ سنة خدمه فقط لم يطور فيها نفسه بل ظل ١٩ سنة يؤدي ما تعلمته في عامه الأول) .. طور من نفسك ولا تتغدر بالظروف ولا الإمكانيات ولا تنتظر من الشركة التي تعمل بها أن تطورك . تحدى الظروف وخذ بالأسباب وأسائل الله التوفيق حتى لا تنندم .. سؤال لابد أن يطرحه كل منا على نفسه .. لن أقول لك ما هو الجديد الذي تعلنته ولكن ما هو الجديد الذي أضفته للشركة ؟ وهي ستكون قيد التنفيذ في المراحل التالية.
- من يشرح ويرسم لنا تصميم وطريقة عمل الشبكة .. يقوم الـ Administrator برسم الشبكة وكل تفاصيلها وبحضور الزملاء والقاش حول التصميم وزيارة كل مكان في الشبكة ورؤيته بنفسك مع المسؤول عن هذا القسم .. وعمل إحصائيات خاصة بعدد الأجهزة ومودياتها وما الي ذلك كما سبق الإشارة الي قاعدة بيانات عن كل صغيرة وكبيرة في الشبكة .

إذاً لنبدأ العمل وذلك بـ :

- ١) تحديد المسؤوليات لكل موظف وبشكل دقيق ومسماه الوظيفي والفترات الزمنية للمرحلة .
- ٢) النماذج المستخدمة في عملية التوثيق .
- ٣) تحديد المتطلبات المطلوب منه تنفيذها .
- ٤) علاقة كل موظف بالآخر والتعاون فيما بينهم .
- ٥) التركيز على الإهتمام بالعملاء .
- ٦) التقييم للأداء والمراقبة ... يشمل تسليم ما تم تنفيذه يومياً أو إسبوعياً كحد أقصى .
- ٧) الإقتراحات أو التعديلات .

#### ملاحظةأخيرة وهامة :

في إعتقادي أن تلك المرحلة هي أدق وأخطر المراحل . والمراحل التي تليها أسهل لذا فهي تحتاج لصياغة بشكل أدق وأعمق ودراسة متأنية وخطوات مدروسة .


أما عن المدة الزمنية لهذه المرحلة ففي إعتقادي أنها لن تأخذ أكثر من ستة أشهر وهي تختلف حسب حجم الشبكة وعدد أفراد فريق العمل ولكن بعد المجتمعات ربما تزيد أو تنقص وهذا ما ستبديه لك المجتمعات .

كما نشير الي اننا أحياناً نسير بالتوازي في هذه المرحلة مع المرحلة الثانية أو غيرها من المراحل وذلك ربما لضيق الوقت أو غيره من الظروف .


أخيراً ننبه الي أن تلك الخطة ليست ضرباً من الخيال أو المستحيل أو المثالية أو التنظير الفارغ بل هي من واقع التطبيق والخبرة والنجاح بفضل الله ..

## مثال عملي لتركيب شبكة (Point to Point)

في هذا المثال نفترض أن لدينا إشتراك خدمة إنترنت Wi-Max مقدمة من شركة Canar ونريد القيام بربط أجهزة المكتب (Desktop – Laptop – Mobile) بالإنترنت . وفي نفس الوقت نريد الإستفادة من نفس الإشتراك للدخول إلى الإنترت من المنزل .



شكل المكتب من الداخل :




تم توصيل جميع أجهزة المكتب بخدمة الإنترنت عبر راوتر للأجهزة اللاسلكية وسويفتش للأجهزة المكتبية .

الآن نريد عكس خدمة الإنترنت من المكتب إلى المنزل ولنفترض أن المنزل يبعد عدة كيلو مترات من المكتب يمكن توصيل المكتب بالمنزل (Point To Point).


ولنقوم بذلك يجب أن يكون لدينا (Antenna Outdoor) واحدة بالمكتب والأخرى بالمنزل وتوصيلهما (Point To Point). ولنأخذ مثال بالرسم للربط عبر جهاز Nano Station.

### لتوصيل المكتب نقوم بـ إضافة (Nano Station) :




ونقوم بضبط الـ (WDS) ليعمل (Access Point) وتفعيل خاصية الـ (Nano Station) في إعدادات البرنامج .


### أما المنزل سنقوم بالضبط والتوصيل كال التالي :



نقوم بضبط الـ (WDS) Station ليعمل (Nano Station) في إعدادات البرنامج وتفعيل خاصية الـ (WDS) في إعدادات البرنامج . بذلك نكون قد حصلنا على خدمة الإنترنت بالمكتب والمنزل بإشتراك واحد .



لتوصیع نطاق الشبکة بزاویة  $360^{\circ}$  درجة يمكن إضافة Omni-Direction Antenna كما يوضح الرسم التالي (في المكتب أو المنزل) .




## مثال لخدمة إشتراك إنترنت (DSL) من سوداني عبر الأسلال النحاسية

نقوم بالتوسيع كالآتي :

بتوصيل خط الهاتف القادم من أعمدة سوداتل بالراوتر الخاص بشركة سوداني والتوصيل من الراوتر إلى السويتش ومنه يتم ربط بقية الحواسيب المكتبية داخل الشبكة ، والجهاز واللaptop عبر الوايبرس Wi-Fi .  
وعكن ربط (Omni - direction) Outdoor Antenna توسيع نطاق الشبكة لمسافات بعيدة (إختياري) .

الرسم التالي يوضح ذلك .



أو بالطريقة التالية بإضافة سويتش لتوسيع الشبكة سلكياً :

