

Étagère murale 3 tablettes

MATÉRIAU Contreplaqué 18 mm	DIMENSIONS 800 × 900 × 250 mm
ASSEMBLAGE Tourillons Ø8 × 30 mm	NIVEAU Intermédiaire
DATE 2026-06-26	PIÈCES 5

Étagère murale ouverte, 3 tablettes encastrées entre 2 montants, assemblage par tourillons bois et colle PVA. Fixation murale par vis traversant les montants.

LISTE DE DÉBIT

N°	Nom de la pièce	Matière	Ép. (mm)	L (mm)	I (mm)	Qté	Notes
1	Montant gauche	CP 18mm	18	900	250	1	Face intérieure vers l'autre
2	Montant droit	CP 18mm	18	900	250	1	Identique N°1, retourné
3	Tablette basse	CP 18mm	18	764	250	1	Entre montants
4	Tablette milieu	CP 18mm	18	764	250	1	Identique N°3
5	Tablette haute	CP 18mm	18	764	250	1	Identique N°3

Achat matière : 1 panneau CP 18 mm 250×122 cm — largeur utilisée : 500 mm, chute de 720 mm récupérable.

PLAN DE PERÇAGE — MONTANTS N°1 ET N°2 (FACE INTÉRIEURE)

Référence : Bord bas = 0 mm / Bord avant = 0 mm

Trou	Ø (mm)	Prof. (mm)	X (mm)	Y (mm)	Usage
M1a	8	15	60	219	Tourillon tablette basse
M1b	8	15	190	219	Tourillon tablette basse
M2a	8	15	60	447	Tourillon tablette milieu
M2b	8	15	190	447	Tourillon tablette milieu
M3a	8	15	60	675	Tourillon tablette haute
M3b	8	15	190	675	Tourillon tablette haute
MF1	5	traversant	125	50	Fixation murale traversant
MF2	5	traversant	125	850	Fixation murale traversant

PLAN DE PERÇAGE — TABLETTES N°3, 4, 5 — BOUT (×2 PAR TABLETTE)

Référence : Bord avant = 0 mm / Bord bas = 0 mm

Trou	Ø (mm)	Prof. (mm)	X (mm)	Y (mm)	Usage
T-a	8	15	60	9	Tourillon vers montant
T-b	8	15	190	9	Tourillon vers montant

ÉTAPES DE FABRICATION

1. Découpe des montants

réglér le guide parallèle à 250 mm, couper 2 bandes sur toute la longueur du panneau, puis recouper à 900 mm.

2. Découpe des tablettes

même réglage 250 mm, couper une 3e bande et recouper 3 morceaux à 764 mm.

3. Ponçage des chants

grain 80 puis 120 sur tous les chants et faces. Casser légèrement toutes les arêtes vives.

4. Gabarit de perçage

découper une chute 250×50 mm, percer 2 trous Ø8 à X=60 et X=190 mm. Ce gabarit sert pour tablettes ET montants.

5. Perçage des tablettes

centrer le gabarit sur les 18 mm d'épaisseur (Y=9 mm). Percer Ø8 prof. 15 mm aux 2 bouts de chaque tablette.

6. Perçage des montants (tourillons)

tracer Y=219, 447, 675 mm depuis le bas. Percer avec le gabarit à X=60 et 190 mm.

7. Perçage fixation murale

Ø5 traversant à Y=50 et 850 mm, X=125 mm. Fraiser côté extérieur.

8. Assemblage à blanc

insérer les tourillons secs, emboîter les 3 tablettes, vérifier l'équerrage.

9. Collage

enduire chaque trou de colle PVA, assembler, serre-joints sur la largeur. Vérifier l'équerrage avant prise.

10. Séchage

serre-joints 2 h minimum, résistance complète à 24 h.

11. Fixation murale

tracer 4 points, vérifier le niveau, percer Ø8, chevilles Fischer S8, visser Ø5×60 mm.

12. Finition

poncer grain 180, appliquer huile ou vernis selon souhait.

OUTILLAGE & CONSOMMABLES

Outillage

- Scie circulaire + guide de parallélisme
- Perceuse + foret Ø8 à épaulement (profondeur 15 mm)
- Foret Ø5 mm + fraise à lamelle (fraisure tête)
- Équerre de menuisier 300 mm
- Niveau à bulle
- Tréteaux ou établi

Consommables

- 16 tourillons Ø8 × 30 mm (12 + 4 réserve)
- Colle à bois PVA 250 ml
- 4 serre-joints (ouverture min. 100 mm)
- 4 vis Ø5 × 60 mm + 4 chevilles murales
- Papier de verre : grain 80, 120, 180

CONSEILS & PIÈGES À ÉVITER

■ *Éclatement du CP en chant — face visible vers le BAS lors de la découpe. Utiliser une lame 60 dents minimum ou coller un ruban de masquage sur la ligne de coupe.*

■ *Alignement des tourillons — fabriquer absolument le gabarit (étape 4) ou utiliser des centreurs métalliques. Une erreur de quelques mm rend l'assemblage impossible.*

■ *Colle en bout — le MDF/CP absorbe la colle. Appliquer une couche légèrement diluée (10% eau), laisser absorber 2 min, puis colle pleine concentration.*