Метод анализа вариабельности сердечного ритма

Проблема хронического стресса, когда имеется постоянное повышенное напряжение регуляторных систем, касается практически всего населения, но особенно она важна для отдельных профессиональных групп, в том числе и студентов, труд которых сопряжен с воздействием комплекса стрессорных факторов. Основные показатели обучающегося, оказывающие влияние на его работу (общая подготовка, уровень знаний, скорость восприятия информации, психофизический тип, психофизиологическое состояние, время появления утомления и т.д.), существенно изменяются от одного индивидуума к другому. Контроль функционального (психофизического) состояния (ФС) обучающегося может использоваться «стоимости» обучения ДЛЯ оценки результата при разработке образовательных систем с адаптивной траекторией обучения. Одним из наиболее эффективных методов контроля за функциональным состоянием является метод анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), который хорошо отражает степень напряжения регуляторных систем организма, возникающую в ответ на любое стрессорное, физическое, эмоциональное, интеллектуальное воздействие.

Основным показанием к применению методов анализа ВСР является наличие вероятных изменений со стороны регуляторных систем организма, в частности изменений вегетативного баланса. Поскольку практически нет таких ФС или заболеваний, в которых бы не участвовали механизмы вегетативной регуляции, то сфера применения метода анализа ВСР довольно обширна. На сегодняшний день, данный метод является, пожалуй, единственным доступным, неинвазивным, достаточно простым и относительно дешевым методом оценки вегетативной регуляции.

Теоретические основы анализа вариабельности сердечного ритма

Деятельность сердечно-сосудистой системы, в частности, ее регуляторных механизмов – результат адаптации организма к большому числу разнообразных факторов внешней среды. Регуляторные системы организма - это постоянно действующий аппарат слежения за состоянием всех систем и органов, их взаимодействием и за соблюдением равновесия между организмом и средой. Активность регуляторных систем зависит от ФС организма. Можно условно различать три уровня активности регуляторных систем: уровень контроля; уровень регуляции; уровень управления.

В обычных условиях, когда регулируемая (контролируемая) система, т.е. организм, работает в нормальном режиме, не испытывая дополнительных нагрузок, регуляторный механизм выполняет лишь контрольные функции, т.е. воспринимает информацию о состоянии регулируемой системы и не вмешивается в ее работу. Если же возникают дополнительные нагрузки, если регулируемой системе требуется увеличить расход энергии

на выполнение своих функций, то механизм регуляции переходит на другой режим работы он «вмешивается» в процесс управления и корректирует его, помогая регулируемой системе выполнить свои функции. При этом можно говорить о переходе регуляторного механизма на уровень регуляции. В этом случае через соответствующие нервные и гуморальные каналы в регулируемую систему посылаются сигналы управления, обеспечивающие мобилизацию необходимых дополнительных функциональных резервов. Если же собственные резервы регулируемой системы оказываются недостаточными для достижения необходимого эффекта, то механизмы регуляции переходят в режим управления. Здесь их активность значительно возрастает, поскольку к процессу управления необходимо подключить и другие более высокие уровни регуляции, что обеспечивает мобилизацию функциональных резервов других систем. Соответственно трем уровням активности напряжение регуляторных механизмов (их активность) возрастает. Таким образом, по степени напряжения регуляторных механизмов онжом судить о функциональных резервах системы кровообращения и об адаптационных возможностях всего организма в целом.

Степень напряжения регуляторных систем – это интегральный ответ организма на весь комплекс воздействующих на него факторов, независимо от того, с чем они связаны.


Анализ вариабельности сердечного ритма является методом оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме человека и животных, в частности, общей активности регуляторных механизмов, соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. Текущая активность симпатического и парасимпатического отделов является результатом реакции многоконтурной и многоуровневой системы регуляции кровообращения, изменяющей во времени свои параметры для достижения оптимального приспособительного ответа, который отражает адаптационную реакцию целостного организма.

Адаптационные реакции индивидуальны и реализуются у разных лиц с различной степенью участия функциональных систем, которые обладают, в свою очередь, обратной связью, изменяющейся во времени и имеющей переменную функциональную организацию.

Метод анализа ВСР основан на распознавании и измерении временных интервалов между самыми высокоамплитудными зубцами электрокардиограммы (ЭКГ), R-зубцами, или R-R-интервалы, а также построении динамических рядов кардиоинтервалов и последующего анализа полученных числовых рядов различными математическими методами (рисунок 1). Динамический ряд кардиоинтервалов называют кардиоинтервалограммой (КИГ).

Динамический ряд кардиоинтервалов может быть отнесен к числу стационарных или нестационарных. Стационарными называют случайные процессы, протекающие приблизительно однородно и имеющие вид непрерывных колебаний вокруг некоторого

среднего значения. Стационарные процессы характеризуются эргодичностью, т.е. усреднение по времени соответствует усреднению по множеству реализаций. Иными словами на любом участке времени мы должны получать одни и те же характеристики. Нестационарные (или переходные) процессы имеют определенную тенденцию развития во времени и их характеристики зависят от начала отсчета. Практически в каждой кардиоинтервалограмме содержатся элементы нестационарности (фрактальные компоненты). В дальнейшем КИГ рассматривается как стационарный случайный процесс с соответствующей интерпретацией получаемых в результате ее анализа данных.



Вверху – ЭКГ, внизу КИГ (по оси координат – длительность кардиоинтервалов в миллисекундах; по оси абцисс – время регистрации кардиоинтервалов (час, мин, сек)). Стрелками отмечены элементы КИГ, соответствующие интервалам между R-R-зубцами ЭКГ Рисунок 1 – Формирование кардиоинтервалограммы (КИГ) при вводе электрокардиографического сигнала

Длительность регистрации сердечного ритма зависит от целей исследования. Продолжительность записей может колебаться от нескольких минут до нескольких часов. Выделяют четыре типа исследований ВСР:

- 1) кратковременные (оперативные или обзорные) записи длительностью 5 минут;
- 2) записи средней длительности до 1-2-х часов;
- 3) многочасовые записи до 8-10 часов;

4) суточные (24-х часовые и более длительные) записи.

Записи длительностью до 1 часа целесообразно проводить применительно к отдельным этапам деятельности, например, во время занятия, при выполнении конкретной задачи. Анализ ВСР в записях от одного до нескольких часов рекомендуется проводить, используя

Независимо от длительности регистрации при анализе данных в качестве базовых выборок рекомендуется использовать 5-минутные сегменты записи для изучения динамики процесса адаптации организма. В отдельных случаях при работе с высокостационарными процессами (эмоциональный стресс, устойчивая фаза физической нагрузки) допустимо использовать и более короткие выборки. При необходимости оценки КИГ при длительном наблюдении целесообразно использовать в каждом стационарном этапе стандартные 5-минутные сегменты записи и результаты анализа этих сегментов соответствующим образом суммировать. Анализ более продолжительных сегментов записи требует специальных методов, так как при их оценке следует учитывать наличие в их составе периодических компонентов, отражающих состояние более высоких уровней регуляции, а также важно обращать особое внимание на устойчивость функционального состояния и на наличие переходных процессов.

Анализ ВСР включает три этапа:

- 1) измерение длительности R-R-интервалов и представление динамических рядов кардиоинтервалов в виде кардиоинтервалограммы (рисунок 1);
 - 2) анализ динамических рядов кардиоинтервалов;
 - 3) оценку анализа ВСР.

Измерение длительности R-R-интервалов производится аппаратно или программно с точностью до 1 миллисекунды. Проблема распознавания R-зубцов в разных аппаратно-программных комплексах решается по-разному. Представление динамических рядов кардиоинтервалов осуществляется в числовом или графическом виде.

Основная информация о состоянии систем, регулирующих ритм сердца, заключена в «функции разброса» длительностей кардиоинтервалов. При анализе ВСР исследуется так называемая синусовая аритмия, которая отражает сложные процессы взаимодействия различных контуров регуляции сердечного ритма (СР). Наиболее простой является двухконтурная модель регуляции СР. Она основывается на кибернетическом подходе, при котором система управления синусовым узлом представляется в виде двух взаимосвязанных контуров: центрального и автономного, управляющего и управляемого с каналами прямой и обратной связи (рисунок 2). При этом воздействие автономного контура идентифицируется с дыхательной, а центрального с недыхательной аритмией.

Рабочими структурами автономного контура регуляции являются: синусовый узел, блуждающие нервы и их ядра в продолговатом мозгу (контур парасимпатической регуляции). Дыхательная система рассматривается как элемент обратной связи в автономном контуре регуляции СР.




Рисунок 2- Схема двухконтурной модели регуляции сердечного ритма (по Баевскому Р.М.)

Деятельность центрального контура регуляции, который идентифицируется с симпатоадреналовыми влияниями на CP, связана с недыхательной синусовой аритмией и характеризуется различными медленноволновыми составляющими CP.

Прямая связь между центральным и автономным контурами осуществляется через нервные (в основном симпатические) и гуморальные связи. Обратная связь обеспечивается афферентной импульсацией с барорецепторов сердца и сосудов, хеморецепторов и обширных рецепторных зон различных органов и тканей.

Автономная регуляция в условиях покоя характеризуется наличием выраженной дыхательной аритмией.

Дыхательные волны усиливаются во время сна, когда уменьшаются центральные влияния на автономный контур регуляции. Различные нагрузки на организм, требующие включения в процесс управления СР центрального контура регуляции, ведут к ослаблению дыхательного компонента синусовой аритмии и к усилению ее недыхательного компонента.

Общая закономерность состоит в том, что более высокие уровни управления тормозят активность более низких уровней. При этом амплитуда дыхательных волн СР снижается тем в большей мере, чем активнее включается в процесс управления центральный (управляющий) контур. Поскольку автономный контур - это по существу контур парасимпатической регуляции, то централизация управления означает смещение вегетативного гомеостаза в сторону преобладания симпатической нервной регуляции.

Поэтому ослабление дыхательной аритмии связывают обычно с усилением тонуса симпатического отдела ВНС.

Центральный контур регуляции CP — это сложнейшая многоуровневая система нейрогуморальной регуляции физиологических функций, которая включает в себя многочисленные звенья от подкорковых центров продолговатого мозга до гипоталамогипофизарного уровня вегетативной регуляции и коры головного мозга.

Ее структуру можно схематично представить состоящей из трех уровней. Этим уровням соответствуют не столько анатомо-морфологические структуры мозга, сколько определенные функциональные системы или уровни регуляции:

1-й уровень (**A**) обеспечивает организацию взаимодействия организма с внешней средой (адаптация организма к внешним воздействиям). К нему относится центральная нервная система, включая корковые механизмы регуляции, координирующая функциональную деятельность всех систем организма в соответствии с воздействием факторов внешней среды.

2-й уровень (**Б**) осуществляет равновесие различных систем организма между собой и обеспечивает межсистемный гомеостаз. Основную роль в этом уровне играют высшие вегетативные центры (в том числе гипоталамо-гипофизарная система), обеспечивающие гормонально-вегетативный гомеостаз.

3-й уровень (В) обеспечивает внутрисистемный гомеостаз в различных системах организма, в частности в кардиореспираторной системе (систему кровообращения и систему дыхания можно рассматривать как единую функциональную систему). Здесь ведущую роль играют подкорковые нервные центры, в частности вазомоторный центр как часть подкоркового сердечно-сосудистого центра, оказывающего стимулирующее или угнетающее действие на сердце через волокна симпатических нервов.

Недыхательная синусовая аритмия представляет собой колебания СР с периодами выше 6-7 секунд (ниже 0,15 Гц). Медленные (недыхательные) колебания СР коррелируют с аналогичными волнами артериального давления и плетизмограммы. Различают медленные волны 1-го, 2-го и более высоких порядков. Чем длиннее ряд анализируемых кардиоинтервалов, тем больше уровней регуляторного механизма можно исследовать.

Как известно, регуляция СР осуществляется вегетативной, центральной нервной системой, рядом гуморальных и рефлекторных воздействий. Парасимпатическая и симпатическая нервные системы находятся в определенном взаимодействии и под влиянием центральной нервной системы и ряда гуморальных и рефлекторных факторов.

Постоянное воздействие симпатических и парасимпатических влияний происходит на всех уровнях регуляции.

Действительные отношения между двумя отделами ВНС сложны. Их сущность заключается в различной степени активности одного из отделов вегетативной системы при изменении активности другого. Это означает, что реальный СР может временами являться простой суммой симпатической и парасимпатической стимуляции, а временами — симпатическая или парасимпатическая стимуляция может сложно взаимодействовать с исходной парасимпатической или симпатической активностью. Такой тип взаимодействия соответствует принципу «функциональной синергии».

Основные показатели вариабельности сердечного ритма

№	Краткие обозначен ия	Наименование показателей	Физиологическая интерпретация
1	2	3	4
1.	HR	Частота пульса	Средний уровень функционирования системы кровообращения
2.	SDNN	Стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов	Суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения
3.	RMSSD	Квадратный корень суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов	Активность парасимпатического звена вегетативной регуляции
4.	pNN50	Число пар кардиоинтервалов с разностью более 50 мс в % к общему числу кардиоинтервалов в массиве	Показатель степени преобладания парасимпатического звена регуляции над симпатическим (относительное значение)
5.	CV	Коэффициент вариации полного массива кардиоинтервалов	Нормированный показатель суммарного эффекта регуляции
6.	MxDMn	Разность между максимальным и	Максимальная амплитуда
	(TINN*)	минимальным значениями кардиоинтервалов	регуляторных влияний
7.	MxRMn	Отношение максимального по длительности кардиоинтервала к минимальному	Относительный диапазон регуляторных влияний
8.	Мо	Мода	Наиболее вероятный уровень функционирования сердечно- сосудистой системы
9.	AMoSD	Амплитуда моды при ширине класса SD	Условный показатель активности симпатического звена регуляции
10.	AMo50	Амплитуда моды при ширине класса 50 мс	Условный показатель активности симпатического звена регуляции
11.	AM07,8	Амплитуда моды при ширине класса 1/128 с	Условный показатель активности симпатического звена регуляции
12.	SI	Стресс-индекс (индекс напряжения регуляторных систем)	Степень напряжения регуляторных систем (степень преобладания активности центральных механизмов регуляции над автономными)
13.	HF,(%)	Мощность спектра высокочастотного компонента	Относительный уровень активности парасимпатического звена регуляции

		вариабельности в % от суммарной	
		мощности колебаний	
1.4	I.E.(0/)	•	OTHER SAME AND SAME AND SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME
14.	<i>LF</i> ,(%)	Мощность спектра	Относительный уровень активности
		низкочастотного компонента	вазомоторного центра
		вариабельности в % от суммарной	
1.5	III E (0/)	мощности колебаний	0 "
15.	VLF,(%)	Мощность спектра	Относительный уровень активности
		сверхнизкочастотного компонента	симпатического звена регуляции
		вариабельности в % от суммарной	
1.5	991	мощности колебаний	
16.	CC1	Значение первого коэффициента	Степень активности автономного
	~~~	автокорреляционной функции	контура регуляции
17.	CC0	Число сдвигов	Степень активности центрального
		автокорреляционной функции до	контура регуляции
		получения значения коэффициента	
		корреляции меньше нуля	
18.	NArr	Число аритмичных сокращений	Абсолютное число аритмичных
			сокращений за 5 минут
19.	TP	Суммарная мощность спектра ВСР	Суммарный уровень активности
			регуляторных систем
20.	HFmx	Максимум мощности спектра	Максимальный уровень активности
		высокочастотного компонента	парасимпатического звена регуляции
		вариабельности в мс ²	
21.	LFmx	Максимум мощности спектра	Максимальный уровень активности
		низкочастотного компонента	вазомоторного центра
		вариабельности в мс ²	
22.	VLFmx	Максимум мощности спектра	Максимальный уровень активности
		сверхнизкочастотного компонента	симпатического звена регуляции
		вариабельности в мс ²	
23.	ULFmx	Максимум мощности спектра	Максимальный уровень активности
		ультранизкочастотного	субкортикальных уровней регуляции
		компонента вариабельности в мс2	(высших вегетативных центров)
24.	HFt	Доминирующий период	Средний период дыхательного цикла
		высокочастотного компонента	
		спектра ВСР	
25.	LFt	Доминирующий период	Среднее время барорефлекторной
		низкочастотного компонента	реакции
		спектра ВСР	
26.	VLFt	Доминирующий период	Средний период рефлекторного
		сверхнизкочастотного компонента	ответа сердечно-сосудистого
		спектра ВСР	подкоркового центра
27.	ULFt	Доминирующий период	Средний период времени
		ультранизкочастотного	нейрорефлекторного ответа
		компонента спектра ВСР	субкортикальных уровней регуляции
			(высших вегетативных центров)
28.	LF/HF	Отношение значений	Соотношение уровней активности
		низкочастотного и	центрального и автономного
		высокочастотного компонента	контуров регуляции
		BCP	
29.	VLF/HF	Отношение значений	Соотношение уровней активности
		сверхнизкочастотного и	центрального и автономного
		высокочастотного компонентов	контуров регуляции
_			

		ВСР	
30.	IC	Индекс централизации	Степень централизации управления
			ритмом сердца
31.	IARS	Показатель (индекс) активности	Показатель активности регуляторных
		регуляторных систем - ПАРС	систем

## Аппаратно-программный комплекс «Варикард 2.51»

В настоящее время в России и за рубежом разработано значительно число приборов и аппаратов для анализа ВСР. В России разработано и выпускается различными фирмами и предприятиями значительно число приборов и аппаратов для анализа ВСР. В соответствии с решением Комиссии по диагностическим приборам и аппаратам Комитета по новой медицинской технике Минздрава России (протокол №4 от 11 апреля 2000 г.) для анализа ВСР и измерения уровня напряженности регуляторных систем было рекомендовано использовать следующие приборы: компьютерные системы «Вита-Ритм», «ВНС-Ритм», «ВНС-Вита», «ВНС-Спектр», компьютерный электрокардиограф «Карди», электрокардиографический комплекс «МКА 01», аппаратно-программные комплексы АПК-РКГ и «Варикард», комплекс суточного мониторирования ЭКГ «Кардиотехника». Все указанные комплексы работают совместно с компьютером и обеспечивают формирование динамических рядов кардиоинтервалов с частотой дискретизации ЭКГ-сигнала до 1000 Гц и выше. Точность измерения интервалов +/-1 мс.

Наиболее приемлемым, с технической и экономической точек зрения, является аппаратно-программный комплекс «Варикард 2.51», разработанный Институтом внедрения новых медицинских технологий «Рамена». Комплекс «Варикард 2.51» работает под управлением IBM-совместимого персонального компьютера и предназначен для анализа ВСР в различных областях прикладной физиологии, профилактической медицины и клинической практики. Он обеспечивает реализацию всех основных методов анализа ВСР (статистический анализ, вариационную пульсометрию, автокорреляционный и спектральный анализ), позволяет вычислять до 40 различных параметров, рекомендуемых как российскими, так и европейско-американскими стандартами, оценивеат ПАРС и формирует индивидуальные заключения (рисунок 3).




Рисунок 3 – Комплексное заключение по результатам анализа ВСР (АПК «Варикард 2.51»)

На рисунке 4 представлена функциональная схема кардиоусилителя «Варикард 2.51». На вход коммутатора кардиоусилителя поступают потенциалы с поверхности кожи человека. Для выбора одного из трех стандартных отведений используется коммутатор отведений. Коммутатор отведений срабатывает только в момент запуска управляющего программного обеспечения с персонального компьютера (ПК). После коммутатора сигнал поступает на дифференциальный усилитель, где усиливается в 11,5 раза. Затем сигнал проходит фильтр низкой частоты (ФНЧ), с частотой среза 129 Гц (по уровню -3 дБ) и фильтр высокой частоты (ФВЧ), с частотой среза 0,072 Гц. Далее сигнал поступает на масштабирующий усилитель с коэффициентами усиления 1, 2, 4, 8 и 16, чувствительность которого устанавливается по команде с ПК из ряда: 5, 10, 20, 40 и 80 мм/мВ. Усиленный сигнал подается на вход 16 разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и, далее, на вход микроконтроллера. Частота дискретизации входного сигнала составляет 1200 Гц. Работа микроконтроллера синхронизируется от встроенного генератора тактовой частоты 14,7456 МГц. Уровень создаваемых при этом радиопомех не превышает допустимых значений.




Рисунок 4 – Блок-схема кардиоусилителя «Варикард 2.51»

Цифровой код передается в ПК через оптронную развязку и далее через интерфейс USB со скоростью 115200 бод.

Чтобы сформировать кардиоинтервалограмму на основе электрокардиограммы нужно выполнить фильтрацию исходного электрокардиосигнала, распознать каждый R-зубец и сформировать кардиоинтервалограмму. Для фильтрации ЭКС может быть использована следующая формула:

$$y(n) = \left(\frac{\sum_{k=0}^{m-1} x(n-k)}{m}\right)^2 - \left(\frac{\sum_{k=0}^{m-1} x(n-m-k)}{m}\right)^2$$

где x(n) - исходный сигнал, y(n) - модифицированный сигнал, m=1,2,3,... - временная задержка. На рисунке 5 приведен уже преобразованный сигнал при m=25. Как видно, решаются сразу две проблемы — фильтрация исходного сигнала и усиление ключевой составляющей ЭКС — R-зубцов. Остается лишь задать пороговое значение для модуля y(n), превышение которого будет сигнализировать о наличии R-зубца, и по ним уже определить R-R интервалы. Модуль полученного после фильтрации сигнала позволяет наблюдать пики, соответствующие искомым R-зубцам, расстояние между соседними пиками и есть искомый кардиоинтервал (рисунок 6). Для автоматизации процесса распознавания R-зубцов, достаточно установить пороговое значение, превышение которого будет сигнализировать об обнаружении R-зубца.




Рисунок 5 – Отфильтрованный ЭКС




Рисунок 6 – Распознавание R-зубцов

В соответствии со стандартами Европейского Кардиологического общества и Североамериканского общества электрофизиологии, выделяют две группы методов анализа - временные (Time Domain Methods) и частотные (Frequency Domain Methods). К временным методам относятся статистический анализ и геометрические методы, к частотным - спектральный анализ. В России наибольшее применение получили следующие пять методов анализа ритма сердца: 1) статистический анализ; 2) вариационная пульсометрия (соответствует геометрическим методам по европейско-американским стандартам, 3) автокорреляционный анализ, 4) корреляционная ритмография и 5) спектральный анализ.