物質と形 3Dスキャナ V2ユーザーマニュ アル

Matter ad Form

目次

物質と形	
3Dスキャナ	1
法律と安全	4
レーザー情報	5
ボックスの内側	6
あなたが始める前に	7
照明の重要性	7
問題の材料と表面	7
スキャンのためのオブジェクトの準備	8
ダウンロードとインストール	8
言語オプション	8
スキャナの設定	8
MFStudio	9
新しいプロジェクトの開始	9
較正	9
スキャナーのキャリブレーション	9
走査	11

新しいスキャンを開始する	12
定期スキャン	12
+Quickscan	12
ジオメトリ設定	13
最高のレーザー露光を選ぶ	13
ハイコントラストスキャン(通常スキャン)	14
コントラストの高いオブジェクトを特定する どうすればよいですか?	には 14
高コントラストのレーザー露光を設定する	14
テクスチャ設定	16
色のベスト露出を選ぶ	16
スキャンパス	17
ベッドステップオーバーライド	17
スキャンの進行状況	18
編集	19
プロジェクトエディタ	20
スキャンの整列	20
クリーニングスキャン	21
ノイズツール	21

ブラシツール	22
切り抜きツール	22
メッシュ	23
メッシュ情報パネル	24
保存してエクスポート	24
あなたのプロジェクトを保存する	24
エクスポート	24
bevelPixにアップロード	25
プロのヒント	26
あなたのレーザーの位置	26
対称オブジェクト	27
+Quickscan、定期スキャン	27
スキャナに他のソフトウェアを使用する	27
3D印刷	27
3D言語	28
+Quickscan 購買とアクティベーション	29
購入 +Quickscan	29
有効化/無効化 +Quickscan	29
私たちのルーツ	30

マニュアルの公開アップデート: 10/04/2018



法律と安全

これらの指示は、製品の適切な操作に関する重要な情報 を提供します。この製品は、製品に同梱されている取扱 説明書と、取扱説明書および別紙に含まれているシート を含む、製品パッケージに記載されているすべての警告 とラベルをよくお読みください。同梱の付属品と同梱の 電源アダプターのみを使用して本製品を使用してくださ い。この製品またはMatter and Form Inc.のオンライン サービスは、第三者の知的財産権を侵害する目的で使用 しないでください。 Matter and Form Inc.は、Matter and Form 3DスキャナーまたはMatter and Form Inc.オンライン サービスを使用して知的財産権を侵害した場合、いかな る責任も負わないものとします。 Matter and Form 3Dス キャナーには、現地の法律によって義務付けられている 保証に加えて、限定保証が付いています。保証の詳細に ついては、https://matterandform.net/legalをご覧くださ l10

Matter and Form Inc. 243 College St., Suite 401 Toronto, Ontario Canada, M5T 1R5 重要な安全に関する以下の注意事項に注意してください。

- ◆ 本製品が破損している場合や、電源ケーブルや USBケーブルが損傷していたり、内部の機能が露 出している場合は、本製品を操作しないでください。
- スキャナに付属のケーブルと電源アダプタのみを 使用してください。交換が必要な場合は、Matter and Form Inc. (<u>support@matterandform.net</u>) まで ご連絡ください。
- 濡れた状態で操作しないでください。濡れてしまったら、電源を入れないでください。電源から切り離し、完全に乾くまで操作しないでください。
- カメラレンズ、レーザーレンズ、またはレーザー ハウジングには触れないでください。
- 製品の保守または修理が必要な場合は、 <u>support@matterandform.net</u>までMatter and Form Inc.にお問い合わせください。危険な場合があ り、保証を無効にする可能性があるため、製品を 自分で開封または修理しないでください。

FCCクラスB通知

この装置は、FCC規則第15部に準拠しています。操作に は次の2つの条件があります。

1.本装置は有害な干渉を引き起こさない。

2.このデバイスは、望ましくない動作の原因となる干渉を含め、受信した干渉を受け入れなければなりません。

注:この装置はテスト済みであり、FCC規則のパート15に従うクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが判明しています。これらの制限は、居住用の設置で有害な干渉から適切な保護を提供するように設計されてます。本装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しばがあります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しばがあります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しばいる場合にしてがきます。、次のいずれかの方法で干渉を見きにしてください。

- 受信アンテナの向きや位置を変えてください。
- 装置と受信機の間隔を広げてください。
- 受信機が接続されているコンセントとは別のコンセントに機器を接続します。
- ディーラーまたは経験豊かなラジオ/テレビ技術者 に相談してください。

また、FCCが準備した「ラジオテレビ妨害の問題を特定し解決する方法」の小冊子を参考にしてください。この小冊子は、ワシントンD.C. 20402の米国政府印刷局から入手できます。

改造: Matter and Form Inc.が承認していない本装置の改造は、FCCがこの装置を操作するためにユーザーに与えた権限を無効にすることがあります。

レーザー情報

6月24日付けのLaser Notice NO-50の偏差を除き、レーザー製品のFDA性能基準に準拠しています

クラス1レーザー製品はIEC60825-1:2007に分類されています。

Class 1 Laser Product Classified 60825-1 2007

Producto Láser de Clase 1 Clasificado 60825-1 2007 Produit Laser de Classe 1 Classé 60825-1 2007

Prodotti Laser di Classe 1 Classificata 60825-1 2007 Laser-Produkt Der Klasse 1 Klassifiziert 60825-1 2007

ボックスの内側

Matter and Form 3Dスキャナーをお買い上げいただきありがとうございます。

あなたの箱に含まれて、あなたは見つけるでしょう:

- 1. 1つの物質およびフォーム3Dスキャナー
- 2. 1つのAC電源アダプタ
- 3. 4つの互換性のある電源アダプタプラグ (国際4点セット)
- 4. 1本のUSB Bケーブル
- 5. 初回スキャン用プラスチック玩具(1)
- 6. 1つのキャリブレーションボックスまたはカードとス タンド
- 7. セットアップマニュアル
- 8. 電子文書

また、ターンテーブルの中央に取り外し可能なプラグが付いています。プラグを取り外すと、標準のカメラのネジ式ソケットが表示され、ユーザーはオブジェクトを保持するための三脚マウントを取り付けることができます。

あなたが始める前に

照明の重要性

スキャンは、明るい条件で行う必要があります。蛍光 灯、白熱電球またはハロゲン電球からの拡散、白色光、 または自然光源が最適です。白熱電球は、最終的なス キャンテクスチャに黄色の音色を追加する可能性がある ことに注意してください。

回避すべき照明状況には次のものがあります。

- スポットライトやオブジェクトに直接光を当てると、一部の領域ではホットスポットが発生し、他の領域ではシャドウが発生し、スキャナがレーザーを見ることが困難になります。
- 不均一な照明は、特にスキャンを一列に並べると きに不均一なテクスチャを引き起こす可能性があ ります。
- 明るい直射日光はスキャナーレーザーを圧倒して 洗い流すことができ、スキャナーによって記録されるポイントは少なくなります。
- 何もライトがないとデータが不正確になり、テクスチャが黒く表示されます。
- 可変照明(スキャン中に明るい部分と暗い部分と の間で変動する照明)は、収集される色情報に影響を与え、テクスチャを縞模様に見せます。

最新のヒントやテクニックについては、当社のウェブサイトをご覧ください。www.matterandform.net/help

問題の材料と表面

レーザースキャナがスキャンに問題があるものがいくつかあります。レーザーが物体の表面に当たることによって得られたデータを捕らえてスキャナを動作させるので、レーザーを見えにくくする材料はうまくスキャンされません。

最初に準備しなくてもスキャンできない資料があります

- 表面が光沢がある(すなわち、金属、宝石、鏡など)物体は、物体から離れた場所でレーザを反射または跳ね返す。これは、騒がしい探しのスキャンを引き起こす可能性があります。
- 透明または半透明(すなわち、ガラス、透明プラスチック、花弁、ゼリーなど)の物体は、レーザ光が物体の表面を右に通過するようにする。これは、2つのレイヤーを持つように見えるスキャンを引き起こす可能性があります。
- 暗すぎて光を吸収しすぎる(すなわち、黒いベルベット、毛皮)物体もまた、レーザ光を吸収し、不正確な走査を引き起こす。これにより、スキャンが空に見えることがあります。

スキャンのためのオブジェクトの準備

いくつかのオブジェクト(上にリストされている)は、 それらが適切にスキャンできるようにするために少しの 準備作業を必要とします。マットペイント、フットスプレー、またはベビーパウダーを使用して物体を前処理すると、最良の結果が得られます。塗料を使用する場合 は、明るい灰色が最適です。

カラーデータをキャプチャする場合は、最後のスキャンで表示されるように処理によって色が変わる可能性があることに注意してください。

ダウンロードとインストール

www.matterandform.net/downloadからMFStudioソフトウェアをダウンロードしてください。アカウントをお持ちでない場合は、メールを登録するよう求められます。お使いのコンピュータに適したソフトウェアをダウンロードしてください!セットアップウィザードに従って、インストールプロセスを完了します。

言語オプション

イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、 ドイツ語、中国語(繁体字または簡体字)、またはアラ ビア語でMFStudioをローカライズするには:

Windowsソフトウェアのツールメニューのオプションを クリックするか、MacソフトウェアのMFStudioメニュー から環境設定を選択します。

言語ドロップダウンリストから言語を選択します。 新しい言語に変更するには、MFStudioを閉じてから再度 開きます。

スキャナの設定

周囲の光が均一で、安定した水平な面があるコンピュータの近くの場所を選択してください。最初のステップはスキャナを接続することです:

- 1. USB Type Aコネクタの端をコンピュータに接続します。
- 2. USB Type Bコネクタの端をスキャナに接続します。
- 3. 電源ケーブルをスキャナに接続し、電源ケーブル をサージプロテクタに接続します。
- 4. スキャナ上部のリリースボタンを静かに押してスキャナを開き、スキャナヘッドとターンテーブルが開いている状態で開きます。ハンドルがスキャナの脚のように所定の位置にロックされるまでハンドルを90°回します。
- 5. スキャナの電源を入れます。これを行うには、MF ロゴをスキャナの下部前面に押して点灯させま す。
- 6. ソフトウェアを開きます。ソフトウェアがスキャナを検索して検出します。それができたら、あなたは始める準備が整いました

最初のスキャンを実行する前に、スキャナを較正する必要があります。ステップバイステップの手順については、スキャナのキャリブレーションを 参照してください。



MFStudio

新しいプロジェクトの開始

新しいプロジェクトを開始するには、MFStudioホームページで新規プロジェクトをクリックします。ファイル名を入力して[に保存]を選択し、[続行]をクリックします。

プロジェクトを開くには、MFStudioホームページの最近 のプロジェクトのサムネイルをクリックするか、ファイ ルメニューから**開**くに移動します。



較正


スキャナーのキャリブレーション


キャリブレーションは、スキャナを最大限に活用するために非常に重要です。時々または新しいスキャナで MFStudioはキャリブレーションの時間をお知らせしますが、ファイルメニューからキャリブレーションを選択することでいつでも**キャリブレーション**できます。



移動したり、照明が大幅に変化したりすると、スキャナをキャリブレーションしてください。移動するとターンテーブルが移動し、スキャナが正しくスキャンされません。

スキャナーに付属している較正デバイス、カード、またはボックスをクリックして選択します。必要に応じて、 指示に従ってカードを組み立てます。





スキャナのキャリブレーションを行うソフトウェアの キャリブレーションステップ1と2の指示に従ってくださ い



Calibration step 1

Please place the calibration card in the centre of the turntable with the checkers facing the camera (as shown), and click "Calibrate."

Note: there may be a short grinding noise. This is normal!

Cancel

Back

Calibrate

スキャナのターンテーブルが左右に回転し、レーザが発射され、一連のデータが収集されます。忍耐とキャリブレーションカードまたはスキャナを移動しないでください。


ソフトウェアはステップ1とステップ2の間のデータを比較するので、ステップ2はステップ1よりも少し時間がかかります。

すると、エラーメッセージが表示されます。 キャリブレーションを再試行する前に、照明環境が理想的であり、スキャナが適切に設定されていることを確認してください。

キャリブレーションが中断されたり失敗したり

キャリブレーションのステップが30分以上かかる場合は、キャリブレーションを中止して再試行するか、 support@matterandform.netまでご連絡ください。

走査



新しいスキャンを開始する



新しいスキャンを開始するには、**+新しいスキャン**をクリックします。[スキャン設定]ページのサイドバーの上部にあるタブをクリックすると、スキャンモードを選択できます。




定期スキャン

定期スキャン(1回のパスにつき10~15分)では、オプションのテクスチャを使用してジオメトリをキャプチャするために2つのレーザを使用します。

定期スキャンでは、「アダプティブスキャン」と呼ばれるプロセスが使用されます。このプロセスでは、ベッドは前方に回転しますが、後方にも回転します。これは、新しいポイントと以前に取得されたポイントとの間の距離が大きすぎると判断された場合に余分なデータをキャプチャするためです。

+Quickscan

+Quickscan (1パスにつき1~2分) は1つのレーザーを使用してジオメトリをキャプチャします[ジオメトリ設定] の下の[レーザー1]と[レーザー2]ボタンをクリックして、スキャンするレーザーを選択します。



レーザー1は、レーザー2よりもカメラから離れています。レーザー1を選択すると精度は上がりますが、レーザーのキャストにより影が少なくなりますが、レーザー2を選択すると精度は低下しますが、カバレッジは大きくなります。

ジオメトリ設定とテクスチャ設定の詳細については、次 のセクションを参照してください。

+ Quickscanは、MFStudioを使用して購入した場合、また はスキャナを購入した時点で購入できます。詳細につい ては、+Ouickscan 購買とアクティベーションを参照して ください。

ジオメトリ設定



ジオメトリ設定は、スキャン設定のサイドバーの上部に あります。スライダはカメラの露出を制御し、オブジェ クトをキャプチャするためにレーザーラインを表示しま す。レーザーラインは、異なる色と物体の材料に異なっ て跳ね返り、情報をどの程度うまくキャプチャするかに 影響します。カメラの露出を変更すると、レーザーが見 えやすくなります。

1つまたは2つの赤色レーザーがカメラビューに表示され ます。追加の緑色のオーバーレイは、スキャナがレーザ をどのように見えるかを表します。あなたのオブジェク トが検出されている場所。[ジオメトリ設定]スライダを 調整すると、スキャナがレーザを見やすいようになりま す。

あなたのオブジェクトに最適な露出を見つけるには、緑 色のオーバーレイが鮮明な線であることを選択します。 つまり、ノイズがあまりありません。ノイズは、まっす


ぐなソリッドまたはほぼ実線ではなく、あいまいな静的 として表示されます。より明確に定義され、レーザー線 で充填されるほど、結果は良好である。

すべての露出でレーザーラインの検出が不十分な場合 は、照明環境を調整してください。




暗い色の領域は明るいカメラの露出を必要と し、明るい色の領域は、最良のレーザー線の検 出のために暗いカメラの露出を必要とします。

最高のレーザー露光を選ぶ



ギャップのあるノ イズの多いレー ザーラインの例を 以下に示します。



ここでギャップは 閉じられていま す。これは、レー ザーラインの良い セットです。

2つ以上の露出が良い結果を出す場合は、ス キャン時間とスキャンベッドからのノイズポイントの捕捉を減らすため、最も低い値を選択します。

ハイコントラストスキャン(通常スキャン)

ハイコントラストスキャニングは、複数の色、特にコントラストのあるモノクロのようなオブジェクトをスキャンするときに可能な最良のデータをキャプチャする方法です。ハイコントラストスキャンでは、2つの異なる露出を調整することにより、改善されたレーザー検出を可能にします。

高コントラストスキャンをオンにするには、[ジオメトリ設定]ツールボックスの[**ハイコントラスト**]チェックボックスをクリックします。

コントラストの高いオブジェクトを特定するにはどうすればよいですか?



高コントラストを使用するオブ ジェクトに次の両方のカテゴリ の色がある場合:

- 1) ブルー、パープル、ダークグ リーン、ブラック
- 2) イエロー、オレンジ、レッド、グレー、ホワイト(そしてパステルカラー)

[ジオメトリ設定]スライダを調整するときに、ジオメトリカメラのフィードのレーザーの緑色の可視化オーバーレイが完全な線を得られない場合は、高コントラストを試してください。


高コントラストのレーザー露光を設定する



一部のモデルでは、コントラストの高い色のため1回のレーザー露出でしかスキャンできません。グレーとホワイトの両方が黒と対照的です。



より暗い露出が選択されている場合、ここにレーザーラインが表示されます。 1つの色がうまく表示されますが、他の色は表示されません。




ここでは、レーザーライン が黒にうまく表示されてい るのが見えますが、白の上 には斑があります。

各色ごとに異なる露光量を設定するには、最初に、露光1 の最上部のジオメトリ設定スライダを調整して、オブジェクトの明るい領域できれいなレーザラインを取得します。

2番目の露出スライダを有効にする**ハイコントラスト** チェックボックスをオンにします。

次に、モデルの暗い部分がきれいなレーザーラインで埋まるまで、露出2の下部スライダーを調整します。



ここでは、2つのレーザー線 が両方の色ではっきりと見 えるのが見えます。


露出を変更するとジオメトリカメラのフィードに反映されるまでに時間がかかることがありますので、結果を確認するには少し時間がかかる。

すので、結果を確認するには少し時間がかかることがあります。

テクスチャ設定

テクスチャリングは、スキャン中に撮影された写真からカラー情報を取得し、生成したポイントクラウドに適用します。テクスチャは、メッシュスキャンプロジェクトに対して有効にすることができ、MFPROJまたはOBJファイル形式にエクスポート/保存するときに含まれます。

テクスチャをキャプチャするには、テクスチャ設定ツールボックスの「**キャプチャ」**をチェックします。テクスチャカメラのフィード(ジオメトリカメラフィード内のサムネイルとしてカラーで表示)は、テクスチャリングに使用される露出を示します。テクスチャ設定スライダを調整するときは、このフィードを見てください。



オブジェクトの色が現実的に現れる露出を見つけるまで スライダを調整します。明るいが露出過大ではないオブ ジェクトの色を示す露出が必要です。

定期スキャンのテクスチャは、スキャン操作と同じベッドの回転中にキャプチャします。

ジオメトリがキャプチャされた後、追加のベッドロー テーション中に+ Quickscanのテクスチャがキャプチャさ れます。

色のベスト露出を選ぶ

テクスチャ設定の露出の3つの例を次に示します。



これは露出不足です。こ の露出でテクスチャを キャプチャすると、かな り暗いオブジェクトにな ります。



これは、オブジェクトが 最小限の影とホットス ポットで均等に照明され るため、色をキャプチャ するのに適しています。



これは露出オーバーで す。この露出でテクス チャをキャプチャする と、ホットスポットや色 むらが発生します。

スキャンパス

[スキャンパス]ツールボックスでスライダを調整すると、スキャンがオブジェクトの一部だけに制限されます。



- 高さ:垂直スライダは、カメラヘッドの移動量を 設定します。スライダの各ブロックは、キャプ チャポイントへのベッドの回転(またはパス)を 完了するためにカメラヘッドが停止する別の高さ を表します。
- オブジェクトの適切なスキャンパスの高さが不明な場合は、オブジェクトが完全にスキャンされたときにスライダをいっぱいにしてスキャンの進行をキャンセルします。それはそのままプロジェクトエディタに読み込まれます。
- 度:水平スライダは、各パスのベッド回転の度合いを設定します(最小45°)。このスライダを動かすと、オブジェクトの一部だけをスキャンするためにスキャンベッドの回転が制限されます。

設定に問題がなければ、[**スキャン**]をクリックします。

ベッドステップオーバーライド

ベッドステップオーバーライド機能は、スキャンベッドの回転中に3Dポイントのキャプチャ周波数を制御します。スライダを左右に動かすと、キャプチャ間の度数が増減します。度数の値が小さいほど、より多くのポイントがキャプチャされます。度数のサイズが大きくなるほど、キャプチャされるポイントは少なくなります。スライダーを左に動かすとほとんどの点がキャプチャされ、右に動かすと最も少ない点がキャプチャされます。



Windows MFStudioソフトウェアでこの機能を有効にするには:


1. [ツール]メニューの[オプション]をクリックして、 [環境設定]ウィンドウを開きます。

- 2. [高度なオプションを有効にする]をオンにします。
- 3. オプションウィンドウを閉じます。

Macユーザーの場合は、MFStudioメニューから基本設定 ウィンドウを開き、詳細オプションを有効にする」に チェックを入れます。

スキャンの進行状況

[スキャンの進行状況]ウィンドウには、スキャン中にキャプチャされたポイントが表示されます。



プログレスバーで[X]アイコンをクリックすると、いつでもスキャンを終了できます。スキャンは、そのままプロジェクトエディタにロードされます。

スキャン中にポイントクラウドと対話できます。


スピンするには:ビューウィンドウの任意の場所をクリックしてドラッグします。

ズームするには:マウスホイールを使用するか、スクロールして拡大または縮小します。

パンするには:右クリックしてドラッグします。

ビューをリセットするには:ビューウィンドウをクリックした後、キーボードの"c"を押します。

編集



プロジェクトエディタ

プロジェクトエディタは、同じオブジェクトの複数のス キャンを同時に処理するように設計されています(ただ し、1回のスキャンで同じ機能を果たします)。

場合によっては、単一のスキャンは、異なる角度(すな わち、その側のオブジェクト)で別のスキャンを実行す ることによって取り込むことができる、ボトムまたは トップのようなオブジェクトのフィーチャを欠落するこ とがある。

プロジェクトに追加のスキャンを追加するには、+新し いスキャンをクリックします。

ポイントクラウドコントロールツールボックスから、次 の操作を実行できます。

- スキャンは、それらをクリーニングまたは整列 させるために表示されなければなりません。
- プロジェクトからスキャンを削除する場合にク リックします。
- ▲ クリックすると整列がオン/オフになります。ス キャンは、選択した最初のスキャンに合わせま す。

スキャンの整列

オブジェクトの完全なジオメトリを取得する最も効果的 な方法は、異なる角度からスキャンし、得られたポイン トクラウドをプロジェクトエディタで整列させることで す。

ポイントの雲を整列させる前に、それらを整理すること をお勧めします。

ポイントクラウドを目的の方向に選択します。

アライメント処理を開始するには、点群のAを目的の方 向にクリックします。このスキャンは、次のスキャンの アライメントの参照として使用されます。アラインメン トのために選択された後続のスキャンは、以前に整列さ れたすべてのスキャンを参照として使用します。

ポイントクラウドのサイズと複雑さによっては、整列に 数分かかることがあります。



場合によっては、アライメントアルゴリズム が、特に対称オブジェクトを用いてスキャンを 整列させるための間違ったキーポイントを特定 (1) することがある。このようにアライメントが失 敗した場合は、スキャン順序を変えてみてくだ さい。

クリーニングスキャン

スキャナーは、物体の表面からの反射または背景の動き の取り込みによって引き起こされた意図しない点を取り 除くことができます。ターンテーブルは、特に物体の色 がベッドの色と似ている場合にも捕らえることができま す。

プロジェクトエディタのサイドバーには、ノイズ、ブラ シ、トリミングの3つのオプションがあります。これらの 方法で選択されたポイントは赤で強調表示されます。強 調表示されたポイントを削除するには、「クリーン」を クリックします。

[編集]メニューの[元に戻す]を実行すると、消去されたポ イントが復元されます。



良いポイントを含め、すべてのポイントを削除 することができます。モデルを回転させて、不 要な点のみが強調表示されるようにします。マ ウスホイールを使用するかスクロールすると、 ズームインしてより近く見ることができます。

ノイズツール

ノイズ選択ツールは自動的にポイントをハイライトして クリーニングします。スライダを動かして、どれほど積 極的に選択するかを選択します。





中央のノイズ選 択スライダで選 択したポイン 10

ブラシツール

ブラシツールは、ポイントを手動で選択(+)または選択解除(-)します。角ブラケットツール]と[を使用してブラシサイズを制御します。手ボタンは通常のマウス機能を返します。





前:望ましくな い点を個別に強 調表示



後:不要なポイ ントが削除され ました

切り抜きツール

トリミングツールは、指定した範囲外のポイントをすべて削除します。スライダを使用して、上から下、下から上、または中央に向かってポイントを選択します。





削除するポイント は赤で強調表示さ れます。



「クリーン」をク リックした後の結 果

メッシュ

エクスポートするプロジェクトをメッシュ化するには、 プロジェクトエディタ内のメッシュタブにナビゲートします。


[メッシュオプション]スライダは、メッシュの詳細レベルを制御します。詳細については右に、低い場合には左に、メッシュの詳細レベルを制御します。

プロジェクトのテクスチャがキャプチャされている場合は、「テクスチャを有効にする」にチェックを入れてメッシュをテクスチャ化します。テクスチャは、デフォルトでGPUを使用して処理されます。 GPUがないコンピュータや互換性のないGPUを搭載したコンピュータでは、テクスチャ処理は自動的にCPUを使用するように切り替わります。基本設定メニューの強制CPUテクスチャリングをオンにすると、常にCPUを使用することもできます。

「メッシュ」をクリックします。


1

メッシングの理想的なレベルは、オブジェクトとプロジェクトによって異なる場合があります。ポイントクラウドタブのポイントクラウドに加えられた変更は、メッシュが再びクリックされるまで**メッシュ**タブに反映されません。




詳細レベル6

細かいかないがある。それがいかがある。とのないでは、からないでは、からないでは、からないでは、からないでは、数ができませんが、数ができません。



詳細レベル8

表面は滑らか でディテール は正確です。



詳細レベル9

メッシュ情報パネル

メッシュ情報パネルには、 メッシュの測定情報(ボ リューム、表面積、面数、 幅、高さ、深さのディメン ション)が表示されます。

Mesh info

Volume: 240,451mm³

Surface area: 26,005mm²

Faces: 99,382

Width: 99mm

Height: 115mm

Depth: 75mm

保存してエクスポート

あなたのプロジェクトを保存する

プロジェクトファイルを保存するには、[ファイル]メニューから[保存]を選択します。ファイルは.mfprojファイル拡張子で保存されます。.mfprojファイルはMFStudioでのみ開くことができます。.mfprojファイル形式はMatter and Form独自の形式で、ソフトウェアで使用するための最も簡単で簡単なファイル形式です。

エクスポート

プロジェクトを別のファイル形式でエクスポートするには、[ファイル]メニューから[**エクスポート**]を選択します。

- プロジェクトエディタでポイントクラウドタブを 開いてエクスポートすると、ポイントクラウド ファイル形式(PLYまたはXYZなど)をエクスポートできます。
- メッシュタブを開いた状態でエクスポートする と、OBJやSTLなどのメッシュモデルを必要とする 他のファイル形式でエクスポートすることができ ます。

すべてのファイル形式単位はミリメートルです。エクスポートされたファイルは再インポートできません。

エクスポートファイル形式は次のとおりです。

ファイル の種類	説明
XYZ (点群)	CADモデリングプログラムで作業する場合は、 XYZを使用します。 XYZは最も基本的なポイント クラウド形式であり、X軸、Y軸、Z軸のデカルト 座標系上の点を格納します。 XYZは色情報を保 存しません。
PLY (点群)	Meshlabのようなプログラムで作業する場合は PLYを使用してください。 XYZと同様に、PLYは 点群を個々の点としてエクスポートします。 XYZとは異なり、PLYは定期スキャンでスキャン したときにキャプチャされたポイントカラーを 保存します。
OBJ (メッ シュ)	アニメーションや3D印刷プログラムで作業するときは、OBJを使用します。 OBJは最終的なメッシュだけを保存します。 OBJエクスポートには複数のファイルが含まれているため、必ず空のフォルダにエクスポートしてください。 OBJはテクスチャをエクスポートする唯一のファイル形式です。
STL (メッ シュ)	CAMまたは3D印刷プログラムで作業する場合は、STLを使用します。ほとんどの場合、STL輸出は水密で印刷可能です。印刷する前にメッシュを平らにするか中空にするには、編集が必要な場合があります。
GLTF (点群) (メッ シュ)	ゲーム開発やデジタル表示用の小型、クイックロードファイルが必要な場合は、GLTFを使用してください。 GLTFは現実的なテクスチャをサポートする新しいフォーマットです。

DAE 互換性のないファイル形式を持つソフトウェア (メッ プログラム間で3Dモデルを移動する場合は、 シュ) DAEを使用します。 DAEはメッシュ(テクス チャなし)をXMLファイルとして保存します。

bevelPixにアップロード

[メッシュ]タブには、[bevelPixにアップロード]ツールボックスがあります。 bevelPixは、3Dコンテンツを表示および共有するためのMatter and Formのクラウドサービスプラットフォームです。 bevelPixは、あなたの作品をソーシャルメディアサイトにリンクまたは埋め込みとして共有する素晴らしい方法です。



プロのヒント


あなたのレーザーの位置

レーザースキャンは視線の原理で動作します。レーザーが触れられず、カメラが見ることができないものであれ、スキャナーはキャプチャーできません。例えば、ストローの外側はスキャンできますが、内側はスキャンできません。写真カメラのように、スキャナは視野にあるものだけを捕らえることができます。

有機シェイプ:カーブ、サーフェスディテール、外部ジオメトリのキャプチャが簡単です。しかしながら、深いくぼみ及び重なり合うフィーチャは、スキャナが正確に捕捉するのが困難である。

[スキャン設定]ページの[ジオメトリ設定]カメラフィードを使用して、レーザーラインがどのようにオブジェクトに当たるかをプレビューします。これは、ベッド上の位置(中心または中心から外れている)と角度によって変化します。カメラのフィードを見ながら、手でスキャンベッド上のオブジェクトを傾けたり、パンしたり、回転させたりして、レーザーでオブジェクトが見えている場所を確認します。

最高のレーザーカバレッジで角度と位置で物体を安定させるために、いくつかのプラスチックまたはタックを使用してください(長くて薄い物体はプラネインで直立させてください)。ブラシツールを使用してスキャンしたプラチンを掃除することができます。



オブジェクトをより長く置くには、スキャナベッドの向こう側にオブジェクトを配置してください。レーザーはあなたのオブジェクトを掃引し、より多くのカバレッジを追加します。



対称オブジェクト

一部のオブジェクトは、ソフトウェアが正しく整列させるにはあまりにも対称です。

1つの解決策は、オブジェクトに幾何学的なマーカーを作成することができるタック、プラスチック線などを使用して、ソフトウェアがスキャンを正しく整列させることを容易にすることです。整列後、ブラシツールを使用してそれらのポイントを削除します。

+Quickscan、定期スキャン

試してみる価値のある効率的なワークフローは、最初に+Quickscanでスキャンして、オブジェクトの基本ジオメトリの点群を生成し、そのオブジェクトの最近のスキャン経験から得られた知識を使用して、細部と穴埋めが必要です。

スキャナに他のソフトウェアを使用す る

いくつかの目的のために、スキャンプロジェクトでは、MFStudioが提供できるものを超えて、何らかの余分なクリーンアップや幾何学的な彫刻が必要になることがあります。 MFStudioは、他のソフトウェアプログラムと互換性のあるさまざまなファイル形式で点群やメッシュを書き出します(保存してエクスポート)。

使用するソフトウェアプログラム内のインポート設定を確認し、互換性のあるエクスポート形式を選択します。 メッシュツールボックスのスライダを使用して詳細レベルを下げたり上げたりすることによって、メッシュの面のサイズと数を制御できます。

3D印刷

スキャンを3Dで印刷するには、最初にポイントクラウドをメッシュ(メッシュ)し、プロジェクトをOBJまたはSTLファイルとしてエクスポートする必要があります。これらのファイル形式は両方とも、3D印刷が可能な水密メッシュを作成します。

3Dプリンタソフトウェアのファイル形式の制限を確認してください。3Dプリンタソフトウェアで開いたメッシュの空間サイズを調整することができます。

3D言語

ポイントクラウドは、座標系内のデータポイントの集合です。3次元座標系では、これらの点はオブジェクトの外面を表し、通常X、Y、Z座標で定義されます。

頂点、辺、面、ポリゴン、サーフェスなど、特定の点群 の要素を記述するために使用される5つの基本的な用語が あります。

頂点



頂点は位置です。色、 法線ベクトル、テクス チャ座標などの追加情 報が含まれています。

エッジ



2つの頂点間の接続(すなわち、線)はエッジである。

顔



面は、閉じた辺の集合です。これは、三角形の面(3つの辺)または4つの面(4つの辺)として分類できます。

ポリゴン



する場合、この面の集合は多角形としてラベル付けされます。 注ポリゴンとフェースは、多面体をサポートするソフトウェアプラットフォームでは

単一の幾何平面上にす

べての面の集合が存在

だホリコンとフェースは、タ 面体をサポートするソフムの ウェアプラットフォーとんじ 同等です。しかし、ほとんじ のレンダリングシステムが は、3面または4面のみがせ ポートされています。した がって、ポリゴンは複数 として表現されます。

サーフェ ス



サーフェスは隣接する ポリゴンを一緒に接続 します。スムージング グループとも呼ばれま す。

+Quickscan 購買とア クティベーション

購入 +Quickscan

スキャン設定ページの+Quickscanタブで、+Quickscanボタンにアップグレードをクリックします。


支払いオプションを含む購入ダイアログボックスで要求 された情報を入力します。

支払いを受け取ったら、+Quickscanの使用を開始するためにクリックすることができるありがとうメッセージでダイアログボックスが開きます!

有効化/無効化 +Quickscan

スキャンセットアップページの+Quickscanタブに移動し、+QuickScanボタンをクリックします。

スキャナの下部に12桁のシリアル番号を入力するか、 +Quickscanを購入した後に電子メールで送信される24桁 のシリアル番号を入力し、[有効にする]をクリックしま す。



あなたの+ QuickScanライセンスは、一度に1台のコン ピュータでのみ有効にすることができます。 +Quickscan を別のコンピュータで使用するには、まず最初のコン ピュータの機能を無効にする必要があります。

MFStudioのプログラムメニューから「有効化/無効化+Quickscan」を選択して+Quickscanを無効にし、表示されたダイアログボックスで無効化をクリックします。



新しいコンピュータにMFStudioをインストールしたら、 上で概説した起動手順に従って+ Quickscanを有効にしま す。



私たちのルーツ

私たちはトロントのデザイナーとプログラマーであり、 高解像度の3Dスキャナーが必要でしたが、余裕がなかっ たため、独自の3Dスキャナーを開発しました。他の人の クリエイティブ、プロフェッショナル、レクリエーショ ンの生活を向上させるために、デザイナー、建築家、愛 好家、ゲーマー、教師、創造的な家族の支援を受け、記 録的なインディゴゴキャンペーンを開始しました。

当社のスキャナーの技術の中心は、より高価なスキャナーが達成できるものにマッチするか、それを上回る解像度品質で正確で詳細なカラースキャンを生成する高精細カメラです。すべての3Dプリンタまたはオンライン印刷サービスで動作し、WindowsおよびMac OSをサポートし、ユーザーはソリッドアイテムをスキャンして基本スキャンを素早く簡単に作成できます。複雑な高解像度の3D表現を任意の数のデジタル3Dアプリケーションで使用するためにエクスポートすることも可能です。

著作権©2015、2018 Matter and Form Inc.資料およびフォームとMFロゴは、Matter and Form Inc.の商標です。すべての権利は留保されています。本書のいかなる部分も、Matter and Form Inc.の書面による許可なく、いかなる形式でも複製することはできません。