
1. Comp. Sistema de comunicación



- **Transductor:** Transforma una variable física en una eléctrica o viceversa. Cambia la naturaleza del elemento en cuestión.
- Receptor: Recupera el mensaje del transductor.
- Transmisor: Pasa el mensaje al canal en forma de señal.
- Medio de transmisión: Transporta las señales desde el transmisor hasta el receptor.

2. Señales

- Portadora: Es necesario modular la información de la fuente, con una señal analógica de mayor frecuencia, llamada portadora. De que se encarga? Transporta la información del sistema.
- **Señal de información:** Modula a la portadora, cambiando su amplitud, frecuencia o fase.
- **Modulación:** Proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora, en proporción con la señal de información.
- Ecuación de tensión de onda senoidal en un tiempo (t)

```
v(t) = V \operatorname{sen}(2\pi f t + \theta) donde v(t) = \operatorname{voltaje} \operatorname{variable} \operatorname{senoidalmente} \operatorname{en} \operatorname{el} \operatorname{tiempo} V = \operatorname{amplitud} \operatorname{m\'axima} (\operatorname{volts}) f = \operatorname{frecuencia} (\operatorname{hertz}) \theta = \operatorname{desplazamiento} \operatorname{de} \operatorname{fase} (\operatorname{radianes})
```

Características de ondas

Amplitud	Frecuencia	Fase	Longitud de onda
Magnitud de potencia que tiene en cada instante la onda portadora.	Número de veces que se repite la onda en la unidad de tiempo.	Valor relativo a otra oscilación.	Distancia que ocupa en el espacio un ciclo de una onda electromagnética.


[&]quot;Cuando tenemos dos señales exactamente en la misma frecuencia y el valor instantáneo de la amplitud en todo tiempo es el mismo, entonces decimos que las dos señales están en fase o que el valor de la fase es cero. Pero si las dos señales de la misma frecuencia mantienen amplitudes instantáneas diferentes entonces las señales están desfasadas o la fase es diferente de cero."

• Tipos de comunicación electrónica

Analógica	Digital
Portadora y modulante exclusivamente analógicas.	 Portadora digital y modulante analógica ó digital. Si la modulante es analógica se debe convertir a pulsos digitales antes de transmitirse y se debe reconvertir en la forma analógica en el extremo de la recepción. Portadora analógica modulada digitalmente. Señal moduladora y señal a demoduladora son pulsos digitales.


Ancho de banda.

Señal	Diferencia entre las frecuencias máximas y mínimas contenidas en la información.
Canal de comunicaciones	Diferencia entre las frecuencias máximas y mínimas que pueden pasar por el canal.




3. Técnicas de modulación.

Tipo	Amplitud	Frecuencia	Fase	Amplitud y fase
Analogico	AM	FM	PM	-
Digital	ASK	FSK	PSK	QAM



Portadora y modulante analógicas

AM FM PM



Portadora analógica y modulante digital


- ASK (Modulación por desplazamiento de amplitud):
 - Sensible al ruido
 - Por cada diferencia en la señal modulante, o sea, por cada cambio de bit, se genera un nivel de amplitud.
 - Portadora analógica, modulante digital y señal de salida, analógica.




FSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia):

El bit puede tomar 1 o 2 (2) elevado a la agrupación)


- Inmune al ruido (Por ser amplitud constante)
- Por cada cambio en la señal modulante, se genera un cambio en la frecuencia.



- PSK (Modulación por desplazamiento de fase):
 - Por cada cambio en la modulante, se genera un cambio de fase de 180° en la señal de salida.




- **QAM** (Modulación en amplitud y fase)
 - Cantidad de combinaciones: 2^3 (Dos bits (0 y 1) elevado a la cantidad de bits)
 - Cantidad de bits enviados: 8*3 (Cantidad de combinaciones enviadas * N°bits)
 - A mayor ruido, es más complejo acertar específicamente a la amplitud y fase necesaria



Portadora digital y modulación analógica

PAM PWM PPM



4. Ruido

Se define como cualquier energía indeseable que queda entre la banda de paso de la señal. La correlación del tipo de ruido depende de la relación señal a ruido. Cambia la forma en la que estoy transmitiendo. Toda señal que sumada a la información no me deja recuperar dicha forma.

Categorías	Correlacionado (endógeno)	No correlacionado (exógeno)
Clasificación	Existe cuando hay una señal.	Siempre presente, haya o no señal.

El ruido no correlacionado se puede dividir nuevamente en dos categorías.

No correlacionado	Externo	Interno		
Definición	Ruido que se genera fuera del dispositivo o circuito.	Interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo o circuito.		
Tipos	 Ruido atmosférico. Ruido extraterrestre. Ruido causado por el hombre. 	 Ruido de disparo. Ruido de tiempo de tránsito. Ruido térmico. 		

4.1 Relación señal a ruido

Es el cociente del valor de la potencia de la señal entre el valor de la potencia del ruido.

$$\frac{\rm S}{\rm N} = \frac{P_z}{P_n}$$
 en la cual P_z = potencia de la señal (watts)
$$P_n = {\rm potencia\ del\ ruido\ (watts)}$$

4.2 Atenuación.

- Se define como la pérdida de potencia sufrida por la misma señal al transitar por cualquier medio de transmisión.
- o Influye sobre la amplitud (V). No afecta ni en frecuencia ni en fase.
- o Depende la resistencia del conductor.

reduce debido a la atenuación


"Resistencia (R) es igual al producto de rho (p) por la longitud (L) del conductor dividido o partido por la sección o grosor (área) (S) del conductor.

Donde ρ (rho) es una constante (conocida y que depende del material), llamada resistividad.

L, es el largo o longitud (en metros) del cable el garcía es gay o conductor, y S, es la sección o grosor (en mm 2) del cable o conductor."

4.3 Distorsión.

Lo que más interesa es que por nuestro ancho de banda pase la mayor cantidad de componentes, si no nuestra señal se empieza a deformar. Distorsión = Ancho de banda.



5. Velocidad de transferencia

Velocidad de transferencia = Nº bits * Velocidad de modulación 1 baudio = 3 bits

Ej 1 : En 8PSK hay 3 bits, y suponiendo una velocidad de modulación de 2000 baudios, tenemos como resultado, 6000 bits por segundo de velocidad de transferencia.

Ej 2: Tengo una velocidad de modulación de 2K baudios cuantos bits transmito en 8psk 8PSK = 2 elevado a la 3 = 3 bits, entonces tiene una capacidad de 8 símbolos o 8 palabras o 8 canales, y cada uno transmite a 3 bits entonces 1 baudio va a llevar 3 bits 2000 baudos = 6000 bits Velocidad de transferencia.

6. Datos útiles

Prefijos de unidades

0.000 000 000 000 000 001	10-18	atto
0.000 000 000 000 001	10 ⁻¹⁵	femto
0.000 000 000 001	10-12	pico
0.000 000 001	10 ⁻⁹	nano
0.000 001	10-6	micro
0.001	10-3	mili
0.01	10-2	centi
0.1	10-1	deci
1	10°	
10	10 ¹	deca
100	10 ²	hecto
1 000	10 ³	kilo
1 000 000	106	mega
1 000 000 000	10 ⁹	giga
1 000 000 000 000	10 ¹²	tera
1 000 000 000 000 000	10 ¹⁵	peta

Ecuaciones

$$\lambda = C / F$$

$$v(t) = V * sen (2\pi * F * t + \Theta)$$


Rel. SR = S / R S/R (V) = 10*log (Se / Ss) SR (W) = 20*log (Se / Ss)

7. Modulación por impulsos codificados

Pasos para un PCM:

- 1. Muestreo: La cantidad de muestreos es el doble del ancho de banda, más un 10% a 20%
- 2. Cuantificación: Se toma ese muestreo y se pasa a un PAM (Se toma la señal analógica y se digitaliza)
- 3. Codificación: A cada valor cuantificado se le asigna una codificación de bits. Se codifican esos muestreos de 2^Muestreos
- 4. Se envía la codificación por el medio eléctrico o por luz (Se envía una señal digital). Está señal enviada, puede ser multiplexada por división de tiempo
- 5. Si se aplica, se puede comprimir esta señal digital generada, generando otra codificación de menor tamaño que de la ya generada.

6. En el receptor hay un filtro que decodifica esa señal. (Parte más costosa del esquema PCM)



- Teorema del muestreo: Frecuencia de muestreo >= 2 * BW
- Cuantización: Darle un valor discreto al muestreo, este se redondea. A mayor cantidad de niveles de amplitud, más se reduce el redondeo, por ende menor error.
- Error de cuantización: Es la diferencia entre el valor original y el redondeado.
- Incertidumbre (Valor del error de cuantización): 1 / Cantidad de niveles de tensión
- Codificación: Pasar de esos valores de tensión, a combinaciones binarias
- Cantidad de paquetes por segundo, va determinado por la frecuencia de muestreo, por ejemplo, 10 bits/muestra
- Regla de 3: error de cuantización <----> divisiones

Ej: $500 \text{ divisiones} = 2^9 = 512$


1 división = EC dado

- Tasa de bits: Frecuencia de muestreo x bits/muestra
- Capacidad del canal tiene que ser igual o superior a la tasa de bits
- Bajar la frecuencia de muestreo se pierden armónicas de Fm
- Agrandar el EC se pierde la parte fina de la señal de entrada

8. Transmisión sincrona y asincrona


- Asíncrona
 - Sistema lento pero económico
 - Envía de un byte a la vez
 - Existe una brecha entre datos

ASINCRONA



• Síncrona:

- No utiliza bits de inicio o parada
- Los bits son enviados a un pulso continuo y de velocidad constante determinados por un reloj en común entre los dispositivos
- Previo al envio del mensaje, se envia un grupo de caracteres de sincronía para generar la misma.
- o Envía de a paquetes, siendo un sistema rápido y costoso



9. Filtros

- Frecuencia de corte: Frecuencia en la cual empieza a actuar.
- Paso alto: Cortan las señales que sean superiores a la de frecuencia de corte.
- Paso bajo: Cortan las señales que sean inferiores a la frecuencia de corte.


10. Fibra óptica

Monomodo


- o Altas distancias ≈ 100 km
- Velocidad de ≈ 1 Tb/s
- Una sola onda viaja por el conductor
- o De alto ancho de banda
- o Núcleo de 9μm y recubrimiento de 250μm
- o Material de núcleo y recubrimiento: Vidrio/Vidrio
- Frágil
- Costoso
- Láseres como fuente de luz
- o Empalme mediante un arco eléctrico
- o Índice de refracción escalonado

Multimodo

- De cortas distancias ≈ 3 km
- Velocidad de ≈ 600 mb/s
- Núcleo de 65μm y recubrimiento de 250μm
- Barato
- Material: Plástico/Vidrio o Plastico/Plastico
- o Leds como fuente de de luz
- Empalme mecánico
- Índice de refracción progresivo




FIBRAS MONOMODO




FIBRAS MULTIMODO

Índice de refracción: η = C / Vp




- Velocidad de propagación: Vp = λ * f
- Snell: sen (θ 1) * η 1 = sen (θ 2) * η 2
- Cono de aceptación
 - Es el ángulo máximo de entrada del haz de luz. Al ser en toda la circunferencia del núcleo, pasa a ser un cono. Si pasa ese ángulo, el haz se pierde.




Dispersión

 Los pulsos de luz al viajar por la fibra, se ensanchan. Este ensanchamiento es directamente proporcional a la distancia que tiene que recorrer (Largo de la fibra) y a la frecuencia de la señal. A mucha dispersión, los pulsos se empiezan a solapar, perdiendo así la información.



- DWDM: Multiplexación por división de longitud de onda
 - Se hacen pasar todos los enlaces por un prisma, en el cual las señales/colores pasan a ser una misma. Al realizar este proceso, pasamos de dos o más enlaces con una señal cada uno (No se pueden enviar por monomodo) a varios enlaces con una sola señal (Que si puede ser enviada por monomodo), luego esa señal se descompone en el receptor.



Diodo de avalancha: Genera muchos electrones cuando es excitado con luz, demora mucho en volver a su estado de equilibrio. Trabaja lento y no se necesita amplificador Diodo PIN: Inverso al avalancha

11. Detección y corrección de errores

Introducción

Si tengo que transmitir, dentro de un sistema de comunicaciones un valor ya sea 1 u 0. Mi mayor problema es que debido al ruido estos valores cambien. Entonces podríamos definir tres tipos de errores debido al ruido.

Individual	Grupo	Ráfaga
Un solo bit	Varios bits contiguos	Varios bits no contiguos

Cuando recibo un bit entonces trato de detectar los errores

A) Bit de paridad

Dígito binario que indica si el número de bits con un valor 1 en un conjunto de bits es par o impar.

Entonces supongamos que tenemos el número (7 bits de datos y 1 paridad).

1010101 (bit de paridad)

7 bits de datos	byte con bit de paridad			
7 DILS de dalos	par	impar		
0000000	0000000 0	00000001		
1010001	1010001 1	1010001 0		
1101001	1101001 0	1101001 1		
1111111	1111111 1	11111110		

Paridad PAR	Paridad IMPAR
10101010	10101011

Al transmitir el número me llega con error. CAMBIO UN SOLO BIT

Paridad PAR	Paridad IMPAR
1010 <u>0</u> 011	1010 <u>0</u> 010

Ya detecte que recibir otro paquete de datos o que me llego con error debido a que el bit de paridad no es el mismo.

Problema del bit de paridad. Si cambian dos bits no se lograría detectar el error. Entonces se empezaron a agrupar bits para un mejor y mayor control de errores.

B) Bloque de paridad (Ejemplo par)

1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	X

En el caso de que el ruido me afecte algún valor podría detectar por así decirlo la coordenada X e Y del error.

1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	X

El problema de los bloques de paridad es que llevan muchos bits redundantes que no aportar información. Y si me llegasen a cambiar dos valores tampoco podría detectar los mismos.

1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0 1er error	0	1

				detectable		
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	O 2do error no detectable	1	1
1	1	0	0	0	0	Х

Entonces más bits, MEJOR DETECCIÓN y MENOS CORRECIÓN.

C) CRC

1. Buscar un polinomio divisor. Donde el receptor y el transmisor deben estar de acuerdo con dicho número.

INPUT

В

0

1

0

1

A

0

0

1

1

OUTPUT

A XOR B

0

1

1

0

- 2. Generar el polinomio de igual grado que el divisor.
- 3. Multiplicar el byte de datos por el polinomio (2).
- 4. Dividir utilizando OR Exclusiva.
- 5. El resto de la división acompaña al dato y es lo que será enviado.

Luego del otro lado realizo lo mismo y después comparó los restos, si los restos son iguales no hay error y si son diferentes si.

CRC se utiliza para paquetes de datos muy grandes [2048B] Según estudios el mejor polinomio divisor IMPAR y de grado

16 y 12. Ya que estos grados nos permiten identificar rafagas de errores de hasta 17 bits y en pocos casos corregirlos.

Corrección de errores

A)Atrás

Cuando detectamos un error podemos proseguir a realizar lo siguiente:

- 1. Retransmisión del paquete. (Demora tiempo).
- 2. ACK / NO ACK. acknowledgement.
 - a. ACK si no hay error transmite.
 - b. NO ACK si hay error no transmite.
- 3. Ventana corrediza (TCP).



En lugar de transmitir 1 byte envía los primeros 8 bytes.

Si recibí el 12345678 la respuesta a esa transmisión va a ser 9.

Si recibí el 123456X8 la respuesta a esa transmisión va a ser 7. Y transmito 789.

El problema que surge es que recibiría dos veces un byte. En este caso el 8.

Para que el sistema sea más eficiente debería descartar el de la transmisión ya que es el valor que ya tengo.

Se usa en protocolo TCP.

4. Tiempo dividido (IP).

Si el transmisor al cabo de un tiempo 'x' no recibe un ACK \rightarrow Retransmito.

Uno de los inconvenientes de IP es que el sistema tiene que estar permanentemente calculando el tiempo de ida y vuelta (ping).

5. Respuestas híbridas.

Pido la retransmisión del paquete pero una parte, solo la primer parte, si sigo con error prueba la segunda y si hay error pido todo el mensaje. Evitó que un paquete muy grande viaje por la red. Al paquete se lo divide en partes iguales.

B) Adelante

Se buscan respuestas rápidas (Ejemplo gasoducto o submarino).

Detectó el error y lo corrijo.

Para esto utilizo el Código de Hamming

Dice que si quiero correjir N número de bits entonces debe aplicarse la siguiente fórmula