Capítulo 5

Capa de Enlace de Datos (Redes Inalámbricas)

Application

Transport

Network

Link

Physical




Capa de Enlace de Datos

- Funciones de la Capa de Enlace de Datos (CED)
 - Control de flujo → control de buffer receptor
 - Parada y espera, Go-back-N, Selectiva
 - Entramado (framing) → inicio y fin de trama
 - Preámbulo, Bandera de inicio
 - Detección y corrección de errores → c/Penazzi
 - Checksum, CRC
 - Colisiones → Subcapa de Control de Acceso al Medio (SCAM o MAC) (canales de difusión cableados/inalámbricos)
 - <u>CSMA/CD</u> (Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisiones) (Ethernet)





- \rightarrow 34 mill. de celulares en 1993
 - \rightarrow +3.000 mill. de smartphones hoy
 - \rightarrow +30.000 mill. de dispositivos IoT en 2025
- Desafíos:
 - La naturaleza inalámbrica del canal
 - La movilidad de los nodos
- Uso: acceso en la frontera de la red











Redes ad hoc

- No hay estaciones base
- Los nodos sólo pueden transmitir a otros nodos dentro de su alcance
- Los nodos se organizan entre ellos en una red: rutas entre ellos.



Señales

- Intensidad decreciente de la señal
 - Dispersión, atenuación
- Interferencias de otros orígenes
 - Ruido electromagnético, bandas abiertas ISM
- Propagación multi-camino (multipath)
 - Rebotes en objetos

Mayor tendencia a errores en el bit que redes cableadas por lo que...

Usan técnicas de detección y recuperación de errores más robustas




SNR y BER

- Señal electromagnética (no eléctrica)
- Necesario 1) sensibilidad del receptor (RSSI)
 - Que el receptor pueda detectar a señal
- Necesario 2) relación señal a ruido (SNR)
 - Que el receptor pueda entender la señal
- Esquema de Modulación (ya vemos esto)
- → Tasa de error (BER)






Modulación





Modulación, SNR y BER






Modulación, SNR y BER

- Para un esquema de modulación, cuanto mayor es la SNR, menor BER
- Para una SNR dada, una modulación con tasa de bit más alta tendrá un mayor BER
- Puede utilizarse una selección dinámica del esquema de modulación y de la potencia de transmisión adaptativas para cumplir con un BER objetivo (WiFI, 4G...)



Problemas de la comunicación inalámbrica

- Los nodos inalámbricos usualmente no pueden transmitir y recibir al mismo tiempo.
- La potencia generada por el emisor es mucho más alta que lo que probablemente será una señal recibida y así se satura el circuito receptor.




- No se puede comparar lo que se transmite con lo que se escucha para detectar colisiones.

 Carrier sense multiple access with collision detection
- En lugar de CSMA/CD (Acceso Múltiple con Detección de Portadora y <u>Detección de Colisiones</u>) (Ethernet) se usa CSMA/CA (Acceso Múltiple con Detección de Portadora y <u>Evitación de Colisiones</u>) (WiFI 802.11)



Problemas de la comunicación inalámbrica




Problema de la estación oculta

- La estación C transmite a la estación B.
- ¿Qué pasa si A detecta el canal?
- ➤ Si A detecta el canal no escuchará nada y concluirá erróneamente que ahora puede comenzar a transmitir a B − si lo hace, ¡colisión!



Problemas de la comunicación inalámbrica



■ FIGURE 2.31 The exposed node problem. Although B and C are exposed to each other's signals, there is no interference if B transmits to A while C transmits to D. (A and D's reaches are not shown.)

Problema de la estación expuesta

- Supongamos que B transmite a A, y que C desea enviar a D por lo que escucha el canal.
- Cuando C escucha una transmisión concluye erróneamente que no debería transmitir a nadie porque escucha la transmisión de B.
- Pero no hay problema si *C* transmite a *D*, porque no va a interferir con la habilidad de *A* de recibir de *B* (si puede interferir con *A* enviando a *B*, cosa que no pasa en nuestro ejemplo).



Arquitectura IEEE 802.11 (WiFi)

IEEE 802.11 = WiFi, varias familias


	Estándar	Rango de frecuencias	Velocidad de datos
	802.11b	2,4 GHz	hasta 11 Mbps
	802.11a	5 GHz	hasta 54 Mbps
MIMO	802.11g	2,4 GHz	hasta 54 Mbps
	802.11n	2,5 GHz y 5 GHz	hasta 450 Mbps
Beam- forming	₹802.11ac	5 GHz	hasta 1300 Mbps

 Todos usan el mismo formato de trama y el control de acceso al medio (MAC o SCAM), cambia la capa física, y hay compatibilidad hacia atrás en todos los casos



BSS

 Componente fundamental: Conjunto de Servicio Básico (o Basic Service Set, BSS)




Red de infrastructura




ESS

- Componente extendido: Conjunto de Servicio Extendido (o Extended Service Set, ESS)
 - Compuesto de 2 o más BSS y un DS




Ad Hoc

IEEE 802.11 sin infraestructura






- Cada host necesita asociarse con un AP antes de poder enviar o recibir datos de la capa de red
 - Puede haber más de 1 AP
 - Se crea un "cable virtual" entre el host y el AP
- AP → Identificador (SSID, Service Set Identifier)
- AP → 11 canales
 parcialmente solapados
 - Depende del estándar:
 i.e., 85 Mhz dentro de la banda
 2,4 GHz a 2,4835 GHz



- El estándar 802.11 no especifica un algoritmo para elegir con cual de las AP disponibles (re)asociarse
- Situación 1: Un nodo puede no estar asociado a ninguna AP y necesita asociarse a alguna
- Situación 2: Un nodo puede pasar a estar insatisfecho con su AP y quiere cambiar
 - Calidad de la señal del AP actual insuficiente (RSSI o SNR)
 - Red muy cargada (tráfico)
 - Otros (tema de investigación)




- Escaneo Activo: iniciado por el host
- 1. El nodo manda una trama de prueba
- 2. Los AP al alcance responden con una trama de respuesta
- 3. El nodo elige el AP y envía trama de pedido de asociación
- 4. El AP responde con una trama de respuesta de asociación
 - Re-asociación: el nuevo AP notifica al AP anterior del cambio.





- Escaneo Pasivo: iniciado por el AP
- 1. AP difunde una trama guía periódicamente
 - Capacidades (i.e., tasas de transmisión) e identificador del AP, la hora,
 cuánto falta para la próxima trama guía, etc.
- 2. El nodo elige el AP y envía trama de pedido de asociación
- 3. El AP responde con una trama de respuesta de asociación





- Otras responsabilidades de AP:
 - Asociación: establece asociación inicial entre nodo y AP
 - Reasociación: para transferir una asociación a otro AP (handoff)
 - Desasociación: notificación por nodo o AP que una asociación existente terminó




Subcapa MAC 802.11

- 802.11 usa CSMA/CA Carrier sense
 - Carrier sense multiple access with collision avoidance
 - Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Evitación de Colisiones
- Soporta dos modos:
 - DCF (función de coordinación distribuida)
 - Distributed coordination function
 - Es para redes ad-hoc
 - PCF (función de coordinación puntual)
 - Point coordination function
 - Es para redes basadas en infraestructura (AP)








A desea enviar a B; C es una estación que está dentro del alcance de A; y D esta dentro del alcance de B pero no dentro del de A. Entonces:

- 1. A: envía una trama RTS a B (permiso para enviarle una trama)^{Request To Send}
- 2. B: recibe esta solicitud, y decide otorgarle el permiso: envía una trama CTS
- 3. A: recibe CTS y envía su trama. Comienza su temporizador de ACK. Si termina antes de que el ACK regrese, todo el protocolo se ejecuta de nuevo.
- 4. B: al recibir correctamente la trama, responde con una trama de ACK



Comportamiento de los hosts C y D:


- 1. **C**: recibe la trama RTS y desiste de transmitir hasta que el intercambio esté completo. Con la información en RTS, **C** estima cuánto tardará la secuencia, incluyendo el ACK final, e inicia un NAV (vector de asignación de red).

 Network Allocation Vector
- **2. D:** D escucha el CTS y también impone un canal NAV para si misma.



Tiempo entre tramas (lo vemos después), pero:

- DIFS: DCF
- SIFS: Short (misma conversación)






- Colisiones: Dos nodos pueden enviar RTS simultáneamente
 - Emisores asumen una colisión porque no reciben
 el CTS luego de un cierto intervalo de tiempo
 - Emisores esperan una cantidad de tiempo (algoritmo de retroceso exponencial binario) e intentan de nuevo



- Estación oculta: CTS es escuchado por una estación oculta (establece el NAV)
 - Tiempo incluido en el RTS y CTS
 - Luego de ese tiempo más un pequeño intervalo el canal puede ser asumido disponible
 - Pero no soluciona el problema
 de estación expuesta: por qué?






- Hay una relación uno a uno entre hosts y AP (asociación) → BSS
- AP: responsable de enviar y recibir datos (i.e. paquetes) desde y hacia hosts asociados con el AP
- AP: responsable para coordinar la transmisión de varios hosts inalámbricos asociados
- AP: sondea los nodos preguntándoles si tienen tramas para enviar
- AP: → no ocurren colisiones



- El tiempo en el medio se divide en
 - Período sin (contention) disputa (PCF)
 - Implementada en AP, quien coordina el acceso al medio
 - Nodos transmiten sólo si lo pide el AP
 - El AP tiene una lista de nodos "privilegiados"
 - Los nodos se registran para estar en la lista
 - Período en (contention) disputa (DCF)
 - Implementado en los nodos
 - Los nodos compiten por el medio





Dice cuánto dura el período sin *contention* Los nodos establencen el NAV Data, polling, y
ACKs se
pueden
combinar




- Beacon: el AP demarca el inicio de la trama (i.e., baliza)
 - Contiene información de cuánto esperar para el próximo
 - Ese es el tiempo de un NAV, dentro del cual ocurren diálogos dentro del PCF
- Poll: el AP pide a la estación que transmita (i.e., sondeo)
 - Cuando esa estación termina de transmitir, termina su turno y el derecho a transmitir pasa a la siguiente estación
 - Ni el orden ni frecuencia son especificados en el estandard



Tiempos Entre Tramas

- SIFS (Short Inter Frame Space) de 28 us
 - Intervalo entre tramas en un mismo dialogo (ACK, CTS, datos)
- PIFS (Point Coordination IFS) de 78 us
 - Intervalo entre tramas asumido por el AP (PCF)
- DIFS (Distributed IFS) de 128 us
 - Intervalo entre tramas asumido por nodos (DCF)





SIFS

- Dentro de un diálogo se usan intervalos SIFS.
 - Hacen falta los SIFS para cosas como calcular suma de verificación, entramado, de la próxima trama
 - Una estación usando SIFS para determinar la oportunidad de transmisión tiene la prioridad más alta
 - Hay solo una estación que puede responder luego de un intervalo SIFS



PIFS

- Entre dos diálogos diferentes se usa un PIFS (dentro de PCF)
 - Luego de un PIFS el AP puede mandar una trama beacon o poll
 - Dentro de un PIFS se impide uso de DCF
- El AP puede hacer sondeo en forma round-robin a todas las estaciones
 - Cuando se emite un sondeo, la estación responde usando un SIFS
 - Si el AP recibe una respuesta a un poll, puede hacer otro poll usando PIFS. Si no se recibe respuesta al poll, el AP puede hacer otro poll



DIFS

- Luego de un período de PCF, viene un DCF (con CSMA/CA), cuyas conversaciones se rigen por un DIFS
- Si el AP no tiene nada que decir y ocurre un tiempo DIFS, cualquier estación puede intentar adquirir el canal




Ejercicio (DCF vs PCF)

Asuma hay datos desde B -> D y E -> D, donde B gana la fase de disputa, calcule la tasa de datos efectiva si se usa DCF.


- Tasa de transmisión
 - 6 Mbit/s para tramas de control
 - 12 Mbit/s para tramas de datos de 1500 Bytes
- Tramas de control son de
 - 20 Bytes (RTS), 14 Bytes (CTS) y 14 Bytes (ACK)
- Tiempo entre tramas
 - El SIFS es de 28 us y el DIFS es de 128 us.
- ¿Cuál sería la tasa efectiva si se trabajase en modo PCF?
 - Asuma beacon de 100 Bytes, poll de 20 Bytes y PIFS de 78 us.



Ejercicio (DCF vs PCF)



Tasa de
$$T_{DE} = \frac{1500 * 2 [B]}{26 + 28 + 18 + 28 + 1000 + 28 + 18 + 128 + 26 + 28 + 18 + 28 + 1000 + 28 + 18 [us]}$$
 datos efectiva $T_{DE} = \frac{3000 [B]}{2420 [us]} = \frac{24000 [bits]}{0,002420 [s]} = 9,91 [Mbps]$



Tasa de
$$T_{DE} = \frac{1500 * 2 [B]}{130 + 28 + 26 + 28 + 1000 + 28 + 18 + 78 + 26 + 28 + 1000 + 28 + 18 [us]}$$
 datos efectiva $T_{DE} = \frac{3000 [B]}{2436 [us]} = \frac{24000 [bits]}{0,002436 [s]} = 9,85 [Mbps]$



Ejercicio (DCF vs PCF)

Notas sobre DCF y PCF

- A pesar de que la tasa de transmisión de la trama de datos era de 12 Mbps, la tasa de datos efectiva es cercana a 10 Mbps
- Los usuarios B y E, sin embargo, sólo han podido transmitir una trama en el intervalo de tiempo analizado, por lo que ellos verán una tasa de datos de usuario de 5 Mbps.
- Con pocas tramas de datos, DCF y PCF ofrecen tasa de datos efectivas similares.

¿Qué pasa con mayores cantidades de tramas?

El Poll (20 B) es más eficiente que RTS/CTS (20 + 14 B + SIFS), por lo que para mayor tráfico, el modo PCF ofrecerá mejores tasa de datos efectivas que DCF.

