

AUDIO_1 (zvuk plamene v kotli

AUDIO_2 - levý reproduktor exponátu (výstražný signál), přehrává se po dobu zobrazení hlášky
“Pozor, hrozí přetížení! Audio se přehraje vždy je

Přehraje se AUDIO_3 - pravý reproduktor exponátu úspěšný dokončení 1/3 hry (“pozitivně” znějící
pípnutí max 2 s))

Začne se přehrávat AUDIO_4 - pravý reproduktor exponátu (hluboké, pomalé syčení páry), hraje do
kroku 15 (viz níže) na stupnici, nebo do přepnutí exponátu do “Spícího režimu”.

Přehraje se Audio 5 pravý reproduktor exponátu (hluboké, rychlé (nebo hlasitější) syčení páry) - po
úspěšném dokončení obrazovky zůstává zvuk přítomen až do stisknutí tlačítka pro odeslání energie
do sítě/přepnutí exponátu do “Spícího režimu”
+ (AUDIO_3 - (“pozitivně” znějící pípnutí max 2 s) pravý reproduktor exponátu úspěšný dokončení
2/3 hry,

Se zpožděním 1s po dosažení kroku 15 na OLED 4 se začne přehrávat zvuk AUDIO_6 (hučení
generátoru a turbíny) pravý reproduktor exponátu- zvuk zůstává přítomen až do stisknutí tlačítka pro
odeslání energie do sítě nebo přepnutí exponátu do “Spícího režimu”.

Po odeslání energie do sítě se přehraje AUDIO_7 (zvuk odeslání energie do sítě
- elektřina) pravý reproduktor exponátu.