
InstantMETEO

Autor: Mgr. Tomáš Krško

Ročník: 2RŠI **Rok:** 2024/2025

Cieľ projektu

Projekt InstantMETEO je navrhnutý na rýchle zobrazovanie predpovede počasia na nasledujúce 3 a 6 hodín. Umožňuje človeku, ktorý sa ponáhľa z domu / kancelárie, okamžite vidieť dôležité informácie o počasi bez potreby



vytiahnuť mobil alebo hľadať informácie online. Displej zobrazí teplotu, tlak, vlhkosť, vietor a popis počasia. Zároveň DHT sensor sa postará o zmeranie teploty v priestore, kde sa človek nachádza.

Použitie v praxi


- Rýchla kontrola počasia pri odchode z domu
- Možnosť lepšieho rozhodovania o vhodnom oblečení a vybavení
- Vhodné pre domácnosti, kancelárie

Komponenty (hardware):

1. ESP32 (NodeMCU-32S) (Datasheet)








2. LCD displej 16x4 s I2C (<u>Datasheet</u>)




3. DHT11 (teplota a vlhkosť) – prípadne DHT22



- 4. BreadBoard
- 5. USB kábel
- 6. Prepojovacie vodiče


Zapojenie komponentov:




Používame ESP32, DHT11 senzor na meranie teploty, vlhkosti a LCD displej.


Zapojenie LCD panel I2C


GND (čierny vodič) → GND na ESP32 VCC (červený vodič) → 5V na ESP32 SDA (oranžový / žltý vodič) → Pin GPIO 21 na ESP32 SCL (zelený vodič) → Pin GPIO 22 na ESP32





GND (sivý vodič) → GND na ESP32 VCC (oranžový) → 3.3V na ESP32 DATA (modrý vodič) → Pin GPIO 13 na ESP32











Software:

Pred nahratím programu (a spustením) je potrebné vykonať 3. kroky

- 1. zadať prístupové údaje pre WIFI sieť (riadky 11 a 12)
- 2. získať API Key z openweather.com (zadarmo registrácia) (riadok 15)
- 3. určiť si, pre ktoré mesto ideme zisťovať údaje (riadok 16) nezabudnúť doplniť kód krajiny za mesto (SK pre slovensko)

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include "DHT.h"
#include "lcd_fonty.h"
#include "preklad.h"
```

Riadky 10 – 22 – parametre ako názov a heslo pre WIFI či kľúč k API

Riadky 24 – 31 – Definovanie parametrov pre senzor DHT11 a LCD display

```
// Procedúra na vymazanie riadku s parametrom
void clearLCDLine(int line)
        lcd.setCursor(0,line);
        for(int n = 0; n < 20; n++) // 20 je počet symbolov v jednom riadku (20x2 alebo 20x
             lcd.print(" ");
void LCDWriteLine(int line, int pic, float param1, String param2, float param3)
        clearLCDLine(line);
        lcd.setCursor(1, line);
                                   // nastavenie kurzora na 0, riadok
       lcd.write(byte(pic));
                                   // vykreslenie symbolu (pic)
       lcd.setCursor(3, line);
                                   // nastavenie kurzora pre zaciatok vypisu hodnoty 1. pa
       lcd.print(param1, 1);
                                   // napisanie parametra
       // lcd.print(param2);
        lcd.setCursor(10, line);
        lcd.write(byte(3));
        lcd.setCursor(12, line);
        lcd.print(param3,1);
```

Riadky 59 – 77 – Inicializácia LCD a DHT – zároveň pre LCD sa definujú špeciálne znaky

```
// Štart
void setup() {
    Serial.begin(115200);

// DHT senzor inicializácia
dht.begin();

// Inicializácia LCD
constant los lcd.init();

// Lcd.backlight();

// Lcd.createChar(0, Time);

// Lcd.createChar(1, Sun);

// Lcd.createChar(2, Humid);

// Lcd.createChar(3, Arrow);

// Lcd.createChar(4, Internet);

// Lcd.createChar(5, Wind);

// Lcd.createChar(6, Heart);

// Lcd.createChar(7, Sensor);

// Lcd.createChar(7, Sensor)
```

Riadky 77 – 100 – Vypísanie úvodnej správy na LCD a pripájanie na internet

```
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("*** InstantMeteo ***");
lcd.setCursor(4,2);
lcd.print("Pripajanie...");
delay(5000);
// Pripojenie na Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
Serial.println("\nWi-Fi pripojené!");
lcd.setCursor(2, 2);
lcd.print("WiFi pripojene! ");
lcd.setCursor(1, 3);
lcd.print("IP:");
lcd.print(WiFi.localIP());
delay(5000);
```

Riadky 100 – 134 – Preberanie JSON súboru a jeho čítanie do premenných, ktoré sa neskôr použijú

```
void loop() {
  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
    HTTPClient http;
    http.begin(weatherUrl); // Inicializácia požiadavky
    int httpCode = http.GET(); // Odoslanie GET požiadavky
    if (httpCode > 0) { // Ak je odpoveď kladná
      String payload = http.getString();
      Serial.println("Úspešná odpoveď z API:");
      Serial.println(payload);
      DynamicJsonDocument doc(1024 * 5);
      DeservationError error = deservativeJson(doc, payload);
      if (!error) {
         String time = doc["list"][0]["dt_txt"]; // Čas predpovede (xx:yy)
         float temp = doc["list"][0]["main"]["temp"]; // Teplota (celzius)
        float pressure = doc["list"][0]["main"]["pressure"]; // Tlak (hPA)
float humidity = doc["list"][0]["main"]["humidity"]; // Vlhkost (%)
        const char* description = doc["list"][0]["weather"][0]["main"]; // Popis
        float wind = doc["list"][0]["wind"]["speed"]; // Vietor (m/s)
         String timeForw = doc["list"][1]["dt_txt"]; // Čas predpovede
         float tempForw = doc["list"][1]["main"]["temp"]; // Teplota
        float pressureForw = doc["list"][1]["main"]["pressure"]; // Tlak (hPA)
float humidityForw = doc["list"][1]["main"]["humidity"]; // Vlhkost'
const char* descriptionForw = doc["list"][1]["weather"][0]["main"]; // Popis
         float windForw = doc["list"][1]["wind"]["speed"]; // Vietor (m/s)
        const char* popisPocasia = translate(description);
         const char* popisPocasiaForw = translate(descriptionForw);
```

Riadky 136 až 158 – vypisujú sa do konzoly zistené údaje


159 – 226 – Vypisovanie údajov na LCD

```
lcd.clear();
       lcd.setCursor(0, 0);
lcd.write(byte(4));
       lcd.write(byte(0));
lcd.print(" "+ time.substring(11, 16));
       lcd.write(byte(3));
       lcd.print(" "+ timeForw.substring(11, 16)); // skrat casovy udaj aby sa zmestil
      // Zobrazenie senzora (3. staly riadok)
float humidityDHT = dht.readHumidity();
float temperatureDHT = dht.readTemperature();
       lcd.setCursor(0,3);
lcd.write(7);
       lcd.write(1);
       lcd.print(" ");
       lcd.print(temperatureDHT,1);
       lcd.setCursor(10,3);
       lcd.write(2);
       lcd.print(" ");
       lcd.print(humidityDHT,1);
    for (int i = 0; i \leftarrow 20; i++) {
      // zamena udajov (1. a 2. riadok) - teplota a vlhkost
LCDWriteLine(1,1, temp, "", tempForw);
      LCDWriteLine(2,2, humidity, "", humidityForw);
       delay(10000);
       // zamena udajov (1. a 2. riadok) - popis pocasia a vietor
       clearLCDLine(1);
       lcd.setCursor(3,1);
       lcd.print(popisPocasia);
       lcd.setCursor(10,1);
lcd.write(3);
       lcd.print(" ");
       lcd.print(popisPocasiaForw);
       LCDWriteLine(2,5, wind, "", windForw);
       delay(10000);
      LCDWriteLine(1,1, temp, "", tempForw);
      LCDWriteLine(2,6, pressure, "", pressureForw);
      delay(10000);
  } else {
    Serial.println("Chyba pri dekódovaní JSON.");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Chyba JSON");
  Serial.print("HTTP požiadavka zlyhala. Kód: ");
  Serial.println(httpCode);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("HTTP chyba:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(httpCode);
http.end(); // Ukončenie požiadavky
```

POPIS ROZHRANIA A FUNKCIÍ:

Po úspešnom nahratí do ESP32 Vás privíta obrazovka s názvom aplikácie a oznamom o pripájaní sa na WIFI sieť. V prípade, že sa ESP32 nepripojí do WIFI siete, program ďalej nepokračuje. Naopak, ak by náhodou nefungoval DHT senzor, tak program ide ďalej, ale bude pri senzore písať n/a.

Po úspešnom pripojení dôjde k prvému načítaniu dát a ich zobrazenie na display.



- 1. riadok čas o 3 a o 6 hodín (pod časom sú hodnoty jednotlivých parametrov v danú hodinu)
- 2. a 3 riadok hodnoty
- 4. riadok hodnoty zo senzora DHT



K obnoveniu informácií prichádza okolo každých 10 minút.

Možné problémy:

Otázka: Počas obnovovania nastala chyba http

Odpoveď: ESP sa bude stále snažiť pripájať, aby došlo k načítaniu dát

Otázka: Prvý časový údaj už nie je posunutý o 3 hodiny, ale len o 2 (alebo 1), či o hodinu dozadu. Odpoveď: Treba počkať na obnovenie dát (1 hodina dozadu znamená, že dáta idú podľa letného času).

Zdroje:

OpenWeatherMap - https://openweathermap.org/

Dokumentácia ESP32 - https://docs.ai-thinker.com/_media/esp32/docs/nodemcu-

32s product specification.pdf

NexTech Arduino: https://www.nextech.sk/clanky/tag_search/ESP32

ESP32 Tutorials: https://esp32io.com/esp32-tutorials

DFRobot ESP32 and Andruino: https://www.dfrobot.com/blog-1578.html