Microcontroladores

AVR

Microprocesadores vs Microcontroladores




- Arquitectura compleja.
- Usada para procesamiento de Datos y ejecución programas de propósito generales
- Tiene sistema operativo. Programación de alto nivel.



- Es como una pequeña computadora en un solo circuito integrado. Contiene CPU, memoria y lo periféricos en la mismo chip.
- Sirve para realizar una tarea de control específica o adquirir datos. Sistemas embebidos.
- No tiene sistema operativo.

Microcontroladores




Atmega328p:

- Voltaje de operación: 1.8 a 5.5 VDC.
- Arquitectura de CPU: 8 bit AVR.
- Memoria flash: 32 KB.
- Memoria RAM: 2 KB.
- EEPROM: 2 KB.
- Frecuencia de operación: hasta 20 Mhz.

Arquitectura de AVR


- Arquitectura RISC y harvard
- El bus de datos se comparte con los registros de configuración de los periféricos
- 32 registros de trabajo



Instrucciones aritmética y lógicas

- Suma y resta
- Multiplicación
- Or, And, Xor
- Incremento, decremento


Los operadores pueden ser los registros o ctes



Instrucciones de transferencia de datos


- Mover registro
- Cargar y guardar
- Push, pop LIFO

La memoria se accede de forma directa y en forma indirecta




Instrucciones de Flujo de Programa


- Saltos, relativo, directo, indirectos
- Llamados a rutina
- Saltos condicionales




Interrupción




Registros en memoria RAM




Periféricos: Puerto digitales





Programación



- 1. \$ avr-gcc ejemplo.c -o ejemplo.elf -mmcu=atmega328p -Os -Wall -DF_CPU=16000000
- 2. \$ avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex ejemplo.elf ejemplo.hex
- 3. \$ avrdude -P /dev/ttyUSB0 -c arduino -p m328p -U flash:w:ejemplo.hex -b57600

Programación

```
r24, 0x20 ; 32
#include <avr/io.h> // Contiene las definiciones de
                                                              82:
                                                                     84 b9
                                                                                                 0x04, r24
                                                                                          out
                                                            ; 4
los registros
                                                              84:
                                                                     90 e2
                                                                                          ldi
                                                                                                 r25, 0x20
#include <util/delay.h> // Contiene la funcion
                                                            ; 32
delay
                                                              86:
                                                                     85 b1
                                                                                          in
                                                                                                r24, 0x05
int main()
                                                            ; 5
                                                              88:
                                                                     89 27
                                                                                                 r24, r25
                                                                                          eor
                                                              8a:
                                                                     85 b9
                                                                                          out
                                                                                                 0x05, r24
DDRB = 1<<PORTB5; // Salida el puerto 5
                                                            ; 5
                                                              8c:
                                                                     2f ef
                                                                                          ldi
                                                                                                 r18, 0xFF
                                                            ; 255
while (1)
                                                              8e:
                                                                     33 ec
                                                                                          ldi
                                                                                                 r19, 0xC3
                                                            ; 195
PORTB ^= 1<<PORTB5; // invierto solo el bit de
                                                              90:
                                                                     89 e0
                                                                                          ldi
                                                                                                 r24, 0x09
                                                            ; 9
puerto 5
                                                              92:
                                                                     21 50
                                                                                                  r18, 0x01
                                                                                          subi
delay ms(200); // espera 200 milisegundo
                                                            ; 1
                                                              94:
                                                                     30 40
                                                                                                  r19, 0x00
                                                                                          sbci
                                                            ; 0
                                                              96:
                                                                     80 40
                                                                                          sbci
                                                                                                  r24, 0x00
return 0;
                                                            ; 0
                                                                     e1 f7
                                                              98:
                                                                                          brne
                                                                                                   .-8
                                                                   ; 0x92 < main + 0x12 >
                                                                     00 c0
                                                              9a:
                                                                                          rjmp
                                                                                                   .+0
                                                                  · 0x0a /main+0x1a>
```

80:

80 e2

ldi

Programación de Interrupciones

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main()
  EIMSK = (1 \ll INT0);
  DDRB = 1 << PORTB5;
  sei();
  while (1)
  return 0;
ISR(INTO vect)
   PORTB ^= 1 << PORTB5;
  // Rutina de servicio para la interrupción externa en pin 0
```

Table 12-6. Reset and Interrupt Vectors in ATmega328 and ATmega328P

VectorNo.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition
1	0x0000 ⁽¹⁾	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-
2	0x0002	INT0	External Interrupt Request 0
3	0x0004	INT1	External Interrupt Request 1
4	0x0006	PCINT0	Pin Change Interrupt Request 0
5	0x0008	PCINT1	Pin Change Interrupt Request 1

```
// Operadores bit a bit
 c = a \& b; // And bit a bit
 c = a \mid b; // Or bit a bit
 c = a ^ b; // O-exclusiva bit a bit
 c = \sim a; // Negación bit a bit
// Desplazamientos
c = a >> b; //Desplazamiento de "b" bits a la derecha
c = a << b; //Desplazamiento de "b" bits a la izquierda
// Asignaciones = *= /= += %= -= >>= <<= &= |= ^=
a +=b; // Suma "a" v "b" se asigna a "a"
a |=b; // OR bit a bit de "a" y "b" el resultado se asigna a "a"
a &=b; // AND bit a bit de "a" y "b" el resultado se asigna a "a"
```


// Representación numéricas


a = 0x0A; // Hexadecimal a = 0b0001010; //Binaria

a = 10; //Decimal



Mode	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCRx at	TOV Flag
0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	СТС	OCRA	Immediate	MAX
3	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX
4	Reserved	-	-	-
5	PWM, Phase Correct	OCRA	TOP	воттом
6	Reserved	_	_	_
7	Fast PWM	OCRA	воттом	TOP





Modo:

OCRnA/B

TCNTn

OCnx

OCnx


Period

Desconectado

Toggle

Conversor analógico digital

- Control de Conversión
- En forma manual (Seteando ADSC)
- Automático, por disparo de timer, finalizado de conversión, interrupción externa, comparador





ADC CONVERSION

Comunicación Serie

Sincrónica

Asincrónica







USART

Interrupciones:


- RXC0; Interrumpe cuando hay dato en UDR0
- TXC0: Cuando terminó de transmitir un UDR0
- UDRE0: Está activo cuando no hay dato que transmitir



Comunicación i2c




Comunicación I2C - Acknowledge




Comunicación i2c

Escritura de un registro esclavo



Lectura de un registro esclavo



En TWCR se tiene los siguiente flag:

- TWINT: Inicializa la operación de comunicación
- TWSTA: Envía el bit de start.
- TWSTO: Envía el bit de stop.
- TWEA: Activa el bit de reconocimiento

En TWSR tenes lo resultados de la operación

