Jadro 2.6 – programowanie jądra i sterowników

TECHNIKA JĄDROWA

W ostatnim odcinku "Techniki jądrowej" omawialiśmy znakowe sterowniki urządzeń wirtualnych. W dzisiejszym odcinku pokazujemy, jak za pomocą jądra 2.6 obsługiwać prawdziwy sprzęt komputera PC, zwłaszcza urządzenia PCI.

EVA-KATHARINA KUNST I JÜRGEN QUADE

kładniki sprzętowe mogą się zepsuć, a ich zachowanie z czasem może także podlegać pewnym wahaniom. Dlatego w systemie operacyjnym, w którym stawia się na stabilność, takim jak Linux, dostęp do zasobów sprzętowych jest zawsze sprawą delikatną. Jednak również w jądrze 2.6, tak jak w wersji 2.4, programowanie własnych sterowników sprzętu pozostaje proste. Nawet wejście-wyjście i przestrzeń adresowa pamięci procesora są dostępne naprawdę w łatwy sposób dzięki zestawowi makr czy funkcji (zobacz Rysunek 1).

Procesor uzyskuje dostęp do adresów w obszarze wejścia-wyjścia, do portów, przy użyciu osobnych poleceń wejścia i wyjścia. Aby zachować przenośność jądra, polecenia te są zamknięte w makrach. Jeśli aplikacja żąda danych ze sprzętu, funkcja read najpierw uruchamia odpowiednią funkcję DriverRead (zobacz [1]) wewnątrz sterownika. Dopiero kiedy autor sterownika wprowadzi specjalne makro w funkcji DriverRead, dochodzi do faktycznego przepływu danych ze sprzętu.

Następnie makra *inb*, *inw* i *inl* odczytują z portu 8, 16 lub 32 bity, które dostały jako parametr. Zapis na wejściu-wyjściu sprzętu należy do makr *outb*, *outw* i *outl*; są one ulokowane w funkcji *DriverWrite*. Kierują one 8- ("b"), 16- ("w") lub 32-bitową ("l") wartość, którą dostały jako pierwszy parametr,

pod adres portu przekazany jako drugi parametr.

Na Listingu 1 w wierszu 24 posługujemy się odmianą takiego makra: *outb_p*. Literka "p" oznacza pauzę. W tej postaci, a istnieje ona dla wszystkich poleceń portów, po każdym dostępie do sprzętu nastąpi krótka przerwa, aby dostęp nie następował zbyt szybko. Niektóre urządzenia nie mogą poradzić sobie ze zbyt szybką transmisją.


Jądro może uzyskać dostęp do obszaru pamięci urządzeń, które włączają się w normalną przestrzeń adresową, przy użyciu tych samych poleceń, za pomocą których obsługuje się zwykłą pamięć operacyjną. Aby nie zmniejszyć przenośności jądra, takie bezpośrednie operacje są zabronione. Zamiast nich występują funkcje readb, readw i readl. Odczytują one z przekazanego jako parametr adresu w pamięci jeden bajt lub jedno 16-lub 32-bitowe słowo. Analogicznie funkcje writeb, writew i writel zapisują wartość przekazaną jako pierwszy parametr w komórce pamięci, którą określa drugi parametr.

Bitowe typy danych


Nazewnictwo makr jest jasne: przy dostępie do sprzętu nie używa się typów *char*, *short*, *int* ani *long*, lecz danych o określonej w bitach długości. Jest tak dlatego, że typy danych w języku C zależą od typu komputera. Dla mikroprocesora typ danych *int* oznacza 16-

bitowe słowo, a dla najnowszego procesora może to być słowo 32-bitowe.

W Linuksie bitowe typy danych są definiowane przez dołączenie plików nagłówkowych asm/types.h. W ten sposób udostępniane są w nim definicje typów zmiennych u8, u16 i u32, które oznaczają 8-, 16- i 32-bitowe zmienne bez znaku; z kolei typy s8, s16 i s32 oznaczają 8-, 16- i 32-bitowe zmienne ze znakiem. Bitowe typy danych są do dyspozycji w zmodyfikowanej postaci także w aplikacjach: typ u8 z jądra w aplikacji ma formę _u8.



Rysunek 1: Jądro udostępnia sterownikowi cały szereg funkcji, służących zarówno do wymiany danych między aplikacjami a sterownikiem, jak i między sterownikiem a sprzętem.



Rysunek 2: Rejestr sterowania układem PIT składa się z wielu bitów [2]. W celu użycia głośniczka PC rejestr zostaje zainicjowany wartością 0xb6: stosowany jest licznik 2 oraz zapisywane są oba bajty licznika i wybrany tryb liczenia 3. Wówczas licznik pracuje w formacie binarnym.

Listing 1: Dostęp do adresów portów

01 #include ux/module.h> 26 outb((tone>>8) &≥ 0xff, 0x42); 02 #include nux/version.h> 03 #include <linux/init.h> Save = inb(0x61); 27 04 #include <linux/fs.h> 28 outb(Save | 0x03, 0x61); 05 #include <asm/uaccess.h> 29 06 #include <asm/io.h> 30 outb(inb p(0x61) & \geq 07 0xFC, 0x61); 08 MODULE LICENSE ("GPL"); 31 09 32 return count; 10 static ssize t DriverWrite≥ 33 (struct file *File, 34 11 user const char *User,⊋ 35 static struct file operations⊋ size t count, loff t *Offs) $Fops = {$ 12 36 .owner=THIS MODULE, 13 37 u16 tone; .write=DriverWrite, 14 u8 Save; 38 }; 39 15 char buffer[6]; 16 40 static int init BufInit(void) 17 41 (buffer)) 42 if(register chrdev⊋ 18 count = sizeof(buffer); (240, "PC-Speaker", &Fops) == 0) 19 43 copy from user(buffer, ≥ return 0; User, count); 44 return -EIO;

45

46

47

48

49

50

51

52

53

0x61);

"PC-Speaker");

Brzęczenie z głośnika

Na Listingu 1 widać, jak za pomocą przedstawionych makr można wydusić dźwięki ze starego, dobrego głośniczka w komputerze PC. Trzy adresy portów obsługują głośnik: 0x42, 0x43 i 0x61. Dwa pierwsze należą do układu PIT (Programmable Interval Timer – programowalny generator odstępu czasu). 0x42 to rejestr danych służący do zapisu wartości licznika układu PIT. Przez port 0x43 można ustawić sposób pracy tej kostki (zobacz Rysunek 2). Wartość 0xb6 włącza tryb pracy 3.

W tym trybie pracy układ PIT generuje sygnał prostokątny, który powstaje z wartości czasomierza ustawionej przez port 0x42 i CLOCK_TICK_RATE. Autentyczna wartość czasomierza jest 2-bajtowa, lecz musi być zapisana jako dwa pojedyncze bajty: najpierw bajt mniej znaczący, a potem bardziej znaczący. Na koniec makro przełącza wyjście układu PIT, z którego wychodzi sygnał prostokątny, na głośnik. W tym celu ustawia oba mniej znaczące bity z portu 0x61 na 1. Dokładniejsze informacje o programowaniu układu PIT znajdują się w [2].

Za pomocą znanego z [3] pliku Makefile można skompilować nowy sterownik głośniczka i załadować poleceniem *insmod*. Po utworzeniu pliku urządzenia:

mknod Speaker c 240 0

wreszcie usłyszymy przecudną muzykę. Gdy zapiszemy w nowym pliku urządzenia wartość:

```
echo "440" > Speaker
```

zostanie ona zinterpretowana jako częstotliwość i będzie słyszalna w głośniczku – może niezbyt to piękne, ale za to wyraźne. Polecenie "Zachować ciszę w bibliotece!" ma postać:

```
echo "O" > Speaker
```

Inteligentny Czytelnik na pewno dostrzeże, że przedstawiony sterownik co prawda działa, ale ma pewne braki. Pomijamy już to, że występuje tu niechroniona, krytyczna część, bo to historia na osobny artykuł. Jednak fakt, że sterownik korzysta z zasobów, czyli z portów, nie rezerwując ich wcześniej, jest w nowoczesnych systemach operacyjnych całkowicie niedopuszczalny. Należy to zaraz zmienić.

buffer[sizeof(buffer)-1] =>

tone = CLOCK TICK ≥

outb(0xb6, 0x43); //>

outb p(tone & 0xff, ≥

tone = (u16) simple \nearrow

strtoul(buffer, NULL, 0);

if(tone) {

Tryb 3: generowanie fali⊋

module init(BufInit);

module exit(BufExit);

static void exit BufExit(void)

outb(inb p(0x61) & 0xFC, ≥

unregister chrdev(240,≥

20

22

23

25

0x42);

RATE/tone;

prostokatnej

'\0';

Prosze jedna rezerwacie!

Adresy portów są w takiej samej mierze zasobami, jak obszary pamięci operacyjnej, kanały DMA i przerwania. Aby jądro mogło poprawnie zarządzać zasobem, nie może z niego wielokrotnie korzystać. Dlatego też każdy składnik jądra musi rezerwować zasoby przed ich użyciem, a następnie – o ile tylko dostęp nie nastąpi w bezpośrednio dającej się przewidzieć przyszłości – szybko je zwalniać.

We właśnie opisanym sterowniku głośnika zignorowaliśmy z pewnych powodów rezerwację portów. Sterownik nie otrzymałby żadnego zezwolenia, gdyż odnośne zasoby były już zajęte przez inne podsystemy, a więc zarezerwowane. Do rezerwacji w jądrze służy wiele funkcji:

> Porty

Prototypy znajdują się w pliku *linux/ioport.h*.

```
struct resource *request_region(
   unsigned long start,
   unsigned long count,
   const char *name );

void release_region(
   unsigned long start,
   unsigned long count );
```

Porty są rezerwowane na wyłączność dla jednego sterownika. Parametr start określa port, od którego jądro ma rezerwować count portów. Rezerwacja będzie przeprowadzona z użyciem nazwy name. Wartość zwrotna funkcji request_region różna od NULL oznacza, że żądane zasoby są do dyspozycji sterownika.

> Adresy w pamięci

Prototypy są skatalogowane w pliku *linux/io-port.h*:

```
struct resource *request_mem_
region(
    unsigned long start,
    unsigned long count,
    const char *name );

void release_mem_region(
    unsigned long start,
    unsigned long count );
```

Parametry odpowiadają funkcjom portów: *start* to adres początkowy rezerwowanego obszaru, *count* to liczba adresów, a *name* oznaczenie, przy użyciu którego jądro zarządza

rezerwacją i ją identyfikuje. Jeśli funkcja *request_mem_region* zwraca wartość różną od NULL, oznacza to, że sterownik może korzystać z żadanych zasobów.

> Kanaly DMA

Prototypy znajdują się w pliku *asm/dma.h*:

```
int request_dma(
    unsigned int dmanr,
    const char *device_id);

void free_dma(
    unsigned int dmanr);
```

Parametr *dmanr* określa żądany kanał DMA, a *device_id* przysługujący mu identyfikator. Wartość zwrotna różna od NULL wskazuje, że rezerwacja sie udała.

> Przerwania

Prototypy znajdują się w pliku *linux/inter-rupt.h*:

```
int request_dma(
    unsigned int irq,
    irqreturn_t (*handler) (
        int, void *, struct pt_regs *),
    unsigned long irqflags,
    const char *devname,
    void *dev_id);

void free_irq(
    unsigned int irq,
    void *dev id);
```

Przerwania to jedyne zasoby sprzętowe, których jądro nie przydziela z konieczności sterownikowi na wyłączność. Wspólne korzystanie z przerwania jest możliwe, gdy każda z odnośnych procedur obsługi przerwania może sprawdzić, czy to własne, czy też obce urządzenie wywołało przerwanie.

Parametr *irq* podaje numer przerwania. Nazwa sterownika jest zawarta w parametrze *devname*. Parametr *dev_id* musi być unikatowy w systemie. Służy on do rozróżniania wielokrotnych rezerwacji tego samego przerwania. Parametr *irqflags* to pole bitowe, które steruje - w pewnych granicach - zachowaniem procedury obsługi przerwania. Programista może przy tym łączyć następujące bity:

- *SA_SHIRQ*: wiele sterowników może korzystać z tego samego przerwania, gdyż nie jest ono dostępne na wyłączność dla jednego sterownika.
- *SA_INTERRUPT*: przerwania będą z powrotem zwalniane do lokalnego procesora

(tj. procesora, który właśnie obsługuje przerwanie). Wówczas procedura obsługi przerwania może być przerwana przez dalsze przerwania.

■ *SA_SAMPLE_RANDOM*: ustawiony bit oznacza, że moment wystąpienia przerwania służy do tworzenia liczby losowej.

Same adresy procedury obsługi przerwania są podawane w parametrze *handler*. W przeciwieństwie do wcześniejszych jąder, procedura obsługi przerwania ma wartość zwrotna:

- Zwraca ona *IRQ_NONE*, o ile wyzwolone przerwanie nie było przeznaczone dla danego sterownika.
- Jeśli procedura obsługi przerwania obsłużyła przerwanie, zwraca *IRQ HANDLED*.
- Wartość zwrotna makra *IRQ_RETVAL* (X) zależy od tego, czy X ma wartość różną od NULL. Zwraca wówczas albo *IRQ_HAN-DLED*, albo *IRQ_NONE*.

Rezerwacja zasobów należy do fazy inicjacji urządzenia. Należą tutaj też:

- rozpoznanie urządzenia i
- inicjacja urządzenia.

Inicjacja sprzętu może tylko wtedy się udać, gdy sprzęt występuje w komputerze. Musi być znany jego adres i rozmiar zasobów. Głośnik w komputerze PC jest na przykład zawsze "zainstalowany" i jest zawsze dostępny pod tym samym adresem portu. Dlatego też te informacje są znane i można je uzyskać z każdej dokumentacji sprzętu komputera PC.

Nieuchwytne PCI

Wcześniejsza wiedza o standardowych składnikach komputera PC zawsze przydaje się przy każdego rodzaju sprzęcie. W wypadku dominujących już od dosyć dawna urządzeń PCI programista nie może liczyć, że występują one w komputerze podczas rozruchu systemu, gdyż są to, zgodnie z definicją linuksową, urządzenia podłączane podczas pracy (ang. hotpluggable devices). W ten sposób określa się urządzenia, które podczas pracy systemu (!) mogą być zainstalowane i wyjete.

Jako że podsystem PCI jądra jest odpowiedzialny za stwierdzenie, czy urządzenie jest włożone, czy też wyjęte, procedura mogłaby też obsługiwać inicjację i dezinicjację urządzenia. Dlatego też w sterownikach PCI inicjacja sterownika (kod w funkcji init_module, względnie modules_init) jest oddzielona od inicjacji urządzenia. Podczas inicjacji sterownika zgłasza się on tylko w podsystemie PCI. Wywołuje on w tym celu funkcję

pci_module_init, której jedyny parametr jest
typu struct pci driver:

```
struct pci_driver {
    struct list_head node;
    char *name;
    const struct pci_device_id
*id_table;
    int (*probe) (struct pci_dev2
*dev,
        const struct pci_device_id2
*id);
    void (*remove) (struct pci_dev2
*dev);
    ...
};
```

Tu należy w istocie zapisać pola: nazwa sterownika *name*; tabela, przez którą sterownik stwierdza, za które urządzenie jest odpowiedzialny (*id_table*) i każdorazowo funkcja inicjacji oraz dezinicjacji urządzenia (*probe* i *remove*). Identyfikacja urządzenia PCI jest możliwa na podstawie łącznie sześciu cech: oznaczenia producenta, oznaczenia urządzenia, oznaczenia producenta i urządzenia dla podsystemu, klasy urządzenia i maski klasy urządzenia (wszystkie o długości 16 bitów).

Struktura danych typu struct pci_device id, która przechowuje identyfikację, wskazuje na kolejny element. Tak jak w wielu strukturach danych jądra, jest tu zwykle rezerwowane miejsce, które sterownik może wykorzystywać do własnych celów (zobacz Rysunek 3).

Na szczęście sterownik PCI nie musi podawać wszystkich cech w sposób wyczerpujący, aby później obsługiwać urządzenie. Zamiast wszystkich cech programista może zastosować oznaczenie wieloznaczne PCI_ANY_ID i PCI_CLASS_NOT_DEFINED. Najczęściej

wystarcza jawne ustawienie dwóch pierwszych cech.

Jeśli podsystem PCI znajdzie urządzenie, którego cechy zgadzają się z określonymi w strukturze sterownika, wywołuje funkcję detekcji – czyli funkcję sterownika służącą do inicjacji urządzenia. Z kolei sterownik na podstawie przekazanych przez podsystem PCI informacji rozstrzyga, czy może obsługiwać urządzenie, czy też nie. Jeśli tak, musi po pierwsze włączyć urządzenie za pomocą

Siedem składników sterownika PCI

- struct pci_device_id: struktura danych określa urządzenia, za które odpowiada sterownik.
- struct pci_dev: struktura danych przekazuje podsystemowi PCI opis sterownika. Należą tu tabele urządzeń (struct pci_device_id) i adresy funkcji służących do inicjacji i dezinicjacji urządzenia.
- pci_modul_init: za pomocą tej funkcji sterownik zgłasza się w podsystemie PCI.
- inicjacja urządzenia: sterownik musi udostępniać funkcję inicjacji urządzenia. Jej nazwę można wybrać dowolnie. Podsystem PCI uzyskuje adres tej funkcji za pośrednictwem struktury danych struct pci_dev. W ramach

- tej funkcji są także rezerwowane potrzebne zasoby.
- pci_enable_device: funkcja jest wywoływana w ramach inicjacji urządzenia. Włącza ona urządzenie.
- dezinicjacja urządzenia: sterownik musi mieć funkcję dezinicjacji urządzenia. Jej nazwę można wybrać dowolnie. Podsystem PCI uzyskuje adres tej funkcji za pośrednictwem struktury danych struct pci_dev. W ramach tej funkcji wcześniej zarezerwowane zasoby są zwalniane.
- pci_unregister_driver: gdy sterownik zostanie zwolniony z pamięci, musi się wyrejestrować z podsystemu PCI za pomocą tej funkcji.


Listing 2: Fragment kodu własnego sterownika

```
01 #include <linux/fs.h>
02 #include ux/version.h>
03 #include linux/module.h>
04 #include ux/init.h>
05
  #include <linux/pci.h>
    #include <linux/interrupt.h

> >
06
07
08
   MODULE LICENSE("GPL");
09
10 // TODO: Tu muszą zostać⊋
wpisane własne identyfikatory.
11 #define MY VENDOR ID ⊋
<I>0x10b7<I>
12 #define MY DEVICE ID ≥
<I>0x5157<I>
13
14 static unsigned long ioport=0L, ≥
iolen=0L, memstart=0L, memlen=0L;
15
16 static irgreturn t pci isr( int≥
irq, void *dev id, struct pt regs≥
*regs )
17
   {
18
            return IRQ HANDLED;
```

```
19
20
21 static int DeviceInit(struct>
pci dev *dev, const struct pci ⊋
device id *id)
22 {
          printk("0x%4.4x|0x%4.4x:≥
\"%s\"\n", dev-
>vendor,dev->device,
24
               dev->dev.name );
            if( request irq (dev⊋
->irq,pci_isr,SA >
INTERRUPT | SA SHIRQ, "pci drv", NULL) ≥
) {
26
                    printk(2
KERN ERR "pci drv: IRQ %d not≥
free.\n", dev->irq );
                    return -EIO;
28
29
           ioport = pci ⊋
resource start( dev, 0 );
            iolen = pci ⊋
resource len( dev, 0 );
31
            if( request region≥
```

```
( ioport, iolen, dev->dev.⊋
name )==NULL ) {
                  printk(KERN ERR⊋
32
"I/O address conflict for device
\"%s\"\n",
33
               dev->dev.name);
34
                goto cleanup irq;
35
36
            memstart = pci ≥
resource start( dev, 1 );
            memlen = pci \nearrow
37
resource len( dev, 1 );
            if( request mem region⊋
( memstart, memlen, dev->dev.⊋
name )==NULL ) {
39
                     release region⊋
(ioport, iolen);
                  printk(KERN ERR⊋
"Memory address conflict for device
\"%s\"\n",
41
                 dev->dev.name);
42
                    goto 2
cleanup ports;
43
```



Rysunek 3: Sterownik określa w strukturze danych typu struct pci_device_id wszystkie urządzenia, które jest w stanie obsłużyć. Tu zostaje wybrane urządzenie oznaczone jako 0x5950 przez producenta 3com 0x10b7 (PCI VENDOR ID 3COM).

funkcji *pci_enable_dev*, a po drugie zwrócić wartość *0* podsystemowi PCI. Każda inna wartość oznacza dla podsystemu PCI "proszę udać się do innego sterownika".

Podsystem PCI wywołuje funkcję usuwania, kiedy urządzenie zostało wyjęte oraz kiedy sterownik zgłasza się w podsystemie PCI przy użyciu funkcji pci unregister driver.

Zbieranie informacji o PCI

Pozostaje jeszcze pytanie, w jaki sposób sterownik uzyskuje dostęp do zasobów rezerwowanych dla urządzenia. Ilekroć podsystem

PCI wywołuje funkcję detekcji, jądro przekazuje sterownikowi strukturę danych typu *struct dev_id*, która zawiera żądane informacje.

Każde urządzenie PCI może posiadać maksymalnie sześć różnych obszarów pamięci lub wejścia-wyjścia. Adresy, rodzaj i wielkość tych obszarów są zapisane w komórkach oznaczonych w pamięci konfiguracyjnej sprzętu PCI (zobacz Rysunek 4) nazwami od *Base Address 0* do *Base Address* 5. Ponieważ informacje o adresie, rodzaju i wielkości są zakodowane w wartości 32-bitowej, sterownik

musi ja odpowiednio odkodować.

Autorowi sterownika służą do tego makra zdefiniowane w pliku nagłówkowym linux/pci.h. Każdy z nich oczekuje dwóch parametrów: po pierwsze wskaźnika do przekazanych danych PCI o urządzeniu (struct pci_dev), a po drugie numeru komórki w pamięci konfiguracyjnej (a więc numeru od 0 do 5). Makro pci_resource_start zwraca adres początkowy obszaru pamięci. Każdy obszar ma minimalny rozmiar 16 bajtów. Konkretną długość podaje makro pci_resource_len.

Ponadto autor sterownika może uzyskać

koniec obszaru pamięci za pomocą makra pci_resource_end. Do określenia typu zasobu, pamięci lub adresu wejścia-wyjścia, istnieje także makro: pci_resource_flag. Plik nagłówkowy linux/ioport.h definiuje odpowiednie flagi IORESOURCE_IO, IORESOURCE_MEM, IORESOURCE_IRQ i IORESOURCE_DMA.

Także kiedy za pomocą tych mechanizmów można automatycznie zarezerwować zasoby urządzenia PCI, programista musi znać sposób wykorzystania tych zasobów. Najczęściej w dokumentacji sprzętu można znaleźć na przykład informacje, pod jakim adresem w pamięci konfiguracyjnej znajduje się dany zasób.


Na Listingu 2 widać szkielet prostej inicjacji urządzenia PCI. W przykładzie założono, że urządzenie wymaga przerwania, a w pamięci konfiguracyjnej Base Address 0 ma adres wejścia-wyjścia, zaś w pamięci konfiguracyjnej Base Address 1 adresy w przestrzeni adresowej pamięci. Autorzy własnych sterowników PCI muszą w szczególności dopasować identyfikację zasobów MY_VENDOR_ID i MY_DEVICE_ID do własnego sprzętu.

Moduł można skompilować i załadować nawet bez obsługiwanego przez niego sprzętu. Osoby, które wcześniej przetestowały moduł głośniczka, nie powinny zapomnieć

Listing 2: Fragment kodu własnego sterownika

```
44
          pci enable device( dev );
                                        62 static struct file operations≥
45
           return 0;
                                        PCIFops:
                                                                                                     if( pci ⊋
   cleanup ports:
                                                                                module init(&pci drv) == 0 )
46
                                        63
                                        64 static struct pci device id≥
47
           release region( ioport, ?
                                                                                                             return
iolen);
                                        pci drv tbl[] devinitdata = {
                                                                                 0;
                                                   { MY VENDOR ID, MY >
   cleanup irq:
                                                                                                     unregister 
ot\hspace{-1pt}
                                        DEVICE ID, PCI ANY ID, PCI ANY ID, 2
49
            free irq( dev->irq,⊋
                                                                                 chrdev(240, "PCI-Driver");
                                        0, 0, 0 \},
"pci drv" );
50
            return -EIO;
                                                    { 0, }
                                                                                 83
                                        66
                                                                                             return -EIO;
51
                                        67
                                            };
                                                                                84
52
                                        68
                                                                                 85
69 static struct pci driver≥
                                                                                86 static void exit 2
( struct pci dev *pdev )
                                        pci drv = {
                                                                                 pci drv exit(void)
54
                                        70
                                                    .name= "pci drv",
                                                                                 87
55
           free irq( pdev->irq,⊋
                                        71
                                                    .id table= pci drv tbl,
                                                                                 88
                                                                                             pci unregister driver≥
"pci drv" );
                                        72
                                                    .probe= DeviceInit,
                                                                                 ( &pci drv );
56
           if( ioport )
                                        73
                                                    .remove= DeviceDeInit,
                                                                                             unregister 🥏
57
                    release region⊋
                                        74
                                                                                 chrdev(240, "PCI-Driver");
                                            };
( ioport, iolen );
                                        75
                                                                                 90
58
           if( memstart )
                                        76 static int init pci drv \nearrow
                                                                                 91
                    release mem 🥏
                                        init(void)
                                                                                 92 module init(pci drv init);
region( memstart, memlen );
                                        77 {
                                                                                 93 module exit(pci drv exit);
                                                   if(register chrdev(240,⊋
60
                                        78
                                        "PCI-Driver", &PCIFops)==0) {
61
```

Rysunek 4: Każde urządzenie PCI ma pamięć konfiguracyjną o wielkości 256 bajtów, w której przechowywane są najważniejsze parametry sprzętu – częściowo zakodowane. Podsystem PCI jądra przygotowuje istotne parametry sterownika przy użyciu struktury danych typu struct pci dev.



Rysunek 5: Za pomocą funkcji *printk* kod jądra może przekazać informacje użytkownikowi. Demon dziennika jądra przekazuje dane normalnemu mechanizmowi syslogd w Linuksie.

o zwolnieniu starego modułu poleceniem *rmmod*, gdyż oba moduły mają zakodowaną tę samą liczbę główną. Podczas ładowania modułu należy podać kompletną nazwę obiektu, lecz podczas zwalniania wystarczy podać tylko właściwą część nazwy: *insmod speaker.ko*, ale *rmmod speaker*.

Na Listingu 2 w oczy rzucają się dwie charakterystyczne rzeczy: użycie konstrukcji goto i dyrektywa __devinit. Instrukcji goto można byłoby łatwo uniknąć. Ponieważ jest ona jednak zgodna ze stylem programowania jądra, została tutaj umyślnie zastosowana (zo-

bacz Ramkę "Goto OR Not goto"). Dyrektywa __devinitdata należy do opisywanych w pierwszym odcinku [3] typu dyrektyw __init i __exit. Jest ona używana w deklaracji i definicji globalnych zmiennych, których z kolei wymaga inicjacja urządzenia podłączanego w czasie pracy komputera. Jeśli jądro nie obsługuje tej klasy urządzeń, umiejscawia ono tak wyróżnione zmienne w segmencie inicjacyjnym. Ten fragment pamięci po rozruchu zostaje zwolniony.

Na koniec jeszcze coś do wypróbowania: gdyby wiersze od 25 do 49 na Listingu 2 zostały

skasowane, a obie definicje MY_DEVICE_ID i MY_VENDOR_ID zastąpione przez PCI_ANY_ID (#define MY_DEVICE_ID PCI_ANY), jądro wywoła funkcję detekcji DeviceInit dla każdego urządzenia PCI, dla którego wcześniej nie znalazło sterownika. Funkcja printk w wierszu 23 generuje odpowiednie dane w dzienniku syslog (zobacz Rysunek 5). To, czy wyświetlą się one na konsoli, czy też w pliku (na przykład /var/log/messages), zależy od konfiguracji demona syslog (często /etc/syslogd).

W następnym odcinku

Jeśli zawsze chcieliście się dowiedzieć, jak jest programowany wątek jądra i co to jest tasklet, a wstydziliście się zapytać, to nie przegapcie następnego odcinka "Techniki jądrowej" w Linux Magazine. Ponieważ Linux Torvalds zrobił duże porządki w obszarze Soft-IRQ i kolejek roboczych w jądrze 2.6, temat będzie też fascynujący dla starych jądrowych wyjadaczy. (jk) ■

INFO

- [1] Eva-Katharina Kunst i Jürgen Quade "Technika jądrowa", odcinek 2, Linux Magazine nr 13 z lutego 2005
- [2] "Assembler Page" (TU-Chemnitz): http://www.tu-chemnitz.de/informatik/ RA/educ/mop/assembler_hints/ports.html
- [3] Eva-Katharina Kunst i Jürgen Quade "Technika jądrowa", odcinek 1, Linux Magazine nr 12 ze stycznia 2005
- [4] Lista dyskusyjna jądra Linuksa "zastosowanie instrukcji GOTO w jądrze": http://www.lkml.org/archive /2003/1/12/128/index.html

AUTOR

Eva-Katharina Kunst, dziennikarka i Jürgen Quade, profesor w Hochschule Niederrhein, należą od czasu powstania Linuksa do fanów oprogramowania Open Source.

Goto OR Not goto

Uczeni są co do tego jednomyślni: goto nie pasuje do strukturalnego programowania, a więc należy unikać tej instrukcji. A jednak Linus Torvalds przeciwstawia się tutaj opinii profesorów (i to nie pierwszy raz). W bardzo ciekawym wątku na liście dyskusyjnej poświęconej jądru [4] omówiono wszystkie "za" i "przeciw". Można więc podsumować, że instrukcja goto wewnątrz jądra systemu operacyjnego jest mile widziana, gdyż ma dwie podstawowe zalety: kod staje się po pierwsze bardziej przejrzysty, zatem czy-

telny, a poza tym instrukcje goto przyczyniają się do zwiększenia wydajności. Błędem byłoby używać instrukcji goto zawsze i wszędzie. Tego nie popierają także Torvalds i jego koledzy.

Jądro Linuksa korzysta z instrukcji goto przede wszystkim przy kończeniu nieudanych inicjacji. Tutaj to słowo kluczowe ułatwia zwolnienie zasobów w kolejności odwrotnej do tej, w jakiej je wcześniej zarezerwowano (zobacz Listing 2, funkcja *Devicelnit*).