


NHL

驱动系统 备件手册

适用于 GE240AC INVERTEX 1e 系统



NTE240 矿用汽车


适用车型系列号：NTE240006 及以后车型

2013 年 06 月 17 日

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
内蒙古包头稀土高新技术产业开发区


090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006





090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电控柜 17KG535L1
自系列号 NTE240006




090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006






090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006






090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电控柜 17KG535L1


自系列号 NTE240006



AH-AH视图




AJ详图



AP详图


090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电控柜 17KG535L1


自系列号 NTE240006




AK-AK视图




AL-AL视图



AM-AM视图





AN详图



AR详图


090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006





090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006



090-0180-240 电控柜 17KG535L1

自系列号 NTE240006



090-0180-240 电控柜 17KG535L1													
自系列号 NTE240006													
注	序号	数量	件 号	名 称	自	至	注	序号	数量	件 号	名 称	自	至
	001	001	20040392	控制柜 17KG535L1				021	001	20040417	保险板		
	1A	001	20040393	门和罩盖(				21A	001	20040418	限流保险		
	002	002	20040394	接触器				022	001	20040419	二极管总成		
	003	014	20040395	正相 IGBT 模块				023	001	20040420	电容总成		
	004	014	20040396	负相 IGBT 模块				23A	001	20040421	电容		
	005	010	20040397	IGBT 变频器电容器				23B	001	20040422	电容器安装箍		
	006	016	20040398	AC-DC 电流互感器				23C	001	20040423	电容器支撑板		
	007	002	20040399	电压模块				024	001	20040424	隔离板		
	008	026	20040400	相模块保险				025	002	20040425	电容器充电指示灯		
	009	006	20040401	吸收模块				026	002	20040426	电瓶助推继电器		
	010	002	20040402	CDI 电阻				027	001	20040427	模板		
	011	008	20040403	插头				028	001	20040428	控制电源拨动开关		
	012	001	20040404	ICP2 盘				029	001	20040429	电阻板		
	013	002	20040405	密封				030	002	20040430	拨动开关		
	014	001	20040406	端子板				031	002	20040431	电阻总成		
	015	001	20040407	带连锁开关接触器				31A	016	20040432	电阻器		
	15A	001	20040408	连锁开关				31B	032	20040433	绝缘套筒		
	15B	001	20040409	接触器				31C	012	20040434	连接端子排		
	016	002	20040410	IGBT 栅极驱动电源转换器				032	001	20040435	AC-DC 母线电流互感器		
	017	001	20040411	主发静态励磁器板				033	001	20040436	电阻板		
	018	001	20040412	环境温度传感器板				33A	002	20040437	助推电阻		
	18A	001	20040413	环境温度传感器板接线端子				33B	002	20040438	助推电阻接线柱总成		
	18B	001	20040414	热敏电阻传感器				034	001	20040439	交流驱动电源		
	019	002	20040415	接线端子板				035	001	20040440	压敏电阻		
	020	001	20040416	大气压力传感器				036	012	20040441	垫片		


090-0180-240 电控柜 17KG535L1													
自系列号 NTE240006													
注	序号	数量	件 号	名 称	自	至	注	序号	数量	件 号	名 称	自	至
	037	012	20039201	弹簧垫片				062	AR	20039193	垫片		
	038	012	20039202	六角螺帽				063	056	20040468	螺杆		
	039	001	20040444	绝缘隔离板				064	010	20040469	隔片		
	040	001	20040445	绝缘隔离板				065	AR	20039089	六角螺栓		
	041	001	20040446	基座				066	002	20040471	可调节支撑		
	42A	001	20040447	玻璃钢隔离板				067	002	20040472	可调节支撑		
	043	012	20040448	螺栓				068	AR	20040473	垫片		
	044	012	20040449	六角螺栓				069	AR	20038763	弹簧垫片		
	045	002	20040450	绝缘子				070	AR	20038764	六角螺帽		
	046	AR	20040451	六角螺栓				071	AR	20040476	垫片		
	047	005	20040452	角托架总成				072	002	20040477	灯盖		
	048	AR	20040453	六角螺栓				073	008	20040478	垫片		
	049	AR	20039186	垫片				074	013	20040479	六角螺栓		
	050	002	20040455	六角螺栓				75A	012	20040480	六角螺栓		
	051	AR	20040456	垫片				076	008	20038800	一字六角螺钉		
	052	AR	20039049	垫片				77A	002	20040482	支撑		
	053	AR	20039052	六角螺栓				078	AR	20038868	垫片		
	054	AR	20039036	弹簧垫片				079	AR	20038770	弹簧垫片		
	055	AR	20039045	垫片				080	AR	20038771	六角螺帽		
	056	AR	20039044	六角螺帽				081	006	20040486	六角螺栓		
	057	AR	20039131	薄垫片				082	001	20040487	滤波板总成		
	058	AR	20039132	弹簧垫片				82A	003	20040488	滤波板电阻器总成		
	059	AR	20039196	六角螺帽				82B	006	20040489	滤波板电阻		
	060	AR	20038834	弹簧垫片				82C	003	20040490	滤波电容器总成		
	061	AR	20039184	六角螺帽				083	002	20040491	一字六角螺钉		

090-0180-240 电控柜 17KG535L1											
自系列号 NTE240006											
注	序号	数量	件 号	名 称	自 至	注	序号	数量	件 号	名 称	自 至
	84A	002	20040492	一字六角螺钉			109	005	20040517	母线板	
	85A	004	20040493	衬垫			110	001	20040518	母线板	
	86A	004	20040494	绝缘垫片			111	002	20040519	母线板	
	087	006	20040495	六角螺栓			112	002	20040520	带螺栓母线	
	088	AR	20040496	一字六角螺钉			113	026	20040521	绝缘子	
	089	003	20040497	基座总成			114	002	20040522	绝缘子	
	090	003	20040498	整流板			115	004	20040523	六角螺栓	
	091	002	20040499	电压模块(VAM3 和 VAM4)			115A	AR	20040524	密封剂(A50E176SI)	
	092	002	20040500	螺栓			116	004	20040525	橡胶孔套管	
	093	001	20040501	支撑			117	004	20040526	六角螺栓	
	094	002	20040502	母线板			118	001	20040527	护罩	
	095	001	20040503	母线板			119	021	20040528	六角螺栓	
	096	001	20040504	母线安装绝缘板			120	016	20040529	螺栓	
	097	001	20040505	母线板			120A	AR	20040530	粘接剂	
	098	001	20040506	母线板			121	004	20040531	支架总成	
	099	002	20040507	母线板			122	010	20040532	六角螺栓	
	100	001	20040508	母线板			123A	004	20039035	六角螺栓	
	101	001	20040509	母线板			124	AR	20040534	垫片	
	102	001	20040510	母线板			125	AR	20040535	六角螺栓	
	103	001	20040511	母线板			126	AR	20039055	六角螺栓	
	104	001	20040512	母线安装绝缘板			128	007	20040537	橡胶孔套管	
	105	001	20040513	母线板			129	003	20040538	橡胶孔套管	
	106	001	20040514	母线板			130	006	20040539	安装支架总成	
	107	001	20040515	母线板			131	006	20040540	安装支架总成	
	108	004	20040516	母线板			132	004	20040541	绝缘子	

090-0180-240 电控柜 17KG535L1											
自系列号 NTE240006											
注	序号	数量	件 号	名 称	自 至	注	序号	数量	件 号	名 称	自 至
	133	002	20040542	绝缘螺杆			173A	010	20039052	六角螺栓	
	134A	004	20040543	垫片			174	006	20040568	硬垫片	
	136	001	20040544	橡胶孔套管			175	AR	20038787	垫片 NO10（薄）	
	137	004	20040545	六角锁帽			176A	004	20038800	螺钉	
	139	004	20040546	套管			177	004	20038769	垫片	
	140	001	20040547	玻璃钢隔离板			178	008	20040572	六角螺栓	
	143	001	20040548	高压电缆隔离板			179	AR	20040573	垫片	
	151A	001	20040486	六角螺栓			180A	010	20040292	六角螺栓	
	152A	012	20040550	六角螺栓			181	002	20040575	螺栓	
	153A	003	20040551	六角螺栓			182	002	20040528	螺栓	
	154A	003	20040552	六角螺栓			183	010	20040577	支架	
	155A	004	20038771	六角螺帽			184	010	20040578	角支架总成	
	156A	AR	20039044	六角螺帽			185	AR	20040579	凹面垫片	
	157A	AR	20039196	六角螺帽			186	010	20040580	夹板	
	160A	004	20040556	弹簧垫片			187	020	20040581	橡胶垫片	
	161A	AR	20038763	弹簧垫片			188	AR	20040582	六角螺丝	
	162A	AR	20038834	弹簧垫片			189	004	20040583	固定杆	
	165A	002	20040559	电容总成			190	005	20040584	电容母线板	
	166	002	20040560	带端子电阻			191	005	20040585	垂直母线板	
	167A	004	20038835	垫片			192	002	20040586	接头	
	168	AR	20039079	六角螺栓			193	004	20040587	接头	
	169	001	20040563	电阻总成			194	020	20040588	接头	
	170	002	20040564	配接组件			195	001	20040589	密封垫	
	171	001	20040565	基座总成							
	172	004	20040566	六角螺栓							



090-0180-240 电控柜门和盖 KG535L1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电控柜门和盖 KG535L1

自系列号 NTE240006




BC-BC视图

090-0180-240 电控柜门和盖 KG535L1
自系列号 NTE240006



090-0180-240 电控柜门和盖 KG535L1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电控柜门和盖 KG535L1											
自系列号 NTE240006											
注	序号	数量	件 号	名 称	自 至	注	序号	数量	件 号	名 称	自 至
	001	001	20038623	电控柜门和盖 KG535L1 门和盖			021A	AR	20038911	粘合剂	
	002	001	20038906	门柱			022	001	20038931	门总成	
	003	001	20038907	门总成			023	003	20038908	绞链	
	004	002	20038908	绞链			024	002	20038933	衬垫	
	005	002	20038909	衬垫			025	002	20038934	衬垫	
	006	002	20038910	衬垫			025A	AR	20038911	粘合剂	
	06A	AR	20038911	粘合剂			026	001	20038936	门总成	
	007	001	20038912	门总成			027	003	20038908	绞链	
	008	002	20038913	衬垫			028	002	20038933	衬垫	
	009	002	20038909	衬垫			029	002	20038934	衬垫	
	09A	AR	20038911	粘合剂			029A	AR	20038911	粘合剂	
	010	001	20038916	门总成			030	001	20038941	门总成	
	011	002	20038908	绞链			031	AR	20038942	衬垫	
	012	002	20038918	衬垫			031A	AR	20038911	粘合剂	
	013	002	20038919	衬垫			032	001	20038944	盖总成	
	013A	AR	20038911	粘合剂			033	AR	20038942	衬垫	
	014	001	20038921	门总成			033A	AR	20038911	粘合剂	
	015	002	20038908	绞链			034	001	20038947	盖总成	
	016	002	20038923	衬垫			035	AR	20038942	衬垫	
	017	002	20038924	衬垫			035A	AR	20038911	粘合剂	
	017A	AR	20038911	粘合剂			036	003	20038950	盖板	
	018	001	20038926	门总成			037	001	20038951	盖总成	
	019	002	20038908	绞链			037A	AR	20038942	衬垫	
	020	002	20038928	衬垫			037B	AR	20038911	粘合剂	
	021	002	20038918	衬垫							

090-0180-240 电控柜门和盖 KG535L1											
自系列号 NTE240006											
注	序号	数量	件 号	名 称	自 至	注	序号	数量	件 号	名 称	自 至
	038	001	20038625	盖总成							
	039	AR	20038629	衬垫							
	040	AR	20038630	衬垫							
	40A	AR	20038911	粘合剂							
	041	002	20038633	销							
	042	001	20038634	盖总成							
	043	AR	20038638	衬垫							
	43A	AR	20038911	粘合剂							
	044	001	20038639	盖总成							
	045	AR	20038942	衬垫							
	45A	AR	20038911	粘合剂							
	046	001	20038635	盖							



090-0180-240 控制板 ICP2 17FL386E1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 控制板 ICP2 17FL386E1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电阻柜 17EM146B1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电阻柜 17EM146B1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电阻柜 17EM146B1

自系列号 NTE240006




090-0180-240 电阻柜 17EM146B1

自系列号 NTE240006




自系列号 NTE240006



090-0180-240 电阻柜 17EM146B1


自系列号 NTE240006




视图B

090-0180-240 电阻柜 17EM146B1

自系列号 NTE240006





090-0180-240 电阻柜 17EM146B1
自系列号 NTE240006



090-0180-240 电阻柜 17EM146B1


自系列号 NTE240006



090-0180-240 电阻柜 17EM146B1													
自系列号 NTE240006													
注	序号	数量	件 号	名 称	自	至	注	序号	数量	件 号	名 称	自	至
	001	001	20039156	动态制动构件				023	002	20039181	绝缘子总成		
	002	001	20039157	制动总成				024	002	20039035	六角螺栓		
	003	004	20039158	百叶窗总成				025	002	20039183	六角螺栓		
	004	001	20039159	罩盖				026	AR	20039184	六角螺帽		
	005	001	20039160	网孔盖板				027	AR	20038834	弹簧垫圈		
	006	002	20039161	罩盖总成				028	AR	20039186	垫片		
	007	002	20039162	罩盖				029	AR	20039079	六角螺栓		
	008	002	20039163	罩盖				030	002	20039117	六角螺栓		
	009	002	20039164	风机				031	AR	20039036	弹簧垫圈		
	010	004	20039165	导流罩总成				032	AR	20039045	垫圈		
	10A	002	20039166	衬垫				033	AR	20039191	六角螺栓		
	10B	002	20039167	衬垫				034	AR	20039192	六角螺栓		
	10C	AR	20038911	密封剂				035	AR	20039193	垫片		
	011	004	20039169	套圈总成				036	AR	20039194	垫片		
	012	003	20039170	动态制动电阻总成				037	AR	20039132	弹簧垫圈		
	013	004	20039171	框架总成				038	AR	20039196	六角螺帽		
	014	028	20039172	绝缘子				039	AR	20039197	垫片		
	015	003	20039173	动态制动电阻总成				040	002	20039198	橡胶密封圈		
	016	001	20039174	动态制动电阻总成				041	AR	20039199	垫片		
	017	001	20039175	动态制动电阻总成				042	AR	20039200	垫片		
	018	006	20039176	动态制动电阻总成				043	AR	20039201	弹簧垫圈		
	019	005	20039177	衬套				044	AR	20039202	六角螺帽		
	020	014	20039178	绝缘板				045	AR	20039203	六角螺帽		
	021	006	20039179	电缆夹板				046	023	20039204	衬套		
	022	006	20039180	电缆夹板				047	001	20039205	踏步组件		


090-0180-240 主发电机 5GTA41B10

自系列号 NTE240006




090-0180-240 主发电机 5GTA41B10



自系列号 NTE240006




A 视图



B视图




090-0180-240 主发电机 5GTA41B10
自系列号 NTE240006




090-0180-240 主发电机 5GTA41B10

自系列号 NTE240006




090-0180-240 主发电机 5GTA41B10
自系列号 NTE240006




090-0180-240 主发电机 5GTA41B10

自系列号 NTE240006




090-0180-240 主发电机 5GTA41B10

自系列号 NTE240006




090-0180-240 主发电机 5GTA41B10

自系列号 NTE240006




090-0180-240 主发电机 5GTA41B10

自系列号 NTE240006




090-0180-240 主发电机 5GTA41B10

自系列号 NTE240006




090-0180-240 主发电机 5GTA41B10

自系列号 NTE240006



090-0180-240 主发电机 5GTA41B10

自系列号 NTE240006




090-0180-240 主发电机 5GTA41B10													
自系列号 NTE240006													
注	序号	数量	件 号	名 称	自	至	注	序号	数量	件 号	名 称	自	至
	001	001	20033903	发电机				026	001	20039236	夹板		
	002	006	20039212	碳刷				027	001	20039237	三槽压板		
	003	006	20039213	支撑				028	003	20039220	六角螺栓		
	004	006	20039214	刷握				029	002	20039239	六角螺栓		
	005	006	20039215	碳刷压杆				030	003	20039035	六角螺栓		
	006	006	20039216	弹簧				031	006	20040271	六角螺栓		
	007	006	20039217	铜垫片				032	004	20039089	六角螺栓		
	008	006	20039218	弹簧销				033	003	20039221	六角螺帽		
	009	006	20039219	六角螺栓				034	006	20039186	垫片		
	010	006	20039220	六角螺栓				035	002	20038834	弹簧垫片		
	011	006	20039221	六角螺帽				35A	001	20040276	玻璃钢通道		
	012	001	20039222	电缆总成				036	003	20040277	主输出接线端子		
	013	001	20039223	电缆总成				037	002	20040278	电缆总成（T1）		
	014	001	20039224	电缆标志（标 F1）				038	002	20040279	电缆总成（T2）		
	015	001	20039225	电缆标志（标 F2）				039	002	20040280	电缆总成（T3）		
	016	006	20039226	弹簧钢凹形垫片				040	001	20040281	主输出连接护罩		
	017	006	20039227	一字六角螺栓				041	001	20040282	磁性速度传感器		
	018	001	20039228	速度传感器线束总成				042	001	20040283	机壳		
	019	001	20039229	接头				043	002	20040284	定位销		
	020	003	20039230	绝缘子				044	001	20040285	接头组件		
	021	003	20039231	螺杆				045	001	20040286	定子总成		
	022	AR	20039232	粘接剂				046	001	20040287	定子绕组组件		
	023	009	20039051	平垫片				047	001	20040288	定子支架和铁芯总成		
	024	004	20039056	平垫片				048	001	20040289	绝缘接头扎带		
	025	001	20039235	隔离垫				049	007	20040290	绝缘支架		

090-0180-240 主发电机 5GTA41B10											
自系列号 NTE240006											
注	序号	数量	件 号	名 称	自 至	注	序号	数量	件 号	名 称	自 至
	050	007	20040291	绝缘支架			075	020	20040316	弹簧钢引线端子	
	051	028	20040292	六角螺栓			076	001	20040317	集电环总成	
	052	028	20039056	平垫片			077	007	20040318	连接带	
	053	001	20040294	电缆总成			078	001	20040319	绑扎环	
	054	002	20040295	铜排			079	AR	20040320	玻璃纤维带	
	055	001	20040296	电缆总成			080	004	20040321	扎带	
	056	002	20039043	带螺杆的绝缘子			081	001	20040322	球轴承	
	057	002	20039044	六角螺帽			082	001	20040323	轴承箱	
	058	001	20040299	罩盖			083	001	20040324	轴承盖	
	059	001	20040300	绝缘垫			084	001	20040325	抛油环	
	060	002	20039231	螺杆			085	001	20040326	衬套	
	061	004	20039035	六角螺栓			086	001	20040327	油封	
	062	006	20039036	弹簧垫片			087	001	20040328	衬垫	
	063	004	20040304	橡胶孔套管			088	006	20040329	六角螺栓	
	064	001	20040305	电缆标签(标 T19)			089	006	20039115	平垫片	
	065	001	20040306	电缆标签(标 T20)			090	001	20040331	轮毂	
	066	002	20039045	垫片			091	001	20039101	V 型密封环	
	067	001	20040308	前盖			092	016	20040333	铜排	
	068	001	20040309	转子总成			093	AR	20040334	配重	
	069	001	20040310	转子铁芯			094	AR	20040335	配重	
	070	001	20040311	转子轴			095	001	20040336	后盖	
	071	008	20040312	带极片的转子绕组			096	AR	20040337	润滑脂	
	072	008	20040313	线圈支架			097	001	20040338	叶轮	
	073	008	20040314	转子槽楔			098	001	20040339	支架盖	
	074	008	20040315	转子槽楔			099	001	20040340	进风壳	


090-0180-240 轮马达 5GEB25A5

自系列号 NTE240006




090-0180-240 轮马达 5GEB25A5

自系列号 NTE240006




090-0180-240 轮马达 5GEB25A5
自系列号 NTE240006




090-0180-240 轮马达 5GEB25A5


自系列号 NTE240006



C-C 视图




D-D 视图



E-E 视图


090-0180-240 轮马达 5GEB25A5

自系列号 NTE240006




090-0180-240 轮马达 5GEB25A5

自系列号 NTE240006




090-0180-240 轮马达 5GEB25A5

自系列号 NTE240006





090-0180-240 轮马达 5GEB25A5
自系列号 NTE240006




090-0180-240 轮马达 5GEB25A5

自系列号 NTE240006



090-0180-240 轮马达 5GEB25A5

自系列号 NTE240006



090-0180-240 轮马达 5GEB25A5													
自系列号 NTE240006													
注	序号	数量	件 号	名 称	自	至	注	序号	数量	件 号	名 称	自	至
	001	001	20038978	电动轮				23C	020	20039003	薄垫片		
	002	001	20038979	机架				23D	005	20039004	薄垫片		
	003	003	20038980	轴，行星齿轮和太阳轮				23E	004	20039005	薄垫片		
	004	001	20038981	扭力管				23F	005	20039006	薄垫片		
	005	001	20038982	轮毂				024	001	20039007	密封座		
	006	003	20038983	滚柱轴承				025	001	20039008	密封环		
	007	003	20038984	滚柱轴承				026	001	20039009	抛油环		
	008	003	20038985	衬套				027	036	20039010	卡箍		
	009	003	20038986	轴承盖				028	036	20039011	六角螺栓		
	010	003	20038987	螺帽				029	144	20039012	垫片		
	011	003	20038988	弹簧垫片				030	001	20039013	油封		
	012	003	20038989	衬套				031	001	20039014	毡密封		
	013	003	20038990	轴承盖				032	001	20039015	耐磨带		
	014	001	20038991	滚柱轴承				033	016	20039016	堵头		
	015	001	20038992	滚柱轴承				034	001	20039017	油封		
	016	001	20038993	密封环				035	001	20039018	O 型环		
	017	001	20038994	环				036	001	20039019	定位销		
	018	002	20038995	油封				037	004	20039020	管箍		
	019	003	20038996	耐磨带				038	002	20039021	连接器		
	020	001	20038997	轴承盖				039	003	20039022	环		
	021	001	20038998	止推环				040	001	20039023	行星轮盖总成		
	022	001	20038999	密封环				041	002	20039024	管		
	023	001	20039000	套装薄垫片				042	001	20039025	管		
	23A	020	20039001	薄垫片				043	006	20039026	管箍		
	23B	016	20039002	薄垫片				044	001	20039027	制动管路总成		


090-0180-240 轮马达 5GEB25A5													
自系列号 NTE240006													
注	序号	数量	件 号	名 称	自	至	注	序号	数量	件 号	名 称	自	至
	44A	001	20039028	制动油管				061	012	20039053	平垫片		
	44B	001	20039029	制动油管				062	010	20039054	螺钉		
	44C	001	20039030	制动油管				063	016	20039055	六角螺栓		
	44D	001	20039031	制动油管				064	058	20039056	平垫片		
	44E	004	20039032	弯头				065	006	20039057	六角螺栓		
	44F	004	20039033	接头				066	018	20039058	六角螺栓		
	44G	002	20039034	卡箍				067	018	20039059	六角螺栓		
	44H	004	20039035	六角螺栓				67A	AR	20039060	密封胶		
	44J	004	20039036	弹簧垫片				67B	AR	20039061	密封剂		
	045	001	20039037	油箱盖				67C	AR	20039062	螺纹密封剂		
	046	002	20039038	堵头				068	AR	20039063	铁丝		
	047	003	20039039	堵头				069	002	20039064	堵头		
	048	001	20039040	磁性堵头				070	001	20039065	定子总成		
	049	001	20039041	管帽				071	001	20039066	定子总成绕组组件		
	050	003	20039042	连接板				072	001	20039067	定子总成母线组件		
	051	006	20039043	带螺杆的绝缘子				073	001	20039068	转子总成		
	052	006	20039044	螺帽，六角				074	860	20039069	转子冲片		
	053	006	20039045	垫片				075	002	20039070	转子端冲片		
	054	006	20039046	弹簧垫片				076	002	20039071	转子端盖		
	055	055	20039047	六角螺栓				077	002	20039072	转子端环		
	056	045	20039048	六角螺栓				078	001	20039073	转子轴		
	057	045	20039049	平垫片				079	001	20039074	轴承帽		
	058	024	20039050	六角螺栓				080	001	20039075	弹簧垫片		
	059	024	20039051	平垫片				081	AR	20039076	配重		
	060	012	20039052	六角螺栓				082	001	20039077	环		

090-0180-240 轮马达 5GEB25A5													
自系列号 NTE240006													
注	序号	数量	件 号	名 称	自	至	注	序号	数量	件 号	名 称	自	至
	083	001	20039078	挡板				108	001	20039103	衬套		
	084	008	20039079	六角螺栓				109	001	20039104	配件		
	085	008	20039080	平垫片				110	001	20039105	堵头		
	086	001	20039081	衬套				111	001	20039106	支撑片		
	087	001	20039082	衬套				112	002	20039107	夹板		
	088	001	20039083	轴承支架				113	001	20039108	压板		
	089	001	20039084	轴承盖				114	001	20039109	速度传感器		
	090	001	20039085	滚柱轴承				115	001	20039110	速度传感器电缆总成		
	091	001	20039086	衬套				116	004	20039111	六角螺栓		
	092	001	20039087	V 型密封环				117	004	20039112	平垫片		
	093	AR	20039088	密封胶				118	020	20039113	螺栓		
	094	004	20039089	六角螺栓				119	012	20039114	六角螺栓		
	095	004	20039090	平垫片				120	032	20039115	平垫片		
	096	001	20039091	密封				121	003	20039116	六角螺栓		
	097	001	20039092	轴承压盖				122	002	20039117	六角螺栓		
	098	001	20039093	轴承支架				123	007	20039118	平垫片		
	099	001	20039094	传感器齿轮				124	002	20039119	螺帽		
	100	001	20039095	滚珠轴承				125	001	20039120	驱动环		
	101	001	20039096	轴承盖总成				126	001	20039121	连接盘		
	102	001	20039097	毡密封，				127	009	20039122	螺栓		
	103	008	20039098	六角螺栓				128	010	20039123	垫片		
	104	008	20039099	平垫片				129	001	20039124	太阳轮盖		
	105	AR	20039100	密封剂				130	001	20039125	垫圈		
	106	001	20039101	V 型密封环				131	006	20039126	六角螺栓		
	107	AR	20039102	密封胶				132	001	20039127	太阳轮轴和环总成		

090-0180-240 轮马达 5GEB25A5						
自系列号 NTE240006						
注	序号	数量	件 号	名 称	自	至
	133	001	20039128	六角螺栓		
	134	001	20039129	平垫片		
	135	003	20039130	六角螺栓		
	136	004	20039131	垫片		
	137	003	20039132	弹簧垫片		
	138	003	20039133	螺帽		
	139	001	20039134	卡箍		
	140	001	20039135	衬垫		
	141	001	20039136	衬垫		
	142	001	20039137	螺栓		
	143	004	20039138	螺钉		
	144	004	20039139	螺帽		
	145	004	20039140	弹簧垫片		
	146	004	20039141	垫片		
	147	AR	20039142	绑带		
	148	AR	20039143	漆		
	149	AR	20039144	密封剂		
	150	001	20039145	密封环		
	151	001	20039146	磁性堵头		
	152	001	20039147	制动轮毂		
	153	001	20039148	端盖		
	154	001	20039149	六角螺栓		
	155	001	20039150	电动轮罩总成		
	156	002	20039151	把手		
	157	004	20039152	挂钩		
	158	002	20039153	通风网		
	159A	AR	20039154	转子总成		
	160A	AR	20039155	电机总成		


090-0180-240 端子板

自系列号 NTE240006




090-0180-240 17CM55AH6

自系列号 NTE240006



090-0180-240 17CM55AH6


自系列号 NTE240006



090-0180-240 17CM55AH6					
自系列号 NTE240006					
注	序号	数量	件 号	名 称	自 至
	001	001	20040371	接触器	
	002	001	20040372	灭弧罩	
	003	001	20040373	线圈	
	004	001	20040374	线圈	
	005	001	20040375	接触器组件	
	006	001	20040376	支架	
	007	001	20040377	闭锁装置	
	008	001	20040378	弹簧灭弧罩	
	009	001	20040379	杆	
	010	001	20040380	锁	
	011	001	20040381	螺钉	
	012	001	20040382	端子	
	013	001	20040383	板簧	
	014	001	20040384	螺钉	
	015	001	20040385	极板	
	016	001	20040386	线圈组件	
	017	001	20040387	铁心	
	018	001	20040388	绝缘薄片	
	019	001	20040389	绝缘垫片	
	020	001	20040390	螺钉	
	021	001	20040391	螺钉	
	022	001	20040371	弹垫	
	023	001	20040372	套	
	024				
	025				


090-0180-240 LV66J46_PB-76012-015B

自系列号 NTE240006




090-0180-240 AFSE 17FM689A2

自系列号 NTE240006



090-0180-240 AFSE 17FM689A2

自系列号 NTE240006




A-A 视图

090-0180-240 AFSE 17FM689A2						
自系列号 NTE240006						
注	序号	数量	件 号	名 称	自	至
	001	001	20038765	AFSE 盘		
	002	001	20038766	AFSE 盒		
	003	002	20038767	散热片		
	004	012	20038768	螺栓		
	005	AR	20038769	垫片		
	006	AR	20038770	弹垫		
	007	AR	20038771	螺母		
	008	002	20038772	螺栓		
	009	001	20038773	母排		
	010	001	20038774	母排		
	011	AR	20038775	传感器		
	012	002	20038776	螺钉		
	013	002	20038777	母排		
	014	002	20038778	母排		
	015	002	20038779	母排		
	016	002	20038780	母排		
	017	002	20038781	支架		
	018	002	20038782	锁片		
	019	004	20038783	螺钉		
	020	004	20038784	垫片		
	021	004	20038785	弹垫		
	022	004	20038786	螺母		
	023	AR	20038787	螺钉		
	024	009	20038763	弹垫		
	025	003	20038764	螺母		
	026	001	20038790	控制板总成		
	027	001	20038791	铰链		
	028	005	20038792	螺钉		
	029	005	20038793	螺钉		
	030	002	20038794	二极管		
	031	001	20038795	绝缘套		
	032	009	20038796	螺钉		
	033	006	20038797	螺钉		
	033A	AR	20038798	胶		
	034	003	20038799	夹子		
	035	003	20038800	螺钉		
	036	004	20038801	弹簧钉		
	037	002	20038802	弹簧钉		
	038	001	20038803	母排		
	039	001	20038804	母排		
	040	AR	20038805	垫片		
	041	010	20038806	螺栓		
	042	001	20038807	整流器总成		
	043	001	20038808	整流器总成		
	044	001	20038809	整流器总成		
	045	001	20038810	整流器总成		
	045A	001	20038811	电缆夹		
	046	004	20038812	垫片		
	047	002	20038813	电缆夹		



090-0180-240 17CM55AH6

自系列号 NTE240006



090-0180-240 17CM55AH6

自系列号 NTE240006



090-0180-240 17CM55AH6											
自系列号 NTE240006											
注	序号	数量	件 号	名 称	自 至	注	序号	数量	件 号	名 称	自 至
	001	001	20038814	接触器			026	002	20038839	螺栓	
	002	001	20038815	磁铁架			027	001	20038840	螺钉	
	003	001	20038816	铁芯			028	001	20038841	夹子	
	004	001	20038817	弹簧托架			029	002	20038842	绝缘法兰	
	005	002	20038818	弹垫			030	002	20038843	铁芯法兰	
	006	001	20038819	弹簧			031	001	20038844	铁芯	
	007	001	20038820	弹垫			032	002	20038845	垫片	
	008	001	20038764	螺母			033	001	20038846	逆电流器	
	009	001	20038822	螺钉			034	001	20038847	弧形板	
	010	001	20038823	电枢总成			035	001	20038848	弧形板	
	011	002	20038824	螺钉			036	001	20038849	支架	
	012	001	20038825	灭弧罩			037	001	20038850	绝缘板	
	013	001	20038826	销子			038	002	20038851	薄垫片	
	014	002	20038827	夹子			039	001	20038848	弧形板	
	015	002	20038828	螺钉			040	001	20038853	螺栓	
	016	001	20038829	接触器臂			041	001	20038854	线圈支架	
	017	001	20038830	开口销			042	001	20038855	锁板	
	018	001	20038831	弹簧座			043	001	20038856	弹垫	
	019	001	20038832	弹簧			044	002	20038857	盖	
	020	004	20038833	螺钉			045	001	20038858	绝缘管	
	021	008	20038834	弹垫			046	002	20038859	螺钉	
	022	008	20038835	垫片			047	001	20038769	垫片	
	023	003	20038770	弹垫			048	001	20038861	熄弧沟	
	024	003	20038837	螺母			049	002	20038862	支架	
	025	002	20038838	螺栓			050	001	20038863	熄弧沟左罩	

文件名: GE 备件手册汇总(适用于 NTE240006 及以后车型).doc
目录: D:\My Documents
模板: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
标题:
主题:
作者: 张耀斌
关键词:
备注:
创建日期: 2013-6-17 16:50:00
修订号: 22
上次保存日期: 2014-10-23 14:54:00
上次保存者: admin
编辑时间总计: 65 分钟
上次打印时间: 2015-4-28 8:47:00
打印最终结果
 页数: 86
 字数: 5,154 (约)
 字符数: 29,379 (约)