## ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS (E1213) CIRCUITOS DIGITALES Y MICROPROCESADORES (E0213) Curso 2021

#### GUIA PARA EL MÓDULO 1

## Objetivo del documento

Este es un recorrido guiado por el repertorio de instrucciones de la **arquitectura didáctica MARIE**. Se utilizan ejemplos y ejercicios simples que no requieren mucho tiempo para su resolución. Algunos ejercicios están resueltos en esta guía y otros fueron presentados en las clases teórico-prácticas. Se utilizan para resaltar los aspectos más importantes de un repertorio de instrucciones, los cuales servirán como base del diseño de los procesadores que serán presentados en los próximos módulos.

Se recomienda al alumno analizar los ejercicios propuestos y reflexionar sobre las preguntas que se dejan abiertas. Se recomiendan la discusión en grupo, las consultas con los docentes y la comparación de resultados. Sin embargo se espera que cada alumno arribe a sus propias conclusiones. Este tipo de problemática se utilizará para evaluar al final del semestre.

Se recomienda la lectura del anexo **Resumen de la Arquitectura MARIE**, donde se presentan las características principales del repertorio de instrucciones y la organización. La arquitectura fue presentada en detalle en las clases teóricas, utilizando como base los capítulos 4 y 5 del texto "The Essentials of Computer Organization and Architecture" de Linda Null y Julia Lobur (ver en Google Books).

#### El repertorio de instrucciones de MARIE

El repertorio de instrucciones de MARIE es muy reducido, sobre todo si se lo compara con procesadores comerciales que disponen de cientos de instrucciones. MARIE tiene un único registro de usuario (acumulador) y sólo 16 instrucciones, las cuales se encuentran detalladas en el apunte Resumen de la Arquitectura MARIE, de este módulo. El ensamblador/simulador es bastante limitado y el depurado de programas resulta trabajoso. Por este motivo esta práctica se limita a plantear sólo problemas simples.

El objetivo del módulo es que el alumno comprenda el funcionamiento de un microprocesador y reflexione acerca de las limitaciones que se presentan en el momento de programar una arquitectura con un único registro y limitados modos de direccionamiento.

En el siguiente módulo se utilizará un procesador con un repertorio de instrucciones más potente, lo que permitirá explorar con comodidad algoritmos más complicados.

Por ahora analicemos lo que nos ofrece MARIE.

#### a) Estructura del programa

Recordemos la definición de programación estructurada.

(Wikipedia) "La programación estructurada es un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa de computadora recurriendo únicamente a subrutinas y tres estructuras básicas: secuencia, selección (if y switch) e iteración (bucles for y while); asimismo, se considera innecesario y contraproducente el uso de la instrucción de transferencia incondicional (GOTO), que podría conducir a código mucho más difícil de seguir y de mantener, y fuente de numerosos errores de programación."

i) Un programa escrito con el repertorio de instrucciones de MARIE no es necesariamente *estructurado*. ¿Por qué? ¿Tiene salto incondicional? ¿Tiene repeticiones y bifurcaciones?

Ahora bien, si pudiéramos implementar las estructuras básicas (secuencia, selección, iteración y subrutina) podríamos traducir un programa escrito en un lenguaje de programación estructurado (por ejemplo C) al código de MARIE. En ese caso serían implementables todos los algoritmos que tengan implementación en C (o sea, todos?).

Veamos si pueden armarse las estructuras básicas.

La secuencia es natural. El PC se incrementa de a uno y recorre la memoria de programa en orden.

- ii) ¿Cuáles son las instrucciones de MARIE que pueden alterar la secuencia?
- iii) ¿Cómo puede implementarse una *iteración* infinita? ¿Y una iteración de un número finito de veces? Por ejemplo en C:

```
for(i=0;i<10;i++)
    x=x+1;</pre>
```

iv) ¿Cómo puede implementarse una selección en el código? Por ejemplo en C:

```
if(x==y)
    x=x*2;
else
    x=x-1:
```

v) Finalmente, ¿qué instrucciones de MARIE son útiles para la implementación de subrutinas? Por ejemplo,

```
int duplicar(int a){
    return a+a;
}
```

Las resoluciones de estos problemas fueron planteadas en la teoría y también están en el libro. Se recomienda simularlos para familiarizarse con el funcionamiento del procesador y de las herramientas disponibles.

```
/ Example 4.1
```

```
ORG 100
      Load
              Addr
                      / Load address of first number to be added
      Store
              Next
                      / Store this address is our Next pointer
      Load
              Num
                      / Load the number of items to be added
      Subt
              One
                     / Decrement
      Store
              Ctr
                      / Store this value in Ctr to control looping
              Sum
                     / Load the Sum into AC
Loop, Load
      AddI
              Next
                     / Add the value pointed to by location Next
      Store
              Sum
                     / Store this sum
      Load
              Next
                     / Load Next
                     / Increment by one to point to next address
      Add
              One
                     / Store in our pointer Next
      Store
              Next
                     / Load the loop control variable
      Load
              Ctr
      Subt
              0ne
                     / Subtract one from the loop control variable
      Store
              Ctr
                     / Store this new value in loop control variable
      Skipcond 000
                      / If control variable < 0, skip next instruction
      Jump
              Loop
                      / Otherwise, go to Loop
      Halt
                     / Terminate program
Addr, Hex
              117
                     / Numbers to be summed start at location 118
                     / A pointer to the next number to add
              0
Next, Hex
Num,
      Dec
              5
                     / The number of values to add
Sum,
      Dec
              0
                     / The sum
Ctr,
                     / The loop control variable
      Hex
                     / Used to increment and decrement by 1
One,
      Dec
              1
                     / The values to be added together
      Dec
              10
      Dec
              15
      Dec
              20
      Dec
              25
      Dec
              30
/ Example 4.2
       ORG 100
If,
       Load
                      / Load the first value
       Subt
              Υ
                      / Subtract the value of Y, store result in AC
                            / If AC=0, skip the next instruction
       Skipcond 0x400
                     / Jump to Else part if AC is not equal to 0
       Jump
              Else
                      / Reload X so it can be doubled
Then,
       Load
              Х
       Add
              Χ
                     / Double X
                      / Store the new value
       Store X
       Jump
              Endif
                     / Skip over the false part (else)
                     / Start the else part by loading Y
       Load
Else,
              Υ
       Subt
             Χ
                     / Subtract X from Y
       Store Y
                     / Store Y-X in Y
Endif, Halt
                      / Terminate program
Χ,
       Dec
              12
              20
       Dec
Υ,
       END
```

```
/ Example 4.3
      ORG
             100
             Χ
                       / Load the first number to be doubled.
      Load
      Store Temp
                     / Use Temp as parameter to pass value to Subr.
      JnS
             Subr
                       / Store return address, jump to the procedure.
      Store X
                       / Store the first number, doubled
      Load Y
                       / Load the second number to be doubled.
      Store Temp
      JnS
             Subr
                       / Store return address, jump to the procedure.
      Store Y
                        / Store the second number doubled.
      Halt
                        / End program.
      DEC
             20
Χ,
      DEC
             48
Υ,
Temp,
      DEC
             0
Subr,
      HEX
                    / Store return address here.
      Load
             Temp
                      / Actual subroutine to double numbers.
                     / AC now holds double the value of Temp.
      Add
             Temp
                    / Return to calling code.
      JumpI Subr
      END
```

Analice la secuencia de instrucciones con que se implementa en los ejemplos un llamado a subrutina, utilizando la instrucción JnS para hacer el llamado y JumpI para retornar. ¿Cuáles son las limitaciones que presenta este método? ¿Qué método utilizan los procesadores comerciales más simples?

En Marie, ¿el programa principal podría utilizar el acumulador para pasarle a la subrutina un argumento? ¿Puede la subrutina devolver el resultado en el acumulador?

¿Cómo sería la implementación por software de una pila? Cómo puede utilizarse para trabajar con funciones? Los procesadores comerciales ¿disponen de alguna herramienta adicional para trabajar con este tipo de estructura de datos?

#### b) Tipos de datos y tipos de operaciones aritmético/lógicas

MARIE sólo dispone de operaciones aritméticas de suma y resta en formato Ca2 de 16 bits.

- i) Experimente con las operaciones de suma y resta. Familiarícese con el rango de números representables [-32768,32767]. ¿Qué sucede si se almacena el número decimal positivo 40000 en una posición de memoria (Y, DEC 40000)? ¿Cómo se puede cambiar de signo un número? ¿Cómo se verifica el desborde (overflow)?
- ii)¿Es posible realizar sumas de enteros en 32 bits?
- iii) Analice el ejemplo de multiplicación iterativa entre enteros de 16 bits que se ofrece como ejemplo en el simulador. Observe que su duración es variable. Además la duración no es la misma al hacer x\*y que al hacer y\*x.

```
/ Multiplication Calculator
/ by the MARIE.js Team
```

```
/ Copyright (C) 2016. Licensed under the MIT License
/ Prompt user to type in integers
INPUT
Store X
INPUT
Store Y
/ Loop for performing iterative addition
         Load num
loop,
         Add X
         Store num
         Load Y
         Subt one
         Store Y
         Skipcond 400 / have we completed the multiplication?
         Jump loop / no; repeat loop
         / yes, so exit the loop
/ Output result to user then halt program
Load num
Output
Halt
X, DEC 0
Y, DEC 0
num, DEC 0
one, DEC 1
```

Suponga que desea multiplicar un número grande (por ejemplo 1000) por 2. Calcule la cantidad de instrucciones que se ejecutan si:

- Utiliza la rutina con X=2 e Y=1000
- Idem con X=1000 e Y=2
- Si en lugar de multiplicar X por 2, hago X+X
- $\circ~$  Si en lugar de multiplicar X por 2, desplazo X a la izquierda una posición
- iv) Reflexione sobre las operaciones en punto flotante. ¿Cuál sería la secuencia de instrucciones MARIE que permita sumar dos números representados en formato IEEE 32 bits? No hace falta escribir un programa, la idea es que trate de dimensionar el problema.
- v) ¿De qué facilidades se dispone para el procesamiento de texto como números (codificación ASCII). ¿Cómo convertiría números binarios a ASCII?
- vi) MARIE no tiene las operaciones lógicas de que disponen los procesadores comerciales. ¿Hay lugar en el ISA para agregarlas? ¿Pueden reemplazarse con operaciones aritméticas?

## c) Modos de direccionamiento

Los modos de direccionamiento disponibles en MARIE son *directo* e indirecto a través de la memoria.

- i) ¿Cómo describiría en RTN las instrucciones Add y AddI?
- ii) ¿Es posible utilizar eficientemente punteros en MARIE?
- iii) Siendo que no se dispone de direccionamiento inmediato, ¿cómo se puede hacer para incorporar constantes a un programa? ¿Cómo se codificaría y e implementaría en RTN una nueva instrucción de suma que admita direccionamiento inmediato, por ejemplo AddM? ¿Y si quisiera incorporar también el modo de direccionamiento indexado (indirecto via registro con offset)?
- iv) Si pudiera elegir, ¿cuál sería el modo de direccionamiento más eficiente para procesar un vector en forma secuencial? ¿Cómo luciría el supuesto código, suponiendo que se desea operar en orden sobre todos los elementos del vector?

Estos ejercicios fueron resueltos en la teoría.

## d) Registros

MARIE dispone de un único registro de usuario. Esto no es necesariamente una desventaja, ya que simplifica la codificación de las instrucciones. Todas las instrucciones utilizan dicho registro, porque es el único, entonces no hace falta nombrarlo en el código de la instrucción (esto suele llamarse modo de direccionamiento implícito). En consecuencia las instrucciones son cortas, ya que no requieren de un campo para nombrar los registros que se utilizan.

La desventaja es que se genera un tráfico importante de datos con la memoria, ya que, al no haber registros, la memoria es el único lugar donde se puede almacenar un resultado intermedio.

Por ejemplo, considere la secuencia de instrucciones que realiza el siguiente cálculo:

$$f = (g + h) - (i + j)$$

Load i
Add j
Store temp / \*\*\*
Load g
Add h
Subt temp
Store f

El programa realiza 3 operaciones de la ALU y 7 accesos a memoria. El resultado intermedio (resultado de la suma i + j) debe ser almacenado en memoria para ser utilizado luego. La instrucción indicada con \*\*\* sería innecesaria si se dispusiera de un registro más en la CPU. Se evitarían dos accesos a memoria (uno para guardar y otro para recuperar el intermedio).

¿Cómo modificaría el repertorio de instrucciones de MARIE y su codificación para incorporar el nuevo registro? Suponga que los nombra A y B, como en la arquitectura Intel. ¿Qué deberá sacrificar si desea mantener el largo de las instrucciones en 16 bits?

¿Y si en lugar de modificar la arquitectura cambio el algoritmo? Me paso a "modo álgebra" y

```
f = (g + h) - (i + j) = g + h - i - j Load g Add h Subt i Subt j Store f
```

Se resuelve en MARIE con 3 operaciones de la ALU y 5 accesos a memoria (el mínimo). En lugar de modificar la arquitectura, busqué la forma de resolver el problema que mejor se adecúa a los recursos disponibles.

Resolví el mismo problema con 5 instrucciones en vez de 7, obteniendo una mejora del 40%!

## ANEXO I: Acerca de la correcta redacción de código

Es muy recomendable redactar código ordenado por secciones, con un encabezado informativo y comentarios precisos, no obvios. También es útil nombrar las variables en forma que ayude a la comprensión del código.

```
//
// A + B = C
// Autor, fecha, version
//
    Load A // Sección de instrucciones (code)
    Add B
    Store C
    Halt
//
A, DEC 35 // Sección de constantes y variables (data)
B, DEC -23
C, DEC 0
```

## ANEXO II: Resumen de la arquitectura MARIE

MARIE es una arquitectura diseñada con fines didácticos, presentada en el texto "The Essentials of Computer Organization and Architecture" de Linda Null y Julia Lobur. En las clases teóricas se describió en detalle su diseño y operación. A continuación se realiza un resumen de sus características principales con el objetivo de que pueda visualizarse la arquitectura en su totalidad. La información está ordenada tal que pueda utilizarse para realizar una comparación ordenada con otra arquitectura. Nótese la diferencia que se hace entre la funcionalidad de la máquina (el repertorio de instrucciones) y su implementación (el circuito digital que se utiliza para ello).

#### Principales características del repertorio de instrucciones de MARIE

- Representación de datos en complemento a dos en 16 bits
- Programa almacenado, largo de instrucción fijo de 16 bits
- 4K palabras de memoria principal (12 bits por dirección)
- Program counter de 12 bits (PC)
- Un registro de usuario de 16 bits (AC, acumulador)
- Las instrucciones tienen un formato uniforme:
  - Los bits 15-12 de la instrucción componen el código de operación. Con 4 bits de código de operación pueden implementarse 16 instrucciones diferentes (24).
  - Los bits 11-0 son el argumento, que en la mayoría de las instrucciones se trata de una dirección de memoria. Con 12 bits pueden direccionarse 4 Kbytes de memoria (212=4096)

La entrada/salida se realiza a través de dos registros de 8 bits (en el simulador son de 16 bits) que se acceden utilizando instrucciones específicas (no están mapeados en la memoria).

- Input register
- Output register

Recordar que se trata de un procesador del tipo (1,1): todas las instrucciones son referidas al único registro disponible (acumulador). Las instrucciones que requieren con dos argumentos utilizan el acumulador y la posición de memoria indicada en el cuerpo de la instrucción (argumento). El resultado de las instrucciones es almacenado en el acumulador.

## MARIE ISA

Opcode	Instruction	Description
0	JnS X	Store the PC at address X and jump to X+1
1	Load X	Load contents of address X into AC
2	Store X	Store the contents of AC at address X
3	Add X	Add the contents of address X to AC
4	Subt X	Subtract the contents of address X from AC
5	Input	Input a value from the keyboard into AC
6	Output	Output the value in AC to the display
7	Halt	Terminate program
8	Skipcond X	Skip next instruction on condition (See note below.)  The two address bits closest to the opcode field, bits 10 and 11 specify the condition to be tested. If the two address bits are 00, this translates to "skip if the AC is negative". If the two address bits are 01, this translates to "skip if the AC is equal to 0". Finally, if the two address bits are 10 (or 2), this translates to "skip if the AC is greater than 0".  Example: the instruction Skipcond 800 will skip the instruction that follows if the AC is greater than 0.
9	Jump X	Load the value of X into PC
Α	Clear	Put all zeros in AC
В	AddI X	Add indirect: Use the value at X as the actual address of the data operand to add to AC
С	JumpI X	Use the value at X as the address to jump to
D	LoadI X	Load indirect: Use the value at X as the address of the value to load.
E	StoreI X	Store indirect: Use X the value at X as the address of where to store the value.

		Opcode	Address		
Bit	15	12	11		0

Figura 1: Repertorio de instrucciones completo de MARIE. La ejecución de programas puede simularse utilizando la herramienta online https://marie.js.org/.

## Un ejemplo simple de programación

Se analiza una secuencia de instrucciones para sumar dos números que están almacenados en las posiciones de memoria A y B, y almacenar el resultado en la posición de memoria C. Utilizaremos sólo las tres primeras instrucciones de MARIE:

• OPCODE=0001) Load X: Cargar el acumulador con el contenido de la posición de memoria X

- OPCODE=0010) Store X: Guardar el contenido del acumulador en la posición de memoria X
- OPCODE=0011) Add X: Sumar el contenido del acumulador con el contenido de la posición de memoria X y guardar el resultado en el acumulador
- OPCODE=0111) Halt: Terminar el programa

Dirección	Dirección	Contenido	Contenido	Instrucción
(HEX)	(BIN)	(HEX)	(BIN)	(ASM)
000	00000000000	1004	00010000000000100	Load A
001	000000000001	3005	00110000000000101	Add B
002	000000000010	2006	0010000000000110	Store C
003	000000000011	7000	01110000000000000	Halt
004	000000000100	0023	0000000000100011	A, DEC 35
005	000000000101	FFE9	1111111111101001	B, DEC -23
006	000000000110	0000	00000000000000000	C, DEC 0

Luego de ejecutarse el programa, la posición de memoria 006 contiene el resultado 35 + (-23) = 12 = 0x000C

RECORDAR: el assembler es un programa que toma el código de la 5ta columna escrito en assembly language y lo convierte a la 4ta columna en código máquina binario. El loader transfiere el código de la 4ta columna a las direcciones de memoria de la máquina de destino indicadas por la 2a columna. Al reiniciar la máquina de destino comienza la ejecución del programa.

#### La organización de MARIE

La Figura 1 muestra una posible implementación del repertorio de instrucciones de MARIE, utilizando una organización de von Neumann sin segmentación, que requiere 7 ciclos de reloj por instrucción. Esta es la organización detallada en el texto "The Essentials of Computer Organization and Architecture" de Linda Null.

Utiliza los siguientes registros adicionales, necesarios para la operación, pero que no son accesibles a través del repertorio de instrucciones:

- Un registro de instrucción de 16 bits (IR)
- Memory address register de 12 bits (MAR)
- Memory buffer register de 16 bits (MBR)

MAR y MBR son la interfaz con la memoria principal, la cual almacena tanto instrucciones como datos. IR almacena la instrucción en proceso que fue recuperada de la dirección de memoria apuntada por el PC.




Figura 1: Organización básica de MARIE: memoria única con un solo bus de acceso que se utiliza para almacenar tanto los datos como las instrucciones (arquitectura de von Neumann).

Utilizando Register Transfer Notation (RTN) puede describirse en detalle el funcionamiento de la organización:

a) Todas las instrucciones tienen la misma secuencia inicial (FETCH/DECODE):

b) La etapa de ejecución (EXECUTE) se diferencia según del código de operación decodificado:

```
MAR <- IR[11-0]
MBR <- M[MAR]
AC <- MBR
IR[15-12] == 0010 (Store)
MAR <- IR[11-0]
MBR <- AC
M[MAR] <- MBR
IR[15-12] == 0011 (Add)
MAR <- IR[11-0]
MBR <- M[MAR]
AC <- AC + MBR
```

Utilizando https://marie.js.org/ puede simularse el flujo en RTN. Habilitando en el menú View -> Datapath, y avanzando con [Microstep] puede verse una representación gráfica bastante didáctica.

En esta organización todas las instrucciones utilizan 7 "pasos" que pueden ser implementados en la Unidad de Control (UC) utilizando una máquina de estados simple que tomaría 7 ciclos de reloj por instrucción.

### Organización mejorada

Para mejorar la organización, ¿se podría adelantar alguno de esos pasos? ¿O realizar dos en paralelo? ¿Se pueden superponer las distintas etapas de diferentes instrucciones? En las clases de teoría se discutieron algunas posibles mejoras en la organización de MARIE. Por ejemplo, en la Figura 2 se muestra una implementación Harvard segmentada del mismo repertorio de instrucciones. En la teoría mostramos cómo, en determinadas condiciones, esta organización podría llegar a ejecutar una instrucción MARIE por ciclo de reloj, excepto los saltos que tomarían dos ciclos.

Es importante notar que se trata del mismo repertorio de instrucciones, implementado con una organización más elaborada: más rápida pero a la vez más costosa. La misma funcionalidad, diferente circuito.




Figura 2: Una posible organización avanzada de MARIE: acceso Harvard a la memoria con segmentación del ciclo de instrucción.

# Expresión de la mejora

¿Cómo se podría expresar la mejora que se logra con la modificación de la organización?

Primero es importante notar que la mejora no será igual para todos los programas. Depende de la proporción de instrucciones de salto.

Por ejemplo considere el siguiente programa:

Este programa repite 10 veces una secuencia de 5 instrucciones, de las cuales 1 es un salto.

En la versión von Neumann de MARIE (Figura 1) todas las instrucciones se realizan en 7 ciclos de reloj. Por lo tanto el programa tomará

t1 = 10 iteraciones \* 5 instrucciones \* 7 ciclos/instrucción = 350 ciclos

En la versión Harvard de MARIE (Figura 2) el programa se completará en

Entonces, ¿cuánto mejor es la versión mejorada?