
CLASE 4


MEJORANDO EL REPERTORIO DE INSTRUCCIONES (ISA) Parte I Repeticiones y nuevos modos de direccionamiento




Algunas mejoras que suelen incorporarse a los procesadores. Requieren nuevas instrucciones y registros. Mejora implica que se requieren menos instrucciones para realizar la misma tarea.

Pero ojo: no es tan importante el número de instrucciones como el tiempo total...
DISCUTIR EL IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN

- a) Aumento de la cantidad de memoria
- b) Aumento del número de registros de propósitos generales: disminución de los accesos a memoria.
- c) Mejora de la ALU: operaciones y tipos de datos
- d) Ampliación del repertorio de saltos condicionales
- e) Loops: mejoras en las repeticiones
- f) Nuevos modos de direccionamiento y registros de uso específico: mejora en el acceso a los datos
- g) La pila: mejora en la implementación de subrutinas
- h) El sistema de entrada/salida, interrupciones



Cuanta más memoria pueda manejar la arquitectura, mejor. Después veo cuánto pongo en una determinada implementación. Pero tengo que poder manejarla...



```
for(int i=5; i>0; i--) {
                                     compilador
                                                   / Iteración MARIE
      . . .
                                                   Loop, ... / bloque que repite
                                                          ... / utiliza el acumulador
                                                          Load Cont
i=0;
                                                          Subt Step
while(i>0) {
                                                          Store Cont
                                                          Skipcond 400
      . . .
    i--;
                                                          Jump Loop
                                                          Halt
                                                   Cont, Dec 5
                                                   Step, Dec 1
i=0;
do { ...
     i--;
} while(i>0);
```

```
Loop, ... / bloque que repite
                / utiliza el acumulador
       Load Cont
       Subt Step
                                     La variable Cont podría almacenarse
       Store Cont
                                     en un registro, por ejemplo R3, para
       Skipcond 400
                                     no tener que ir y venir de memoria:
       Jump Loop
                                     Subt R3, Step o Decr R3
       Halt
Cont, Dec 5
Step, Dec 1
                                     Podrían mejorarse los saltos, por
                                     ejemplo:Jnz R3,Loop
                                            Load R3, Cont
                                            ... / bloque que repite
                                    Loop,
                                            Decr R3
                                            Jnz R3, Loop
                                            Halt
```

/ Iteración MARIE

for(int i=5; i>0; i--) {

. . .

```
/ Iteración MARIE
                                                                           / Iteración MARIE-R
for(int i=5; i>0; i--) {
      . . .
                                    Loop, ... / bloque que repite
                                                                                  Load R3,Cont
                                                                                        / bloque que repite
                                                                           Loop,
                                           . . .
                                           Load Cont
                                           Subt Step
                                           Store Cont
                                                                                  Decr R3
                                           Skipcond 400
                                                                                  Jnz R3, Loop
                                                                                  Halt
                                           Jump Loop
                                           Halt
                                                                           Cont, Dec 5
                                    Cont, Dec 5
                                    Step, Dec 1
```


Algunas mejoras que suelen incorporarse a los procesadores. Requieren nuevas instrucciones y registros. Mejora implica que se requieren menos instrucciones para realizar la misma tarea.

Pero ojo: no es tan importante el número de instrucciones como el tiempo total...
DISCUTIR EL IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN

- a) Aumento de la cantidad de memoria
- b) Aumento del número de registros de propósitos generales: disminución de los accesos a memoria.
- c) Mejora de la ALU: operaciones y tipos de datos
- d) Ampliación del repertorio de saltos condicionales
- e) Loops: mejoras en las repeticiones
- f) Nuevos modos de direccionamiento y registros de uso específico: mejora en el acceso a los datos
- g) La pila: mejora en la implementación de subrutinas
- h) El sistema de entrada/salida, interrupciones

Repeticiones en la arquitectura x86

x86: arquitectura tipo(1,2), acc (A) y varios registros específicos de 16 bits, inst. de largo variable, opcode de 8-16 bits



Repetición en MARIE

```
/ Iteración MARIE

Loop, ... / bloque que repite
...
Load Cont
Subt Step
Store Cont
Skipcond 400
Jump Loop
Halt

Cont, Dec 5
Step, Dec 1
```


x86: una nueva instrucción LOOP y un registro CX. La instrucción automàticamente decrementa el registro CX y sólo salta si CX != 0

```
/ Iteración x86

mov cx, 5
miloop: ... / bloque que repite
...
loop miloop
```

Repeticiones en la arquitectura x86

x86: arquitectura tipo(1,2), acc (A) y varios registros específicos de 16 bits, inst. de largo variable, opcode de 8-16 bits



Repetición en MARIE

```
/ Iteración MARIE

Loop, ... / bloque que repite
...
Load Cont
Subt Step
Store Cont
Skipcond 400
Jump Loop
Halt

Cont, Dec 5
Step, Dec 1
```

x86: una nueva instrucción LOOP y un registro CX. La instrucción automàticamente decrementa el registro CX y sólo salta si CX != 0

```
/ x86 PERFORMANCE - VER!
mov cx, 5
miloop: ... / bloque que repite
...
dec cx
jnz miloop

/ Iteración x86

mov cx, 5
miloop: ... / bloque que repite
...
Discutir ocupación
de memoria y
performance
performance

/ Iteración x86

mov cx, 5
miloop: ... / bloque que repite
...
loop miloop
```

```
for(int i=5; i>0; i++) {
...
}
```

```
/ Iteración MARIE
                                        / Iteración MARIE-R
                                                                               / Iteración MARIE-R con repetición
Loop, ... / bloque que repite
                                               Load R3, Cont
                                                                                     Load R3, Cont
                                        Loop,
                                                      / bloque que repite
                                                                               Loop,
                                                                                            / bloque que repite
      Load Cont
      Subt Step
                                                                                      . . .
      Store Cont
                                               Dec R3
                                                                                     Repeat Loop
      Skipcond 400
                                               Jnz R3, Loop
                                                                                     Halt
      Jump Loop
                                               Halt
                                                                               Cont, Dec 5
      Halt
                                        Cont, Dec 5
Cont, Dec 5
Step, Dec 1
```

Notar el exceso de instrucciones debido a la repetición en cada caso: 3+5, 3+2 y 3+1.

Mejora =
$$8/4 = 2$$

En principio se obtendría el doble de performance, si todas las instrucciones tardaran lo mismo. Pero, ¿cuántos ciclos tomaría una eventual instrucción Repeat en MARIE? Proponer una y hacer bien la cuenta.



Algunas mejoras que suelen incorporarse a los procesadores. Requieren nuevas instrucciones y registros. Mejora implica que se requieren menos instrucciones para realizar la misma tarea.

Pero ojo: no es tan importante el número de instrucciones como el tiempo total...
DISCUTIR EL IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN

- a) Aumento de la cantidad de memoria
- b) Aumento del número de registros de propósitos generales: disminución de los accesos a memoria.
- c) Mejora de la ALU: operaciones y tipos de datos
- d) Ampliación del repertorio de saltos condicionales
- e) Loops: mejoras en las repeticiones
- f) Nuevos modos de direccionamiento y registros de uso específico: mejora en el acceso a los datos
- g) La pila: mejora en la implementación de subrutinas
- h) El sistema de entrada/salida, interrupciones

Add X direccionamiento directo (OPC=0010)

 $MAR \leftarrow X$

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

AC ← AC + MBR

Addl X direccionamiento indirecto (OPC=1011) Add (X)

 $MAR \leftarrow X$

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

MAR ← MBR

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

AC ← AC + MBR

Clear direccionamiento implícito (OPC=1010)

 $AC \leftarrow 0$

OPC 15-12 X 11-0

Modo de direccionamiento:


Es la forma en que se especifica la dirección efectiva del OPERANDO de la instrucción.

Son una característica muy importante del diseño de un repertorio de instrucciones (ISA).

En la codificación, qué significa X? En Add es la dirección del argumento En Addl es la dirección de la dirección

Modos de direccionamiento de MARIE

(1,1), Acc 16 bits, inst. de largo fijo de 16 bits, opcode de 4 bits Punteros, direccionamiento indirecto



Add X direccionamiento directo

 $MAR \leftarrow X$

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

 $AC \leftarrow AC + MBR$

Addl X direccionamiento indirecto

 $MAR \leftarrow X$

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

MAR ← MBR

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

AC ← AC + MBR

Clear direccionamiento implícito

 $AC \leftarrow 0$

AddM K direccionamiento inmediato

MBR ← K


 $AC \leftarrow AC + MBR$

CONSTANTES Limitación 12 bits SIGN EXTENSION (SE)

OPC 15-12 K 11-0

Otros modos de direccionamiento

que podrían agregarse a MARIE



Add X direccionamiento directo

 $MAR \leftarrow X$

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

 $AC \leftarrow AC + MBR$

Addl X direccionamiento indirecto

 $\texttt{MAR} \; \leftarrow \; \texttt{X}$

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

MAR ← MBR

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

 $AC \leftarrow AC + MBR$

Clear direccionamiento implícito

 $AC \leftarrow 0$

AddM K direccionamiento inmediato

MBR ← K

 $AC \leftarrow AC + MBR$

NUEVO

AddX Off direccionamiento indexado

 $MBR \leftarrow IX$

 $\textbf{AC} \quad \leftarrow \ \textbf{Off}$

 $AC \leftarrow AC + MBR$


MAR ← AC

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

 $AC \leftarrow AC + MBR$

Otros modos de direccionamiento

que podrían agregarse a MARIE



Add X direccionamiento directo

 $MAR \leftarrow X$

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

 $AC \leftarrow AC + MBR$

Addl X direccionamiento indirecto

 $MAR \leftarrow X$

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

MAR ← MBR

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

 $AC \leftarrow AC + MBR$

Clear direccionamiento implícito

 $AC \leftarrow 0$

AddM K direccionamiento inmediato

MBR ← K

 $AC \leftarrow AC + MBR$

NUEVO

NUEVO

AddX+ Off indexado con post-incremento

 $MBR \leftarrow IX$

 $IX \leftarrow IX + 1$

 $AC \leftarrow Off ;$

AC ← AC + MBR


MAR ← AC

 $MBR \leftarrow M[MAR]$

 $AC \leftarrow AC + MBR$

Otros modos de direccionamiento

que podrían agregarse a MARIE




OPC 15-12 Offset 11-0

/ Hipotético
Cargar loop reg
Cargar index reg
AddX+

Repeat Loop

Store Sum Halt



Dependiendo de la implementación, la frecuencia podría disminuir

Loop,

/ MARIE Load Addr /Load address of first number to be added /Store this address is our Next pointer Store Next /Load the number of items to be added Load Num Subt One /Decrement Store Cont /Store this value in Ctr to control looping Loop, Load Sum /Load the Sum into AC AddI Next /Add the value pointed to by location Next Store Sum /Store this sum Load Next /Load Next Add One /Increment by one to point to next address /Store in our pointer Next Store Next Load Cont /Load the loop control variable /Subtract one from the loop control variable Subt One /Store this new value in loop control variable Store Cont Skipcond 000 /If control variable < 0, skip next instruction /Otherwise, go to Loop Jump Loop Halt. /Terminate program /Numbers to be summed start at location 0x118 Addr, Hex 117 Next, Hex 0 /A pointer to the next number to add /The number of values to add Num, Dec 5 Dec 0 /The sum Sum, Cont, Hex 0 /The loop control variable /Used to increment and decrement by 1 One, Dec 1 Dec 10 /The values to be added together Dec 15 Dec 20 Dec 25 Dec 30


Modos de direccionamiento

Definición: Identificación de la ubicación (dirección efectiva) del o los operandos de una instrucción Objetivos: Programación eficiente, código compacto y estructuras de datos complejas Reducción del número de bits del campo operando


- 0. Implícito o inherente
- 1. Inmediato (constantes)
- 2. Directo

instruction


3. Indirecto





- 4. De registro (directo)
- 5. Indirecto por registro (indexado)
- 6. Desplazamiento (indirecto vía registro con offset)



Los nombres pueden variar entre arquitecturas







Add M

Add (M) AddI M

La sintaxis en lenguaje ensamblador puede variar

Modos de direccionamiento

Codificación: son instrucciones diferentes


Ortogonalidad del Repertorio de Instrucciones

Todos los tipos de instrucciones pueden utilizar todos los modos de direccionamiento (se dice ortogonal porque el tipo y el modo son independientes. Bits de modo en la codificación. No es el caso de MARIE

Disponer de un ISA ortogonal solía considerarse una característica muy deseable hasta la irrupción de los diseños RISC de los 90s. Lo discutiremos en profundidad más adelante.

Modos de direccionamiento en la arquitectura CPU08

Motorola/Freescale/NXP 68HCO8, tipo(1,1), Acc 8 bits y registros especiales, inst. de largo variable, opcode=8 bits



ADD #\$01 ; inmediato # ADD \$0F ; directo

ADD \$010F ; directo extendido

ADD ,X ; indexado

ADD \$02,X ; indexado con offset

ADD \$10FF,X

Source Forms		Addr Mode	Machine Code			HC08
			Opcode		Operand(s)	Cycles
ADD	#opr	IMM	AB	ii		2
ADD	opr	DIR	ВВ	dd		3
ADD	opr	EXT	СВ	hh	IL	4
ADD	,Х	IX	FB			2
ADD	opr,X	IX1	EB	ff		3
ADD	opr,X	IX2	DB	ee	ff	4
ADD	opr,SP	SP1	9EEB	ff		4
ADD	opr,SP	SP2	9EDB	ee	ff	5
		•				•



NXP MC68HC908QT1CPE 32MHz, 1.5 kB Flash, 8-Pin PDIP

1974 - 50 años

Microprocesadores con datos de 8 bits (ALU, Acc) y direcciones de 16 bits (SP, IX)

Motorola 6800

(sixty eight hundred)





Intel 8080

(eighty eighty)

Zilog Z80 (zed eighty)



Algunas mejoras que suelen incorporarse a los procesadores. Requieren nuevas instrucciones y registros. Mejora implica que se requieren menos instrucciones para realizar la misma tarea.

Pero ojo: no es tan importante el número de instrucciones como el tiempo total...
DISCUTIR EL IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN

- a) Aumento de la cantidad de memoria
- b) Aumento del número de registros de propósitos generales: disminución de los accesos a memoria.
- c) Mejora de la ALU: operaciones y tipos de datos
- d) Ampliación del repertorio de saltos condicionales
- e) Loops: mejoras en las repeticiones
- f) Nuevos modos de direccionamiento y registros de uso específico: mejora en el acceso a los datos
- g) La pila: mejora en la implementación de subrutinas
- h) El sistema de entrada/salida, interrupciones

Próxima clase