Programación C eficiente para Sistemas Embebidos

Aspectos a tener en cuenta al realizar un programa en C orientado a Microcontroladores de 8 bits

Programación C Eficiente Tipos de Datos

- Los tipos de datos **"int" y "long int"** deben ser usados, solo donde se requiere, por el tamaño de datos a ser representados
- Las operaciones de **doble precisión** y punto flotante son ineficientes y deben ser evitadas donde la eficiencia es importante
- para el **tipo 'char** el signo debe ser definido explícitamente: 'unsigned char' o 'signed char'

Programación C Eficiente Tipos de Datos

La definición de los tipos de datos enteros para micros avr se encuentran en la librería stdint.h, contenida en la avr-libc, algunos tipos de datos que define son:

```
typedef signed char int8_t;

typedef unsigned char uint8_t;

typedef short int16_t;

typedef unsigned short uint16_t;

typedef long int32_t;

typedef unsigned long uint32_t;

typedef long long int64_t;

typedef unsigned long long uint64_t;
```

Memoria SRAM

Al ser el recurso más escaso, hay que entender bien cómo funciona. La memoria SRAM puede ser leída y escrita desde el programa en ejecución.

- La memoria SRAM es usada para varios propósitos:
- **Datos estáticos**: Para variables globales y estáticas. Para variables con valores iniciales, el sistema copia el valor inicial desde la flash al iniciar el programa.
- Asignación dinámica: Para las variables o elementos que asignan memoria dinámicamente. Usada por elementos como los objetos y los Strings.
- Pila: Es usada por las variables locales y para mantener un registro de las interrupciones y las llamadas a funciones. La pila crece desde la zona más alta de memoria hacia la parte de asignación dinámica. Cada interrupción, llamada de una función o llamada de una variable local produce el crecimiento de ocupación de la memoria.

Importante: Los problemas ocurren cuando la pila y la asignación dinámica colisionan. Cuando esto ocurre una o ambas zonas de memoria se corrompen con resultados impredecibles.



Programación C Eficiente Variables Locales Vs Variables Globales

- Las variables globales son accesibles por cualquier parte del programa y son almacenadas permanentemente en SRAM
- Las variables locales son accesibles sólo por la función dentro de la cual son declaradas y son almacenadas en la pila.
- La memoria ocupada por una variable global no puede ser reusada por cualquier otra variable
- El uso de **variables globales** generalmente **no resulta** significativamente **más eficiente** en código que las **variables locales.**
- Los datos de las variables globales podrían ser corrompidos si una parte de la variable proviene de un valor y el resto de la variable proviene de otro valor.

Programación C Eficiente Bucles

- Si un bucle debe ser ejecutado menos de 255 veces, se usa 'unsigned char'
- Si el bucle debe ser ejecutado más de 255 veces, se usa 'unsigned int'
- Cuando un bucle se ejecuta un número fijo de veces y aquel número es pequeño, se recomienda no usar bucle.

Programación C Eficiente Estructuras de Datos

- En C es fácil crear estructuras de datos complejas, por ejemplo un arreglo de estructuras, donde cada estructura contiene un número de tipos de datos diferentes.
- Esto producirá código complejo y lento en un microcontrolador de 8 bits que tiene un número limitado de registros de CPU.
- Cada **nivel de referencia** resultará en una **multiplicación** del **número de elementos** por **el tamaño del elemento**.
- Las estructuras deberán ser evitadas donde sea posible y las estructuras de datos mantenerse simples.
- Si las estructuras son inevitables, entonces no deberán hacerse pasar como un argumento de función.

Programación C Eficiente Ejemplos

Los siguientes ejemplos están basados en las siguientes definiciones de tipos:

```
typedef signed char int8_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef short int16_t;
typedef unsigned long uint32_t;
```

Programación C Eficiente Ejemplo Registros I/O

Código Ensamblador	Bytes	Ciclos
00000040 IN R24,0x04	3	3
00000041 ANDI R24,0xFE		
00000042 OUT 0x04,R24		
00000043 IN R24,0x05		
00000044 ORI R24,0x06	3	3
00000045 OUT 0x05,R24		
00000046 IN R24,0x05		
00000047 ANDI R24,0xFD	3	3
00000048 OUT 0x05,R24		
00000049 RET		4
	00000040 IN R24,0x04 00000041 ANDI R24,0xFE 00000042 OUT 0x04,R24 00000043 IN R24,0x05 00000044 ORI R24,0x06 00000045 OUT 0x05,R24 00000046 IN R24,0x05 00000047 ANDI R24,0xFD 00000048 OUT 0x05,R24	00000040 IN R24,0x04 3 000000041 ANDI R24,0xFE 000000042 OUT 0x04,R24 00000043 IN R24,0x05 00000044 ORI R24,0x06 3 00000045 OUT 0x05,R24 00000046 IN R24,0x05 00000047 ANDI R24,0xFD 3 00000048 OUT 0x05,R24

Programación C Eficiente

Ejemplo - índice i 32bits

Código	Código	Bytes	Bytes	Ciclos	Ciclos
Ensamblador	Ensamblador				
	MOVW R30,R18	4	8	1	(4 veces)
LDI R20,0x00	ADD R30,R20	5		1	1
LDI R21,0x00	ADC R31,R21			1	1
MOVW R22,R20	LDD R25,Z+0	4		2	1
RJMP	MOVW R30,R20			(5 veces)	2
PC+0x000B	SUBI R30,0xFC			1	1
CPI R20,0x04	SBCI R31,0xFE			1	1
CPC R21,R1	STD Z+0,R25			1	1
CPC R22,R1				1	2
CPC R23,R1				2	
BRCS PC-0x10				(4 veces)	
				1	
SUBI R20,0xFF				1	
SBCI R21,0xFF				1	
SBCI R22,0xFF				1	
SBCI R23,0xFF					
	Ensamblador LDI R20,0x00 LDI R21,0x00 MOVW R22,R20 RJMP PC+0x000B CPI R20,0x04 CPC R21,R1 CPC R22,R1 CPC R22,R1 CPC R23,R1 BRCS PC-0x10 RET SUBI R20,0xFF SBCI R21,0xFF SBCI R22,0xFF	Ensamblador MOVW R30,R18 ADD R30,R20 ADC R31,R21 MOVW R22,R20 RJMP PC+0x000B CPI R20,0x04 CPI R20,0x04 CPC R21,R1 CPC R22,R1 CPC R23,R1 BRCS PC-0x10 RET SUBI R20,0xFF SBCI R21,0xFF SBCI R22,0xFF	## The image of th	Ensamblador MOVW R30,R18 4 8 LDI R20,0x00 ADD R30,R20 5 LDI R21,0x00 ADC R31,R21 1 MOVW R22,R20 LDD R25,Z+0 4 RJMP MOVW R30,R20 PC+0x000B SUBI R30,0xFC CPI R20,0x04 SBCI R31,0xFE CPC R21,R1 STD Z+0,R25 CPC R22,R1 CPC R23,R1 BRCS PC-0x10 RET SUBI R20,0xFF SBCI R21,0xFF SBCI R22,0xFF SBCI R22,0xFF	Ensamblador MOVW R30,R18 4 8 1 LDI R20,0x00 ADD R30,R20 5 1 LDI R21,0x00 ADC R31,R21 1 1 MOVW R22,R20 LDD R25,Z+0 4 2 RJMP MOVW R30,R20 (5 veces) PC+0x0000B SUBI R30,0xFC 1 CPI R20,0x04 SBCI R31,0xFE 1 CPC R21,R1 STD Z+0,R25 1 CPC R22,R1 2 (4 veces) RET 1 (4 veces) SBCI R20,0xFF 1 1 SBCI R21,0xFF 1 1

Programación C Eficiente

Ejemplo - índice i 16bits

Código C	Código Ensamblador	Código Ensamblador	Bytes	Bytes	Ciclos	Ciclos
uint8_t buffer[4];		MOVW R30,R20	3	8	1	(4 veces)
	LDI R18,0x00	ADD R30,R18	3		1	1
void	LDI R19,0x00	ADC R31,R19			2	1
<pre>copia(uint8_t * dataPtr)</pre>	RJMP	LDD R25,Z+0	2		(5 veces)	1
{	PC+0x000B	MOVW R30,R18			1	2
int i;	CPI R18,0x04	SUBI R30,0xFC			1	1
for $(i = 0; i < 4; i++)$	CPC R19,R1	SBCI R31,0xFE			2	1
{	BRLT PC-0x0C	STD Z+0,R25			(4 veces)	1
<pre>buffer[i] = dataPtr[i];</pre>					1	2
}	SUBI R18,0xFF				1	
}	SBCI R19,0xFF					
//76 ciclos //17 posiciones						

Programación C Eficiente Ejemplo - índice i 8 bits

Código C	Código Ensamblador	Código Ensamblador	Bytes	Bytes	Ciclos	Ciclos
uint8_t buffer[4];	LDI R25,0x00	MOV R18,R25	2	10	1	(4 veces)
	RJMP	LDI R19,0x00	2		2	1
void	PC+0x000C	MOVW R30,R22	1		(5veces)	1
copia2(uint8_t * dataPtr)	CPI R25,0x04	ADD R30,R18			1	1
{	BRCS PC-0x0C	ADC R31,R19			2	1
uint8_t i;	SUBI R25,0xFF	LDD R20,Z+0			(4veces)	2
for $(i = 0; i < 4; i++)$		MOVW R30,R18			1	1
{		SUBI R30,0xFC				1
<pre>buffer[i] = dataPtr[i];</pre>		SBCI R31,0xFE				1
}		STD Z+0,R20				1
}						2
//74 ciclos						
//16 posiciones						

Programación C Eficiente Ejemplo – copia de datos sin bucle

Código C	Código Ensamblador	Bytes	Cicl
			os
uint8_t buffer[4];	00000049 LD R24,X	1	2
	0000004A LDI R30,0x04	1	1
void	0000004B LDI R31,0x01	1	1
copia3(uint8_t * dataPtr)	0000004C STD Z+0,R24	1	2
{	0000004D ADIW R26,0x01	1	2
buffer[0] = dataPtr[0];	0000004E LD R24,X	1	2
<pre>buffer[1] = dataPtr[1];</pre>	0000004F SBIW R26,0x01	1	2
buffer[2] = dataPtr[2];	00000050 STD Z+1,R24	1	2
buffer[3] = dataPtr[3];	00000051 ADIW R26,0x02Add immediate	1	2
}	00000052 LD R24,XLoad indirect	1	2
//16 bytes de ROM	00000053 SBIW R26,0x02Subtract imme	1	2
// 32 ciclos de CPU	00000054 STD Z+2,R24Store indirect w	1	2
	00000055 ADIW R26,0x03Add immediate t	1	2
	00000056 LD R24,XLoad indirect	1	2
	00000057 STD Z+3,R24Store indirect with	1	2
		1	
2			

Programación C Eficiente Referencias

- [1] Stuart Robb, "Creating Efficient C Code for the MC68HC08", Nota de Aplicación, East Kilbride, Scotland, 2000.
- [2] "Ing. Gabriel Dubatti", http://www.ingdubatti.com.ar, 2007