

# Comunicación Serie - USART

Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal



Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal

Pines Tx-Rx




Generador de Baudrate

Canal de Transmisión

Canal de Recepción


Registros de Configuración


# Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal



#### Formato de Comunicación:

- 1 bit de inicio
- 5,6,7,8 o 9 bits de datos
- Con o Sin Bit de Paridad
- 1 o 2 Bits de Parada






#### Más general:


8N1 = 8 bits de datos, No paridad, 1 bit de parada

Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal


Conversión Serie-Paralelo (Rx) Paralelo-Serie (Tx)



Muestreo del Bit de Inicio (similar para Paridad y bits de parada)



# Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal



Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBSn	UC\$Zn1	UC\$Zn0	UCPOLn	UCSRnC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	1	1	0	

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	_
	-	-	-	-		UBRR	n[11:8]		UBRRnH
				UBRE	նո[7:0]				UBRRnL
	7	6	5	4	3	2	1	0	-
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
Read/vvrite	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

Registro de Entrada/Salida

Registro de Estado y Configuración A


Registro de Estado y Configuración B


Registro de Estado y Configuración C

Registro de Baud Rate

# Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal

#### Generación de Baud Rate





Registros de Baud Rate

BAUD = Baud Rate deseado X = Valor a cargar en UBRR

BAUD = Fosc/(16.(X+1))


Así  $\rightarrow$  X = (Fosc/(16.BAUD))-1

Error[%] = [(Baud\_Rate\_Real - Baud\_Rate\_Esperado)/ Baud\_Rate\_Esperado]x100 Ej.  $\rightarrow$  para BAUD=9600, Fosc=1Mhz, X= 5 Baud\_Rate\_Esperado=9600, Xreal= 5,51, Baud\_Rate\_Real= 10416,66 Error[%] = [(10416,66/9600)-1]x100 = 8,5 %  $\rightarrow$  7 % usando X = 6

# Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal

#### Inicialización de USART

Configuración para 8N1 9600bauds



**Baud Rate** 

Bit	7	8	5	4	3	2	1	0	
	UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPO'Ln	UCSRnC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	NW	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	1		0	

Bit	7	6	5	4	43	2	1	0	
	RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	-
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	Flags

UPMn1	UPMn0	Parity Mode				
0	0	Disabled				
0	1	Reserved				
1	0	Enabled, even parity				
1	1	Enabled, odd parity				

USBSn	Stop Bit(s)
0	1-bit
1	2-bit

- Comunicación Asíncrona
- Habilita Transmisión y Recepción
- 8 bits
- No Paridad
- 1 Bit de parada

UMSELn1	UMSELn0	Mode					
0	0	Asynchronous USART					
0	1	Synchronous USART					
1	0	(Reserved)					
1	1	Master SPI (MSPIM) <sup>(1)</sup>					

UCSZn2	UCSZn1	UCSZn0	Character Size					
0	0	0	5-bit					
0	0	1	6-bit					
0	1	0	7-bit					
0	1	1	8-bit					
1	0	0	Reserved					
1	0	1	Reserved					
1	1	0	Reserved					
1	1	1	9-bit					

# Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal

#### Transmisión de caracteres

```
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define BAUD_RATE = 9600 // (F_CPU/(16*BAUD_RATE))-1 ,16 Mhz,
9600 bauds
int main(void)
/* Replace with your application code */
char dato[] = "Hola Mundo!!¿cómo están? \r";
char dato2 = 'X':
int i=0;
DDRD = 0x03:
// incializa USART
UBRROH = 0x00;
UBRROL = 0x67:
UCSROC = 0b00000110; // asíncrona 81N
UCSR0B = 0b00011000; // habilita Tx y Rx
```

#### Envía un carácter repetidamente

```
while (1)
{
if ((UCSR0A&0x20) == 0x20) //mira la bandera UDRE0
{
    UDR0 = dato2;
    _delay_ms(100);
}
}
```

#### Envía una cadena de caracteres

```
while (1)
{
if (((UCSR0A&0x20) == 0x20)&&(dato[i]!=0x00))
{
UDR0 = dato[i++];
    _delay_ms(100);
}
if ((dato[i]==0x00))
{i=0;}
}
```

# Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal

#### Recepción de caracteres por encuesta

```
#define F_CPU 1000000 //necesario para la librería de delay
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define BAUD_RATE = 4800 // (F_CPU/(16*BAUD_RATE))-1 1Mhz, 4800 bauds
int main(void)
/* Replace with your application code */
char dato[10]; // buffer de 10 caracteres a recibir
char dato2 = 'X':
int i=0:
DDRD = 0x03;
DDRB = 0xFF:
// incializa USART
UBRROH = 0x00;
UBRROL = 0x0C:
               // UBRR = 12 para 4800 bauds a 1Mhz
UCSROC = 0b00000110; // asíncrona 81N
UCSR0B = 0b00011000; // habilita Tx y Rx
```


#### Recibe un carácter repetidamente

```
while (1)
{
if((UCSR0A&0x80) == 0x80) // mira el flag RXC0
{
    dato[i++] = UDR0;
    PORTB = dato[i-1];
    _delay_ms(100);
}
```

#### Hace eco de un carácter recibido

```
while (1)
{
   if((UCSR0A&0x80) == 0x80)
   {
      dato[i++] = UDR0;
      PORTB = dato[i-1];
      _delay_ms(100);
   }
   if((UCSR0A&0x20) == 0x20)
   {
      UDR0 = dato[i-1];
      _delay_ms(100);
   }
   if (i==0x0A)
      { i=0;}
}
```

Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal



Valor ASCII leído

Terminal Virtual Serie

Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal

### Otras cosas:

- FTDI
- Administración de recursos
- Temporización de tareas
- SPI
- TWI o I2C
- Modelo Productor-Consumidor


Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter – Transmisor-Receptor Síncrono/Asíncrono Universal


### Otras cosas:

- FTDI
- Administración de recursos
- Temporización de tareas
- SPI
- TWI o I2C
- Modelo Productor-Consumidor

# Temporización básica con Ticks

#### Scheduling básico





# Temporización-Planificación-Despacho de Tareas

```
Volatile unsigned char Flag X=0,
                                           .
Variables públicas del planificador
Volatile unsigned char Flag_Y=0;
Volatile unsigned char Flag_Z=0;
static unsigned char contX=0,
                                          Variables privadas del planificador
static unsigned char contY=0;
static unsigned char contZ=0:
---ISR TIMER : ocurre cada 1 ms
_interrupt void ISRrtc (void)
                                        void SEOS_SCHTasks (void)
SEOS_SCHTasks();
                                          if (++contX==200) {
RTCSC RTIF=0;
                                            Flag X=1; //Tarea programada cada 200 ms contX=0;
                                          f (++contY==50) {
Flag Y=1; //Tarea programada cada 50 ms
contY=0;
                                          if (++contZ==10) {
                                            Flag_Z=1; //Tarea programada cada 10 ms
```

Interrupción Periódica

Planificador

Temporización de Tareas

Despachador Prioridad