
CLASE 3


MEDICIÓN DE PERFORMANCE EL LENGUAJE ENSAMBLADOR PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Bibliografía

Linda Null - Essentials of Computer Organization and Architecture (1a ed. 2003) Capítulo 4: MARIE: An Introduction to a Simple Computer

Capítulo 5: A Closer Look at Instruction Set Architectures





En principio, todas las instrucciones toman

7 ciclos de reloj (pasos de la UC)

$$\frac{tiempo}{programa} = \frac{instrucciones}{programa} \times \frac{ciclos}{instruccion} \times \frac{segundos}{ciclo}$$

$$\frac{tiempo}{programa} = \frac{instrucciones}{programa} \times \frac{ciclos}{instruccion} \times \frac{segundos}{ciclo}$$

$$t=rac{N imes CPI}{f_{clock}}$$

$$\frac{tiempo}{programa} = \frac{instrucciones}{programa} \times \frac{ciclos}{instruccion} \times \frac{segundos}{ciclo}$$

$$t=rac{N imes CPI}{f_{clock}}$$

Nuestra máquina utiliza (por ahora) 7 ciclos de reloj por instrucción para todas las instrucciones. Nuestro primer programa tiene 3 instrucciones (suma de dos números en memoria). Si la CPU funcionara con un reloj de 100 MHz, resulta que $t = 3 \times 7 / 100M = 210$ ns O sea que el programa se podría ejecutar 4.8 millones de veces por segundo.


$$\frac{tiempo}{programa} = \frac{instrucciones}{programa} \times \frac{ciclos}{instruccion} \times \frac{segundos}{ciclo}$$


$$t=rac{N imes CPI}{f_{clock}}$$



Nuestra máquina utiliza (por ahora) **7** ciclos de reloj por instrucción para todas las instrucciones. Nuestro primer programa tiene **3** instrucciones (suma de dos números en memoria). Si la CPU funcionara con un reloj de **100 MHz**, resulta que $t = 3 \times 7 / 100M = 210$ ns O sea que el programa se podría ejecutar **4.8** millones de veces por segundo.

EJEMPLO: video HD: 720p = 1280 x 720 pixeles (~1M). Cada pixel 3 bytes (RGB) 1280*720*3 = **2.7** millones de operaciones de suma (load-add-store): brillo Podría procesar menos de 2 fps





EJEMPLO: mejora de la capacidad de procesamiento de video HD:

- Optimizar formato de los datos (16 → 24, suma triple)... al ser de 16 bits no se adecúa bien al problema.
- Organizar mejor: que tome menos de 6/7 ciclos por instrucción. Arquitectura Harvard y técnicas de segmentación (próx).
- Aumentar velocidad de reloj, utilizando tecnología más moderna.


Podría resolverse con una única instrucción que tome sólo un ciclo de reloj? Podría procesar 100 fps Funcionando a 1 GHz podría procesar 1000 fps. O podría realizar 10 operaciones a 100 fps. Cómo se podría expresar la mejora?

$$t=rac{N imes CPI}{f_{clock}}$$

Este tema volverá a ser abordado cuando se introduzcan nuevos repertorios de instrucciones y sus implementaciones. Es una de nuestras herramientas de comparación de arquitecturas. Por ahora pausa en este tema.


Primer programa

Addr	Data
0x100	0x 1 104
0x101	0x 3 105
0x102	0x 2 106
0x103	0x 7 000
0x104	0x0023
0x105	0xFFE9
0x106	0x0000



Primer programa

Dirección de memoria		Contenido de la memoria	
(12-bit BINARIO)	(HEX)	(16-bit BINARIO)	(HEX)
00010000000 000100000001 000100000010 0001000000	0x100 0x101 0x102 0x103 0x104 0x105	0001000100000100 0011000100000101 0010000100000110 011100000000	0x 1 104 0x 3 105 0x 2 106 0x 7 000 0x0023 0xFFE9
000100000110	0x106	0000000000000000	0x0000



4K x 16

Necesitamos herramientas para:

- Crear el contenido de la memoria
- Verificar su funcionamiento
- Grabar la memoria.

Lenguaje ensamblador

Dirección memoria	Código máquina	Assembler (mnemonics)	Assembler (labels/etiquetas)	Assembler (directivas)	Assembler (comentarios)
				ORG 0x100	ORG 0x100
0x100	0x 1 104	LOAD 0x104	LOAD X	LOAD X	LOAD X / Programa
0x101	0x 3 105	ADD 0x105	ADD Y	ADD Y	ADD Y
0x102	0x 2 106	STORE 0x106	STORE Z	STORE Z	STORE Z
0x103	0x 7 000	HALT	HALT	HALT	HALT
0x104	0x0023	0x0023	x , 0x0023	X, DEC 35	X, DEC 35 / Datos
0x105	0xFFE9	0xFFE9	Y, 0xFFE9	Y, DEC -23	Y, DEC -23
0x106	0x0000	0x0000	Z , 0x0000	Z, HEX 0000	Z, HEX 0000


La "fuente" es generalmente un archivo de texto (codificación ASCII). El "ensamblador" es una app para un determinado SO que sirve de plataforma de desarrollo.. El resultado se almacena generalmente en un archivo binario, que luego debe ser grabado en la memoria del procesador de destino.

El ensamblador hace dos pasadas: en la primera resuelve direcciones y labels, en la segunda genera el código máquina.

- + MACROS secuencias de instrucciones con nombre
- + PSEUDO-INSTRUCCIONES

```
ADD X, Y, Z / Tipo(3,3)
```

Ensamblador y ensamblador ¿?




Comparando con un lenguaje de alto nivel

VENTAJAS: arquitectura, optimización velocidad o memoria (embedded, drivers), 10%-90%, embedded systems DESVENTAJAS: difícil de leer y mantener, no portable (cero)



Simulador MARIE







Teorema del Programa Estructurado (Böhm-Jacopini)


Toda función **computable** puede ser implementada en un lenguaje de programación que combine sólo tres estructuras de control:

Secuencia: ejecución de una instrucción (o subprograma, o conjunto de instrucciones) tras otra.

Selección: ejecución de una de dos instrucciones (o conjuntos), según el valor de una variable booleana.

Iteración: repetición de una instrucción (o conjunto) mientras una variable booleana sea 'verdadera'. Esta estructura lógica también se conoce como ciclo o bucle.

Este teorema demuestra que el salto incondicional no es estrictamente necesario y que para todo programa que lo utilice existe otro equivalente que no hace uso de dicha instrucción



Paradigma de Programación Estructurada (lenguaje C)



Guía de problemas resueltos Apunte: Resumen de la arquitectura MARIE Enunciados de la Práctica 1 (entrega obligatoria)

Instruction	RTN
JnS X	$\begin{array}{l} \text{MBR} \longleftarrow \text{PC} \\ \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{M} [\text{MAR}] \longleftarrow \text{MBR} \\ \text{MBR} \longleftarrow X \\ \text{AC} \longleftarrow 1 \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC} + \text{MBR} \\ \text{PC} \longleftarrow \text{AC} \end{array}$
Load X	$MAR \leftarrow X$ $MBR \leftarrow M[MAR]$, $AC \leftarrow MBR$
Store X	$MAR \leftarrow X$, $MBR \leftarrow AC$ $M[MAR] \leftarrow MBR$
Add X	$\begin{array}{l} \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{MBR} \longleftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC} + \text{MBR} \end{array}$
Subt X	$\begin{array}{l} \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{MBR} \longleftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC} - \text{MBR} \end{array}$
Input	AC ← InREG
Output	OutREG - AC
Halt	
Skipcond	If IR[11-10] = 00 then
Jump X	PC ← IR[11-0]
Clear	AC 0
AddI X	MAR ← X MBR ← M[MAR] MAR ← MBR MBR ← M[MAR] AC ← AC + MBR
JumpI X	MAR ← X MBR ← M[MAR] PC ← MBR

Opcode

Otras instrucciones de MARIE

- **Skipcond** para implementar selecciones e iteraciones.
 - JnS y JumpI para implementar llamados a subrutinas.
- AddI para implementar punteros.

Opcode	Instruction	RTN
0000	JnS X	$\begin{array}{l} \text{MBR} \longleftarrow \text{PC} \\ \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{M}[\text{MAR}] \longleftarrow \text{MBR} \\ \text{MBR} \longleftarrow X \\ \text{AC} \longleftarrow 1 \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC} + \text{MBR} \\ \text{PC} \longleftarrow \text{AC} \end{array}$
0001	Load X	MAR ← X MBR ← M[MAR], AC ← MBR
0010	Store X	$MAR \leftarrow X$, $MBR \leftarrow AC$ $M[MAR] \leftarrow MBR$
0011	Add X	$\begin{array}{l} \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{MBR} \longleftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC} + \text{MBR} \end{array}$
0100	Subt X	$\begin{array}{l} \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{MBR} \longleftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC} - \text{MBR} \end{array}$
0101	Input	AC ← InREG
0110	Output	OutREG AC
0111	Halt	
1000	Skipcond	If IR[11-10] = 00 then
1001	Jump X	PC ← IR[11-0]
1010	Clear	AC 0
1011	AddI X	MAR ← X MBR ← M[MAR] MAR ← MBR MBR ← M[MAR] AC ← AC + MBR
1100	JumpI X	$\begin{array}{l} \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{MBR} \longleftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{PC} \longleftarrow \text{MBR} \end{array}$





0x8800

Cont--

Pseudo

JNZ

lteración (for/while)

Skipcond

1000

Cont,

Step,

10

Load Subt

1000 01 ××××××××× 0×8400

Tres opciones implementadas en MARIE: 1000 00 skip if AC<0 0x8000 1000 01 skip if AC=0 0x8400

skip if AC>0

```
/ Ejemplo de iteración

Loop, ... / bloque que n
```

/ bloque que repite

Cont

Store Cont Skipcond 400 Jump Loop

Step

Halt

Dec 5

Dec 1

Se utiliza la posición de memoria Cont para llevar la cuenta de las repeticiones. Cuando llega a cero para de repetir y termina.

> sucede si se utiliza: Skipcond 000


Simular y verificar qué

MARIE link

TO THE STATE OF TH		
0000	JnS X	$\begin{array}{l} \text{MBR} \longleftarrow \text{PC} \\ \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{M} [\text{MAR}] \longleftarrow \text{MBR} \\ \text{MBR} \longleftarrow X \\ \text{AC} \longleftarrow 1 \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC} + \text{MBR} \\ \text{PC} \longleftarrow \text{AC} \end{array}$
0001	Load X	$MAR \leftarrow X$ $MBR \leftarrow M[MAR]$, $AC \leftarrow MBR$
0010	Store X	$MAR \leftarrow X$, $MBR \leftarrow AC$ $M[MAR] \leftarrow MBR$
0011	Add X	$ \begin{array}{l} \text{MAR} \longleftarrow \ X \\ \text{MBR} \longleftarrow \ \text{M} \left[\text{MAR} \right] \\ \text{AC} \longleftarrow \ \text{AC} \ + \ \text{MBR} \end{array} $
0100	Subt X	$\begin{array}{l} \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{MBR} \longleftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC} - \text{MBR} \end{array}$
0101	Input	AC ← InREG
0110	Output	OutREG ← AC
0111	Halt	
1000	Skipcond	If $IR[11-10] = 00$ then If $AC < 0$ then $PC \longleftarrow PC + 1$ Else If $IR[11-10] = 01$ then If $AC = 0$ then $PC \longleftarrow PC + 1$ Else If $IR[11-10] = 10$ then If $AC > 0$ then $PC \longleftarrow PC + 1$
1001	Jump X	PC ← IR[11-0]
1010	Clear	AC 0
1011	AddI X	MAR ← X MBR ← M[MAR] MAR ← MBR MBR ← M[MAR] AC ← AC + MBR
1100	JumpI X	MAR ← X MBR ← M [MAR] PC ← MBR

Opcode

Instruction RTN



Selección (if/else/switch)

```
if x == y then
    x = x * 2;
else
    y = y - x;
endif
```

Skipcond

1000 10 xxxxxxxxx 0x8400

Tres instrucciones?

1000 00 skip if AC<0 SKN

1000 01 skip if AC=0 SKZ

1000 10 skip if AC>0 SKP

```
/ Example 4.2
ORG 100
If,
      Load X
                          /Load the first value
      Subt Y
                           /Subtract the value of Y, store result in AC
       Skipcond 400
                           /If AC=0, skip the next instruction
                           /Jump to Else part if AC is not equal to 0
      Jump Else
      Load X
                           /Reload X so it can be doubled
Then
           X
                           /Double X
       Add
      Store X
                           /Store the new value
      Jump Endif
                           /Skip over the false part (else)
Else,
      Load Y
                           /Start the else part by loading Y
      Subt X
                           /Subtract X from Y
       Store Y
                           /Store Y-X in Y
Endif, Halt
                           /Terminate program
Χ,
      Dec 12
```

MARIE Link

Dec 20

Simular

En este ejemplo, la condición necesaria es la igualdad. La resta hace la traducción al estado del AC. Agregando **Skipcond** y **Jump** se implementa el equivalente a **JNE** (saltar si no iguales) en tres instrucciones.

Opcode	Instruction	RTN
0000	JnS X	$\begin{array}{l} \text{MBR} \longleftarrow \text{PC} \\ \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{M}[\text{MAR}] \longleftarrow \text{MBR} \\ \text{MBR} \longleftarrow X \\ \text{AC} \longleftarrow 1 \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC} + \text{MBR} \\ \text{PC} \longleftarrow \text{AC} \end{array}$
0001	Load X	$MAR \leftarrow X$ $MBR \leftarrow M[MAR]$, $AC \leftarrow MBR$
0010	Store X	$MAR \leftarrow X$, $MBR \leftarrow AC$ $M[MAR] \leftarrow MBR$
0011	Add X	MAR ← X MBR ← M[MAR] AC ← AC + MBR
0100	Subt X	MAR ← X MBR ← M[MAR] AC ← AC - MBR
0101	Input	AC ← InREG
0110	Output	OutREG ← AC
0111	Halt	
1000	Skipcond	If IR[11-10] = 00 then If AC < 0 then PC ← PC + 1 Else If IR[11-10] = 01 then If AC = 0 then PC ← PC + 1 Else If IR[11-10] = 10 then If AC > 0 then PC ← PC + 1
1001	Jump X	PC ← IR[11-0]
1010	Clear	AC 0
1011	AddI X	MAR ← X MBR ← M[MAR] MAR ← MBR MBR ← M[MAR] AC ← AC + MBR
1100	JumpI X	$\begin{array}{c} \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{MBR} \longleftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{PC} \longleftarrow \text{MBR} \end{array}$

Openda Instruction DTM

Indirección (puntero)

```
/ Example 4.1
      ORG 100
                         /Load address of first number to be added
       Load Addr
                         /Store this address is our Next pointer
       Store Next.
                                                                         puntero
                         /Load the number of items to be added
       Load Num
       Subt. One
                         /Decrement
                         /Store this value in Ctr to control looping
      Store Cont.
      Load Sum
                         /Load the Sum into AC
Loop,
      AddI Next
                         /Add the value pointed to by location Next
      Store Sum
                         /Store this sum
                         /Load Next
       Load Next.
             One
                         /Increment by one to point to next address
      Add
                         /Store in our pointer Next
       Store Next
                         /Load the loop control variable
      Load Cont
       Subt One
                         /Subtract one from the loop control variable
       Store Cont
                         /Store this new value in loop control variable
      Skipcond 000
                         /If control variable < 0, skip next instruction
      Jump Loop
                         /Otherwise, go to Loop
                         /Terminate program
       Halt.
      Hex 117
                         /Numbers to be summed start at location 0x118
Addr.
                         /A pointer to the next number to add
Next.
      Hex 0
                          /The number of values to add
Num,
      Dec 5
       Dec 0
                          /The sum
Sum,
Cont,
      Hex 0
                         /The loop control variable
One,
       Dec 1
                         /Used to increment and decrement by 1
                          /The values to be added together
       Dec 10
       Dec 15
                                                            Ver utilización del
       Dec 20
                                                            puntero Next, posición
      Dec 25
                                                            de memoria que almacena
      Dec 30
                                                            una dirección -> AddI
```

Opcode	Instruction	RTN
0000	JnS X	$\begin{array}{l} \text{MBR} \longleftarrow \text{PC} \\ \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{M} [\text{MAR}] \longleftarrow \text{MBR} \\ \text{MBR} \longleftarrow X \\ \text{AC} \longleftarrow 1 \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC} + \text{MBR} \\ \text{PC} \longleftarrow \text{AC} \end{array}$
0001	Load X	$MAR \leftarrow X$ $MBR \leftarrow M[MAR]$, $AC \leftarrow MBR$
0010	Store X	$MAR \leftarrow X$, $MBR \leftarrow AC$ $M[MAR] \leftarrow MBR$
0011	Add X	$\begin{array}{l} \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{MBR} \longleftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC} + \text{MBR} \end{array}$
0100	Subt X	$\begin{array}{l} \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{MBR} \longleftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{AC} \longleftarrow \text{AC - MBR} \end{array}$
0101	Input	AC ← InREG
0110	Output	OutREG ← AC
0111	Halt	
1000	Skipcond	If $IR[11-10] = 00$ then If $AC < 0$ then $PC \longleftarrow PC + 1$ Else If $IR[11-10] = 01$ then If $AC = 0$ then $PC \longleftarrow PC + 1$ Else If $IR[11-10] = 10$ then If $AC > 0$ then $PC \longleftarrow PC + 1$
1001	Jump X	PC ← IR[11-0]
1010	Clear	AC 0
1011	X IbbA	MAR ← X MBR ← M[MAR] MAR ← MBR MBR ← M[MAR] AC ← AC + MBR
1100	JumpI X	$\begin{array}{l} \text{MAR} \longleftarrow X \\ \text{MBR} \longleftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{PC} \longleftarrow \text{MBR} \end{array}$

Oncode Instruction RTN

Subrutinas

```
Example 4.3
      ORG 100
                   / Load the first number to be doubled.
      Load X
      Store Temp
                   / Use Temp as parameter to pass value to Subr.
           Subr
                   / Store return address, jump to the procedure.
      JnS
      Store X
                   / Store the first number, doubled
                   / Load the second number to be doubled.
      Load Y
      Store Temp
           Subr
                   / Store return address, jump to the procedure.
      JnS
                    / Store the second number doubled.
      Store Y
      Halt.
                    / End program.
     DEC 20
Υ,
     DEC 48
Temp, DEC 0
Subr, HEX 0
                    / Store return address here.
      Load Temp
                   / Actual subroutine to double numbers.
      Add Temp
                   / AC now holds double the value of Temp.
      JumpI Subr
                   / Return to calling code.
      Halt.
```

HAY QUE ALMACENAR LA DIRECCIÓN DE "RETORNO"

Jns almacena el contenido del PC en la
dirección de destino y salta a destino +1.

JumpI es un salto indirecto: salta a la
dirección almacenada en el argumento (retorno
de subrutina).

¿RECURSIVIDAD?

costo y beneficios de agregar un registro de uso específico que almacene la dirección de retorno LA PILA