


Unidad Temática Nº 4

Uso de osciloscopios analógicos y digitales

Gabinete del Trabajo Práctico Nº 4





Parte 1. Osciloscopio analógico.

Se basa en el TRC


Mediciones que podemos hacer:


Visualizar y medir una tensión en función del tiempo en régimen permanente

Visualizar y medir una tensión en función del tiempo en régimen transitorio (memoria)


Visualizar una tensión en función de otra (modo x,y).








El TRC es el elemento que permite visualizar las tensiones




Intensidad

Foco




Regulan la imagen accionado sobre el "cañón" del TRC











El sistema vertical permite controlar las excursiones verticales del haz




El Kenwood posee dos canales











El sistema horizontal permite controlar las excursiones horizontales del haz





Para visualizar en función del tiempo se usa una señal "diente de sierra"




Ajuste de la base de tiempo (s/div)


Entrada para el modo xy








Disparo (trigger). Permite sincronizar el barrido con la señal a medir (para visualizaciones en función del tiempo.




Si el diente de sierra no se sincroniza con la señal a medir, la visualización es inestable.




Scope Timing Diagrams





Laboratorio – Ejercicio 1

Medición de la corriente de vacío de un transformador 220/20 V 50 VA



Transformador: 220/20 V; 50 VA


lo ≈ 10% ln

In = 50 VA/220 V = 230 mA

 $lo \approx 23 \text{ mA}$



Como el osciloscopio mide tensiones, debemos encontrar una proporcional a la corriente: derivador




¿Qué valor debe tener Rd?

1.- Elevado, para lograr una tensión visible en el osciloscopio

2.- Bajo, para no generar error de inserción.




1.- Valor para lograr una tensión visible:




Atenuador (V – mV/div)




1.- Valor para lograr una tensión visible:



En nuestro caso, los mínimos son 2, 5 mV/div




1.- Valor para lograr una tensión visible:



Con valores mayores a 1 Ω tendremos excursiones visibles



2.- Límite superior de Rd para no introducir error de inserción:




lo no es sinusoidal. Si la caída en Rd es muy grande, puede deformarse la tensión "e" sobre el transformador.

Usamos una caída menor a 100 veces:


$$U_{Rd} < \frac{\sqrt{2} 220 \text{ V}}{100} \approx 3 \text{ V}$$

Usamos Rd = 56 Ω , U_{Rd} = $\sqrt{2}$ 23 mA 56 Ω = 1,8 V


1,8 V / 8 div ≈ 0,225 V/div, escogemos 0,5 V/div (3,6 div)



Base de tiempo: por ejemplo, 2 ms/div



Puedo elegir ver más o menos ciclos según la base de tiempo que adopte




Errores

$$Io = Uo/Rd$$

$$e_{lo} = \pm (e_{Uo} + e_{Rd})$$

No buscamos mucha exactitud, se usará como Rd un resistor de carbón comercial, $e_{Rd} = \pm 5\%$

Medición de Uo (pp):



$$Uo(pp) = n(div) \times k(v/div)$$

$$Uo(pp) = 7.2 \text{ div x } 0.5 \text{ (v/div)}$$

$$Uo(pp) = 3.6 V (ejemplo)$$




Errores del osciloscopio

$$Uo(pp) = n(div) \times k(v/div)$$

$$e_{Uo(pp)} = \pm (e_n + e_k)$$

e_k = error del canal o del atenuador, ±3 %

 e_n = error del apreciación = $\pm \Delta n/n$



∆n es lo mínimo que puedo discriminar

 $\Delta n \approx 1/10....1/20.....1/50$ de div

Supongamos
$$\Delta n = 1/20$$
 $e_n = \pm^{1/20}/8 = \pm 0.6\%$



Errores del osciloscopio


$$e_{lo} = \pm (e_{lo} + e_{Rd})$$

$$e_{Uo(pp)} = \pm (e_n + e_k)$$

$$e_{lopp} = \pm (3\% + 0.6\% + 5\%) = \pm 9\%$$




Entrada de la señal: acoplamiento






Permite sincronizar el "diente de sierra" con la señal a visualizar (modo $y = f_{(t)}$)




Sin disparo, cada barrido presenta partes distintas de la señal, la imagen en pantalla es inestable.



Con disparo, cada barrido recorre la misma parte de la señal



El circuito de trigger se basa en un comparador, que compara una tensión continua variable (control "Level") con otra. Cuando se cruzan, con una determinada pendiente, dispara el barrido.



Controles

Fuente

Interno (CH1, CH2). Compara con la propia señal del canal Externo (CH3).


Compara con una señal externa ingresada por el borne CH3

<u>Línea</u>

Compara con una muestra de la tensión de línea (internamente)



El circuito de trigger se basa en un comparador, que compara una tensión continua variable (control "Level") con otra. Cuando se cruzan, con una determinada pendiente, dispara el barrido.



Controles

Modo

<u>Auto</u>. Si no hay "cruce", dispara igual con una dada cadencia.

Normal.


Solo dispara cuando se dan las condiciones trigger.

Single

Un solo disparo, para visualización de transitorios.



El circuito de trigger se basa en un comparador, que compara una tensión continua ajustable (control "Level") con otra. Cuando se cruzan, con una determinada pendiente, dispara el barrido.



Controles

Nivel (Level)

Ajusta el valor de la tensión que compara.


Pendiente (slope).


Pendiente de la señal en el momento del cruce, que produce el disparo.




Disparo (ejemplo)

Nivel: positivo Pendiente: positiva Modo: Normal












Nivel: negativo (más bajo)

Pendiente: negativa Modo: Normal










Conexión directa (punta x1).

La impedancia del cable y del osciloscopio cargan al punto de conexión






Conexión con punta atenuadora (punta x10, x100).

Funciones:

Atenuar

Aumentar la impedancia equivalente: baja el error de inserción






Punta compensada: $Rp.Cp = R_{osc} (C_{osc} + C_{cable}).$

La punta compensada mantiene la atenuación con la frecuencia.





Ejemplo: punta x10


 $Rp = 9 M\Omega$

 $Cp = 1 M\Omega 130 pF/ 9 M\Omega = 14,4 pF$

 Z_{osc} será ahora: 10 M Ω / 13 pF.



Puntas atenuadoras - compensación



Utilizando la fuente interna del osciloscopio, se visualiza una señal cuadrada y se regula Cp.





Figure 1-11. Examples of probe compensation effects on a square wave.



Conexión del osciloscopio. Error de inserción



$$C_{cab} \approx 100 \text{ pF}$$

$$C_{\rm osc} \approx 30 \text{ pF}$$

 $R_{\rm osc} \approx 1 \text{ M}\Omega$

$$|Z_{\rm osc}| \approx 1 \, \rm M\Omega$$

Rd se eligió para tener e ≈ u

$$U_m = i.Rd \sin el osciloscopio$$

 $U_{mo} = i \cdot (Rd//Zosc)$


$$e_{ins} = \frac{U_{mo} - Um}{U_{m}} = \frac{Rd//Zosc - Rd}{R_{d}}$$

$$e_{ins} = -0.005\%$$

Despreciable para punta x1



Conexión de la tierra. Transformador aislador




La malla del cable de conexión del osciloscopio está conectada al chasis, y éste se une con la tierra del circuito de alimentación (ficha normalizada de tres patas)




Conexión de la tierra. Transformador aislador

Cuando medimos tensiones con referencia a la de alimentación, se necesitan cuidados especiales




Esta conexión parece correcta, sin embargo pueden aparecer tensiones entre tierras, que podrían dañar al circuito del osciloscopio – camino de baja impedancia -.






Podemos pensar en levantar la tierra del osciloscopio, dejándolo flotante





Al quedar flotando, su potencial puede alterarse por el contacto con el operador (ruidos, falsas señales)






Un error en la conexión, puede poner en peligro al operador o al instrumento.




La solución es intercalar un transformador de relación 1 para independizar las tierras






Conexión de la tierra. Circuito final





Laboratorio – Ejercicio 2

Visualización del ciclo de histéresis de un material ferromagnético (núcleo del transformador del ejercicio 1)




La imagen se obtiene ingresando en el eje "y" (vertical) una tensión proporcional a B y en "x" (placas de deflexión horizontal) una tensión proporcional a H.

El osciloscopio se usa en el modo x,y (sin base de tiempo)



Intensidad de campo magnético H




$$H = \frac{N_1 \text{ lo}}{L}$$

lo = corriente de vacío

N₁: arrollamiento primario


L : Longitud del circuito magnético.

La tensión al horizontal (eje x) debe ser proporcional a la corriente de vacío. Es el mismo caso visto en el problema 1





Inducción magnética B



$$e_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt} = -N_2 S \frac{dB}{dt}$$

lo = corriente de vacío

N₂: arrollamiento secundario

S : Sección del circuito magnético.


$$B = \frac{1}{N_2 S} \int e_2 dt$$

Necesitamos una red integradora



Inducción magnética B

$$B = \frac{1}{N_2 S} \int e_2 dt$$



$$u_c = \frac{1}{C} \int i_2 dt$$
 Si R>> X_C $u_c \approx \frac{1}{CR} \int e_2 dt$

$$B = \frac{CR}{N_2S}uc$$

Tengo que ingresar u_c al canal vertical y cumplir dos condiciones:

R>> para que el transformador esté en vacío.




Inducción magnética B

$$I_{\rm N} = \frac{50 \text{ VA}}{20 \text{ V}} = 2.5 \text{ A}$$


Para R = $90 \text{ k}\Omega$ $I_2 \approx 0.22 \text{ mA (podemos considerar que está en vacío)}$

Para C =
$$1\mu f$$
 $X_C = 3000 \Omega$
R>> X_C





Circuito completo




Verificar que la punta X1 en el canal vertical no produce un error de inserción apreciable.



Laboratorio – Ejercicio 3


Medición del tiempo de subida de una señal cuadrada



Definimos el tiempo de subida tr de un flanco, como el lapso transcurrido para pasar del 10% al 90% de su valor final.




Respuesta en frecuencia del osciloscopio. Circuito equivalente



$$fcs = \frac{1}{2 \pi R C}$$

fcs: frecuencia de corte superior.

Bw. Ancho de banda.




$$tr = 2,2 RC$$

$$tr = 0.35/Bw.$$



Señal a medir: cuadrada, 1 Vpp, 1 khz, tr ≈6 μs (la señal de calibración del osciloscopio)




¿Es adecuada la respuesta en frecuencia de nuestro osciloscopio? (Bw = 10 Mhz)

$$tr_{m} = \sqrt{tr_{o}^{2} + tr_{s}^{2}}$$

Expresión empírica que vincula tiempos de subidas medido (tr_m), del osciloscopio (tr_o) y de nuestra señal (tr_s).





$$tr_0 = 0.35/10 \text{ Mhz} = 35 \text{ ns}$$

$$tr_m = \sqrt{tr_o^2 + tr_s^2} = \sqrt{35ns^2 + 6\mu s^2}$$

 $tr_m \approx 6 \mu s \hspace{1cm} \text{El ancho de banda del osciloscopio es } \\ \text{suficiente}$

Ajuste de los controles del osciloscopio.

Ganancia vertical: 0,1 Vpp / 8 div = 0,0125 V/div (punta x10)


Elijo Ganancia vertical 0,02 V/div: 5 div

Base de tiempo: $6 \mu s / 10 div = 0.6 \mu s / div$

Elijo 1 μ s/div \approx 6 div



Ajuste de los controles del osciloscopio.






Sincronismo:

Fuente: Interno, ch1


Pendiente: +

Nivel: Cercano a cero






Para poder ver la forma completa, deberíamos ubicar el nivel de disparo justo en cero. La imagen se vuelve inestable:





Uso del barrido retardado


Ajusto la base A (retardadora) de modo de visualizar uno o dos ciclos completos (por ej. 0,2 ms/div, 2 ms en la pantalla)





Uso del barrido retardado

Ajusto la base B (retardada) de modo de visualizar el detalle del flanco de subida (1 μs/div). La zona abarcada por la bese retardad se ilumina en la pantalla.




Zona cubierta por la base B



Uso del barrido retardado


Con el control "DELAY POSITION" ajusto la posición del barrido B a la zona de interés (flanco)

Con el control "TRACE SEP" puedo dividir la pantalla para ver la zona B (como si fuera un zoom) separada de la visualización de la base A





Ajuste final



Error en tr:

$$E = \pm (3 \% + \frac{1}{20}) = 3.8\%$$

$$Tr = (6.0 \pm 0.2) \mu s$$



Unidad Temática Nº 4

Osciloscopio Digital

Gabinete del Trabajo Práctico Nº 4





Parte 2.


Osciloscopio Digital: con conversor A-D de 8bits, 60MHz de ancho de banda, frecuencia máxima de muestreo 20Ms.

Ejemplo de uso, y visualización del fenómeno de "aliasing".



Osciloscopio digital


Muchas de sus características son equivalentes a las del analógico que ya hemos analizado, como por ejemplo sus ajustes de tiempo, vertical y disparo, su efecto de carga, etc., por lo que primeramente realizaremos un breve repaso de varios aspectos particulares de los Osciloscopios Digitales.



Dada una señal de entrada

se toman muestras cada un cierto período.

El período de muestreo depende de la base de tiempo ajustada



Se cuantifican los niveles de tensión (resolución dada por los bits del conversor A/D), y se almacenan en memoria

El disparo permite:




- obtener una imagen estable, para barridos continuos
- señalar el momento de registro en barrido único

Ejemplo de ajuste:

Fuente de disparo: la propia señal a visualizar (disparo interno)

Pendiente de disparo: positiva

nivel y posición de disparo: los indicados en el gráfico



Se grafican los puntos en pantalla


También puede graficarse uniendo los puntos

¿Qué sucede a bajas velocidades de muestreo?

Medidas Eléctricas

La cantidad de muestras puede resultar insuficiente.

En el ejemplo existen 7 muestras por ciclo (f_m=7f_s)




Se cuantifican los niveles de tensión (resolución dada por los bits del conversor A/D), y se almacenan en memoria También puede graficarse uniendo los puntos

La interpolación lineal mejora la visualización, pero no anula del todo el problema (intente medir Vpp, por ej.)


Modelo simplificado del sistema de medida





BW sistema de medida

Especificaciones




Technical especification Oscilloscope HP 54603B					
Bandwidth		Vertical System			
CH 1 and 2	dc-60 MHz	Bandwidth Limit	~ 20 MHz (filter)		
ac coupled	10 Hz-60 MHz	Inversion	CH 1 and CH 2		
Single shot bandwidth	dc-2 MHz	CMRR	~ 20 dB at 50 MHz		
Number of channels	2	Dynamic Range	± 8 div from center screen		
Sensitivity	2 mV/div to 5 V/div	Input R and C	1 MΩ, ~ 13 pf		
dc gain accuracy	± 2%	Maximum Input	400 V (dc + peak ac)		
Rise time (calculated)	<5.83 ns	Math Functions	CH 1 + or – CH 2		
Input impedance	1 MΩ, ~ 13 pF				
Input coupling	dc, ac or ground	Cursor Accuracy			
Maximum input (dc + peak ac)	400 V	Single Cursor	Vert. Acc. ± 1.2% of full scale ± 0.5% of position value		
Timebase range(main and delayed)	5 s/div to 5 ns/div	Dual Cursor	Vert. Acc. ± 0.4% of full scale		
Trigger sources	CH 1, 2, line, or ext.	Horizontal System			
Horizontal accuracy	± 0.01%	Cursor Accuracy(Δt and 1/Δt)	± 0.01% ± 0.2% of full scale ± 200 ps		
Horizontal resolution	100 ps	Pretrigger Delay(Negative time)	≥ 10 div		
Trigger sensitivity		Posttrigger Delay Trigger (to start of sweep)	at least 2.560 div or 50 ms.(Not to exceed 100 s.)		
dc to 25 MHz	0.35 div or 3.5 mV	Delayed Sweep			
25 MHz to max. bandwidth	1 div or 10 mV	Main Sweep	Delayed Sweep		
Maximum sample rate		5 s/div to 10 ms/div	up to 200X main		
single shot	20 MSa/s	5 ms/div and master	up to 2 ns/div		
repetitive	10 GSa/s				
Resolution	8 bits	Trigger System			
			ac, dc, LF reject, HF reject, and noise reject. LF and HF:		
Display sistem		Coupling	-3db at ~ 50 kHz		
Graticule	8x10 grid or frame	Modes	Auto, Autolevel, Normal, Single, and TV		
Resolution	255 vertical by 500 horizontal point	Holdoff	Adjustable from 200 ns to ~ 13 s		
Max. display update rate	1.500.000 points/sec	External Trigger			
Adquisition system		Range Sensitivity	±18V, dc to 25 MHz: < 50mV, 25 MHz to 100 MHz: < 100mV		
Record length	4.000 points Vectors off	Coupling	dc, HF reject and noise reject		
	2.000 points, Vectors on or single shot	Input R and C	1MΩ, ~ 13pf		
		Maximum Input	400 V (dc + peak ac)		

Resolución en pantalla



Resolution	8 bits	
Display sistem		
Graticule	8x10 grid or frame	
Resolution	255 vertical by 500 horizontal point	
dc gain accuracy	± 2%	



Para un excursión que cubra toda la pantalla, tendremos $2^8 = 256$ saltos.


Resolución = $\pm 1/256 \approx \pm 0.39\%$

La resolución es compatible con una exactitud del canal de ± 2%

500 puntos por pantalla. Resolución = \pm 1/500 = \pm 0,2% (La resolución pesa mucho en la exactitud horizontal)

Errores límites






Muestreo de tiempo real (en disparo único)



Para un disparo único, la máxima frecuencia de muestreo es $f_M = 20 \text{ Ms/s}$

Longitud del registro, máx. 2000 puntos



N° de muestras (en principio, longitud del registro) La frecuencia de muestreo, para cada barrido, dependerá de la base de tiempo que estemos usando. En principio, todo el registro es presentado en pantalla.

$$f_M = \frac{N^{\circ} \text{ de muestras}}{\text{base de tiempo x N}^{\circ} \text{ de divisiones}}$$

Muestreo de tiempo real (en disparo único)



Ejemplo: barrido en 1 ms/div



En estas condiciones, la resolución horizontal es muy superior a la de un analógico

2000 puntos

$$f_M = \frac{2000 \text{ muestras}}{1 \text{ ms /div x } 10 \text{ div}}$$

$$f_M = 200 \text{ ks/s}$$

1/f_M = separación entre muestras


$$1/f_{M} = 1/200 \text{ ks/s} = 5 \mu \text{s}$$



Muestreo de tiempo real (en disparo único)



Ejemplo: barrido en 500 ns/div



$$f_{M} = \frac{2000 \text{ muestras}}{500 \text{ ns /div x } 10 \text{ div}}$$

$$f_M = 400 \text{ Ms/s}$$

400 Ms/s >
$$f_{Mm\acute{a}x}$$
 !!!

No puede, en este barrido, mostrar todo el registro en pantalla


¿Cuántos puntos presenta?:

 $500 \text{ ns/div } \times 10 \text{ div } \times 20 \text{ Ms/s} = 100 \text{ puntos}$

Errores por muestreo - Aliasing



Ejemplo en onda senoidal




Con una cantidad suficiente de puntos la imagen se ve correctamente (incluso sin que los puntos estén unidos o interpolados)

≈ 50, 100 o más muestras por ciclo

Errores por muestreo - Aliasing



Ejemplo en onda senoidal




Si la cantidad de puntos es baja, se pierde información de la señal. Con entre 5 y 10 puntos podemos obtener información sobre T, pero aparecen errores al medir valores máximos.

≈ 5, 10 muestras por ciclo


Errores por muestreo - Aliasing





Si la cantidad de puntos es baja, una señal de alta frecuencia mal muestreada puede aparentar una onda de baja frecuencia (alias,aliasing).

 \approx < 4 muestras por ciclo




Laboratorio. Verificación del correcto muestreo

Se visualizará una tensión sinusoidal de frecuencia variable, con disparo único, a 500 ns/div (5000 ns en toda la pantalla)

Muestras = 20 Ms/s x 5000 ns = 100 puntos por pantalla (distancia entre puntos 50 ns)

Se utilizará un generador de señal variable hasta 30MHZ, con 50Ω de impedancia de salida. Se conecta al osciloscopio a través de cable coaxial, y con resistencia de 50Ω en la entrada del osciloscopio , para adaptar impedancia.





Laboratorio. Verificación del correcto muestreo

Se visualizará una tensión sinusoidal de frecuencia variable, con disparo único a 500 ns/div (5000 ns en toda la pantalla)


Muestras = 20 Ms/s x 5000 ns = 100 puntos por pantalla (distancia entre puntos 50 ns)

f señal	т	Puntos/ciclo	Resultado
1 Mhz	1000 ns	1000/50= 20	Visualización correcta
3 Mhz	333 ns	333/50=6,7	Se puede interpretar el período
7Mhz	142,8 ns	142,8/50=2,9	aliasing
18 Mhz	55,5 ns	55,5/50=1	Aliasing (sinusoide de 2 Mhz)

Muestreo de tiempo equivalente (señales periódicas)



Visualización de señales con frecuencias superiores a la de muestreo (periódicas)



$$f_{M \text{ máx}} = 20 \text{Ms/s}$$

$$1/f_{Mm\acute{a}x} = 1/20 M = 50 ns$$

Barrido 5 ns/div (un punto en pantalla)

En modo repetitivo, superpone las muestras obtenidas en distintos barridos (pertenecientes a partes de la señal de períodos no simultáneos)

Con esta opción podemos llegar a frecuencias de muestreo "equivalentes" de 10 Gs/s




Laboratorio. Determinación del tiempo de operación de un relé

Tiempo de cierre: el que transcurre desde el instante de energización de la bobina hasta el efectivo cierre de los contactos.

Para determinar este tiempo se necesita obtener la información de ambos sucesos


Relé de 12VDC valor esperable de t_{cierre}: *algunos ms*



U: 12VDC (tensión nominal del relé, para realizar una medición representativa, deberá tener una cierta tolerancia, e impedancia despreciable frente a la de la bobina)

 R_1 : podría no estar, pero mejora el comportamiento del sistema de medida frente al ruido (valores razonables $1\sim100~\text{k}\Omega$)

El relé se acciona con un pulsador. Se trata de un fenómeno no repetitivo, por lo que se utilizará disparo único



Laboratorio. Determinación del tiempo de operación de un relé

Ajuste inicial tentativo del Osciloscopio digital:

C1 y C2:

Punta 1x ó 10x

Ganancia: por ej. 2V/div, usando 1x

acoplamiento DC

Disparo:

Barrido único

Fuente C1, acoplamiento DC


Nivel: por ej 5V (<12V), pendiente: positiva


Pretrigger: ajustado cerca de principio de pantalla

Base de tiempo:


2ms/div

Contacto del relé






Posteriormente a la medición, con el fin de ganar experiencia y observar las bondades de este instrumento, se podrán realizar diferentes ajustes de pretrigger y base de tiempo, para visualizar detalles de la onda (tiempo entre rebotes por ej.)



Laboratorio. Determinación del tiempo de operación de un relé

También podría ser una alternativa interesante observar la corriente que toma la bobina:



 R_2 : su efecto en el circuito debe ser despreciable (R_2 << R_{bobina}) para no modificar la corriente de la bobina (ni su valor final, ni su constante de tiempo). Además debe provocar una caída de tensión medible.

