

Introducción a Sistemas Operativos de Tiempo Real



Contenido de la clase

- Generalidades de RTOS Embebidos
- Sistemas Multitarea
- Especificaciones de tiempo real
- Kernel
- Kernel: Scheduler
- Kernel: Dispatcher
- Factor de utilización
- FreeRTOS
- Convivencia entre FreeRTOS "Bare" y HAL
- Características: Tarea IDLE, Prioridades, vTaskDelayUntil
- Debug de tareas: Trace Hooks
- FreeRTOS y CMSIS




RTOS Embebidos



Embedded RTOS

- Un "sistema operativo" nos da una abstracción de más alto nivel sobre la cual podemos programar "aplicaciones"
- Se incrementa la modularidad y mantenibilidad del código, resuelve mucho "andamiaje"
- Pero, habrá código corriendo en el microcontrolador que se ejecutará para administrar las funciones que programamos: insumirá tiempo de procesamiento y recursos
- Trateremos sistemas operativos de tiempo real embebidos






OSs más utilizados

Most popular embedded OSs – Embedded Linux, FreeRTOS and Ubuntu

- Deos (DDC-I)
- embOS (SEGGER)
- FreeRTOS (Amazon)
- Integrity (Green Hills Software)
- **Keil RTX** (ARM)
- LynxOS (Lynx Software Technologies)
- MQX (Philips NXP / Freescale)
- **Nucleus** (Mentor Graphics)
- Neutrino (BlackBerry)
- PikeOS (Sysgo)
- SafeRTOS (Wittenstein)
- ThreadX (Microsoft Express Logic)
- **µC/OS** (Micrium)
- VxWorks (Wind River)
- Zephyr (Linux Foundation)






Factores de importacia al elegir un OS

Those using a commercial OS look for documentation, hardware compatibility and support to complement real-time capabilities

Large OEMs and APAC developers put particular emphasis on most commercial OS capabilities





SO Multitarea




Sistema operativo Multitarea

- El paradigma de programación será concurrente
 - Programación lineal o secuencial
 - Programación concurrente: Se resuelve un problema a partir de tareas individuales que se ejecutan simultáneamente
 - Programación paralela: Un caso de concurrencia donde la ejecución es realmente en simultáneo, con varios núcleos
 - o Programación distribuida: La ejecución ocurre en distintos nodos
- Si bien en un procesador con un sólo núcleo se corre un único programa por vez, programaremos subrutinas pensando que corren independientemente en su propio entorno
- Esto es una "ilusión" ya que existe un único procesador
 - Pero reduce el nivel de complejidad de las soluciones
 - Agregando posibles problemas por falta de determinismo y acceso a recursos compartidos



Procesos, Hilos o Tareas





- Las soluciones serán en base a procesos/hilos/tareas
- Una tarea es una función en la que ejecutaremos un algoritmo "independiente". Le daremos su propio bulce infinito y pensaremos en ella como si fuese lo único ejecutándose.
- Ejemplo: Un adquisidor de datos debe medir una tensión con un convertidor analógico/digital y enviar las muestras a una PC por puerto serie. Además, tiene una interfaz física con botones y leds para configurar, iniciar y detener la adquisición.
 - Tarea 1: Tomar muestras del ADC y guardarlas en un buffer
 - Tarea 2: Enviar datos por UART a la PC, tomando los datos de a bloques de un buffer
 - Tarea 3: Administrar la interfaz: señalizar con distintas luces los estados del adquisidor y capturar presiones de botones para cambiar de estado.



Ciclo de vida de las Tareas/Hilos

- Las particularidades dependen de los detalles de implementación de cada OS
- Pero, a grandes rasgos las tareas están en uno de 3 estados:
 - En ejecución
 - En espera (o bloqueada)
 - Lista para ejecutar
- El trabajo del núcleo o "Kernel" del SO es decidir cuál tarea tiene que correr en cada momento (Scheduling) y ejecutar los cambios de contexto (Dispatcher)







Tiempo Real



Definición de "tiempo real"

- Un OS de tiempo real permite tener un control determinístico sobre la temporización de los eventos
- No sólo tiene la restricción de ser lógicamente correcto como un OS de propósito general, sino que además tiene restricciones de tiempo.
- Según la consecuencia de violar las restricciones temporales se clasifica:

- Tiempo real duro ("hard real time")
 - Las acciones deben ejecutarse en un tiempo definido (cumplir con un deadline) y si esto no ocurre se considera una falla catastrófica (e.g. muestreo)
- Tiempo real firme ("firm real time")
 - Las acciones deben ejecutarse en un tiempo definido y si no ocurre se produce una falla (e.g. transmisión multimedia)
- Tiempo real blando ("soft real time")
 - Las tareas se ejecutarán lo más cerca posible de un tiempo definido, con la consecuencia de la degradación de la performance del sistema en caso de no lograrlo, pero no la falla (e.g. interfaz de usuario)



Restricciones de tiempo real: latencia

• El control determinístico sobre la temporización de los eventos se define en base a dos tipos de especificaciones o restricciones que se debe cumplir:

Evento-respuesta

Se mide a partir de la **latencia**: **el tiempo que se tarda en cumplir** con una tarea respecto del tiempo definido. Queremos que sea baja, pero en verdad lo más importante es que sea **determinista**.



Si un evento se dispara en tiempos E_i y es atendido en tiempos T_i la latencia es:

$$\Delta T_i = T_{ei} - E_{ai}$$

Si el sistema operativo es de tiempo real, se cumplirá para una cota k que

$$\Delta T_i < \mathbf{k} \quad \forall i$$



Restricciones de tiempo real: Jitter

• Restricciones sobre tiempos preprogramados

Se mide a partir del **jitter**: Se define para tareas periódicas y surge de la necesidad de que los eventos se temporicen con precisión; es decir que **no deben tardar más ni menos de lo estipulado**. Si necesitamos que un evento se ejecute a una tasa $f_s = 1/T_s$ necesitaremos que la tasa T_s se mantenga constante entre los tiempos programados T_{pi} .

El período real entre tiempos será $T_i = T_{p_0} - T_{p_{i+1}}$ y podemos definir el jitter para cada período como

$$\delta t_i = T_i - T_s$$

En un RTOS tendremos que $-\mathbf{k} < \delta \mathbf{t}_i < \mathbf{k} \quad \forall \quad i$, y si estamos interesados en el peor caso como sucede con un OS de tiempo real duro, tendremos el Jitter

$$\delta \mathbf{t} = \text{máx} (\delta \mathbf{t}_{i}) - \text{mín} (\delta \mathbf{t}_{i})$$

Kernel



Funciones del OS (componentes del "Kernel")

A partir del esquema multitarea podemos definir lo que forma parte de un SO:

Administración de memoria

Definición y administración de sectores de la ram que se usarán para las tareas

Drivers de hardware

Provee una capa de abstracción para manejar periféricos.

Scheduler

Es una tarea que se encarga de decidir qué tarea ejecutar a continuación.

Dispatcher

 La función encargada de comenzar una tarea recuperando los recursos que necesita y resguardando los de la tarea previa.


Comunicación

 Las tareas deben poder compartir información entre sí para llevar adelante la funcionalidad del SE. Debido al modelo de programación concurrente, surgen muchos problemas por el acceso compartido a los recursos y el OS debe proveer los mecanismos para ordenarlo.



Scheduler

 Define el comportamiento más relevante a la hora de pensar cómo lograr la funcionalidad deseada y la "clasificación" del OS



- Existen distintas estrategias de scheduling que son los mecanismos para decidir cuál tarea será la próxima a ejecutarse y cuánto tiempo ocupará.
- Podemos "clasificar" los OS según sus estrategias de scheduling pero en general no son mutuamente excluyentes sino que se utilizan combinaciones de estrategias.



Estrategias de scheduling

Cooperativo

 Cada tarea decide cuándo terminar o pausar su ejecución y ceder el control al OS. Las tareas deben incluir código para realizar el cambio de contexto en momentos puntuales y el scheduler es más sencillo.

Apropiativo o "Preemptive"

Los eventos o interrupciones generan el cambio de contexto interrumpiendo a la tarea actual y la tarea ignora completamente que será o ha sido interrumpida.

• Preemptive basados en prioridades

 Cuando surge una necesidad de obtener tiempo a partir de algún evento, la tarea con mayor prioridad interrumpe a las demás y se ejecuta.




Estrategias de scheduling

Time slice

 Existe una interrupción periódica que detiene la tarea en ejecución para ceder la ejecución a otra.

Round robin

- Se recurre una lista de tareas en orden y se les permite ejecutarse durante un cierto tiempo a cada una
- También pueden asignarse slices según prioridades.
- Y muchos otros...



Scheduling usando Time slices y Round Robin con prioridades



Scheduling y Foreground/Background


Una combinación de las estrategias de scheduling y el concepto de fg/bg nos lleva a una implementación conveniente:

- Tareas de background
 - Usan un esquema de time slice con alguna estrategia como round robin
 - Se crean al iniciar el OS, pueden ser extensas y se ejecutan en bucles infinitos y definen estados de espera
- Tareas de foreground
 - Usan un esquema apropiativo basados en prioridades
 - Se disparan por eventos, tienen una duración definida y corta.

Este esquema permite responder rápido (con baja latencia) a los eventos que lo requieran, manteniendo la ilusión del paralelismo y la simplicidad en la programación de tareas. Si las tareas apropiativas del foreground no son acotadas y rápidas, las tareas de fondo no se ejecutarán...

• El RTOS depende de que quien programe lo haga bien!

tarea 1 (prioridad alta) tarea 2 (prioridad baja)





Métrica para el scheduling: Factor de utilización

- El factor de utilización es una medida del uso del procesador para cualquier actividad que no sea la "tarea inactiva" (idle)
- Si una tarea necesita un tiempo de ejecución e, cada período p, su factor de utilización es u, = e,/p,
- Y en un sistema con **n** tareas periódicas, cada una con factor de utilización \mathbf{u}_{i} el factor de utilización total es $\mathbf{U} = \mathbf{\Sigma} \mathbf{u}_{i}$

TABLE 1.3. CPU Utilization (%) Zones

| Utilization (%) | Zone Type | Typical Application |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| <26 | Unnecessarily safe | Various |
| 26-50 | Very safe | Various |
| 51-68 | Safe | Various |
| 69 | Theoretical limit | Embedded systems |
| 70-82 | Questionable | Embedded systems |
| 83-99 | Dangerous | Embedded systems |
| 100 | Critical | Marginally stressed systems |
| >100 | Overloaded | Stressed systems |



Asignación de prioridades para el scheduling: RMA

- Algoritmo "Rate monotonic"
- Suponemos: un esquema preemtive y prioridades fijas
- Algoritmo RMA:
 - "Asignar mayor prioridad a las tareas con períodos más cortos."
- Si es posible encontrar una solución para un conjunto dado de tareas, el algoritmo RM permite implementar una.
 - Dicho de otra manera: si un conjunto de tareas no se puede programar con el RMA no se puede con ningún esquema fijo.



Asignación de prioridades para el scheduling: Cota del RMA

- El RMA permite definir una cota para garantizar que un sistema será programable.
- Cualquier conjunto de n tareas periódicas (bajo condiciones "ideales") tiene garantía de ser programable si el factor de utilización U no excede el valor U_{max} = n(2^{1/n}-1) que para n→∞ resulta U_{max} = 0.69
- Esto no significa que si se excede la cota no se pueda programar, y existen cotas menos

pesimistas

TABLE 1.3. CPU Utilization (%) Zones

| Utilization (%) | Zone Type | Typical Application |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| <26 | Unnecessarily safe | Various |
| 26-50 | Very safe | Various |
| 51-68 | Safe | Various |
| 69 | Theoretical limit | Embedded systems |
| 70-82 | Questionable | Embedded systems |
| 83-99 | Dangerous | Embedded systems |
| 100 | Critical | Marginally stressed systems |
| >100 | Overloaded | Stressed systems |



Asignación de prioridades para el scheduling

- Algoritmo "Earlier Dealine First"
 - Se trata de un algoritmo que asigna prioridades en forma dinámica.
 - En cada momento, a la tarea con el deadline más cercano se le asigna la máxima prioridad.
 - Si tomamos el deadline de cada tarea como su período también puede encontrarse una cota:

$$U = \sum_{i=1}^{n} \frac{e_i}{p_i} < 1$$



Un ejemplo


Un sistema debe:

- Muestrear una señal a una tasa de 20 kHz (el muestreo demora 20 us)
- Procesarla en paquetes de 1000 muestras para determinar el nivel de un componente de la señal (el procesamiento demora 5 ms)
- Refrescar una pantalla (demora 30ms en reescribir la pantalla) con la información obtenida a una tasa de 10 veces por segundo
- Responder al pedido de datos de otro sistema con una latencia menor a 10 ms (en el peor caso se encuesta cada 200 ms y la transmisión toma 1 ms).



Ejemplo - Visualización de tareas


- En la imágen se representan las tareas individualmente
- ¿Cuál es el factor de utilización total?
- ¿En qué rango se encuentra según la tabla de Lapante?
- ¿Cuál es la cota real para este número de tareas?
- ¿RMA garantiza la temporización para este ejemplo?






Ejemplo - Priorización según RMA

- La figura muestra un ejemplo de ejecución programando la prioridad según RMA
- Ninguna tarea excede su período








Ejemplo - Priorización según RMA

 ¿Se cumplen todas las restricciones de tiempo real?

- T1: Muestreo 20 kHz
- T2: Procesamiento de 5 ms c/ 50 ms
- T3: Pantalla 30 ms c/ 100 ms
- T4: Responder datos latencia < 10 ms c/200 ms






Ejemplo - Cambio de prioridades

 Se cambiaron las prioridades: ahora T4 tienen mayor prioridad que T2 y T3

- T1: Muestreo 20 kHz
- T2: Procesamiento de 5 ms
 c/ 50 ms
- T3: Pantalla 30 ms c/ 100 ms
- T4: Responder datos latencia < 10 ms c/200 ms





Dispatcher

- El dispatcher se encarga de cambiar de una tarea a la otra.
- Recordemos que las tareas son funciones de C en un bucle infinito

```
void TareaA() {
    initA();
    while(1) {
        ...
    }
}
```

```
void TareaB() {
    initB();
    while(1) {
        ...
    }
}
```


- ¿Qué sucede cuando se debe "cambiar de una tarea a otra"?
- Conocemos normalmente el pase de una función a otra
 - o Pero al hacer esto, se "anidan" funciones, no podemos anidar infinitamente las tareas
 - Y las tareas no "retornan"
- Entonces, ¿cómo se logra? -> Cambio de contexto



Cambio de contexto - TBC

- Para cambiar de contexto el OS debe
 - Guardar el estado de ejecución de la tarea que abandona y cargar el estado de la tarea a la que ingresa
 - Registros
 - Puntero al stack
 - Señalar el PC al punto de ingreso.
- Para ello necesita retener la información en algún lado
- Utiliza una estructura de información para cada tarea: el Thread (o task)
 control block
- Deberá contener: Registros que no se guardan automáticamente durante el stacking, puntero al stack, estado del PC (si esto no se guarda en el stack)







Administración de memoria


- El OS administra
 - Stacks para cada tarea (incluyendo la funcionalidad del sistema)
 - Las TCBs con distintas estrategias (puede ser junto con cada stack)
 - Elementos de comunicación de datos y señales y sincronización (queues, mutex, etc)
- Los elementos administrados por el OS conviven con los usados por otras librerías
- La asignación de recursos puede ser:
 - Estática
 - Se declaran los arreglos que constituirán la memoria para los recursos en tiempo de compilación
 - Dinámica
 - La creación de tareas involucra la reserva de memoria dinámica para su stack. En estos casos, el OS contará con un "Heap" que irá creciendo (o se irá llenando) a medida que reserve memoria
 - Puede haber esquemas que reserven y liberen memoria dinámicamente lo cual puede producir fragmentación y conllevar tiempos no deterministas.



Administración de memoria - Distribución de sectores

- Al configurar el OS debemos asignar tamaños a los sectores de la memoria RAM que se reservan para cada elemento
- Asignamos tamaño al Heap procurando que el OS tenga suficiente espacio para reservar sus elementos, y que quede suficiente espacio "por fuera"


 Asignamos tamaño a las tareas para que funcionen sin desbordar Memoria RAM





Administración de memoria - Stack overflow

- Al configurar el OS debemos asignar un tamaño al stack de cada tarea
- Ya sea porque dimensionamos mal el stack o porque cometemos un error en el código, puede pasar que nos extendamos más allá del área reservada para el stack
- Depende de la estrategia de administración de memoria elegida por el OS, al extendernos por fuera del stack podemos sobreescribir el TBC de la tarea, el TBC de otra tarea, o cualquier otra información importante
- Eso se conoce como "stack overflow"









FreeRTOS en el Cortex M3

- Características "de Folleto":
 - Puede ser apropiativo o cooperativo
 - Tiene tareas con prioridades
 - Herramientas de concurrencia: Queues, Binary semaphores, Counting semaphores, Recursive semaphores, Mutexes
 - Permite implementar funcionalidad propia fácilmente para "enganchar" en eventos del SO:
 - Tick hook, Idle hook, Task tag
 - Y depurar (Chequeo de Stack overflow, Trace hooks)
 - Permite que interrupciones por encima de una prioridad determinada queden por encima del kernel asegurando la latencia y jitter para esos eventos.
- Soporte
 - Es de código abierto (puede leerse el código para depurar y aprender)
 - Tiene muy buena documentación: https://www.freertos.org/Documentation/RTOS_book.html
 - Un libro didáctico escrito por su creador Richard Barry "Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel a Hands On Tutorial Guide". Existen versiones adaptadas al Cortex M3 pero son de una versión más vieja del OS
 - Un manual de referencia muy bien explicado y con ejemplos: FreeRTOS V10.0.0 Reference Manual
 - En la propia descarga del OS hay demos
 - Muchos libros de SE explican el FreeRTOS



FreeRTOS - Recursos utilizados en el Cortex M3 sin MPU

Interrupciones

- SysTick: Utiliza el tick de sistema (periférico del Cortex) para su temporización
- PendSV: Utilizada para implementar los cambios de contexto
- SVC: Permite que el código de tareas realice llamadas al sistema


Memoria

 "Approximately 6K bytes of Flash space and a few hundred bytes of RAM".



Agregando FreeRTOS "bare" - Archivos de código

- Descargamos el FreeRTOS de la página
- Se descarga una carpeta con muchos archivos porque está portado a decenas de dispositivos distintos y tiene funcionalidades opcionales.
 Debemos seleccionar el subconjunto que nos sirva.
- El código "núcleo" es sorprendentemente compacto:






Agregando FreeRTOS "bare" - Archivos de cabecera

- De especial importancia es el archivo
 FreeRTOSConfig.h que agregamos
 "por fuera" de la estructura de
 FreeRTOS
- Contiene definiciones que configuran las características y opciones que usaremos en el OS

Este es "nuestro" archivo de configuración. Aquí definimos todo lo que usemos del FreeRTOS y la configuración del sistema





- Sistema operativo cooperativo o basado en preemption:
 - o #define configUSE_PREEMPTION
 1
- Los hooks permiten intercalar funciones propias cuando ocurren eventos particulares en el OS (pero si lo habilitamos y las funciones no están declaradas es un error)
 - #define configUSE_IDLE_HOOK 0 #define configUSE_TICK_HOOK
- Frecuencia del CPU
 - #define configCPU CLOCK HZ
 ((unsigned long) 72000000
)
- Frecuencia del Tick del OS. Ejemplo 1 kHz (período 1 ms)

```
/* FreeRTOSConfig.h */
/* Application specific definitions. */
#define configUSE PREEMPTION
#define configUSE IDLE HOOK
#define configUSE TICK HOOK
#define configCPU CLOCK HZ
                                      (unsigned long 72000000)
#define configTICK RATE HZ
                                      (TickType t ) 1000 )
#define configMAX PRIORITIES
#define configMINIMAL STACK SIZE
                                     ( (unsigned short 128)
#define configTOTAL HEAP SIZE
                                    ((size ta)192)
#define configMAX TASK NAME LEN
                                    (16)
#define configUSE TRACE FACILITY
#define configUSE 16 BIT TICKS
#define configIDLE SHOULD YIELD
#define configUSE MUTEXES
/* Co-routine definitions. */
#define configUSE CO ROUTINES
#define configMAX CO ROUTINE PRIORITIES (2
/* Set to 1 to include the API function */
#define INCLUDE vTaskPrioritvSet
#define INCLUDE uxTaskPriorityGet
#define INCLUDE vTaskDelete
#define INCLUDE vTaskCleanUpResources
#define INCLUDE vTaskSuspend
#define INCLUDE vTaskDelayUntil
#define INCLUDE vTaskDelay
/* Raw value as per the Cortex-M3 NVIC. */
#define configKERNEL INTERRUPT PRIORITY
/* Value 191 is equivalent to priority 11. */
#define configMAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY 191
/* This is the value being used as per the ST library
which permits 16 priority values, 0 to 15. */
#define configLIBRARY KERNEL INTERRUPT PRIORITY 5
```



 Las tareas pueden tener prioridades comenzando en la 0 que es la más baja hasta (configMAX_PRIORITIES – 1) que es la más alta. Si luego asignamos una prioridad mayor se truncará a este valor.

```
o #define configMAX_PRIORITIES
  ( 5 )
```

 El tamaño de stack mínimo para asignar a las tareas (por ejemplo será el que tenga la IDLE task). Se especifica en PALABRAS (no bytes)

```
o #define configMINIMAL_STACK_SIZE
  ( ( unsigned short ) 128 )
```

- El tamaño del Heap, de donde se tomarán porciones para implementar los stacks
 - o #define configTOTAL_HEAP_SIZE
 ((size t)8192)

```
/* FreeRTOSConfig.h */
/* Application specific definitions. */
#define configUSE PREEMPTION
#define configUSE IDLE HOOK
#define configUSE TICK HOOK
#define configCPU CLOCK HZ
                                      (unsigned long 72000000)
                                     ( (TickType t ) 1000 )
#define configTICK RATE HZ
#define configMAX PRIORITIES
                                     ( (unsigned short 128)
#define configTOTAL HEAP SIZE
                                    ((size ta)192)
#define configMAX TASK NAME LEN
                                    (16)
#define configUSE TRACE FACILITY
#define configUSE 16 BIT TICKS
#define configIDLE SHOULD YIELD
#define configUSE MUTEXES
/* Co-routine definitions. */
#define configUSE CO ROUTINES
#define configMAX CO ROUTINE PRIORITIES (2
/* Set to 1 to include the API function */
#define INCLUDE vTaskPrioritySet
#define INCLUDE uxTaskPriorityGet
#define INCLUDE vTaskDelete
#define INCLUDE vTaskCleanUpResources
#define INCLUDE vTaskSuspend
#define INCLUDE vTaskDelayUntil
#define INCLUDE vTaskDelay
/* Raw value as per the Cortex-M3 NVIC. */
#define configKERNEL INTERRUPT PRIORITY
/* Value 191 is equivalent to priority 11. */
#define configMAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY 191
/* This is the value being used as per the ST library
which permits 16 priority values, 0 to 15. */
#define configLIBRARY KERNEL INTERRUPT PRIORITY 5
```



- configMAX_TASK_NAME_LEN
 Las tareas pueden tener nombres (cadenas de caracteres) para fines de debug y obtención del handler:
- configuse_TRACE_FACILITY
 Las herramientas de TRACE existen con fines de debug
- configuse_16_BIT_TICKS
 FreeRTOS permite usar una variable de contador de tick de 16 bits para hacer el código más eficiente en sistemas de 8 o 16 bits, pero no tiene utilidad en sistemas de 32 bits
- configIDLE_SHOULD_YIELD
 Si se configura para "Yield" cederá la ejecución tras 1 iteración y el resto del time slice se adjudicará a la primera tarea que le siga en el RR
- Configuse_MUTEXES
 Hay varias opciones distintas para lograr sincronizar el acceso a recursos compartidos; cada una requiere incluir el código correspondiente y en este caso los Mutex se pueden incluir o no opcionalmente.
- CO_ROUTINES
 Las Co-rutinas son útiles en implementaciones cooperativas

```
/* FreeRTOSConfig.h */
/* Application specific definitions. */
#define configUSE PREEMPTION
#define configUSE IDLE HOOK
#define configUSE TICK HOOK
#define configCPU CLOCK HZ
                                    ( ( unsigned long 72000000 )
                                    ( (TickType t ) 1000 )
#define configTICK RATE HZ
#define configMAX PRIORITIES
#define configMINIMAL STACK SIZE
                                    ( (unsigned short 128)
#define configTOTAL HEAP SIZE
                                    ((size ta)192)
#define configMAX TASK NAME LEN
                                    (16)
#define configUSE TRACE FACILITY
#define configUSE 16 BIT TICKS
#define configIDLE SHOULD YIELD
#define configUSE MUTEXES
/* Co-routine definitions. */
#define configUSE CO ROUTINES
#define configMAX CO ROUTINE PRIORITIES (2
/* Set to 1 to include the API function */
#define INCLUDE vTaskPrioritvSet
#define INCLUDE uxTaskPrioritvGet
#define INCLUDE vTaskDelete
#define INCLUDE vTaskCleanUpResources
#define INCLUDE vTaskSuspend
#define INCLUDE vTaskDelavUntil
#define INCLUDE vTaskDelay
/* Raw value as per the Cortex-M3 NVIC. */
#define configKERNEL INTERRUPT PRIORITY
/* Value 191 is equivalent to priority 11. */
#define configMAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY 191
/* This is the value being used as per the ST library
which permits 16 priority values, 0 to 15. */
#define configLIBRARY KERNEL INTERRUPT PRIORITY 5
```



 Pueden incluirse o no funcionalidades opcionales que se habilitan a través de los #defines de esta sección del archivo de configuración

 Finalmente, se configuran los valores de interrupciones en compatibilidad con el cortex M3


 Además, deberá incluirse un poco más de código para asegurar la compatibilidad con la HAL

```
/* FreeRTOSConfig.h */
/* Application specific definitions. */
#define configUSE PREEMPTION
#define configUSE IDLE HOOK
#define configUSE TICK HOOK
#define configCPU CLOCK HZ
                                      (unsigned long 72000000)
                                      (TickType t ) 1000 )
#define configTICK RATE HZ
#define configMAX PRIORITIES
                                     ( ( unsigned short 128 )
#define configMINIMAL STACK SIZE
#define configTOTAL HEAP SIZE
                                     ((size ta)192)
#define configMAX TASK NAME LEN
                                     (16)
#define configUSE TRACE FACILITY
#define configUSE 16 BIT TICKS
#define configIDLE SHOULD YIELD
#define configUSE MUTEXES
/* Co-routine definitions. */
#define configUSE CO ROUTINES
#define configMAX CO ROUTINE PRIORITIES (2
/* Set to 1 to include the API function */
#define INCLUDE vTaskPrioritySet
#define INCLUDE uxTaskPriorityGet
#define INCLUDE vTaskDelete
#define INCLUDE vTaskCleanUpResources
#define INCLUDE vTaskSuspend
#define INCLUDE vTaskDelavUntil
#define INCLUDE vTaskDelay
/* Raw value as per the Cortex-M3 NVIC. */
#define configKERNEL INTERRUPT PRIORITY
/* Value 191 is equivalent to priority 11. */
#define configMAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY 191
/* This is the value being used as per the ST library
which permits 16 priority values, 0 to 15. */
#define configLIBRARY KERNEL INTERRUPT PRIORITY 5
```



Agregando FreeRTOS "bare" - Convivencia con la HAL

- FreeRTOS usa la interrupción de SysTick,
 PendSV y SVC y define los handlers
 - Por lo tanto debemos:
 - Decirle al FreeRTOS el nombre de los vectores de interrupción en FreeRTOSConfig.h
 - Deshabilitar la generación de código automática de los manejadores
- La HAL se basa en el SysTick para implementar funcionalidad como HAL_Delay y otras que dependen de una referencia de tiempo
 - Por lo tanto debemos asignarle una base de tiempo distinta para liberar el SysTick par el FreeRTOS





Agregando FreeRTOS "bare" - Librerías


- En el código generado por el CubeMX podemos agregar la referencia a las librerías que utilizaremos
- Para "poner en marcha" el OS llamamos a la función vTaskStartScheduler que inicia la operación del sistema operativo.
- Si no hemos instalado ninguna tarea, pondrá a correr la tarea "Idle"

| Size | Free | Used | Usage (%) | |
|-------|----------|---------|-----------|---|
| 20 KB | 18,25 KB | 1,75 KB | 8.75% | |
| 64 KB | 57,19 KB | 6,81 KB | 10.64% | |
| | | | | |
| 20 KB | 10,09 KB | 9,91 KB | 49.53% | |
| 64 KB | 54,23 KB | 9,77 KB | 15.26% | |
| | | | | - |

```
/* USER CODE END Header */
/* Includes -----*/
#include "main.h"
/* Private includes ----*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "FreeRTOSConfig.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
/* USER CODE END Includes */
/* USER CODE BEGIN 2 */
vTaskStartScheduler();
/* USER CODE END 2 */
```



Corriendo la tarea IDLE





Agregando una tarea - Definición

Se crea una función que será la tarea (para eso se declara y define, como toda función)

```
/* USER CODE BEGIN PFP */
static void tareaParpadeo(void *pvParameters);
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 4 */
static void tareaParpadeo(void *pvParameters) {
    for (;;) {
            vTaskDelay( pdMS TO TICKS(1000) );
            HAL GPIO TogglePin (GPIOC, GPIO PIN 13);
  USER CODE END 4 */
```

```
void vAnotherTask( void * pvParameters )
    for( ;; )
        /* Perform some processing here. */
        /* Enter the Blocked state for 20 tick interrupts - th
        in the Blocked state is dependent on the tick frequence
        vTaskDelay(20);
        /* 20 ticks will have passed since the first call to v
        executed. */
        /* Enter the Blocked state for 20 milliseconds. Using
        pdMS TO TICKS() macro means the tick frequency can cha
        effecting the time spent in the blocked state (other t
        resolution of the tick frequency). */
        vTaskDelay( pdMS TO TICKS( 20 ) );
```

Listing 21 Example use of vTaskDelay()



Agregando una tarea - xTaskCreate

```
xTaskCreate()
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* Instalar la tarea */
                                             #include "FreeRTOS.h"
xTaskCreate( tareaParpadeo,
                                             #include "task.h"
                 "Tarea Parpadeo",
                                             BaseType t xTaskCreate( TaskFunction t pvTaskCode,
                 128.
                                                                      const char * const pcName,
                                                                      unsigned short usStackDepth,
                 NULL.
                                                                      void *pvParameters,
                 tskIDLE PRIORITY + 1,
                                                                      UBaseType t uxPriority,
                                                                      TaskHandle t *pxCreatedTask );
                 NULL);
                                                                     Listing 12 xTaskCreate() function prototype
/* Start the scheduler. */
vTaskStartScheduler();
                               Console 🧗 Problems 🚺 Executables 🛃 Debugger Console
                                                                               /* USER CODE END 2 */
                                   Name
                                                      Priority (Base/...
                                                                   Start of Stack
                                                                                Top of St...
                                                                                         State
                                                                                                      Event O
                                   IDLE
                                                      0/0
                                                                   0x200003a8
                                                                                0x200005...
                                                                                         READY
                                   Tarea Parpadeo
                                                      1/1
                                                                   0x20000140
                                                                                0x200002... RUNNING
```

2.6



Tick

```
/* FreeRTOSConfig.h */
#define configUSE_TICK_HOOK 1
/* USER CODE BEGIN 4 */
...
void vApplicationTickHook( void ) {

HAL_GPIO_TogglePin (GPIOA,GPIO_PIN_5);
}
/* USER CODE END 4 */
```


configUSE_TICK_HOOK

The tick hook function is a hook (or callback) function that, if defined and configured, will be called during each tick interrupt.

If configUSE_TICK_HOOK is set to 1 then the application must define a tick hook function. If configUSE_TICK_HOOK is set to 0 then the tick hook function will not be called, even if one is defined.

Tick hook functions must have the name and prototype shown in Listing 244.


void vApplicationTickHook(void);





Prioridad

```
/* Instalar la tarea A */
xTaskCreate (tareaA, "Tarea A", 128, NULL,
                    tskIDLE PRIORITY+1, NULL);
/* Instalar la tarea B */
xTaskCreate (tareaB, "Tarea B", 128, NULL,
                    tskIDLE PRIORITY+1, NULL);
/* Start the scheduler. */
vTaskStartScheduler ();
static void tareaA(void *pvParameters) {
    for (;;)
        HAL GPIO TogglePin (GPIOA, GPIO PIN 5);
static void tareaB(void *pvParameters) {
    for (;;)
        HAL GPIO TogglePin (GPIOA, GPIO PIN 6);
```





vTaskDelay/Until

```
/* Instalar la tarea A */
xTaskCreate(tareaA, "Tarea A", 128, NULL,
tskIDLE_PRIORITY+2, NULL);

/* Instalar la tarea B */
xTaskCreate(tareaB, "Tarea B", 128, NULL,
tskIDLE_PRIORITY+1, NULL);
```

```
void mi_busy_delay(int ms) {
    int i, j;
    int cyc_1ms = 5494;
    for(i=0; i< ms; i++) {
        for(j=0; j<cyc_1ms; j++) {
          ;
        }
    }
}</pre>
```

```
static void tareaA(void *pvParameters) {
   int e = 40;
    int p = 100;
    TickType t xLastWakeTime;
   xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
    for (;;) {
        HAL GPIO WritePin (GPIOA, GPIO PIN 5, GPIO PIN SET);
        mi busy delay(e);
        HAL GPIO WritePin (GPIOA, GPIO PIN 5, GPIO PIN RESET);
        vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, pdMS TO TICKS(p));
static void tareaB(void *pvParameters) {
   int e = 20;
   int p = 150;
    for (;;) {
        HAL GPIO WritePin (GPIOA, GPIO PIN 6, GPIO PIN SET);
```




vTaskDelay/Until

```
/* Instalar la tarea A */
xTaskCreate(tareaA, "Tarea A", 128, NULL,
tskIDLE_PRIORITY+2, NULL);

/* Instalar la tarea B */
xTaskCreate(tareaB, "Tarea B", 128, NULL,
tskIDLE_PRIORITY+1, NULL);
```

```
static void tareaA(void *pvParameters) {
   int e = 40;
   int p = 100;
   ...
}
static void tareaB(void *pvParameters) {
   int e = 20;
   int p = 150;
   ...
}
```





Trace hooks

Trace hook macros (Callbacks)

- FreeRTOS provee de numerosos callbacks predefinidos como macros vacíos, los trace hook macros, que se ejecutan ante diversos eventos relacionados con el funcionamiento interno del RTOS y de la ejecución de las tareas.
- Si se redefinen, pueden invocar código de usuario y permitir un seguimiento minucioso de la actividad interna.
- El lugar recomendado para redefinir estos macros es al final de FreeRTOSConfig.h



Trace hooks

- Los trace hooks más útiles para realizar el seguimiento de la ejecución de las tareas son:
 - traceTASK_SWITCHED_IN()
 - traceTASK_SWITCHED_OUT()
- Hay decenas de trace hook macros adicionales, con los que se puede ejecutar código de usuario cada vez que se ejecutan la mayor parte de las funciones de FreeRTOS.
- Todos deben habilitarse, y luego redefinir el macro
- Otros Hooks útiles:
 - void vApplicationIdleHook(void);
 - void vApplicationTickHook(void);
 - void vApplicationMallocFailedHook(void);



Trace hooks para Tareas

Los macros

```
traceTASK_SWITCHED_IN()
traceTASK_SWITCHED_OUT()
```

Se ejecutan cuando se pone o saca de ejecución una tarea si se habilita la opción USE APPLICATION TASK TAG

- Es interesante usarlos asignando un GPIO a cada tarea y subirlo cuando está en ejecución y bajarlo cuando no. Pero el macro es uno sólo, cómo distinguimos cuál pin subir o bajar?
- Puede haber varias estrategias, pero la recomendada en el manual es utilizar un campo que se guarda en el TCB, el pxTaskTag. Es de tipo *void porque está pensado para pasar un puntero a "cualquier cosa" (una estructura, un puntero a función, etc)
- En este caso lo usamos para guardar un entero arbitrario que identifique a cada tarea.



Task tag

 Por default el tag de cada tarea es nulo, hay que invocar a la función vTaskSetApplicationTaskTag y asignar un valor distinto a cada una.

```
/* In this example an integer is set as the task tag value.
See the RTOS trace hook macros documentation page for an
example how such an assignment can be used. */
void vATask( void *pvParameters )
{
    /* Assign a tag value of 1 to myself. */
    vTaskSetApplicationTaskTag( NULL, ( void * ) 1 );

    for( ;; )
    {
        /* Rest of task code goes here. */
    }
}
```



Implementación de callbacks

 En FreeRTOSConfig.h se redefinen los macros para que invoquen funciones, pasando como parámetro el tag de la tarea actual: xCurrentTCB->pxTaskTag

```
/* USER CODE BEGIN Defines */
/* Section where parameter definitions can be added (for instance, to override
default ones in FreeRTOS.h) */

void callback_in(int);
void callback_out(int);
#define traceTASK_SWITCHED_IN() callback_in((int)pxCurrentTCB->pxTaskTag)
#define traceTASK_SWITCHED_OUT() callback_out((int)pxCurrentTCB->pxTaskTag)
/* USER CODE END Defines */
```



Debug con TaskHooks

```
void callback_in(int tag) { /* Definición en main.c*/
    switch (tag) {
    case TAG_TASK_IDLE: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); break;
    case TAG_TASK_NORMAL: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); break;
    case TAG_TASK_ALTA: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); break;
    }
}
```

```
/* En cada tarea (incluir task.h)*/
vTaskSetApplicationTaskTag( NULL, (void*) TAG_TASK_NORMAL);
```




FreeRTOS y CMSIS



¿FreeRTOS o CMSIS?

- ARM implementó una capa de abstracción que se llam CMSIS para portar código entre microcontroladores con procesadores Cortex
- ST implementó el uso de sistemas operativos en el IDE a partir de esta capa de abstracción, en particular la versión CMSIS OS v2
- Por debajo de esta capa puede correr el sistema operativo deseado, como FreeRTOS, ThreadX, etc
- La API de CMSIS no cubre toda la funcionalidad del OS de base
- Además, para entender en forma completa la funcionalidad dependemos del FreeRTOS (que es el que vamos a usar debajo de CMSIS)
- Por lo tanto se debe recurrir a las dos APIs

Figure 5. CMSIS-RTOS architecture





¿FreeRTOS o CMSIS?


```
cmsis_os2.c × c *main.c
 790
 791@osStatus t osDelay (uint32 t ticks) {
        osStatus t stat;
 792
 793
 794
        if (IS IRQ()) {
 795
          stat = osErrorISR;
 796
 797
        else {
 798
         stat = osoK:
 799
 800
          if (ticks != 0U) {
 801
            vTaskDelay(ticks);
 802
 803
 804
 805
        return (stat);
 806 }
```

```
void vAnotherTask( void * pvParameters )
    for( ;; )
        /* Perform some processing here. */
        /* Enter the Blocked state for 20 tick interrupts - th
        in the Blocked state is dependent on the tick frequence
        vTaskDelay(20);
        /* 20 ticks will have passed since the first call to v
        executed. */
        /* Enter the Blocked state for 20 milliseconds. Using
        pdMS TO TICKS() macro means the tick frequency can cha
        effecting the time spent in the blocked state (other t
        resolution of the tick frequency). */
        vTaskDelay ( pdMS TO TICKS ( 20 ) );
```

Listing 21 Example use of vTaskDelay()



Instalando FreeRtos con capa CMSIS OS V2 desde Cube IDE





Detalles sobre la sintaxis de FreeRTOS

- Tipos de dato
 - Se define BaseType_t como el tipo de dato más eficiente que en nuestra arquitectura es el de 32 bits
 - Otro muy usado es TickType_t que especifica períodos de tiempo (e.g. las funciones TaskDelay lo admiten)
- Nombres de variables
 - Se les agrega c, s, l si son de tipo char, short o long. Además, Si son unsigned se agrega u y si son punteros p
 - En cambio, se les agrega x si son de un tipo específico de FreeRTOS como BaseType t

- Nombres de las funciones
 - La primera letra corresponte al tipo de dato que devuelven, agregando v para void
 - La palabra siguiente corresponde al archivo donde se definen (task.c , queue.c, etc)
 - Y luego el nombre específico

vTaskDelayUntil()

- Nombres de Macros
 - Se definen en mayúscula y agrega un prefijo según su archivo .h de definición