

Elementos de sincronización en el RTOS



Semáforos



Coordinación entre Tareas y/o Interrupciones

- Existen distintas herramientas para coordinar las tareas entre sí, y las interrupciones con las tareas; la provisión de estos mecanismos es una de las razones para usar el OS
- Veamos la más sencilla: los semáforos, una herramienta de sincronización

semáforo

Del gr. σῆμα sêma 'señal' y -foro.

- 1. m. Aparato eléctrico de señales luminosas para regular la circulación.
- 2. m. Telégrafo óptico de las costas, para comunicarse con los buques por medio de señales.
- 3. m Cualquier sistema de señales ópticas. Semáforo de banderas.





Semáforo

- Puede pensarse como una variable que se puede decrementar con una función Take,
 Recibir o Adquirir o incrementarse con una Give, Dar, Soltar, Release, y que nunca puede valer menos de cero
- Alternativamente (explicación de R. Barry)
 puede pensarse como una Queue de la
 cual no nos interesa los valores que
 almacena, sólo guardamos y recuperamos
 valores como forma de comunicación

```
var = 0;
funcion tomarSemaforo
    SI var>0
     var = var -1
    ST NO
     bloquear tarea
    FIN ST
fin funcion
funcion darSemaforo
    var = var + 1
fin funcion
```



Semáforo

La utilidad consiste en

- Contar eventos: damos el semáforo cada vez que ocurre un evento de interés (e.g. en cada conversión del ADC) y luego vemos su valor
- Administrar recursos: Es similar a contar eventos, por ejemplo en protocolos de comunicación complejos donde puede haber varios "clientes", pero no infinitos, puede haber un semáforo que sólo pueda tomarse N veces
- ¿Y qué lo diferencia de una variable común? Que es un elemento de sincronización con operaciones atómicas: no tendremos problemas de concurrencia en el acceso


El semáforo binario

- Es una herramienta sencilla para coordinar tareas, es un semáforo que puede contar sólo hasta 1.
- Se usa para permitir a una tarea avanzar a partir de cierto punto si se cumple un cierto evento. En FreeRTOS se distingue de los semáforos comunes por nombre

```
var = 0;
funcion tomarSemaforoBin
    SI var>0
     var = var -1
    ST NO
     bloquear tarea
    FIN ST
fin funcion
funcion darSemaforoBin
    var = 1
fin funcion
```



Primero, se crea un semáforo binario en el IDE





Y lo usamos para señalizar, por ejemplo, cuando se han leído 10 valores

```
/* USER CODE END Header entryTaskAlta */
void entryTaskAlta(void *argument)
 /* USER CODE BEGIN entryTaskAlta */
   vTaskSetApplicationTaskTag( NULL, (void*) TAG TASK ALTA);
   HAL GPIO WritePin(GPIOC, GPIO PIN 13, GPIO PIN SET);
   HAL TIM Base Start IT(&htim2);
   count = 0;
   for (;;) {
        /*La tarea se bloqueará a partir de la próxima línea*/
      . osSemaphoreAcquire(semSync1Handle, osWaitForever);
        /* Cuando se libere, reseteará la variable */
        count = 0;
       osDelay(1);
  /* USER CODE END entryTaskAlta */
```

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback (ADC_HandleTypeDef * hadc)
{
    HAL_GPIO_WritePin (GPIOB, GPIO_PIN_6,
GPIO_PIN_SET);
    val = HAL_ADC_GetValue (&hadc1);
    count++;
    f (count== 10) {
        osSemaphoreRelease (semSync1Handle);
    }
    HAL_GPIO_WritePin (GPIOB, GPIO_PIN_6,
GPIO_PIN_RESET);
}
```





Cada 10 valores se desbloquea la tarea

Al no dar el semáforo, la tarea nunca puede tomarlo

```
void HAL ADC ConvCpltCallback (ADC HandleTypeDef * hadc) {
      val = HAL ADC GetValue (&hadc1);
      count++;
      if (count == 10) {
           //osSemaphoreRelease(semSync1Handle);
OWON
                  Cursor=1593835
                                   T POS=38%
                                                  C-T=0
                                                                 CURSOR
                                                                 Cursor
                                                                  Time
CHOO
                                                                 Increment
CH01
                                                                1000us
                                                                1000.000Hz
                                                                  141
CH02
                                                                560us
                                                                  M2
CH03
                                                                44flus
```




(Paréntesis: Funciones FromISR)

- FreeRTOS tiene una API separada para se llamada desde las rutinas de interrupción
- Nunca deben llamarse las funciones que no son "seguras para ISR" (i.e. que terminan en FromISR) desde una interrupción
- Pero todos los elementos en general cuentan con sus APIs compatibles con interrupciones
- CMSIS v2 nos esconde esto y lo resuelve

```
osStatus t osSemaphoreRelease (osSemaphoreId t semaphore id) {
  SemaphoreHandle t hSemaphore = (SemaphoreHandle t)semaphore id;
 if (hSemaphore == NULL) {
    stat = osErrorParameter;
 else if (IS IRQ()) {
    xSemaphoreGiveFromISR (hSemaphore, &yield)
 else ·
    if (xSemaphoreGive (hSemaphore) != pdPASS) {
     stat = osErrorResource;
  return (stat);
```



- Cada vez que count==10 se
 "libera" la ejecución de la tarea
- Pero esto no significa que la tarea se ejecute
- Sólo significa que cuando el scheduler la venga a buscar, la encontrará en estado READY y ya no bloqueada



ନ୍ଦୁ Live Expressions 🗙 🍕	Expressions	x)= Variables 🔏 Breakpoints 📑
Expression prom	Туре	Value Failed to evaluate expression
std		Failed to evaluate expression
(x)= val	int16_t	1026
(x)= count	int	14
- Add new expression		



- Puede observarse con un cambio menor en la visualización
- En este caso, si tenemos un buffer de 10 muestras, se desbordaría... ¿podemos "invocar" a la tarea?

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback (ADC_HandleTypeDef * hadc) {
    //HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
    val = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    count++;
    if(count== 10) {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
        osSemaphoreRelease(semSync1Handle);
    }
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
}
```





portYIELD_FROM_ISR()

- taskYIELD() se puede invocar dentro de una tarea para pedir un cambio de contexto a otra de mayor prioridad
- **portYIELD_FROM_ISR()** es una versión para **usar desde interrupciones** y permitirá que al terminar una interrupción se pida al scheduler un cambio de contexto
- El scheduler realizará el cambio si hay una tarea de alta prioridad en estado Ready
- La función toma un parámetro que por convención dentro de FreeRTOS se nombra xHigherPriorityTaskWoken

```
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken;
xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
xHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;
```

- Si el parámetro xHigherPriorityTaskWoken pasado a portYIELD_FROM_ISR() es pdFALSE, entonces la función (es un macro en realidad) no pide ningún cambio de contexto. Si es pdTRUE se pide un cambio de contexto y puede cambiar la tarea RUNNING
- portYIELD_FROM_ISR() Debe llamarse al final de la rutina de interrupción



xHigherPriorityTaskWoken


- Las funciones de la API de FreeRTOS usan este parámetro y se le puede pasar con el valor pdTRUE para indicar que luego de hacer lo que hagan (e.g. entregar un semáforo) se pide un cambio de contexto
- Pero CMSIS v2 al manipular los llamados en una API que sirve tanto para tareas como para ISRs "toquetea" este parámetro
- Podemos usar el macro PortYield directamente



xHigherPriorityTaskWoken

```
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc) {
    BaseType t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
   val = HAL ADC GetValue(&hadc1);
    count++;
    if(count== 10){
       HAL GPIO WritePin (GPIOB, GPIO PIN 6, GPIO PIN SET);
       xHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;
        osSemaphoreRelease(semSync1Handle);
    HAL GPIO WritePin (GPIOB, GPIO PIN 6, GPIO PIN RESET);
    portYIELD FROM ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
```










Colas



Colas en FreeRTOS

- Una cola o Queue puede contener un número finito de ítems de tamaño fijo que se configuran al momento de su creación.
- El tamaño máximo que puede contener es su largo o tamaño (length, size)



Son buffers FIFO y al escribir un dato el mismo se copia al buffer que mantiene la cola. Al leer, el dato se borra.



Colas en FreeRTOS

- La API de CMSIS V2 nos muestra las operaciones que pueden hacerse:
- osMessageQueueDelete : Delete a Message Queue object.
- osMessageQueueGet : Get a Message from a Queue or timeout if Queue is empty.
- osMessageQueueGetCapacity: Get maximum number of messages in a Message Queue.
- osMessageQueueGetCount : Get number of queued messages in a Message Queue.
- osMessageQueueGetMsgSize : Get maximum message size in a Message Queue.
- osMessageQueueGetName: Get name of a Message Queue object.
- osMessageQueueGetSpace : Get number of available slots for messages in a Message Queue.
- osMessageOueueNew: Create and Initialize a Message Oueue object.
- osMessageQueuePut: Put a Message into a Queue or timeout if Queue is full.
- osMessageQueueReset: Reset a Message Queue to initial empty state.



Lo usamos en el ejemplo del muestreo

```
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef *hadc) {
   int16 t val;
    BaseType t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    val = HAL ADC GetValue(&hadc1);
   osStatus t res = osMessageQueuePut(queueDatosHandle, &val, 0, 0);
    if(res != osOK) {
        HAL GPIO WritePin(GPIOC, GPIO PIN 13, GPIO PIN SET);
    count++;
    if(count== NS) {
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 6, GPIO PIN SET);
        count = 0;
        xHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;
        osSemaphoreRelease(semSync1Handle);
    HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 6, GPIO PIN RESET);
   portYIELD FROM ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
```




Procesamiento de media y std

```
void entryTaskAlta(void *argument) { ...
for (;;) {
  osSemaphoreAcquire (semSync1Handle, osWaitForever); // Sincronización
  acc=0; // Reset de variables
  istd = 0; //
  for (i=0; i<N; i++) { // Cálculo de promedio y desviación estándar
     res = osMessageQueueGet (queueDatosHandle, &val, 0, 0); // Recepción de queue
     else HAL GPIO WritePin (GPIOC, GPIO PIN 13, GPIO PIN SET); // Si los hubo, prender luz
     dif = (int)val-prom; // xi- prom
     istd += dif*dif; // sum [ (xi-prom)^2 ]
  acc = acc/N;
  istd = istd/N;
  } }
```



Completamos el ejemplo






Procesamiento de interrupciones diferido

- En este ejemplo se repartió la carga de forma "secuencial" para demostrar el uso de semáforos y colas
- Si hay otras tareas para realizar en el OS, se pueden configurar para ejecutar concurrentemente
- Tenemos un factor de utilización del 80%







Notificaciones



Task Notifications

- Hasta ahora los elementos de sincronización son externos a las tareas
 - Queue
 - Mutex
 - Semáforo
- Las notificaciones a tareas consisten en un campo opcional en el TBC de las tareas y permiten escribir 1 flag y 1 valor usando una API de FreeRTOS
- A diferencia de los otros elementos, son propias de cada tarea, esto dicta la lógica de funcionamiento (por ejemplo, no se puede notificar a una ISR, pero si desde una ISR)






Figure 76 A communication object being used to send an event from one task to another





Task Notifications

When configUSE_TASK_NOTIFICATIONS is set to 1, each task has a 'Notification State', which can be either 'Pending' or 'Not-Pending', and a 'Notification Value', which is a 32-bit unsigned integer. When a task receives a notification, its notification state is set to pending. When a task reads its notification value, its notification state is set to not-pending.






Task Notifications

- La API simplificada usa los campos de notificación para emular un semáforo:
 - Setea el campo de notificación
 - Incrementa (en el caso de Give) en uno la variable

Listing 146. The vTaskNotifyGiveFromISR() API function prototype



Ejemplo de uso.




```
for (;;) {
    // uint32_t ulTaskNotifyTake(
    // BaseType_t xClearCountOnExit,
    // TickType_t xTicksToWait);
    ulTaskNotifyTake(pdFALSE, portMAX_DELAY);
    acc=0;
    for(i=0; i<N; i++) { ... }
    acc = acc/N;
    prom = acc;
}</pre>
```

```
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef *hadc) {
    BaseType t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    val = HAL ADC GetValue(&hadc1);
    osStatus t res = osMessageQueuePut(queueDatosHandle, &val, 0, 0);
    if (res != osOK) HAL GPIO WritePin(GPIOC, GPIO PIN 13, GPIO PIN SET);
    count++;
    if (count == NS) {
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 6, GPIO PIN SET);
        count = 0;
        vTaskNotifyGiveFromISR(TaskAltaHandle, &xHigherPriorityTaskWoken);
        xHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;
    HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 6, GPIO PIN RESET);
    portYIELD FROM ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
```

(Reemplazamos el elemento de sincronización del ejemplo anterior)



Ejemplo de uso



vTaskNotifyGiveFromISR toma por referencia el valor xHighPriorityTaskWoken: Si es pdTRUE, significa que la tarea notificada pasará al estado RUNNING

ulTaskNotifyTake
decrementa en 1 el valor
de notificación, o lo hace
0 si el 1er parámetro es
pdTRUE. Devuelve
como uint32_t el valor
previo a su borrado o
decremento, si se quiere
usar como semáforo con
conteo.



xTaskNotifyFromISR()

Da un acceso "completo" a la funcionalidad de las notificaciones. Se puede usar para

- Incrementar el valor de notificación (usándola igual que la versión Give)
- Setear un valor particular para señalizar mensajes. Esta funcionalidad está pensada para usarla seteando bits del valor de notificación.
- Sobreescribir el valor de notificación sólo si la tarea receptora lo ha leído desde su última actualización (se comporta como una cola de 1 sólo elemento).
- Sobreescribir el valor de notificación sin importar si se ha leído o no

eNoAction	No hace nada. Equivalente a semáforo binario
eSetBits	Se hace un OR binario entre el valor de notificación que se pasa (ulValue) y el actual
elncrement	Se incrementa en 1 el valor de notificación actual (ulValue no se usa)
eSetValueWithoutOverwrite	Si la notificación estaba en estado pendiente no se sobreescribe y devuelve pdFAIL
eSetValueWithOverwrite	Se sobreescribe el valor con ulValue sin importar el estado de notificación



xTaskNotifyWait()

Espera con un timeout opcional a que se le envíe una notificación. Sus argumentos permiten:

- **ulBitsToClearOnEntry**: Borrar los bits del valor de notificación al entrar a la función (si no tenía una notificación pendiente). Es decir que para borrar a 0 hay que pasarle 0xFFFFFFF
- **ulBitsToClearOnExit**: Borrar los bits del valor de notificación al salir de la función, pero previamente se almacena el valor en la variable apuntada por el 3er argumento
- pulNotificationValue: Recupera el valor de notificación antes de ser borrado OnExit
- xTicksToWait: Timeout en ticks. Puede usarse pdMS_TO_TICKS() para introducir el valor en ms o portMAX_DELAY para que la espera sea "infinita"

Y su valor de retorno puede ser

- pdTRUE: Se recibió la notificación esperada ya sea luego de haber estado esperando en estado bloqueado o previo al llamado de la función
- pdFALSE: La función retornó sin haber recibido la notificación (ocurrió el timeout)

```
BaseType_t xTaskNotifyWait( uint32_t ulBitsToClearOnEntry, uint32_t ulBitsToClearOnExit, uint32_t *pulNotificationValue, TickType_t xTicksToWait);
```



Ejemplo modo "semáforo binario"

```
void entryTaskNormal(void *argument)
{
    /* USER CODE BEGIN entryTaskNormal */
    vTaskSetApplicationTaskTag( NULL, (void*) TAG_TASK_NORMAL);
    uint8_t data;
    /* Infinite loop */
    for (;;) {
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &data, 1);
        *TaskNotifyWait(OU, OU, NULL, portMAX_DELAY);
        HAL_UART_Transmit(&huart1, "ACK\n\r", 6, 100);
    }
    /* USER CODE END entryTaskNormal */
}
```

```
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
    BaseType_t pxHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    xTaskNotifyFromISR(TaskNormalHandle, OU, eNoAction, &pxHigherPriorityTaskWoken);
}
```



Ejemplo con pasaje de datos

```
void entryTaskNormal(void *argument)
  for (;;) {
   if(recibido==1){
        HAL UART Receive IT(&huart1, &data, 1);
        recibido = 0;
   xTaskNotifyWait(OU, OU, &val notif, portMAX DELAY);
   if (val notif == TX ACK) {
        recibido = 1;
       HAL UART Transmit(&huart1, "ACK\n\r", 6, 100);
   else if(val notif == TX VAL) {
        numchar = sprintf(num, "%d\n\r", prom int);
        HAL UART Transmit(&huart1, num, numchar4, 100);
  /* USER CODE END entryTaskNormal */
```

```
Tera Term -
#define TX ACK 1U
                                                               Edit Setu
#define TX VAL 2U
void entryTaskAlta(void *argument)
   for (;;) {
                                                         2017
       ulTaskNotifyTake(pdFALSE, portMAX DELAY);
        acc=0;
       for(i=0; i<N; i++) {...}
        acc = acc/N;
        prom int = (int) acc;
       xTaskNotify(TaskNormalHandle, TX VAL,
                             eSetValueWithOverwrite);
void HAL UART RxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart) {
   BaseType t pxHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
   xTaskNotifyFromISR(TaskNormalHandle, TX ACK,
```