


El sistema operativo y las tareas/threads



Tareas - Interrupciones




Instalando FreeRtos con capa CMSIS OS V2 desde Cube IDE





Menú para el agregado de Tareas








Las tareas/threads se generan a partir de funciones

- Recordemos que las tareas son funciones de C con un bucle infinito (nunca retornan)
- Cada tarea tiene un TBC y un stack propio asignado en el Heap que reservó el sistema operativo
- En ese stack puede guardar sus variables locales y, si llama a funciones, allí hará el stacking





Estados de las tareas

- Mejoremos el diagrama de los estados de las tareas que vimos anteriormente
- En un sistema con un sólo núcleo una sóla tarea por vez puede estar corriendo
- Esa será la tarea con el estado "RUNNING"
- Cuando no está corriendo, una tarea puede estar en alguno de los siguientes estados:
 - READY Está lista (y quiere) para que el scheduler la ponga a correr.
 - BLOCKED Si por algún motivo debe esperar un evento y el scheduler no debe tomarla en cuenta para hasta que ese evento ocurra.
 - SUSPENDED (o Inactive en CMSIS OS)
 Suspendida, hasta que no se la reanude no volverá a necesitar ejecutarse (i.e. sale de las tareas analizadas por el scheduler).




Figure 23.7: The possible states of a thread in FreeRTOS



Estrategia de Scheduling

- El RTOS configurado con CubeMX (o el FreeRTOS instalado "como viene") tienen por default la estrategia
 Preemptive con prioridades y Time Slice
- Cada Tarea tiene una prioridad fija, asignada al crearla. El OS no puede cambiar esa prioridad (pero puede modificarse usando osThreadSetPriority())
- El scheduler cambiará la tarea cuando una de mayor prioridad pase al estado "READY", aunque la que se esté ejecutando no pase voluntariamente al estado Blocked o Suspended
- Entre tareas de igual prioridad se usará el time slice. Cuando se pasa la "tajada" el scheduler va a seleccionar la próxima tarea de una lista de READYs y le va a asignar nuevamente una tajada. Si no hay ninguna, pone a correr la tarea IDLE.
- Por defecto, la time slice y el tick del RTOS son iguales y de 1ms
- Cuando una tarea quiere ceder la ejecución puede usar la función osTaskYield() o generar un delay.

configUSE_PREEMPTION	configUSE_TIME_SLICING	Scheduling algorithm	
1	1 or undefined	Prioritized preemptive scheduling with time slicing	
1	0	Prioritized preemptive scheduling without time	
		slicing	
0	any value	Cooperative scheduling	




Creación de tareas

```
/// Attributes structure for thread.
typedef struct {
                              *name; ///< name of the thread
  const char
 void
                           *cb mem; ///< memory for control block
 uint32 t
                            cb size; ///< size of provided memory for control block
 void
                        *stack mem;
                                      ///< memory for stack
                         stack size; ///< size of stack
 uint32 t
                         priority; ///< initial thread priority (default: osPriorityNormal)</pre>
 osPriority t
 TZ ModuleId t
                          tz module; ///< TrustZone module identifier
 uint32 t
                         reserved; ///< reserved (must be 0)
} osThreadAttr t;
osThreadId t osThreadNew (osThreadFunc t func, void *argument, const osThreadAttr t *attr) {
  prio = (UBaseType t)osPriorityNormal;
                                                                                             "Resumen" de la
   name = attr->name;
                                                                                             función osThreadNew
  prio = (UBaseType t)attr->priority;
  stack = attr->stack size / sizeof(StackType t);
  xTaskCreate ((TaskFunction t)func, name, (uint16 t)stack, argument, prio, &hTask)
```



Argumentos de las tareas

- El argumento es puntero a void para que se pueda castear cualquier cosa en ese formato y pasárselo a la tarea.
- Un ejemplo: dos tareas para hacer parpadear distintos leds a distinta frecuencia a partir de la misma función





Argumentos de las tareas

 El argumento es puntero a void para que se pueda castear cualquier cosa en ese formato y pasárselo a la tarea.

Un ejemplo: dos tareas para hacer parpadear distintos leds a distinta frecuencia a partir de la

misma función

```
/* creation of tareaParpadeo */
tareaParpadeoHandle = osThreadNew(
    entryTareaParpadeo,
    (void*) &conf1,
    &tareaParpadeo_attributes );


/* creation of tareaParpadeo2 */
tareaParpadeo2Handle = osThreadNew(
    entryTareaParpadeo,
    (void*) &conf2,
    &tareaParpadeo2_attributes );
```

```
void entryTareaParpadeo(void *argument)
  /* USER CODE BEGIN entryTareaParpadeo */
  struct configParpadeo t conf =
            *((struct configParpadeo t*)argument);
  /* Infinite loop */
  for(;;)
   HAL GPIO TogglePin(conf.puerto, conf.pin);
    osDelay(pdMS TO TICKS(conf.periodo));
  /* USER CODE END entryTareaParpadeo */
```



Argumentos de las tareas

```
/* Variables globales */
struct configParpadeo t conf1 =
{GPIOA, GPIO PIN 5, 500};
struct configParpadeo t conf2 =
{GPIOA, GPIO PIN 6, 1500};
/* Instanciación de tareas en el main()*/
osThreadNew(entryTareaParpadeo, (void*) &conf1, ...);
osThreadNew(entryTareaParpadeo, (void*) &conf2, ...);
/* Función de las tareas */
void entryTareaParpadeo(void *argument) {
  struct configParpadeo t conf = *argument;
  for(;;) {
   HAL GPIO TogglePin(conf.puerto, conf.pin);
    osDelay(pdMS TO TICKS(conf.periodo));
```






Análisis del Stack



- Exploremos el stack de las tareas del ejemplo anterior
- Le dimos una "profundidad" (depth) de 128 palabras o 128x4 = 512 bytes
- ¿Está bien esto? Para saberlo deberíamos averiguar
 - El espacio que ocupan todas sus variables locales
 - Todas las funciones que llama (y aquellas que son llamadas por ellas) (call-graph)
 - El stack que necesitan todas las funciones en ese call-graph
 - Y por último calcular el peor caso
- Y ahora, ¿Quién podrá ayudarnos?



 Afortunadamente, el compilador de ARM tiene toda esta información y hace las cuentas para resolverlo por nosotros








Explorando el stack - En la compilación

- Para todas las funciones, analiza el "Call graph" que ve todos los posibles llamados de funciones y el "árbol" de llamadas que se desprende de cada una
- Devuelve el "costo máximo" que es el peor caso <u>que logra estimar</u>





Explorando el stack - En la ejecución

 Comprobemos la medición de máximo costo observando qué pasa con el stack de la tarea parpadeo durante la ejecución, deteniéndose con un breakpoint en un punto

```
277@ void entryTareaParpadeo(void *argument)
 278 {
 279
       /* USER CODE BEGIN entryTareaParpadeo */
 280
 281
       struct configParpadeo t conf =
 282
                *((struct configParpadeo t*)argument);
 283
       /* Infinite loop */
 284
       for(;;)
 285
2286
         HAL GPIO TogglePin(conf.puerto, conf.pin);
287
         osDelay(pdMS TO TICKS(conf.periodo));
 288
 289
        /* USER CODE END entryTareaParpadeo */
 290 }
```



Explorando el stack - En la ejecución

i F	reeRTOS Task List 🗶	🚢 Static Stack Analyzer	Console	Problems De Executables 🖳 De	bugger Consol
	Name defaultTask	Priority (Base/ 24/24	Start of Stack 0x20000ef8	Top of Stack 0x20001068 < ucHeap+376>	State DELAYED
_	IDLE	0/0	0x200001c0	0x20000358 < ldle_Stack+408>	READY
\Rightarrow	tareaParpadeo	8/8	0x200011c8	0x20001328 < ucHeap+1080>	RUNNING
_	tareaParpadeo2	8/8	0x20001498	0x200015f8 < ucHeap+1800>	DELAYED
	Tmr Svc	2/2	0x2000047c	0x20000808 < Timer_Stack+908>	BLOCKED

 Recordemos que el stack pointer es full-descending. Es decir que arranca por la dirección más alta y desciende hacia la más baja START - La dir. más baja
(final del stack)

TOP - Stack pointer actual


END- La dir. más alta
(comienzo del stack)

ESPACIO
LIBRE

ESPACIO
USADO



Explorando el stack - En la ejecución



	tarea	Parpadeo	
	byte (hex)	word (dec)	byte (dec)
Start	11c8	9	4552
Тор	1328	7	4904
Depth	200	128	512
End	13C8		5064
Usado	AO	40	160

START - La dir. más baja (final del stack)

TOP - Stack pointer actual


END- La dir. más alta (comienzo del stack)





 Podemos visualizar la memoria RAM directamente para examinar la tarea


	tarea	Parpadeo	
	byte (hex)	word (dec)	byte (dec)
Start	11c8	9	4552
Тор	1328	7	4904
Depth	200	128	512
End	13C8		5064
Usado	AO	40	160






 Y un detalle con las variables locales:

var. conf de TareaParpadeo








Y el TCB ?

watch expression pxCurrentTCB

✓	TCB_t * volatile	0x200013d0 < ucH
> pxTopOfStack	volatile StackType_t *	0x20001328 < ucH
> 🏉 xStateListItem	ListItem_t	{ }
> 🏉 xEventListItem	ListItem_t	{}
(x)= uxPriority	UBaseType_t	8
> ⇒ pxStack	StackType_t *	0x200011c8 < ucH
> 🏉 pcTaskName	char [16]	0x20001404 < ucH
(x)= uxTCBNumber	UBaseType_t	2
(x)= uxTaskNumber	UBaseType_t	0
(x)= uxBasePriority	UBaseType_t	8
(x)= uxMutexesHeld	UBaseType_t	0





Más herramientas para detectar errores de stack

- Se puede configurar la detección de desborde de stack "automática"
- Opción 1: Chequea si el puntero de stack excede el frame asignado al momento del cambio de contexto
- Opción 2: Hace lo mismo que la opción 1, pero además chequea si los últimos bytes del stack siguen siendo "A5" o se sobreescribieron
- En caso de detectar desborde, se llama un callback:

void vApplicationStackOverflowHook(
xTaskHandle xTask, signed char *pcTaskName);






Más herramientas para detectar errores de stack

- En tiempo de ejecución el sistema puede obtener información de la cantidad de palabras libres en el stack invocando a la función UBaseType_t uxTaskGetStackHighWaterMark(TaskHandle_t xTask);
- INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark tiene que estar seteado en 1 para que esta función esté disponible
- En CMSIS V2 se usa a través de la función :

```
uint32_t osThreadGetStackSpace (osThreadId_t thread_id) {
   TaskHandle_t hTask = (TaskHandle_t)thread_id;
   uint32_t sz;

if (IS_IRQ() || (hTask == NULL)) {
   sz = 0U;
} else {
   sz = (uint32_t)uxTaskGetStackHighWaterMark (hTask);
}
```





Vemos un ejemplo:


Task Name	Pr	Stack Siz.	Entry Function
defaultTask	0	128	StartDefaultTask
myTaskLectura	0	128	entryTaskLectura
myTaskControlad	0	128	entryTaskControlada

```
/* USER CODE BEGIN PV */
 uint32 t libres lectura;
 uint32 t libres controlada;
 uint32 t libres heap;
 /* USER CODE END PV */
void entryTaskControlada(void *argument) {
    /* USER CODE BEGIN entryTaskControlada */
    /* Infinite loop */
    int n = 0:
    for (;;) {
        n += 10;
        func(n);
        osDelay(2000);
    /* USER CODE END entryTaskControlada */
```



Vemos un ejemplo:


```
void entryTaskControlada(void *argument) {
    /* USER CODE BEGIN entryTaskControlada */
    /* Infinite loop */
    int n = 0;
    for (;;) {
        n += 10;
        func(n);
        osDelay(2000);
    /* USER CODE END entryTaskControlada */
 /* USER CODE BEGIN 4 */
void func(int n) {
     int arr[n];
     int i;
     for (i = 0; i < n; i++) {
         arr[i] = 10;
     return;
```





Usando malloc

```
void entryTaskControlada(void *argument) {
      /* USER CODE BEGIN entryTaskControlada */
      /* Infinite loop */
      int n = 0;
      for (;;) {
          n += 10;
          func(n);
          osDelay(2000);
      /* USER CODE END entryTaskControlada */
void func(int n) {
    int *arr = (int*) pvPortMalloc(sizeof(int)*n);
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = 10;
    return;
```





Malloc permite detectar fallos

```
void entryTaskControlada(void *argument) {
    /* USER CODE BEGIN entryTaskControlada */
    /* Infinite loop */
    int n = 0;
    for (;;) {
         n += 10;
         func(n);
         osDelay(2000);
     /* USER CODE END entryTaskControlada */
        228 /* USER CODE BEGIN 4 */
                                                                                Expression
                                                                                                 Type
                                                                                                             Value
        229 void func(int n) {
                                                                                  (x)= libres lectura uint32 t
                                                                                                            380
        230
                                                                                                            372
                                                                                  (x)= libres controlac uint32 t
                  int *arr = (int*) pvPortMalloc(sizeof(int)*n);
        231
                                                                                  (x)= libres heap
                                                                                                 uint32 t
        232
                  int i:
        233
                                                                                  Add new expres
        234
                  if(arr == NULL ) {
       235
                      return;
        236
```



Volviendo al ejemplo de stack overflow

```
void entryTaskControlada(void *argument) {
                                                           /* USER CODE BEGIN 4 */
    /* USER CODE BEGIN entryTaskControlada */
                                                          void func(int n) {
    /* Infinite loop */
                                                                int arr[n];
    int n = 0;
    for (;;) {
                                                                int i;
         n += 10:
                                                                for (i = 0; i < n; i++) {
        func(n);
                                                                     arr[i] = 10;
         osDelay(2000);
                                                                return;
     /* USER CODE END entryTaskControlada */
                    c main.c
                                c *freertos.c X
                                                                           (x)= Vari... Bre... 60 Exp... 1010 Reg... 60 Liv... X
      clase tasks ...
            UJEK CODE DEGIN T "/
     74@ void vApplicationStackOverflowHook(xTaskHandle xTask, s
     75 {
                                                                            Expression
                                                                                            Type
                                                                                                        Value
     7.6⊖
            /* Run time stack overflow checking is performed if
                                                                                                        380
                                                                              (x)= libres lectura uint32 t
     77
            configCHECK FOR STACK OVERFLOW is defined to 1 or 2.
                                                                              (x)= libres controlac uint32 t
     78
            called if a stack overflow is detected. */
                                                                              (x)= libres heap
                                                                                            uint32 t
                                                                                                        1192
     79
             return;
                                                                              Add new expres
     80
          /* USER CODE END 4 */
     82
    000
```



Prioridades de las tareas



Prioridades

- CMSIS-RTOS v2, tiene un esquema de prioridades con 8 niveles, cada uno a su vez subdividido en 8
- Esos niveles se mapean a prioridades de FreeRTOS según se encuentra en cmsis_os2.h
- osThreadSetPriority() permite cambiar la prioridad de un thread y osThreadGetPriority() obtener su valor
- La función que ya comentamos, osThreadYield(), sólo cederá la ejecución a una tarea de mayor prioridad, pero no a una de menor prioridad aunque la misma esté READY

```
/// Priority values.
typedef enum {
 osPriorityNone
 osPrioritvIdle
 osPriorityLow
 osPriorityLow1
                          = 8+1,
 osPriorityLow7
                          = 8+7,
 osPriorityBelowNormal
                          = 16,
 osPriorityBelowNormal7
                          = 16+7
 osPriorityNormal
                          = 24.
 osPriorityNormal7
                          = 24 + 7.
 osPriorityAboveNormal
                          = 32,
 osPriorityAboveNormal7
                          = 32 + 7
 osPriorityHigh
                          = 40.
 osPriorityHigh7
                          = 40 + 7
 osPriorityRealtime
                          = 48,
 osPriorityRealtime7
                          = 48 + 7
 osPriorityISR
                          = 56.
 osPriorityError
                          = -1.
 osPriority t;
```




Eventos e Interrupciones



Atención de eventos

- Al trabajar con sistemas embebidos de tiempo real lidiamos con la respuesta en tiempos acotados a eventos (vimos latencia y jitter)
- Estos eventos pueden ser comunicados a través de periféricos o disparados por software
- La forma de notificar al sistema de su ocurrencia puede ser por interrupciones o por polling
- Podemos usar tareas e interrupciones como herramienta para programar la respuesta a eventos. ¿Cuánto hay que hacer en la tarea, y cuanto en el cuerpo de la interrupción? ¿Cómo se pueden comunicar entre sí? ¿Cómo organizar la ejecución?





Interrupciones y prioridades

- Recordemos que las tareas tienen prioridades,
 y las interrupciones también tienen prioridades
- Las prioridades de las tareas le dicen al scheduler cuál poner a correr a continuación, dentro de un esquema de software que no está relacionada con el hardware
- Las interrupciones tienen una prioridad con efecto o resolución a nivel del Hardware (Procesador, NVIC y otros periféricos)
- Sin embargo, ambos "mundos" se relacionan ya que el sistema operativo realiza el cambio de contexto a partir del uso de interrupciones.






Volvemos a prioridades: ejemplo

 Se tiene una señal de entrada que simularemos con un potenciómetro


 Se quiere adquirir a una tasa de 20kHz (50 us de período) para obtener una tasa final de 2 kHz realizando un promedio de 10 muestras

Se usa FreeRTOS en paralelo a esta

aplicación



Preparamos unos GPIO para ver con el analizador lógico



Entrada canal 0 del ADC 1




Preparamos la aplicación

Instalación de Tareas



Configuración de interrupción timer 2





Preparamos la aplicación

Debug con TaskHooks

```
/* FreeRTOSConfig.h*/
void callback in(int);
void callback out(int);
#define traceTASK SWITCHED IN() callback in((int)pxCurrentTCB->pxTaskTag)
#define traceTASK SWITCHED OUT() callback out((int)pxCurrentTCB->pxTaskTag)
#define TAG TASK IDLE
#define TAG TASK NORMAL 1
#define TAG TASK ALTA 2
/* En cada tarea (incluir task.h)*/
vTaskSetApplicationTaskTag( NULL, (void*) TAG TASK NORMAL);
void callback in(int tag) { /* Definición en main.c*/
   switch (tag) {
   case TAG TASK IDLE: HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 4, GPIO PIN SET); break;
    case TAG TASK NORMAL: HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 5, GPIO PIN SET); break;
   case TAG TASK ALTA: HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 6, GPIO PIN SET); break;
```




Preparamos la aplicación

En la interrupción del timer disparamos la conversión y tomamos la muestra

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallbackTIM2 (TIM_HandleTypeDef * htim) {
   if (htim->Instance == TIM2) {
        HAL_GPIO_WritePin (GPIOB, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
        HAL_ADC_Start (&hadc1);
        HAL_ADC_PollForConversion (&hadc1, 100);
        val = HAL_ADC_GetValue (&hadc1);
        HAL_GPIO_WritePin (GPIOB, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
   }
}
```




Veamos la salida:





En este caso, el esquema de prioridades ocasionó un incumplimiento del período. Vamos a analizar por qué





(3) Esos valores son configurables, y la limitación sobre el nivel de la interrupción se debe a una configuración activada por default

- (1) La prioridad de interrupción del timer está limitada en 5 en el entorno gráfico
- (2) Es el mismo nivel de prioridad del PVD que se llama para producir un cambio de contexto




```
✓ Interrupt nesting behaviour configuration

LIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY 15

LIBRARY MAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY 5
```

- LIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY
 La prioridad más baja asignable (siguiendo en este caso la sintaxis del Cortex M3 con 16 niveles)
- LIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
 La mayor prioridad que se puede asignar que va a seguir estando dentro del esquema de funcionamiento del sistema operativo, y por lo tanto va a permitir llamar funciones de la API compatibles con interrupciones. Si se asigna una prioridad mayor (número más bajo) ya no podrán usarse funciones de la API







- Resolvimos la especificación de tiempo real al disparar la conversión en el tiempo adecuado
- Pero ahora queremos enviar el dato capturado a una tarea para ser procesado, y nos encontramos que estamos fuera del RTOS
- Podemos distribuir de otra manera el resto del procesamiento.
- Por ejemplo, podemos usar la interrupción del ADC, pero sin aumentarle tanto la prioridad




ADC1 and ADC2 global interrupts	~	5	
TIM2 global interrupt	~	4	



```
void HAL TIM PeriodElapsedCallbackTIM2(TIM HandleTypeDef *htim) {
    HAL GPIO WritePin (GPIOB, GPIO PIN 7, GPIO PIN SET);
    HAL ADC Start IT(&hadc1);
    HAL GPIO WritePin (GPIOB, GPIO PIN 7, GPIO PIN RESET);
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef *hadc) {
    HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 6, GPIO PIN SET);
    int16 t val;
   val = HAL ADC GetValue(&hadc1);
    HAL GPIO WritePin (GPIOB, GPIO PIN 6, GPIO PIN RESET);
           ADC1 and ADC2 global interrupts
            TIM2 global interrupt
```





ADC1 and ADC2 global interrupts	V	5
TIM2 global interrupt	~	4




Manejo de Memoria



Asignación de memoria

- Las tareas pueden crearse y borrarse dinámicamente, según el esquema de asignación de memoria elegido
- ¿Quién se encarga de asignar memoria?
- ¿Y si, como suele suceder, necesitamos asignar memoria dinámica para nuestras variables?
- Existen distintos esquemas que pueden elegirse





Asignación de memoria

heap_1.c

- Es el esquema más simple y no permite que se libere memoria una vez que se asignó.
- Subdivide un único arreglo en bloques cuando se realizan pedidos de espacio en RAM
- El tamaño total del arreglo se define a partir de configTOTAL_HEAP_SIZE en FreeRTOSConfig.h.
- Se puede utilizar si no se eliminan elementos (no hay llamadas a vTaskDelete () o vQueueDelete () por ejemplo)
- Siempre es determinista: toma siempre el mismo tiempo para reservar un bloque.

heap_2.c

- Este esquema busca entre la memoria libre y elige el bloque que mejor se ajusta al tamaño necesario (best-fit).
- Además, puede liberar bloques (permite usar vTaskDelete() y vQueueDelete())
- Sin embargo, no puede juntar bloques que se habían reservado previamente aunque se liberen, lo cual puede conducir a la fragmentación de la memoria.
- El tamaño total de RAM disponible se configura con configTOTAL_HEAP_SIZE
- No es determinista ya que depende del algoritmo que encuentra el mejor bloque disponible, pero al ser un algoritmo sencillo pueden predecirse tiempos máximos con cotas optimistas.



Asignación de memoria

heap_4.c

- El algoritmo asigna el primer bloque suficientemente grande para la memoria necesaria,
 combinando bloques libres adyacentes
- Es conveniente cuando se repite la creación y borrado de tareas y queues, pero también cuando se requieren numerosos llamados a vPortMalloc() and vPortFree()
- No es determinista, pero vPortMalloc/Free son más eficientes que malloc/free estándar de las librerías de C
- Por este conjunto de características, es el algoritmo seleccionado por defecto


Asignación estática

 En lugar de algoritmos dinámicos puede seleccionarse la opción estática y se asignan bloques de un arreglo programando las direcciones.

Consigna-Ejemplo



- Se presionan botones y se imprimen en la pantalla consecutivamente los botones presionados
- Se hará a partir de 2 tareas:
 - Una de control de la botonera
 - Una de control de la pantalla
- La tarea de la botonera deberá registrar los botones presionados y enviar la información a la tarea de impresión
- Cumpliremos algunos requisitos




Tarea Botonera **GPIO**




- Cada botón se considerará activado luego de haber soltado el botón (no mientras se lo presiona)
- El dato del botón activado se almacenará con un enum que contendrá un elemento para cada botón que exista: izquierda, centro, derecha, ninguno
- La comunicación se dará a través de un buffer FIFO

Tarea Botonera

GPIO












```
void entryTareaPantalla(void *argument) {
    SSD1306_Init ();
    SSD1306_Clear();
    SSD1306_UpdateScreen();
    for (;;) {
        if (mififo_haydatos()) {
            // Escribir pantalla según dato
        }
        osDelay( ... );
}
```









```
#define MF_TAM 20
typedef char mififo_tipo_t;

struct mififo_t {
    mififo_tipo_t arr[MF_TAM];
    int idxr;
    int idxw;
};

int mififo_haydatos(struct mififo_t *mf){
    return mf->idxr != mf->idxw;
}
```

```
void mififo cargardato(struct mififo t *mf, mififo tipo t dato){
    int prox = (mf->idxw+1) %MF TAM;
    if (mf->idxr == prox) {
        return;
    else{
    mf->arr[mf->idxw] = dato;
    mf->idxw = prox;
mififo tipo t mififo leerdato(struct mififo t *mf) {
    if(mf->idxw == mf->idxr) {
        return -1;
    mififo tipo t dato = mf->arr[mf->idxr];
    mf \rightarrow idxr = (mf \rightarrow idxr + 1) %MF TAM;
    return dato;
```