

# Programación de SE en C

(Parte I: arquitecturas de firmware)



### Arquitecturas de firmware

- Organización elemental
  - Superloop
  - Superloop con Interrupciones: foreground/ background
- Organización según patrones
  - Sistema controlado por eventos
  - Sistemas disparados por tiempo y por eventos
- Máquina de estados (controladas por entradas y/o eventos)
- RTOS
- Frameworks



```
void main (void)
   Inicializar y configurar();
   for(;;) {
       tarea1();
       tarea2();
       tareaN();
```

En los Sistemas Embebidos Bare-metal no tenemos SO al cual retornar desde main().

Por lo tanto, Es natural implementar un bucle eterno.

Cada tarea que deba realizar el procesador se puede gestionar mediante una función



#### Ventajas:

- Fácil de escribir y depurar
- Fácil de interpretar
- Flujo de ejecución único
- Más fácilmente portable entre arquitecturas de HW como esquema de alto nivel (No usa IRQs ni presupone el uso de recursos de HW)

#### Desventajas:

- Difícil asegurar el cumplimiento de restricciones temporales
- Latencia entre entrada/salida variable
- El agregado de una nueva tarea o la modificación de las existentes pueden llevar a resultados imprevistos -> difícil de mantener y escalar
- Mayor consumo de energía que otras estructuras de FW



```
main.cpp - Main loop for Arduino sketches
#include <Arduino.h>
int main(void){
     init();
     initVariant();
     setup();
     for (;;) {
          loop()
          if (serialEventRun();
     return 0;
```

```
sketch_aug11a Arduino 1.8.13
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
  sketch_aug11a
  1 void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
   void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
                                                     Arduino Uno en COM17
```



- Ejemplo
  - Salida: LED on-board en GPIOC-13
  - El led debe parpadear a ¼ Hz (2 seg. encendido/2 seg. apagado).

**Nota:** Para los retardos se utiliza HAL\_Delay() que se apoya en un contador global que se incrementa con las interrupciones del SysTick, cada 1ms. Si bien se usa una interrupción para tener una buena referencia temporal, la solución se comporta como un superloop básico, dado que HAL\_Delay() es bloqueante.

```
void HAL_Delay(uint32_t Delay){
  uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
  uint32_t wait = Delay;

while ((HAL_GetTick() - tickstart) < wait) {}
}</pre>
```



```
uint16_t periodo= 4000;
while (1)
{
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(periodo/2);
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(periodo/2);
}
```



- Ejemplo
  - Entrada: SWITCH en GPIOA-9 (conectado a 3V3 y pin configurado con pull-down interno)
  - Salida: LED on-board en GPIOC-13
  - Si el switch está presionado, el led debe parpadear a 10 Hz, caso contrario a ¼
     Hz.



```
uint16_t periodo;
while (1)
{
    /* Tarea 1: Leer switch y calcular periodo*/
    if(HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_GPIO_Port, SWITCH_Pin) == GPIO_PIN_SET)
        periodo = 100;
    else
        periodo = 4000;

    /* Tarea 2: Parpadear un periodo */
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(periodo/2);
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(periodo/2);
}
```




```
uint16_t periodo;
while (1)
{
    /* Tarea 1: Leer switch y calcular periodo*/
    if(HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_GPIO_Port, SWITCH_Pin) == GPIO_PIN_SET)
        periodo = 100;
    else
        periodo = 4000;

    /* Tarea 2: Parpadear un periodo */
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(periodo/2);
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(periodo/2);
}
```

La tarea 2 deja al sistema **bloqueado**... no puede reaccionar al cambio de estado del switch







```
uint16_t periodo;
while (1)
{
   /* Tarea 1: Leer switch y calcular periodo*/
   if(HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_GPIO_Port, SWITCH_Pin) == GPIO_PIN_SET)
        periodo = 100;
   else
        periodo = 4000;


   /* Tarea 2: Invertir LED cada semiperiodo */
   HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
   HAL_Delay(periodo/2);
}
```

Solución mejorada...pero sigue siendo bloqueante!



```
void ISR FG1 (void)
void main (void)
   Inicializar y configurar();
   for(;;) {
       tareaBG1();
                                         void ISR FG2 (void)
       tareaBG2();
       tareaBGN();
       /* Dormir(); */
```








```
Background
int main(void)
 HAL Init();
 SystemClock Config();
 MX GPIO Init();
 MX TIM3 Init();
 HAL TIM Base Start IT(&htim3);
 GPIO PinState sw anterior=GPIO PIN RESET, sw actual;
 while (1)
     /* Tarea 1: Leer switch v calcular período*/
    sw actual = HAL GPIO ReadPin(SWITCH GPIO Port, SWITCH Pin);
    /* Transición a estado alto */
    if(sw anterior == GPIO PIN RESET && sw actual == GPIO PIN SET) {
     htim3.Instance->ARR = 50;
     htim3.Instance->EGR |= 1; /* actualize Timer (ARR buffereado)*/}
    /* Transición a estado bajo */
    else if(sw anterior == GPIO PIN SET && sw actual == GPIO PIN RESET){
      htim3.Instance->ARR = 2000;
      htim3.Instance->EGR |= 1; /* actualizo Timer (ARR buffereado)*/}
   sw anterior = sw actual;
```

#### Foreground

```
/* Tarea 2: Invertir LED cada semiperíodo */
void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim){
 HAL GPIO TogglePin(LED GPIO Port, LED Pin);
```







También se puede hacer todo en foreground

#### Background

```
int main(void)
{
   HAL_Init();
   SystemClock_Config();
   MX_GPIO_Init();
   MX_TIM3_Init();
   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
   while (1)
   {
   }
}
```

#### Foreground

```
/* Tarea 1: Leer switch y calcular período*/
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){


GPIO_PinState sw = HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_GPIO_Port, SWITCH_Pin);

/* Transición a estado alto */
if(sw == GPIO_PIN_SET) htim3.Instance->ARR = 50;
/* Transición a estado bajo */
else htim3.Instance->ARR = 2000;

/* actualizo Timer (ARR buffereado)*/
htim3.Instance->EGR |= 1;
}
```

```
/* Tarea 2: Invertir LED cada semiperíodo */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
   HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
}
```







También se puede hacer todo en foreground...y con consumo de energía reducido

#### Background

```
int main(void)
{
   HAL_Init();
   SystemClock_Config();
   MX_GPIO_Init();
   MX_TIM3_Init();
   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
   while (1)
   {
      HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON,PWR_SLEEPENTRY_WFI);
   }
}
```

#### Foreground

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
   GPIO_PinState sw = HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_GPIO_Port, SWITCH_Pin);

   /* Transición a estado alto */
   if(sw == GPIO_PIN_SET) htim3.Instance->ARR = 50;
   /* Transición a estado bajo */
   else htim3.Instance->ARR = 2000;

   /* actualizo Timer (ARR buffereado)*/
   htim3.Instance->EGR |= 1;
}

FI);

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
    HAL GPIO TogglePin(LED GPIO Port, LED Pin);
```



```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
    ...
    flag = 1; //escritura (0)
}
```

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
    ...
    flag = 1; //escritura (2)
}
```

```
volatile uint8_t flag=0;
int main(void){
  while (1){
    if(flag){ //lectura (1)
       procesa_evt();
       flag=0; //escritura (3)
    }
  }
}
```

Condición de carrera: Si los eventos se dan en una secuencia determinada, el sistema se perdería una interrupción.



```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
    ...
flag = 1;
    strncpy(str_buffer,"botón presionado\n",50);
}
```

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
    ...
    flag = 1;
    strncpy(str_buffer,"timeout\n",50);
}
```

```
volatile char str_buffer[50];
volatile uint8_t flag=0;
int main(void){
  while (1){
    if(flag){
        HAL_UART_Transmit(&huart1, str_buffer, strlen(str_buffer), HAL_MAX_DELAY);
        flag=0;
    }
  }
}
```



```
Tera Term - [disconnected] VT
                  File Edit Setup Control Window Help
                 timeout
                 boton presionado
                 timeout
void HAL_GPIO_boton presionado
                                                                                                      pack(TIM HandleTypeDef *htim){
                 timeout
                 timeout
 flag = 1;
                 timeout
 strncpy(str bitimeout
                                                                                                      ı",50);
                 boton presionado
                 timeout
                 timeout
                 boton presionado
                 botonut
                 boton presionado
                 boton presionado
                 boton presionado
                 titon prboton presionado
                 boton presionado
                 boton presionado
                 boton presionado
                                                                                                      MAX DELAY);
                 timen prtimeout
                 timeout
                 timeout
                 timeout
```



```
Tera Term - [disconnected] VT
                  File Edit Setup Control Window Help
                 timeout
                 boton presionado
                 timeout
void HAL_GPIO_boton presionado
                                                                                                      pack(TIM HandleTypeDef *htim){
                 timeout
                 timeout
 flag = 1;
                 timeout
 strncpy(str bitimeout
                                                                                                      ı",50);
                 boton presionado
                 timeout
                 timeout
                 boton presionado
                 botonut
                 boton presionado
                 boton presionado
                 boton presionado
                 titon prboton presionado
                 boton presionado
                 boton presionado
                 boton presionado
                                                                                                      MAX DELAY);
                 timen prtimeout
                 timeout
                 timeout
                 timeout
```



- Usar volatile para evitar optimizaciones del compilador.
- **Deshabilitar interrupciones temporalmente** al modificar/leer variables compartidas.
- Usar copias de variables
- Estructuras de datos seguras como colas de eventos o semáforos.




```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
    ...
    disable_trq();
    flag = 1;
    strncpy(str_buffer,"botón presionado\n",50);
    __mante_trq();
}
```

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
    ...
    __disable_irq();
    flag = 1;
    strncpy(str_buffer,"timeout\n",50);
    __enable_irq();
}
```

```
volatile char str_buffer[50];
volatile uint8_t flag=0;
int main(void){
  while (1){
      char local_buffer[50];
      uint8_t local_flag;
      __disable_irq();
      local_flag = flag;
      if(local_flag) { strncpy(local_buffer,str_buffer,50); flag=0;}
      __enable_irq();
      if(local_flag){ HAL_UART_Transmit(&huart1, local_buffer, strlen(local_buffer), HAL_MAX_DELAY);
      }
}
```




### Sistemas controlados por eventos (Event-driven architecture)





### Sistemas controlados por eventos (Event-driven architecture)






### Sistemas controlados por tiempo (Time-Triggered Architecture)

La **Time-Triggered Architecture** (gatillada por tiempo) es una arquitectura derivada de la anterior, donde solo se activa una interrupción temporal periódica y sólo en estos tiempos conocidos, el sistema puede evaluar las entradas (*polling*), cambiar su estado y ejecutar las tareas correspondientes.

En general este último esquema es menos eficiente energéticamente y menos reactivo, pero ofrece previsibilidad y determinismo en el comportamiento y por eso se lo utiliza en aplicaciones críticas.

Se recomienda la lectura de *Patterns for Time Triggered Embedded Systems* de Michael J Point.





### Time triggered

```
volatile uint32 t tick = 0;
volatile uint32 t old tick = 0;
volatile uint32 t old tick2 = 0;
volatile uint32 t periodo = 2000;
int main(void)
                                                           interrupción cada 1 ms
HAL Init();
                                                           void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim){
SystemClock Config();
                                                             tick++;
MX GPIO Init();
MX TIM3 Init();
HAL TIM Base Start IT(&htim3);
while (1)
  if(tick - old tick >= periodo){ //cada periodo
    HAL GPIO TogglePin(LED GPIO Port, LED Pin);
    old tick=tick;}
  if(tick - old tick2 >= 100){ //cada 100 milisegundos
    GPIO PinState input = HAL GPIO ReadPin(SWITCH GPIO Port, SWITCH Pin);
    if(input == GPIO PIN SET)periodo = 50;
    else periodo = 2000;
    old_tick2=tick;}
```



### Time triggered

```
volatile uint32 t tick = 0;
volatile uint32 t old tick = 0;
volatile uint32 t old tick2 = 0;
volatile uint32 t periodo = 2000;
int main(void)
                                                           interrupción cada 10 ms
HAL Init();
                                                           void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
SystemClock Config();
                                                             tick+=10;
MX GPIO Init();
MX TIM3 Init();
HAL TIM Base Start IT(&htim3);
while (1)
 if(tick - old tick >= periodo){ //cada periodo
   HAL GPIO TogglePin(LED GPIO Port, LED Pin);
   old tick=tick;}
 if(tick - old tick2 >= 100){ //cada 100 milisegundos
   GPIO PinState input = HAL GPIO ReadPin(SWITCH GPIO Port, SWITCH Pin);
   if(input == GPIO PIN SET)periodo = 50;
   else periodo = 2000;
   old_tick2=tick;}
```



### Time triggered

```
* @brief Provides a tick value
volatile uint32 t tick = 0;
                                                     in millisecond.
volatile uint32 t old tick = 0;
                                                     * @note This function is
volatile uint32_t old_tick2 = 0;
                                                     declared as weak to be
volatile uint32 t periodo = 2000;
                                                     overwritten in case of other
                                                     * implementations in user file.
int main(void)
                                                     * @retval tick value
 HAL Init();
                                                     _weak uint32_t
 SystemClock Config();
                                                     HAL_GetTick(void)
 MX GPIO Init();
                                                     return uwTick:
 while (1)
  tick = HAL GetTick();
  if(tick - old tick >= periodo){ //cada periodo
    HAL GPIO TogglePin(LED GPIO Port, LED Pin);
    old tick=tick;}
  if(tick - old tick2 >= 100){ //cada 100 milisegundos
    GPIO PinState input = HAL GPIO ReadPin(SWITCH GPIO Port, SWITCH Pin);
    if(input == GPIO PIN SET)periodo = 50;
    else periodo = 2000;
    old tick2=tick;}
```

```
* @brief This function is called to
increment a global variable "uwTick"
* used as application time base.
* @note In the default implementation, this
variable is incremented each 1ms
* in SysTick ISR.
* @note This function is declared as weak
to be overwritten in case of other
* implementations in user file.
* @retval None
 weak void HAL IncTick(void)
uwTick += uwTickFreq;
  * @brief This function handles System
  tick timer.
  void SysTick Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick IRQn 0 */
  /* USER CODE END SysTick IROn 0 */
  HAL IncTick();
  /* USER CODE BEGIN SysTick IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick IRQn 1 */
```