

Programación de SE en C

(Parte II: Máquinas de estados finitos)




- · Permiten modelar un problema particular, con mayor nivel de abstracción
- Muy útiles para representar sistemas reactivos a eventos o con muchos modos de funcionamiento
- Pueden simularse y evaluarse antes de implementarse en C
- Existen distintas maneras de implementar las FSM en código:
 - * switch/if anidados
 - * funciones de estados
 - * Tablas de transiciones




- Son compatibles con las distintas arquitecturas de software:
 - * super-loop foreground/background
 - * event-driven
 - * time triggered
 - * RTOS
- Se debe procesar POR COMPLETO de a un evento a la vez. Por lo que se debe tener especial cuidado con las tareas concurrentes e interrupciones.
- Suelen utilizarse colas/buffers para el procesamiento de eventos




super-loop








super-loop












foreground/background






















- Las FSM <u>siempre deben estar en un estado definido</u>, <u>desde el inicio</u>
- Los estados suelen ser puntos de reposo donde no se modifican las salidas (no se ejecutan acciones)
- Las acciones (salidas) pueden estar asociadas a las transiciones (Mealy), al ingreso al próximo estado (Moore)





Máquinas de estados finitos (FSM) Implementación con switch anidados

Conviene crear un tipo enum para los estados y otro para los eventos*

```
typedef enum {RAPIDO_ON, RAPIDO_OFF, LENTO_ON, LENTO_OFF}estados_e;
typedef enum {PRESIONA_SW, SUELTA_SW, TIMEOUT}eventos_e;*
```

Y una variable que indicará el estado actual de la FSM (inicializada según el estado inicial)

```
estados_e estado_actual = LENTO_OFF;
```

 El código de la FSM puede modularizarse en una función que recibe el estado actual como parámetro por referencia y el evento que se desea procesar*

 Cada vez que se invoca, se evalúa solo para el estado actual el evento* pasado como parámetro y solo si corresponde realiza una transición hacia otro estado



Máquinas de est

* hay máquinas de estados que hacen polling de entradas y no están manejadas por eventos. Otras sólo tienen un Conviene crear único evento.

```
typedef enum {RAPIDO ON, RAPIDO OFF, LENTO ON, LENTO OFF}estados e;
typedef enum {PRESIONA SW, SUELTA SW, TIMEOUT}eventos e;*
```

Y una variable que indicará el estado actual de la FSM (inicializada según el estado inicial)

```
estados_e estado_actual = LENTO_OFF;
```

El código de la FSM puede modularizarse en una función que recibe el estado actual como parámetro por referencia y el evento que se desea procesar*

```
void fsm switch(estados e *estado, eventos e evento);
(también puede usar el valor de retorno para devolver el nuevo estado )
          estados e fsm switch(estados e estado, eventos e evento);
```

Cada vez que se invoca, se evalúa **solo para el estado actual** el evento* pasado como parámetro y solo si corresponde realiza una transición hacia otro estado

```
void fsm switch(estados e *actual, eventos e evento){
  estados e estado anterior = *actual;
  //DETECTO TRANSICIONES Y EJECUTO ACCIONES EN LA TRANSICIÓN
  //TIPO MÁOUINA DE MEALY
  switch (*actual) {
    case LENTO OFF:
      switch(evento){
        case PRESIONA SW:
          htim3.Instance->ARR = 50;
          htim3.Instance->EGR |= 1;
          *actual = RAPIDO OFF;
          break:
        case TIMEOUT:
          *actual = LENTO ON;
          break;
      break;
    case LENTO ON:
      switch(evento){
        case PRESIONA_SW:
          //...
        case TIMEOUT:
          //...
      break;
    case RAPIDO OFF:
      //...
    case RAPIDO ON:
      //...
```

```
//SI HUBO UN CAMBIO DE ESTADO EJECUTO ACCIONES ASOCIADAS A LA ENTRADA AL ESTADO
//(TIPO MOORE)
if (*actual != estado anterior) {
  switch (*actual) {
    case LENTO OFF:
    case RAPIDO OFF:
      HAL GPIO WritePin(LED GPIO Port, LED Pin, GPIO PIN SET);
      break;
    case LENTO_ON:
    case RAPIDO ON:
      HAL GPIO WritePin(LED GPIO Port, LED Pin, GPIO PIN RESET);
      break;
```

```
void fsm_switch(estados_e *actual, eventos_e evento){
  estados e estado anterior = *actual;
  //DETECTO TRANSICIONES Y EJECUTO ACCIONES EN LA TRANSICIÓN
  //TIPO MÁQUINA DE MEALY
  switch (*actual) {
    case LENTO OFF:
      switch(evento){
        case PRESIONA SW:
          htim3.Instance->ARR = 50;
          htim3.Instance->EGR |= 1;
          *actual = RAPIDO OFF;
          HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
          break;
        case TIMEOUT:
          *actual = LENTO ON;
          HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
          break;
      break;
    case LENTO ON:
      switch(evento){
        case PRESIONA_SW:
          //...
        case TIMEOUT:
          //...
      break;
    case RAPIDO OFF:
      //...
    case RAPIDO ON:
      //...
```



ISR1

flag1 = 1

fin

ISR2

flag2 = 1

fin

Máquinas de estados finitos (FSM) Implementación con switch anidados

Puede invocarse desde el proceso de background


```
estados_e estado_actual = LENTO_OFF;
int main(void) {
                                                                evt = procesa_eventos()
 /* ··· */
  while (1) {
    eventos e evt;
                                                                   fsm(&estado, evt)
    if(timeout>0){
      timeout=0;
      evt = TIMEOUT:
    else
      evt = (HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_GPIO_Port, SWITCH_Pin)==GPIO_PIN_SET)?PRESIONA SW:SUELTA SW;
    fsm_switch(&estado_actual, evt);
        void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim) {
          timeout=1;
```



Máquinas de estados finitos (FSM) Implementación con switch anidados

O desde las ISR (Con cuidado de no interrumpir transiciones u acciones en curso!!!)

```
estados_e estado_actual = LENTO_OFF;
int main(void) {
 /* ··· */
 while (1) {
    /* MECANISMO DE SINCRONIZACIÓN */
    if(HAL GPIO ReadPin(SWITCH GPIO Port, SWITCH Pin)==GPIO PIN SET)
     fsm switch(&estado actual, PRESIONA SW);
    else
     fsm switch(&estado actual, SUELTA SW);
void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim)
 fsm switch(&estado actual, TIMEOUT);
```





Implementación de FSM con funciones de estados (usando *punteros a función*)



 La FSM puede implementarse "rompiendo" el switch externo de la solución anterior en una función por estado del tipo:

```
void estado(estado_t *actual, eventos_e evento)

void lento_off(estado_t *actual, eventos_e evento);
void lento_on(estado_t *actual, eventos_e evento);
void rapido_off(estado_t *actual, eventos_e evento);
void rapido_on(estado_t *actual, eventos_e evento);

o ... estado_t estado(estado_t *actual, eventos_e evento)

estado_t lento_off(eventos_e evento);
estado_t lento_on(eventos_e evento);
estado_t rapido_off(eventos_e evento);
estado_t rapido_on(eventos_e evento);
```



estado_t es el tipo de dato del puntero a las funciones estado, definido como:

```
typedef void(*estado_t)(void*, eventos_e);

O...

typedef estado_t(*estado_t)(eventos_e);
    void* □ en la definición del tipo uso void*
    como comodín de puntero
```

 Se define una variable que indicará el estado actual de la FSM (inicializada según el estado inicial)

```
estado_t fsm = lento_off;
```



 La "variable" fsm a la vez que almacena el estado actual, es un puntero a la función que debe ejecutarse de la máquina de estados cuando sucede un evento:

```
fsm(&fsm,evt); fsm = fsm(evt);
```

 La ventaja sobre la implementación con switch es una mayor velocidad de ejecución y menor complejidad de implementación para máquinas de estados grandes (con muchos estados)



```
void lento_off(estado_t *actual, eventos_e evento)
{
   switch(evento){
   case PRESIONA_SW:
    htim3.Instance->ARR = 50;
    htim3.Instance->EGR |= 1;
    *actual = rapido_off;
   HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
   break;
   case TIMEOUT:
    *actual = lento_on;
   HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
   break;
}
```

```
estado_t lento_off(eventos_e evento)
{
  estado_t actual = lento_off;
  switch(evento){
  case PRESIONA_SW:
    htim3.Instance->ARR = 50;
    htim3.Instance->EGR |= 1;
    actual = rapido_off;
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
    break;
  case TIMEOUT:
    actual = lento_on;
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    break;
}
return actual;
}
```



Implementación de FSM con tabla de transiciones (usando *punteros a función*)



Máquinas de estados finitos (FSM) – Implementación con **tabla de transiciones** (punteros a función)

- Vimos que para un gran número de estados es más eficiente utilizar una función por estado y punteros a función.
- Pero si el número de eventos/entradas a evaluar también es grande se pierde eficiencia en los switcho o if/else que verifican la existencia de eventos
- Se logra una implementación más eficiente con una función por cada combinación de estado-evento posible y construir una tabla de doble entrada (una matriz 2D) que a partir del estado actual y del evento ocurrido nos de acceso a un manejador de evento que puede o no terminar en una transición.
- Es decir, hay que construir una matriz 2D de punteros a función, donde la fila indica el estado y la columna el evento



Máquinas de estados finitos (FSM) – Implementación con **tabla de transiciones** (punteros a función)

```
typedef void* (*estado t)();
                                                             estado t* rapido on ssw(){
estado t* rapido on ssw();
                                                               htim3.Instance->ARR = 2000;
                                                               htim3.Instance->EGR |= 1;
estado_t* rapido on to();
                                                              HAL GPIO WritePin(LED GPIO Port, LED Pin, GPIO PIN SET)
estado t* rapido off ssw();
                                                               return (estado t*)tabla[LENTO ON];
estado t* rapido off to();
estado t* lento on psw();
estado t* lento on to();
                                                             estado t* rapido on to(){
estado t* lento off psw();
                                                               HAL GPIO WritePin(LED GPIO Port, LED Pin, GPIO PIN RESET)
estado t* lento off to();
                                                               return (estado t*)tabla[RAPIDO OFF];
estado t* null(){};
typedef enum {RAPIDO ON, RAPIDO OFF, LENTO ON, LENTO OFF}estados e;
typedef enum{PRESIONA SW, SUELTA SW, TIMEOUT}eventos e;
#define NUM EVENTOS 3
#define NUM ESTADOS 4
estado t const tabla[NUM ESTADOS][NUM EVENTOS] = {
    {null, rapido_on_ssw, rapido_on_to}, /* RAPIDO_ON */
    {null, rapido_off_ssw, rapido_off_to}, /* RAPIDO_OFF */
    {lento_on_psw, null, lento_on_to}, /* LENTO_ON */
    {lento off psw, null, lento off to}}; /* LENTO OFF */
  /* PRESIONA SW SUELTA SW
                                    TIMEOUT */
```



Máquinas de estados finitos (FSM) – Implementación con **tabla de transiciones** (punteros a función)

```
while (1) {
    eventos_e evt;
    if(timeout>0){
        timeout=0;
        evt = TIMEOUT;
    }
    else{
        evt=(HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_GPIO_Port,SWITCH_Pin)==GPIO_PIN_SET)?PRESIONA_SW:SUELTA_SW;
    }
    fsm = fsm[evt]();
}
```

- El estado actual queda determinado por la fila a la que apunta fsm.
- Al ocurrir un evento se ejecuta la función apuntada por fsm[evt] y se retorna el nuevo estado como un puntero a otra fila

tabla		evt		
fsm →			fsm[evt]	



Statecharts: FSM con extensiones




- Guardas (condiciones lógicas)
- Variables
- Estados jerárquicos (anidados)
- Estados concurrentes
- Pseudoestados
- Eventos internos

UML Statecharts

D. Harel, "Statecharts: A visual formalism for complex systems", Science of Computer Programming, vol. 8 num. 3, pp. 231–274, junio de 1987





- Guardas (condiciones lógicas)
- Variables
- Estados jerárquicos (anidados)
- Estados concurrentes
- Pseudoestados
- Eventos internos






- Guardas (condiciones lógicas)
- Variables
- Estados jerárquicos (anidados)
- Estados concurrentes
- Pseudoestados
- Eventos internos






- Guardas (condiciones lógicas)
- Variables
- Estados jerárquicos (anidados)
- Estados concurrentes
- Pseudoestados
- Eventos internos



controller


entry / power = POWER_DEFAULT; timer = 0
cooking stop / power = POWER_DEFAULT; timer = 0








Stateflow de Simulink





QM Modeler de Quantum Leaps







for development and testing of our host-based tools.




 Cada vez que se presiona o se libera un pulsador ocurren rebotes mecánicos, que normalmente se dan en los primeros milisegundos








- Una posible solución es implementar un procesamiento de la entrada "ruidosa" basado en una FSM, que modela el switch con 4
 estados:
 - * dos estados estables: ON y OFF
 - * dos estados transitorios: PRE ON y PRE OFF, en los cuales estará el switch mientras haya rebotes
- El criterio para realizar la transición a los estados estables es que la entrada se mantenga estable más de 5 ms en promedio.
- En este caso se optó por controlar la temporización con un tick periódico de 1 ms (disparado por una interrupción)





```
volatile int8_t tick = 0, tick_cnt = 0;
typedef enum {OFF, PRE_OFF, PRE_ON, ON} estado_t;
estado_t actual = OFF;
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
void fsm(estado_t*);
#define TIMEOUT 5
```

```
int main(void) {
   /* ...inicialización...*/
   while (1) {
    fsm(&actual);
    HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);
   }
}
```





```
void fsm(estado t *actual) {
estado t anterior = *actual;
switch (*actual) {
case OFF:
 if (tick) {
   tick = 0;
    if (HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_GPIO_Port, SWITCH_Pin) == GPIO_PIN_SET) {
     tick_cnt = 0;
      *actual = PRE_ON;
    break; }
 break;
case ON:
 if (tick) {
   tick = 0;
    if (HAL GPIO ReadPin(SWITCH GPIO Port, SWITCH Pin)== GPIO PIN RESET) {
     tick cnt = 0;
      *actual = PRE OFF;
    break;}
 break;
case PRE_OFF:
 if (tick_cnt >= TIMEOUT) {
    *actual = OFF;
   HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
    break;}
 if (tick_cnt < 0) {</pre>
    *actual = ON;
    break;}
 if (tick) {
   tick = 0;
   if (HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_GPIO_Port, SWITCH_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
     tick cnt++;
   } else {
      tick_cnt--;
    break;}
 break;
```

```
case PRE ON:
 if (tick cnt >= TIMEOUT) {
    *actual = ON;
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    break;}
 if (tick cnt < 0) {
    *actual = OFF;
    break;}
 if (tick) {
   tick = 0;
    if (HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_GPIO_Port, SWITCH_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
     tick_cnt--;
    } else {
      tick cnt++;
    break;}
 break;
```

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
  tick = 1;
}
```



