# Modelos de bioprocesos

Intercambio de gases

### Intercambio de gases

$$\dot{x} = r(x, u) - q(x, u) + p(x, u)$$

Algunas sustancias pueden pasar de una fase a otra (líquida a gaseosa o gaseosa a líquida).

$$\dot{c} = \pm r_c + D (c_{in} - c) + F - Q$$


Por ejemplo, el oxígeno disuelto, que se suele denotar con la letra c




$$\dot{c} = -OUR + D (c_{in} - c) + OTR$$

$$OUR = r_{O_2}$$
 (oxygen uptake rate)

$$OTR = k_L a (c^* - c)$$
 (oxygen transfer rate)



#### Intercambio de gases



Tasa de transferencia de masa (gas a película)

$$N_{AG} = k_G a \left( C_{AG} - C_{AGi} \right)$$

Tasa de transferencia de masa (líquido a película)


$$N_{AL} = k_L a \left( C_{ALi} - C_{AL} \right)$$

 $k_G$ : coeficiente de transferencia de masa de la fase gaseosa

 $k_L$ : coeficiente de transferencia de masa de la fase líquida

a: área de la interfaz/película

#### Intercambio de gases



Normalmente se asume que la película está en equilibrio y

$$C_{AGi} = m \cdot C_{ALi}$$

Tasa de transferencia de masa (gas a película)


$$N_{AG} = k_G a \left( C_{AG} - C_{AG}^* \right)$$

Tasa de transferencia de masa (líquido a película)

$$N_{AL} = k_L a \left( C_{AL}^* - C_{AL} \right)$$

Se suele despreciar el efecto de la de menor resistencia (mayor  $k_L$ )

### Dinámica del oxígeno



De lo anterior se puede observar que:

- La transferencia del componente i dentro de la burbuja es rápida.
- La interfase G-L impone poca resistencia
- La resistencia de la película estanca alrededor de la burbuja ofrece la mayor resistencia a la transferencia.
- Si el sistema está uniformemente agitado y la viscosidad del medio no es muy elevada, la resistencia en el líquido es baja.
- Al ser la célula mucho más pequeña que la burbuja el efecto de la película que rodea la célula es despreciable respecto a la burbuja.
- Del mismo modo que en el caso anterior, debido al tamaño de la célula la resistencia de la membrana y del citoplasma son despreciables.

# Dinámica del oxígeno

La mayor resistencia al paso de oxígeno está en la película líquida alrededor de las burbujas.

La concentración de equilibrio está dada por la ley de Henry:


$$c^* = k_H \cdot P_c$$

#### Donde:

 $P_c$ : presión parcial del oxígeno en la interfase GL

 $c^st$ : concentración de de equilibrio en la interfase GL

c: concentración en la fase líquida



Película de líquido estanca

Gas	Henry's constant at 25°C	Unit
$O_2$	0.0013	$mol/atm \cdot l$
$CO_2$	0.035	mol/atm·l

# Dinámica del oxígeno

La mayor resistencia al paso de oxígeno está en la película líquida alrededor de las burbujas:


$$OTR = k_L a (c^* - c)$$

Donde:

 $k_L$ : coeficiente de transferencia de masa de en la fase líquida

a: área interfacial [A/V]

 $c^*-c$  : Fuerza impulsora de la transferencia, asociada a la producción y/o consumo en la fase líquida.



Película de líquido estanca

 $k_L a$ : depende de agitación, reología del medio, flujo de aire, etc. (continuará...)

#### Ejemplo 2: Crecimiento de levadura (óxido/fermentativo)

$$\dot{x} = (r_{x1} + r_{x2} + r_{x3}) - Dx$$

$$\dot{s} = -(k_{21}r_{x1} + k_{22}r_{x2}) + D(s_{in} - s)$$

$$\dot{e} = (k_{32}r_{x2} - k_{33}r_{x3}) - De$$

$$\dot{c} = -(k_{41}r_{x1} + k_{43}r_{x3}) + D(c^* - c) + k_L a(c^* - c)$$

$$\dot{p} = (k_{51}r_{x1} + k_{52}r_{x2} + k_{53}r_{x3}) - Dp - k_L a(p - p^*)$$