EASIROC MODULE User Guide

石島 直樹 (大阪大学 山中研究室)

仲居 勇樹 (九州大学 素粒子実験研究室)

March 18, 2014 (ver. 1.0)

目 次

第1章	仕様	4
1.1	主な機能	4
1.2	EASIROC	4
1.3	各部説明	6
	1.3.1 インターフェイス	6
	1.3.2 ジャンパピンの設定	7
	1.3.3 MPPC 接続	10
1.4	FPGA	10
第2章	使い方	11
2.1	MAC アドレス、IP アドレス設定	11
	2.1.1 設定手順	11
2.2	ソフトウェア	13
	2.2.1 software/easiroc の説明	13
	2.2.2 software/UDPControl/udp の説明	14
2.3	MPPC への印加電圧	15
2.4	実際の測定の流れ	15
2.5	データ構造	16
2.6	レジスターテーブル	17
	2.6.1 Read Slow control register	17
	2.6.2 Slow control register	17
第3章	更新履歴	19

図目次

1.1	EASIROC の回路図の概略 [1]。	5
1.2	EASIROC MODULE の前面、背面パネルの概観。	8
1.3	EASIROC MODULE の内部基板。	9
2.1	SiTCP Utility (左) 書き換え後。(右) 書き換え後。	12
2.2	DIP SW	12
2.3	調整が不十分な場合、左や右のようになる。時定数や IN-HOLD の入	
	力信号のタイミングを調整して中央のようにする。	15
2.4	青が IN-HOLD への信号、黄が HG-OUT 。左図は Hold するタイミン	
	グが遅いため peak を Hold できていない。delay を調整した結果が右	
	図。peak を Hold できていることが分かる。	16
2.5	inputDAC の設定値と出力電圧。	18

表目次

第1章 仕様

個々の研究に対する考察は各章で述べたため、ここでは HL-LHC 用のシリコン検 出器の試験用システムとしての考察と今後の課題を述べる。

1.1 主な機能

- EASIROC チップを 2 個搭載
 - 64 個の MPPC の同時駆動
 - 各チャンネルの MPPC への印加電圧を 0~4.5 V の間で調節可能
 - MPPC 出力を 10~150 倍の間で調節可能
 - MPPC 出力の立ち上がり時間を 25~175 ns の間で調節可能
- MPPC 出力を 12bitADC で取得可能
- LVDS 出力、もしくは FPGA による TDC データの取得
- MPPCへの印加電源の内蔵
- MPPC 印加電圧 (0 ~ 90 V) の制御と各種環境状況 (温度、バイアス電圧、電流) のモニタリング
- Ethernet 経由での PC からのモジュール制御、データ取得
- Digital I/O による他機器との同期
- NIM、もしくは AC アダプタ電源(+6 V)

1.2 EASIROC

EASIROC は Extended Analogue Silicon pm Integrated Read Out Chip の略称であり、フランスの Ω グループが開発した汎用の MPPC 読み出し用 ASIC である [1]。省電力 (5 mW/ch) で、32 個の MPPC を同時に読み出す事ができ、増幅率調節

可能なアンプ、波形整形増幅器、discriminator を各チャンネルが有している。また、inputDAC と呼ばれる内蔵 DAC により 0~4.5 V の範囲で 32 個の MPPC に印加するバイアス電圧を個別に調節できる。

内部回路の概要を図 1.1 に示す。入力信号 (正電圧) は 2 つのコンデンサによって High gain と Low gain に 10:1 の割合で分割される。その後に置かれたプリアンプに よりそれぞれの信号を増幅し、波形整形器へと送りだす。波形整形器としては、電荷 測定用の slow shaper と時間測定用の fast shaper が用意されている。fast shaper は high gain 側にのみ用意されていて、信号の立ち上がりが早い (15 ns 程度)。波形整形後の出力は discriminator へと送られる。一方、slow shaper で整形された信号のある瞬間の電圧が register でのスイッチングによって後段のコンデンサに保持される。電圧保持のタイミングは外部からの信号 (HOLD信号) によって決める。32 チャンネルそれぞれに保持された電圧はスイッチングによって 1 チャンネル目から順番に外部へ出力される。




図 1.1: EASIROC の回路図の概略 [1]。

1.3 各部説明

1.3.1 インターフェイス

デジタル信号入力

- HOLD: peak hold のための trigger 入力端子。
- clear: clear 信号入力端子。(未実装)
- accept:accept 信号入力端子。(未実装)
- T STOP: TDC 用ストップ信号入力端子。(未実装)
- SYNC IN: 同期用クロック入力端子。(未実装)
- D IN: 予備端子。

デジタル信号出力

- BUSY: busy 信号出力端子。
- TRIG:64 チャンネルの OR 出力。
- SYNC OUT:同期用クロック出力端子。(未実装)
- D OUT1: 予備端子。(現在は HG OUT1 のデジタル出力)
- D OUT2: 予備端子。(現在は HG OUT2 のデジタル出力)
- LVDS1、2:各 channel の discriminator output をパラレルに出力。 1 がチャンネル $0\sim31$ 、2 がチャンネル $32\sim63$ の出力。(2013/12/21 現在、未テスト)

アナログ信号入出力

- HG OUT1、2: チャンネル $0 \sim 63$ の任意のチャンネルの整形増幅後のアナログ信号を出力。
 - 1がチャンネル $0 \sim 31$ 、2がチャンネル $32 \sim 63$ の出力
- PROBE1、2:整形増幅過程の任意のアナログ信号をプローブする。ユーザーは PreAMP 出力 (HG,LG)、Slow shaper 出力 (HG,LG),Fast shaper 出力の 5 つから見たい信号を 選択できる。
 - 1がチャンネル $0 \sim 31$ 、2がチャンネル $32 \sim 63$ の出力

● HV: HV をモジュールの外とやり取りするための端子。 ジャンパピンの設定によって入力と出力を切り替える。(後述)

MPPC 読み出し端子

• SENSOR1、2: MPPCの電圧供給、信号読み出しのための 68pin 端子。 温度計もここに接続する。推奨はアナログデバイス社の AD592。

Ethernet 端子

LED

- LED1:電源投入で赤、SiTCP 通信確立後は緑に点灯。
- LED2:BUSY 時、緑に点灯。
- LED3:トリガー時、緑に点灯。
- LED4: HV が 5V 以上の時、緑に点灯。

電源

- AC用電源 (+6V): AC アダプター用の電源。
 GND が取れていないので、使用する際は GND を落とすこと。
- NIM 用電源 (+6V): NIM 規格の電源。

1.3.2 ジャンパピンの設定

- JP1: EROM への書き込みを制御する。
 1&2ショート: JTAG で直接書き込み。
 2&3ショート: イーサネットで書き込み。
- JP2: HV の回路を制御する。
 2&3ショート: 内部 HV を MPPC へ供給する。
 1&3ショート: 外部 HV を MPPC へ供給する。
- JP3:外部へHVを供給させる。1&2ショート:内部HVを外部へ出力する。




図 1.2: EASIROC MODULE の前面、背面パネルの概観。




図 1.3: EASIROC MODULE の内部基板。

1.3.3 MPPC 接続

SENSOR1、2への接続はフラットケーブルを用いる。必要なコネクタと、配線の関係を以下に示す。

コネクタ

- HIF6-68D-1.27R。モジュール側のコネクタ。ヒロセ社製 68pin。
- HIF3BA-34D-2.54R。MPPC側のコネクタ。ヒロセ社製 34pin。
- フラットケーブル。34芯 1.27mm ピッチのものであれば良い。

MPPC とコネクタの接続

 $B34\sim B3$: $ch0\sim 15$ (奇数が signal line) $A34\sim A3$: $ch16\sim 31$ (奇数が signal line)

A1,2: 温度計

1.4 FPGA

第2章 使い方

2.1 MACアドレス、IPアドレス設定

モジュールの MAC アドレスは基板上の PROM に保存されている。モジュールに 固有の MAC アドレスはビー・ビーンズ社より提供される、MPC 書き込みツールに よって PROM に書き込みを行う。プログラムは SiTCP ユーザーコミュニティのホームページより ダウンロードできる。

IP アドレスも同様に基板上の PROM に保存されており、初期値は 192.168.10.16である。基板上の DIP スイッチのチャンネル 1 を切り替えることで初期値 (スイッチ OFF) かユーザーの設定した値 (スイッチ ON) かを選ぶことができる。任意の値を設定するためには、SiTCP ユーザーコミュニティからダウンロードできる SiTCP Utility を用いる。書き換える際は DIP スイッチを OFF にしておく必要がある。

2.1.1 設定手順

SiTCPユーティリティを起動。"EEPROM にアクセスする"にチェックして"表示"を押す。出荷状態ではMACアドレス:FF:FF:FF:FF:FF:FF、IPアドレス:255:255:255:255 である。

MPC 書き込みツールを使って、MAC アドレス (mpc ファイル) をモジュールに書き込む。mpc ファイルは製品購入時にメールで送られて来る。

次に、"書き換え情報欄"に書き換えたい IP アドレスを指定して"書き換え"を押す。 再び SiTCPUtility で"表示"を押して書き換わったことを確認する。

モジュールの電源を一度切り、もう一度いれる。もう一度"表示"を押して、書き換えた MAC アドレス、IP アドレスが EEPROM に保存されている事を確認する。

モジュールの電源を切り、DIP スイッチの1番を ON にする。図 2.2 は全スイッチ OFF の状態である。モジュールの電源をいれて、ping コマンドで接続を確認する。

初期値で ping が通らない場合は、PC の IP アドレスを 192.168.10.X (X は任意) に固定する。





図 2.1: SiTCP Utility (左) 書き換え後。(右) 書き換え後。




図 2.2: DIP SW

2.2 ソフトウェア

基本的には software/easiroc 及び software/UDP control/udp というプログラムで動 作させる。

software/easiroc の説明 2.2.1

モジュールの主な操作をここで行う。

操作の流れとしては、software/setup/~.txt 内で Slow Control のパラメーターを編 集し、反映させるようになっている。パラメーターの編集については後述する。 プログラムの引数は

【IP アドレス (192.168.10.16 がデフォルト)】 【DAQ Mode】 である。ここで、DAQ Mode は"1"(ADCのみ)、"2"(TDCのみ)、"3"(ADC&TDC) の3種があるが、特に理由がなければ"3"で問題無し。実行できれば LED ランプ1が 緑に点灯する。

実行後、1~7のコマンドを実行してMPPCHV・温度モニター以外についてのコン トロールを行うことが出来る。各コマンドの説明は以下の通り。

- 1. Slow Control の設定を反映。
- 2. 読み出し CH の設定を反映。(ReadSC_Channel .txt)
- 3. ASIC の初期化。(起動時に自動的に使用している。)
- 4. Probeでの出力を選択。(対話形式でMPPC CH・Modeを選択) OUT PA HG/LG → High Gain/ Low Gain 側の preamp 出力 OUT SSh HG/LG → High Gain/Low Gain 側の slow shaper 出力 OUT FS → Fast Shaper からの波形出力 Next/Previous

Reset → Probe の接続切断

- ※測定前には Reset を選択して接続を切ること!
- 5. 終了
- 6. DAQ 開始(対話形式でファイル名・#events を指定)
- 7. デバッグ用 mode (ユーザーは使用しない)

2.2.2 software/UDPControl/udpの説明

HVの設定・温度確認を行うプログラム。

easiroc を動作させた後に動かす。こちらも対話式で $1\sim5$ 、8、9のコマンドを選択する。

各コマンドの説明は以下の通り。

- 1. 共通の HV 値を操作する。(DAC 調整前の値)
- 2. HV 値と電流値のモニター。(DAC 調整前の値)
- 3. 各チャンネルの input DAC 調節後の HV 値を表示する。
- 4. 温度を出力(UDPcontrol.cc 内で factor を編集できる。要 make)
- 5. 終了
- 8. Debug 用 CH の選択を行い、各 EASIROC チップの○番目に回路を接続。
- 9. Debug 用 ADC のモードを選択する。 HV、Current、EASIROC の値、Temp のどれを読み取るかを選択。 ただし、測定時は MUX の影響が出てくるので、CH=32 (No Connect) を選 択すること。
- ※各 CH の HV 微調整は Input8bitDAC .txt で調整する。255=0V、256=約4.5V となり、257 以降は4.5V から徐々に減少していく。
- ※モニターする電流値は DC-DC コンバーター部分の電流値。MPPC の電流値ではない。

2.3 MPPCへの印加電圧

EASIROC への入力信号の極性は正電圧にしなければならない。そのため、MPPC のカソードへ正電圧を印加しアノード側を EASIROC への入力として使用する。これは一般的な MPPC の用法と異なるので注意すること。

また、入力電圧はセンサーの動作電圧+10V以内に抑える。これを超えると電流が流れすぎて電圧調節用のDAC(8bit input DAC)の動作が不安定になり、その状態で放置するとASICが破損する可能性がある。

2.4 実際の測定の流れ

- 1. Ethernet ケーブルを繋いだ状態で電源を投入。(10 秒程で赤ランプ点灯)
- 2. プログラム (easiroc → udp の順) を動作させて MPPC に HV を掛ける。
- 3. IN-HOLD 端子に TRIG 信号 or 外部トリガー信号を入力。
- 4. peak 位置が早過ぎると低い値で hold されてしまうので、peak が hold される様に IN-HOLD へ入力する信号のタイミングを調整する。または、アンプの時定数(TimeCHGSSh ○.txt)を調整する。(図 2.3、2.4)




図 2.3: 調整が不十分な場合、左や右のようになる。時定数や IN-HOLD の入力信号のタイミングを調整して中央のようにする。

- 5. DAQ を start。(easiroc プログラム 6番コマンド)
- 6. ROOT のマクロ (ehist64.cc) を読み込み、デコードする。 chhist:「ADC vs ch」の2次元プロット (TH2F) ch :各chのADC分布 (TH1F) が生成される。




図 2.4: 青が IN-HOLD への信号、黄が HG-OUT。 左図は Hold するタイミングが遅いため peak を Hold できていない。 delay を調整した結果が右図。 peak を Hold できていることが分かる。

2.5 データ構造

本回路から転送されてくるデータは 96bit 長の header + データである。footer は存在し ない。1 word を 32bit として扱う。

Header part	31 bit Obit
	[8bit][8bit][8bit]
Header1	$[\hspace{1cm} 0xffff \hspace{1cm}][\hspace{1cm} 0xea0c \hspace{1cm}]$
Header2	[reserved][Number of word]
Header3	[EventCounter (12bit)][reserved]
ADC part	31 bit 0bit
	[8bit][8bit][8bit]
data1	[0x81,0x60][ch (5bit)][000 + X + data(12bit)]
data2	$[\ 0x81,0x60\][\ ch\ (5bit)\][\ 000\ +\ X\ +data(12bit)]$
•••••	

Header 部は Magic word 0xffffea0c、そのイベント内のワード数、イベント番号で構成される。ワード数は Header のワード数を含まない。EventCounter は FPGA 内部のセルフカウンターであり、イベントを転送した回数を数えている。

ADC のデータは先頭の 8bit が EASIROC チップ 1 か EASIROC チップ 2 かを示しており、0x81 で チップ 1、0x60 で チップ 2 である。次の 8bit の内下位 5bit がチャンネル番号を示す。下位 16bit の内、13bit 目がオーバーフロービットで、1 の場合 ADC がレンジオーバーを起こしている。最後の 12bit 分が ADC のデータである。

2.6 レジスターテーブル

EASIROC に使用しているレジスターについて説明する。レジスター編集用のファイルは software/setup ディレクトリ内にテキストファイルの形で保存されている。プログラムを立ち上げた状態でもテキストエディタでファイルを変更してから、再び Transmit SC を選択すれば変更内容が EASIROC へ反映される。ここで はレジスタファイルの設定法方について述べる。テキストファイルには \bigcirc 1.txt と \bigcirc 2.txt が存在するが、これは MODULE 内の EASIROC チップ 1、2 に対応している。

2.6.1 Read Slow control register

ReadSC Channel1.txt, ReadSC Channel2.txt

どのチャンネルの信号を analog out HG に出力するかを決める。analog probe とはレジスタが別。読み出したいチャンネルを 1 にして転送 する。2bit 以上 1 を立てて送ろうとした場合プログラムが強制終了する。ReadSC Channel1.txtが HG1、2が HG2 の出力に対応している。

2.6.2 Slow control register

DAC1.txt, DAC2.txt

discriminator の閾値を設定する。閾値は 32ch 共通。数字が小さいほど閾値が上がる。チップ毎に個性があるので注意が必要である。

HGPAFback1.txt, HGPAFback2.txt, LGPAFback1.txt, LGPAFback2.txt

PreAMP の feed back capacitance の値を決める。容量が大きいほど gain は小さくなる。デフォルトでは HG/LG 共に 200 fF が設定されている。各コンデンサ 容量に対する増幅度は easiroc のデータシートに記載されている。

TImeCHGSSh1.txt, TImeCHGSSh2.txt, TImeCLGSSh1.txt, TImeCLGSSh2.txt slow shaper のピーキングまでの時間を 25 ns から 175 ns の間で変更できる。

Input8bitDAC1.txt, Input8bitDAC2.txt

MPPC の bias 調整の DAC の出力電圧をチャンネルごとに設定する。9bit 構造で、9bit 目が DAC の on/off。下位 8bit 部分でかける電圧を決める。256 で最大電圧が出力される。InputDAC の 1bit は 20 mV で固定されているため、500 程度で出力は 0V になる。

PreAMPCtest1.txt, PreAMPCtest2.txt

PreAMP にテストチャージを入れるための設定、及び PreAMP の disable 設定を行う。2bit 構成で、下位 bit がテストチャージ入力を入れるチャンネルを決める。上位 bit が PreAMP の disable 設定である。上位 bit はいくつ複数のチャンネルで立てて良いが、下位 bit は複数チャンネルに立ててはいけない。テストチャージはFPGA から供給されているのでユーザーが電荷を入射する必要はない。




図 2.5: inputDAC の設定値と出力電圧。

第3章 更新履歴

- MAC アドレス、IP アドレス設定について追記(2014/9)
- MPPCへの印加電圧について追記(2014/12)

参考文献

- $[1]\,$ Omega group, [EASIROC DATA SHEET], (2011).
- [2] 本多 良太郎, [EASIROC テストボード仕様書], (2013).