MIPS 汇编语言简要介绍

一、数据类型和文法、寄存器

1、数据类型和文法

- (1) 数据类型:字节,byte 占用 8bits;半字,halfword 占用 2 bytes(16bits);字,word 占用 4bytes(32bits);双字,dword 占用 8bytes(64bits);
 - (2) 一个字符需要 1 个 Byte 的空间;
 - (3) 一个整数需要 1 个 Word (4 Bytes) 的空间;
 - (4) MIPS 结构的每条指令长度都是 32bits,一个字的空间。

2、寄存器

- (1) MIPS 体系架构有 32 个通用寄存器。在汇编程序中,可以用编号 0 到 31 来表示;
- (2) 也可以用寄存器的名字来进行表示, 例如: \$v0、\$v1、\$s0、\$sp、\$ra….
- (3) 有两个特殊的寄存器 Lo, Hi, 用来保存乘法/除法的运算结果; 此两个寄存器不能直接寻址,只能用特殊的指令: mfhi 和 mflo 来存取其中的内容。(含义: mfhi = move from Hi, mflo = Move from Low.)
 - (4) 堆栈(Stack)的增长方向是:从内存的高地址方向,向低地址方向;

表格 1: 寄存器的编号名称及分类

寄存器编号	寄存器名称	寄存器描述				
0	\$zero	第0号寄存器,其值始终为0				
1	\$at	(Assembler Temporary) 是 Assembler 保留的寄存器				
2, 3	\$v0, \$v1	(values)保存表达式或函数返回的结果				
4-7	\$a0-\$a3	(arguments) 作为函数的前四个入参。在子函数调用的过程中不会被保留。				
8-15	\$t0-\$t7	(temporaries) Caller saved if needed. Subroutines can use without saving.供汇编程序使用的临时寄存器。在子函数调用的过程中不会被保留。				
16-23	\$s0-\$s7	(saved values) - Caller saved. A subroutine using one of these must save original and restore it before exiting. 在子函数调用的过程中会被保留。				
24、25	\$t8, \$t9	(temporaries) Caller saved if needed. Subroutines can use without saving.供汇编程序使用的临时寄存器。在子函数调用的过程中不会被保留。这是对 \$t0 - \$t7 的补充。				
26、27	\$k0, \$k1	保留,仅供中断(interrupt/trap)处理函数使用				
28	\$gp	global pointer. 全局指针。Points to the middle of the 64K block of memory in the static data segment.指向固态数据 块内存的 64K 的块的中间。				
29	\$sp	stack pointer 堆栈指针, 指向堆栈的栈顶。				
30	\$s8/\$fp	saved value / frame pointer 保存的值/帧指针 其中的值在函数调用的过程中会被保留				
31	\$ra	return address 返回地址				

二、汇编语言程序结构框架

汇编源程序代码本质上是文本文件。由数据声明、代码段 两部分组成。汇编程序文件 应该以.s 或.asm 为后缀,在 Spim 模拟器中进行模拟。

1、数据声明部分

在源代码中,数据声明部分以".data"开始。声明了在代码中使用的变量的名字。同时,也在主存(RAM)中创建了对应的空间。

2、程序代码部分

在源代码中,程序代码部分以 ".text"开始。这部分包含了由指令构成的程序功能代码。 代码以 main: 函数开始。main 的结束点应该调用 exit system call,参见后文有关"表 2:系统调用的功能"。

3、程序的注释部分

使用#符号进行注释。每行以"#"引导的部分都被视作注释。

程序结构框架,如:

```
.data # 数据声明部分
```

#... 变量类型:

字符串:

.ascii string

.asciiz string ; 以空字符 null 结束

字类型:

.word w1,w2,... ;32 位,4 个字节

半字类型:

.half h1,h2,... ; 16 位, 2 个字节

字节类型:

.byte b1,b2,... ; 8 位, 1 个字节

浮点数类型:

.float f1,f2,... ; 32 位, 4 个字节

双精度浮点数:

.double d1,d2,... ; 64 位, 8 个字节

空格符:

.space n ; 8 位, 1 个字节。n 个字节空间

.text # 代码声明部分

.globl main # 定义 main 为全程量

main: #程序代码部分

编写的 MIPS 汇编语言程序是 MIPS 指令和伪指令的组合。

伪指令 (pseudo instructions) 是为了编程方便而对指令集进行的扩展。

程序结束

四、MIPS 指令的三种格式:

R 类型:

31	26	25		21	20		16	15	11	10	6 5		0
O	р		rs			rt		r	d	sa		funct	
6 任	V		5 位		5	位		5 1	ù	5位		6位	
I 类型	ă:												
31		26	25		21	20		16	15				0
(ор		r	S			rt			imme	diate		
(6位		5	位			5 位	Ž.		1	6位		
J类型	<u>i</u> :												
31		26	25										0
(op							add	ress				
(6位			26 位									

其中,

op: 为操作码;

rs: 为第 1 个源操作数寄存器,寄存器地址(编号)是 00000~11111,00~1F;

rt: 为第2个源操作数寄存器,或目的操作数寄存器,寄存器地址(同上);

rd: 为目的操作数寄存器,寄存器地址(同上);

sa: 为位移量 (shift amt),移位指令用于指定移多少位;

funct: 为功能码,在寄存器类型指令中(R类型)用来指定指令的功能;

immediate: 为 16 位立即数,用作无符号的逻辑操作数、有符号的算术操作数、数据加载 (Laod)/数据保存 (Store)指令的数据地址字节偏移量和分支指令中相对程序计数器 (PC)的有符号偏移量;

五、关于伪指令与指令的转换关系

表 1: 一些 MIPS 伪指令与指令的转换关系举例

MIPS 伪指令	功能描述	相关的 MIPS 指令	功能描述
move \$t2,\$t4	\$t2<-\$t4	add \$t2,\$zero,\$t4	\$t2<-\$zero + \$t4
	无条件转移,		\$zero=\$zero,
b imm16	pc<-pc+4+sign-ex	beq \$zero,\$zero,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)
	tend(imm16)		
li \$t1,12	\$t1<-10	addi \$t1,\$zero,10	\$t1<-\$zero + 10
			0x1000=4096,
	\$t2<-0x1000056c		0x10000=65536
		lui Śat.0x1000	\$at <- 4096*65536;
la \$+2.0v10000E66		lui \$at,0x1000	将 16 位立即数放到目标寄存
la \$t2,0x1000056c			器(\$at)高 16 位,目标寄存器
			的低 16 位填 0
		ori \$t2,\$at,0x056c	\$t2<-\$at 0x056c,
			\$t2<-重新合并该数
	If \$t1=0		If \$t1=\$zero
hogz Št1 imm16	pc<-pc+4+sign-ex	beq \$t1,\$zero,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm
beqz \$t1,imm16	tend(imm16)	ned 3(1,37610)IIIIII110	16) else pc<-pc+4
	else pc<-pc+4		
bnez \$t1,imm16	If \$t1!=0	bne \$t1,\$zero,imm16	If \$t1!=\$zero

	pc<-pc+4+sign-ex tend(imm16) else pc<-pc+4			pc<-pc+4+sign-extend(imm 16) else pc<-pc+4
	eise per-per4	ori	\$at,\$zero,100	\$at<-\$zero 100,或运算
	If \$t1<=100 pc<-pc+4+sign-ex tend(imm16) else pc<-pc+4	beq	\$t1,\$at,imm16	If \$t1=\$at (注: \$t1=100) pc<-pc+4+sign-extend(imm16) else pc<-pc+4
bleu \$t1,100,imm16		sltu	\$at,\$at,\$t1	If \$at<\$t1 \$at=1 else \$at=0, 无符号数
		beq	\$at,\$zero,imm16	If \$at=\$zero (注: \$t1<100) pc<-pc+4+sign-extend(imm16) else pc<-pc+4

注:

- (1) imm16 实际上是偏移的指令条数,即从 pc+4 地址的指令开始考虑偏移的指令条数,符号补码数,或者标签 label。
- (2) 表 1 只是列举几条伪指令与指令的转换关系。
- (3) 表 3: MIPS32 指令集,在本文档后面,可供参考。

六、MIPS 汇编语言程序大概包括几部分内容:

Partl: 数据的声明

Part II: 数据的装载和保存(Load/Store 指令)

Part III: 寻址

Part IV: 算术运算指令: Arithmetic Instructions
Part V: 程序控制指令: Control Instructions
Part VI: 系统调用和 I/O 操作(SPIM 仿真)

1、Partl:数据的声明

格式: name: .storage_type value(s)

创建一个以 name 为变量名称, values 通常为初始值, storage_type 代表存储类型。

注意:变量名后要跟一个":"冒号。

例子:

.data 0x10010100 # 在 .data 后面还可以指定数据段的开始地址,如

#0x10010100 即为数据从0x10010100 地址开始存放

var1: .word 3 # 定义为字类型, 初始值为 3

array1: .byte 'a','b' # 定义为字节类型, 初始值为两个字符, "a" 和 "b"

array2: .space 30 # 给变量分配 30 个字节空间

string1: .asciiz "hello world.\n" # 定义为字符串,初始值为"hello world.",字符串以

null 结尾

2、Part II: 数据的装载和保存(Load/Store 指令)

主存(RAM)的存取 access 只能用 load / store 指令来完成。所有其他的指令都使用的是寄存器作为操作数。

i. load 指令:

lw register_destination, RAM_source # 从内存地址 RAM_source 的单元中读取一个字数据

- # 保存到寄存器 destination register 中
- lb register_destination, RAM_source # 从内存地 RAM_source 的单元中读取一个字节数据
 - # 保存到寄存器 destination_register 中
- li register_destination, value # 将立即数 value 保存到寄存器 destination register 中

ii. store 指令

- sw register_source, RAM_destination # 将寄存器 register_source 中的字数据保存到内存
 - # 地址为 RAM_destination 的字单元中
- sb register_source, RAM_destination # 将寄存器 register_source 中的低 8 位数据保存到
 - # 内存地址为 RAM_destination 的字节单元中

程序例子:

.data

```
var1: .word 22 # 字类型变量 var1,初值 22
```

.text

.globl main

main:

```
lw $t0, var1
                # $t0 ← [ var1],[var1]=22;[var1]表示为 var1 地址单元内容,如 22
li $t1,5
                 # $t1 ← 5
                #[$t0+0] ← $t1 , 存入内存单元中
sw $t1, 0($t0)
li $t1, 13
                 # $t1 ← 13
sw $t1, 4($t0)
                 # [$t0+4] ← $t1
li $t1, -7
                  # $t1 ← -7
sw $t1, 8($t0)
                # [$t0+8] ← $t1
                # 退出
Li $v0,10
syscall
```

done

3、Part III: 寻址:

MIPS 系统结构只能用 load/store 相关指令来实现寻址操作,包含 3 中寻址方式:装载地址: load address,相当于直接寻址,把数据地址直接载入寄存器。

间接寻址,indirect addressing,间接寻址,把寄存器内容作为地址。基线寻址/索引寻址,based or indexed addressing,相对寻址,利用补偿值(offset)寻址。

直接寻址/装载地址: load address:

```
la $t0, var1
```

把 var1 在主存(RAM)中的地址拷贝到寄存器 t0 中。var1 也可以是程序中定义的一个子程序标签的地址。

间接寻址: indirect addressing:

```
lw $t2, 0($t0)
```

主存中有一个字的地址存在 t0 中, 按这个地址找到那个字, 把字拷贝到寄存器 t2 中。

```
sw $t2, 0($t0)
```

把 t2 中的字存入 t0 中的地址指向的主存单元中。

基线寻址/索引寻址: based or indexed addressing:

```
lw $t2, 4($t0) # 偏移量: 4
```

把 t0 中地址+4 所得的地址所对应的主存中的字载入寄存器 t2 中,4 为包含在 t0 中的地址的偏移量。

```
sw $t2, -12($t0) # 偏移量: -12
```

把 t2 中的内容存入 t0 中的地址-12 所得的地址所对应的主存中,存入一个字,占用 4 字节,消耗 4 个内存号,可见,地址偏移量可以是负值。

注意: 基线寻址在以下场合特别有用:

- 1、数组:从基址出发,通过使用偏移量,存取数组元素。
- 2、堆栈: 利用从堆栈指针或者框架指针的偏移量来存取元素。

例子:

```
.data
```

```
array1: .space 12 # 定义 12 个字节的存储单元
.text
.globl main
main:
la $t0, array1 #$t0←array1 地址
li $t1, 5 #$t1←5
```

sw \$t1,0 (\$t0) #[array1+0]←\$t1 ,存入内存单元中 li \$t1,13 #\$t1←13 sw \$t1,4(\$t0) #[array1+4]←\$t1 li \$t1,-7 #\$t1←-7 sw \$t1,8(\$t0) #[array1+8]←\$t1 Li \$v0,10 # 退出

syscall

#done

4、Part IV 算术运算指令: Arithmetic Instructions

- (1) 算数运算指令的所有操作数都是寄存器或寄存器与立即数,不能直接使用 RAM 地址或间接寻址。
 - (2) 操作数的大小都为 Word (4-Byte)。(下表都是 MIPS 指令)

指令	功能	说明
add \$t0,\$t1,\$t2	\$t0 ← \$t1 + \$t2	其中,rs=\$t1,rt=\$t2,rd=\$t0(带符号数)
sub \$t2,\$t3,\$t4	\$t2← \$t3 - \$t4	其中,rs=\$t3,rt=\$t4,rd=\$t2
addi \$t2,\$t3,5	\$t2 ← \$t3 + 5	其中,rs=\$t3,rt=\$t2,immediate=5
addu \$t1,\$t6,\$t7	\$t1 ← \$t6 + \$t7	其中,rs=\$t6,rt=\$t7,rd=\$t1(不带符号数)
addiu \$t1,\$t6,5	\$t1 ←\$t6 + 5	其中,rs=\$t6,rt=\$t1,immediate=5
subu \$t1,\$t6,\$t7	\$t1 ← \$t6 - \$t7	其中,rs=\$t6,rt=\$t7,rd=\$t1
subiu \$t1,\$t6,5	\$t1 ←\$t6 - 5	其中,rs=\$t6,rt=\$t1,immediate=5
		Hi<-乘积高于 32 位,Lo<-乘积 32 位以内,
mult	(Hi,Lo) ← \$t3 * \$t4	其中,rs=\$t3,rt=\$t4;读取 Hi、Lo 的方法,如
mult \$t3,\$t4	(⊓1,L0) ← \$13 · \$14	mfhi \$t6; \$t6<-Hi,其中 rd=\$t6
		mflo \$t5; \$t5<-Lo,其中 rd=\$t5
div	Lo = \$t5 / \$t6	Lo 为商的整数部分,Hi 为余数,
div \$t5,\$t6	Hi = \$t5 mod \$t6	其中,rs=\$t5,rt=\$t6;读取 Hi、Lo 的方法,如

mfhi	\$t7;	\$t7<-Hi,其中 rd=\$t7
mflo	\$t8;	\$t8<-Lo,其中 rd=\$t8

5、Part V 程序控制指令: Control Instructions

(1)分支指令(Branches)

条件分支的比较机制已经内建在指令中: (表中黑颜色指令为 MIPS 指令,蓝色的为伪指令)

		マカ W	IPS 指令,蓝色的为伪指令 <i>)</i> 「、、、。。
指令	功能		说明
	if \$t0 = \$t1		
beq \$t0,\$t1,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0,rt=\$t1		
	if \$t0 = \$t1		
bne \$t0,\$t1,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0,rt=\$t1		
bgez \$t0,imm16	if \$t0 >= 0		
bgcz \$t0,iiiiiii	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0		
	if \$t0 > 0		
bgtz \$t0,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0		
	if \$t0 <= 0		
blez \$t0,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0		
	if \$t0 < 0		
bltz \$t0,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	imm16 实际上是偏移的
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0		指令条数,即从 pc+4 地
h :mama16	无条件转移,	址的指令开始考虑偏移	
b imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)		的指令条数,符号补码
	if \$t0 <= \$t1		数,或者标签 label。
ble \$t0,\$t1,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0,rt=\$t1		
	if \$t0 >\$t1		
bgt \$t0,\$t1,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0,rt=\$t1		
	if \$t0 >=\$t1		
bge \$t0,\$t1,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0,rt=\$t1		
h 0101: 40	if \$t0 = 0		
beqz \$t0,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0		
	if \$t0 != 0		
bnez \$t0,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0		
bgtzal \$t0,imm16	if \$t0 > 0 \$ra<-pc +4 ,		
有些模拟器没提供	pc<-pc+4+sign-extend(imm16),		

该指令	其中 rs=\$t0
bltzal \$t0,imm16	if \$t0 < 0 \$ra<-pc +4,
同上	pc<-pc+4+sign-extend(imm16),
	其中 rs=\$t0

(2) 传送指令

move \$t0,\$t1 #\$t0<-\$zero+\$t1, 其中, rd=\$t0, rt=\$t1;

(3) 跳转指令(Jumps)

- J address # pc<-address,程序无条件跳转到地址为 address 的指令执行
- jr \$t2 # pc<-\$t2,程序无条件跳转到寄存器\$t3的内容为地址的指令执行,其中 rs=\$t2

(4) 子程序调用指令

子程序调用指令的实质是跳转并链接(Jump and Link),它把当前程序计数器的值保留到 \$ra 中,以备跳回。

跳转到子程序:

jal sub_label #\$ra<-pc+4,保存返回地址; pc<-sub_label,程序调用入口地址为 #sub label 的子程序执行

从子程序返回:

jr \$ra # pc<- \$ra,程序返回到调用指令的下条指令执行

返回到\$ra 中储存的的返回地址对应的位置,\$ra 中的返回地址由 jal 指令保存。注意,返回地址存放在\$ra 寄存器中。如果子程序调用了下一级子程序,或者是递归调用,此时需要将返回地址保存在堆栈中,因为每执行一次 jal 指令就会覆盖\$ra 中的返回地址。

6、Part VI: 系统调用和 I/O 操作(SPIM 仿真)

系统调用是指调用操作系统的特定子程序。系统调用用来在仿真器的窗口中打印或者读入字符串 string,并可显示程序是否结束。用 syscall 指令进行对系统子程序的调用。本操作首先支持\$v0 and \$a0-\$a1 中的相对值调用以后的返回值(如果存在)会保存在\$v0 中。

Service	Trap code	Input	Output	Notes
	\$-0 − 1	\$a0 = integer to	prints \$a0 to	
print_int	\$v0 = 1	print	standard output	
	6-0 - 0	\$f12 = float to	prints \$f12 to	
print_float	\$v0 = 2	print	standard output	
print_double	4-0 - 2	\$f12 = double to	\$f12 = double to prints \$f12 to	
	\$v0 = 3	print	standard output	
				prints a
	ф-O - 4	\$a0 = address of		character string
print_string	\$v0 = 4	first character		to standard
				output
			integer read	
read_int	\$v0 = 5		from standard	
			input placed in	

表 2: 系统调用(syscall)的功能

			\$v0	
			float read from	
1.41				
read_float	\$v0 = 6		standard input	
			placed in \$f0	
			double read from	
read_double	\$v0 = 7		standard input	
			placed in \$f0	
		\$a0 = address to	reads standard	
read_string	\$v0 = 8	place string,	input into	
	+ 1.5	\$a1 = max string	address in \$a0	
		length	address in pas	
		\$a0 = number of	\$v0= address of	Allocates memory
sbrk	\$v0 = 9	bytes required	allocated	from the heap
		bytes required	memory	from the neap
	heap: 是由 mallo	之类函数分配的空间	所在地。地址 <mark>是由低</mark> 向	可高增长的。
	stack:: 是自动分面	已变量,以及函数调用的	的时候所使用的一些空	间,地址是由高向低
	减少的。			
exit	\$v0 = 10			退出
	ф _т 0 = 11	\$a0 = character		
print_char	\$v0 = 11	(low 8 bits)		
	\$v0 = 12		\$v0 = character	
read_char			(no line feed)	
			echoed	
		\$a0 = full path		
		(zero terminated		
		string with no		
4.4		line feed), \$a1 =	\$v0 = file	
file_open	\$v0 = 13	flags, \$a2 =	descriptor	
		UNIX octal file		
		mode (0644 for		
		rw-rr)		
		\$a0 = file	\$v0 = amount of	
		descriptor, \$a1 =	data in buffer	
file_read	\$v0 = 14	buffer address,	from file (-1 =	
		\$a2 = amount to	error, 0 = end of	
		read in bytes	file)	
		\$a0 = file		
file_write		descriptor, \$a1 =	\$v0 = amount of	
	\$v0 = 15	buffer address,	data in buffer to	
	φνυ – 13	\$a2 = amount to	file (-1 = error, 0	
		write in bytes	= end of file)	
		\$a0 = file		
file_close	\$v0 = 16	descriptor		
		acscriptor		

```
例子 1: 打印在$t2 中的整数的值
.data
.text
.globl main
main:
  li $t2,22
  move $a0, $t2 #$a0 ← $t2
            #$v0 ← 1,打印整数,在屏幕上输出整数 22
  li $v0, 1
             # 系统调用
  syscall
例子 2: 从键盘读取一个整数的值
.data
  Int_value: .space 20 # 定义 20 个字节内存单元,如果输入是整数,则字节空间
                 # 应该为 4 的倍数 20=5*4, 一个整数占 4 个字节。
.text
.globl main
main:
  li $v0, 5
             # $v0 ← 5, 从键盘输入整数
                # 系统调用,从键盘输入的数据保存在$v0 寄存器中
  syscall
  sw $v0, int_value #[int_value] ← $v0, 存入内存单元中
例子 3: 打印字符串
.data
  string1 .asciiz "hello world\n" # 定义字符串变量,建立一个空(null)终止符。
.text
.globl main
main:
  la $a0, string1 #$a0 ← string1 地址
             #$v0 ← 4, 打印字符串, 在屏幕上输出字符串
  li $v0, 4
             # 系统调用,输出字符串
  syscall
例子 4: 程序执行结束,退出系统调用。在程序代码结束时,增加以下两条指令。
  li $v0, 10 #$v0 ← 10, 退出系统调用
             # 系统调用
  syscall
```

下表是 MIPS32 指令集, 共 31 条, 供参考:

	表 3: MIPS32 指令集(共 31 条)										
助记符	指令格式						指令示例	示例含义	操作及其解释		
Bit #	3126	2521	2016	1511	106	50					
R-type	op	rs	rt	rd	shamt	func					

add	000000	rs	rt	rd	00000	100000	add \$1,\$2,\$3	\$=\$2+\$3	rd <- rs + rt; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
addu	000000	rs	rt	rd	00000	100001	addu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2+\$3	rd <- rs + rt;其中 rs=\$2,rt=\$3, rd=\$1,(不带符号)
sub	000000	rs	rt	rd	00000	100010	sub \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	rd <- rs - rt; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
subu	000000	rs	rt	rd	00000	100011	subu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	rd <- rs - rt; 无符号数 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
and	000000	rs	rt	rd	00000	100100	and \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 & \$3	rd <- rs & rt; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
or	000000	rs	rt	rd	00000	100101	or \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 \$3	rd <- rs rt; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
xor	000000	rs	rt	rd	00000	100110	xor \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 ^ \$3	rd <- rs xor rt; 异或 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
nor	000000	rs	rt	rd	00000	100111	nor \$1,\$2,\$3	\$1=~(\$2 \$3)	rd <- not(rs rt); 或非 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
slt	000000	rs	rt	rd	00000	101010	slt \$1,\$2,\$3	if(\$2<\$3) \$1=1 else \$1=0	if (rs < rt) rd=1 else rd=0 ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
sltu	000000	rs	rt	rd	00000	101011	sltu \$1,\$2,\$3	if(\$2<\$3) \$1=1 else \$1=0	if (rs < rt) rd=1 else rd=0 ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1 (不带符号)
sll	000000	00000	rt	rd	shamt	000000	sll \$1,\$2,10	\$1=\$2<<10	rd <- rt << shamt; 左移 shamt 存放移位的位数, 也就是指 令中的立即数, 其中 rt=\$2, rd=\$1
srl	000000	00000	rt	rd	shamt	000010	srl \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	rd <- rt >> shamt ; 右移 其中 rt=\$2, rd=\$1
sra	000000	00000	rt	rd	shamt	000011	sra \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	rd <- rt >> shamt;算数右移 (arithmetic) 注意符号位保留 其中 rt=\$2,rd=\$1
sllv	000000	rs	rt	rd	00000	000100	sllv \$1,\$2,\$3	\$1=\$2<<\$3	rd <- rt << rs; 左移 其中 rs=\$3, rt=\$2, rd=\$1

		I						ı							
srlv	000000	rs	rt	rd	00000	000110	srlv \$1,\$2,\$3	\$1=\$2>>\$3	rd <- rt >> rs; 右移 其中 rs=\$3, rt=\$2, rd=\$1						
srav	000000	rs	rt	rd	00000	000111	srav \$1,\$2,\$3	\$1=\$2>>\$3	rd <- rt >> rs; 算数右移 (arithmetic) 注意符号位保留 其中 rs=\$3, rt=\$2, rd=\$1						
jr	000000	rs	00000	0 00000 00000 001000			jr \$31	goto \$31	PC <- rs, PC<-返回地址						
I-type	op	rs	rt	ir	nmedi	ate	,		Immediate 为一整数						
addi	001000	rs	rt	i	mmedia	ate	addi \$1,\$2,100	\$1=\$2+100	rt <- rs + (sign-extend)immediate; 其中 rt=\$1,rs=\$2						
addiu	001001	rs	rt	i	mmedia	ate	addiu \$1,\$2,100	\$1=\$2+100	rt <- rs + (zero-extend)immediate; 其中 rt=\$1, rs=\$2 (不带符号)						
andi	001100	rs	rt	i	mmedia	ate	andi \$1,\$2,10		rt <- rs & (zero-extend)immediate; 其中 rt=\$1, rs=\$2						
ori	001101	rs	rt	i	mmedia	ate	ori \$1,\$2,10		rt <- rs (zero-extend)immediate; 其中 rt=\$1, rs=\$2						
xori	001110	rs	rt	i	mmedia	ate	xori \$1,\$2,10	\$1=\$2 ^ 10	rt <- rs xor (zero-extend)immediate; 其中 rt=\$1, rs=\$2						
lui	001111	00000	rt	i	mmedia	ate	lui \$1,100		rt <- immediate*65536; 将 16 位立即数放到目标寄存器高 16 位,目标寄存器的 低 16 位填 0						
lw	100011	rs	rt	immediate			lw \$1,10(\$2)	\$1= memory[\$2 +10]	rt <- memory[rs + (sign-extend)immediate]; rt=\$1, rs=\$2, immediate=10						
sw	101011	rs	rt	immediate			sw \$1,10(\$2)	memory[\$2+10] =\$1	memory[rs + (sign-extend)immediate] <- rt; rt=\$1, rs=\$2, immediate=10						
beq	000100	rs	rt	i	mmedia	ate	beq \$1,\$2,10	if(\$1==\$2) goto PC+4+40	if (rs == rt) PC <- PC+4 + (sign-extend)immediate<<2						
bne	000101	rs	rt	i	mmedia	ate	bne \$1,\$2,10	if(\$1!=\$2) goto PC+4+40	if (rs != rt) PC <- PC+4 + (sign-extend)immediate<<2						

slti	001010	rs	rt	immediate	slti \$1,\$2,10	۵	if (rs<(sign-extend)immediate) rt=1 else rt=0 ; 其中 rs=\$2, rt=\$1
sltiu	001011	rs	rt	immediate	sltiu \$1,\$2,10	\$1=1 else	if (rs <(zero-extend)immediate) rt=1 else rt=0; 其中 rs=\$2, rt=\$1
J-type	op			address			
j	000010			address	j 10000	goto 10000	PC <- {(PC+4)[3128],address[272],0,0}; address=10000/4
jal	000011			address	jal 10000	\$31<-PC+4; goto 10000	\$31<-PC+4; PC <- {(PC+4)[3128],address[272],0,0}; address=10000/4

ASCII 字符代码表 一

高四位			ASCII非打印控制字符										ASCII 打印字符													
			0000					0001				0010		0011		0100		0101		0110		0111				
		0				1				2		3		4		5		6		7						
低四	12/	十进制	字符	ctrl	代码	宇符解释	十进制	字符	etrl	代码	字符解释	+達制	字符	十进制	字符	十進制	字符	十进制	字符	十速制	字符	十进制	字符	ctrl		
0000	0	0	BLANK	^0	NUL	空	16	•	^P	DLE	数据链路转意	32		48	0	64	@	80	P	96	,	112	p			
0001	1	1	0	^ A	SOH	头标开始	17	4	^Q	DC1	设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q			
0010	2	2	•	^B	STX	正文开始	18	1	^R	DC2	设备控制 2	34	"	50	2	66	В	82	R	98	b	114	r			
0011	3	3	٧	^¢	ETX	正文结束	19	!!	^ S	DC3	设备控制 3	35	#	51	3	67	С	83	S	99	С	115	s			
0100	4	4		^D	EOT	传输结束	20	1	٩T	DC4	设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	Т	100	d	116	t			
0101	5	5	*	^E	ENQ	查询	21	6	^U	NAK	反确认	37	%	53	5	69	Ε	85	U	101	е	117	u			
0110	6	6	٨	^F	ACK	确认	22	•	^ V	SYN	同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	٧			
0111	7	7	•	^ G	BEL	震铃	23	1	^ ¥	ETB	传输块结束	39	1	55	7	71	G	87	w	103	g	119	w			
1000	8	8		^н	BS	退格	24	1	^ X	CAN	取消	40	(56	8	72	Н	88	X	104	h	120	х			
1001	9	9	0	^I	TAB	水平制表符	25	1	^ Y	EM	媒体结束	41)	57	9	73	1	89	Y	105	i	121	у			
1010	A	10	0	^J	LF	换行/新行	26	\rightarrow	^ Z	SUB	發換	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z			
1011	В	11	ď	^K	VT	竖直制表符	27	←	1^	ESC	转意	43	+	59	;	75	K	91	1	107	k	123	{			
1100	С	12	Q	^L	FF	换页/新页	28	L	^1	FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	١	108	1	124	Ī			
1101	D	13	P	^H	CR	回车	29	++	^]	GS	组分隔符	45	-	61	=	77	M	93	1	109	m	125	}			
1110	E	14.	.1	^n	\$0	移出	30	•	^6	RS	记录分隔符	46		62	>	78	N	94	^	110	n	126	~			
1111	B-	15	G	10	SI	移入	31	•	^-	us	单元分隔符	47	1	63	?	79	0	95		111	0	127	Δ	Back Space		

注:表中的ASCII字符可以用:ALT + "小键盘上的数字键"输入