# 1.3.1 GPIO

## 引子

GPIO,即General Purpose Input Output 通用功能输出输出

其实就是我们看到的芯片的引脚。如果你已经打开过STM32CubeMX软件并且看到了芯片的引脚图,那么上面标有例如"PA1"这样的圆形就是一个引脚,或称"pin口"

每一个pin口包含不止一种功能,但是进行配置时,我们只能选用它的一种功能进行使用,这种特性被称为"GPIO的复用"。

而本章介绍的GPIO更聚焦于狭义的GPIO,即常用的数字量电平输入输出。

打开CubeMX,同时打开C板用户手册(不知道在哪的看这个: ■1.3嵌入式知识)


## 实践

下面我们先操作感受一下:


1. 首先根据用户手册第6页或者第17页可知该板子上已有三个LED灯,如果你已经看过了用户手册前面的部分,你应该知道这些LED灯具体在板子的什么位置。并且通过这两页,应该知道三个灯分别对应的pin口是什么。

显然地,这里红灯对应的是PH12引脚,我们不妨先试试让红灯亮一亮。


2. 打开CubeMX,新建工程,在芯片引脚处寻找PH12,并选取其中的GPIO\_Output:




3. 则下面的引脚会变成绿色,左边点击System core选项,选其中的GPIO进行配置:




4. 点击PH12一栏,在下方选项卡中进行如下配置:




5. Project manager选项卡中,左侧的code generator如下配置:



6. Project manager选项卡中,左侧的Project,自定义路径(最好为全英文路径),其余按照下图配置:




#### 7. 点击GENERATE CODE生成代码




- 8. 按照在VSCode一节中说明的那样<mark>进行文件的粘贴</mark> 🖹 1.2.1.1 VSCode及编译烧录工具 安装及基本使用,并且在VSCode中打开项目文件夹。
- 9. 将stm32\_dev\_env里file文件夹里的文件复制到CubeMX生成的文件夹中,并右键通过Code打开

	A 2010 2010 2	修改日期	© led.cpp X	类型	大小	• openood of
iles	O recode	2024/8/16	17:55	 文件夹		
imgs	General Control of the Control of th	2024/8/16	#include g	 文件夹		
gitignore		2024/8/16	17:55	Git Ignore 源文件		1 KB
how_it_works.md		2024/8/16	17:55	Typedown		4 KB
how_to_install.md		2024/8/16	17:55	Typedown		4 KB
how_to_use.md		2024/8/16	17:55	Typedown		2 KB
🛅 readme.md		2024/8/16	17:55	Typedown		1 KB

	修改日期 Imas	<b>类型</b> 2024/8/16 17	大小
.vscode	2024/8/16 17:57	文件夹	
build	2024/8/16 17:57	文件夹	:55 Git
<b>c</b> make	2024/8/16 17:54	文 <del>件夹</del> 2024/8/16 17	':55 Typ
Core	2024/8/16 17:54	文件夹 2024/8/16 17	7:55 Typ
Drivers	2024/8/16 17:54	文件夹 2024/8/16 17	7:55 Typ
clang-format	2024/8/16 17:55	CLANG-FORMAT	1 KB
gitignore .gitignore	2024/8/16 17:55	Git Ignore 源文件	1 KB
.mxproject	2024/8/16 17:54	MXPROJECT 文件	8 KB
CMakeLists.txt	2024/8/16 17:54	文本文档	2 KB
CMakePresets.json	2024/8/16 17:54	JSON 源文件	2 KB
MX LED.ioc	2024/8/16 17:54	STM32CubeMX	4 KB
openocd.cfg	2024/8/16 17:55	Configuration 源文件	1 KB
startup_stm32f407xx.s	2024/7/2 17:27	VisualStudio.s.11.0	23 KB
STM32F407IGHx_FLASH.ld	2024/8/16 17:54	LD 文件	7 KB




10. 在该项目中建立一个新的文件夹 application(当然也可以不建立,现在先听我的,学会了请自由发挥),并在其中新建一个led.cpp,如下图所示:




### 11. LED.cpp中粘贴下面代码:

```
1 #include "gpio.h"
2
3 extern "C" void LED_RED()
```

```
4 {
5    while (1) {
6        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOH, GPIO_PIN_12);
7        HAL_Delay(1000);
8    }
9 }
```




12. main.c中添加函数,如下图所示:



注意!此处代码需要填写在 /\* USER CODE BEGIN 2 \*/ 与 /\* USER CODE END 2 \*/两句中间。

这中间的代码在修改cubemx配置并且重新生成后不会被修改,否则重新生成会被删除。

13. 在cmakelists.txt中添加两句,如下图所示:



14. 编译并烧录(F8 或者没有添加快捷键的话按 Ctrl+Shift+B 选择 OpenOCD: FLASH )有C板现象如下视频:




则成功。

那么在上面的实验中究竟发生了什么使得红灯闪烁?下面来具体讲解。

#### 下面是GPIO的原理图:

#### 首先说明,原理如果不会也没关系,会配置就行了。



- 1. 上面步骤2中,复用的选项中有很多,其中与狭义GPIO相关的只有input、output以及Analog。
- 2. 进入步骤4后,
  - a. 第一个选框中选择low,含义是在GPIO初始化时会将该GPIO的输出值拉到低电平,默认LED灯是不会亮的,该初始化函数位于gpio.h中。
  - b. 第二个选框中选择push pull,这个意思是GPIO的一种输出模式,叫做推挽输出,这种输出模式的特点是CPU写入一个高电平,引脚就输出一个高电平,同理写一个低电平就输出一个低电平。

另外还有一种输出模式叫做开漏输出(open drain),这种输出模式的特点是在CPU写入0时,则红色框处直接连接VSS,也就是接地,则输出会直接被拉到低电平,输出一定是低电平,然而在CPU写入1时,输出值取决于绿色框中的上拉与下拉电阻的配置情况。

- c. 第三个意为输出模式为上拉输出,也就是配置绿色框中的上拉以及下拉电阻,根据上面所说, 当推挽输出时,输出值和电阻配置情况无关,因此这里就直接选没有上拉下拉即可。
  - 但是如果上面选择了开漏输出,则这里如果不配置电阻会导致输出的电平浮动。因此需要配置上拉或者下拉电阻。
- d. 输出速度包括低速(2 MHz)、中速(25 MHz)、高速(50 MHz)和非常高速(100 MHz),低速都完全够用了。
- e. 下面是用户label值,如果填了,会产生一个define宏定义,将pin口名字定义为你规定的那个。

3. 同理,在这个实验中我们配置的是GPIO的输出模式,如果我们想要使用一些例如光电传感器等外部的传感器,获取它们的返回值,那么需要用到GPIO的input模式,在这个模式下可以将外界输入读进CPU。

GPIO的input模式有四种,分别为上拉、下拉、浮空以及模拟。

其中上拉时,很显然,外界没有输入时,板子会从绿色框的VDD处获得一个高电平,输入高电平时 自然为高电平,输入低电平时为低电平。

下拉时同理,外界没有输入会读到VSS,也就是低电平,其余输入高读高、输入低读低。

浮空时,则读到的值完全取决于外界的输入,但是在某些光电传感器的使用说明中明确要求有电阻 存在,此时应当合理配置上拉或者下拉电阻,而不是用浮空以避免电平浮动。

模拟时、则通过ADC转化为数字量读入。

4. 不妨看一下gpio.c里面的这个初始化函数:

```
void MX_GPIO_Init(void)

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

/* GPIO Ports Clock Enable */
   __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();

/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);

/*Configure GPIO pin : PH12 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct);
}
```

这个函数在main.c中也进行了调用,在这个函数中进行了一些配置,根据其意思很容易发现其实就是我们在cubeMX里进行的配置。同时最下面这个init函数很重要,没有它GPIO就不能使能(术语,开始工作的意思)。

另外,在LED.cpp中有一个反转函数,是在stm32HAL库函数中预先定义的,能够使电平输出反转,加上延时后就每一秒转换一次。